



Balanza de tránsito



PCE-SD 600

La balanza de tránsito es ideal, si no quiere empotrar la balanza en el suelo. Simplemente coloque la balanza de tránsito en el suelo, fije las placas de fijación a la balanza de tránsito y a la rampa de acceso, conecte la pantalla a la toma de corriente, y comience a pesar. Nosotros realizaremos una primera verificación antes del envío, con el fin de que la balanza de tránsito sea inmediatamente operativa incluso en caso de circulación de mercancías sujeta a verificación. La balanza de tránsito tiene una altura mínima de sólo 5 cm y permite un acceso sencillo, incluso con material pesado. El envío de la balanza de tránsito incluye una rampa de acceso, la segunda rampa puede pedirse de forma opcional. La pantalla de la balanza de tránsito tiene un sistema de fijación que permite el montaje en pared o en mesa; opcionalmente puede pedir un trípode. Más funciones de la balanza de tránsito son: cómputo de piezas, pesaje mín. y máx., pesaje para recetas, pesaje porcentual, determinación del peso medio, función de suma, memoria para valor de taraje e interfaz RS-232 ajustable.

- ▶ Función cómputo de piezas
- ▶ Pesaje en porcentaje %
- ▶ Filtro ajustable (tiempo de reacción)
- ▶ Función de peso de animales
- ▶ Un valor de tara almacenable
- ▶ Tolerancia mínima de peso / ok / máx.
- ▶ Suma de varios pesajes
- ▶ Determinación de peso medio
- ▶ Pesaje de recetas y mezclas
- ▶ Interfaz RS-232 bidireccional y ajustable
- ▶ Desconexión automática ajustable
- ▶ Botón bruto/neto en la pantalla
- ▶ Menú de ajuste libre
- ▶ Componentes libres de mantenimiento
- ▶ Opcional: RS-484, USB, LAN o 4-20 mA,

Características técnicas

Modelo	PCE-SD 600
Rango	600 kg
Resolución	0,2 kg
Mín.*	4 kg
Peso	160 kg
Superficie útil	60 x 1000 mm

* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. La balanza de tránsito verificable indica pesos inferiores, sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.

Verificación	Verificable según clase III (se envía verificada)
Rango de taraje	En todo el rango de pesaje
Tiempo de respuesta	<4 segundos
Pantalla	LED con dígitos de 20 mm
Interfaz	RS-232 bidireccional opcional USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Calibración	Externa (sólo para balanzas de tránsito no verificadas)
Rango de temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Alimentación	230 V 50 Hz 8 VA
Tipo de protección de las células de pesado	Pantalla IP 54 / células IP 67

Contenido del envío

1 x Balanza de tránsito PCE-SD 600
1 x Pantalla
1 x Rampa de acceso
4 x Placas de fijación a suelo
1 x Instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones