



Manual de instrucciones

Medidor de humedad del grano PCE-GMM 10



Manual de usuario disponible en varios idiomas (deutsch, français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文). Los encontrará en nuestra página web: www.pce-instruments.com

Última modificación: 22 Enero 2020
v1.0

Índice

1	Información de seguridad	1
2	Especificaciones	2
3	Descripción del dispositivo	3
4	Instrucciones de uso	3
5	Corrección del valor de humedad	4
6	Mantenimiento	4
7	Garantía.....	5
8	Reciclaje.....	5

1 Información de seguridad

Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a ninguna responsabilidad.

- Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones peligrosas.
- Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o zonas mojadas.
- No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes.
- La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE Instruments.
- Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas.
- No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo.
- El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o a base de disolventes.
- El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes ofrecidos por PCE Instruments.
- Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños visibles. Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado.
- El dispositivo no debe utilizarse en atmósferas explosivas.
- El rango de medición indicado en las especificaciones no debe excederse bajo ninguna circunstancia.
- El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el dispositivo y lesiones al usuario.

No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual.

Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran en nuestras Condiciones Generales. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se encuentran al final de este manual.

2 Especificaciones

Cereal	Rango de medición	Resolución	Precisión
Trigo	9 ... 38%	0.1%	± 0.5%
Maíz	9 ... 39%	0.1%	± 0.5%
Arroz japonés	8.5 ... 40%	0.1%	± 0.5%
Arroz indio	8.9 ... 30.4%	0.1%	± 0.5%
Soja	8.9 ... 33.4%	0.1%	± 0.5%
Arroz	10.4 ... 26.4%	0.1%	± 0.5%
Sorgo	8 ... 35%	0.1%	± 0.5%
Colza	6.4 ... 25.4%	0.1%	± 0.5%
Mijo	9.4 ... 28.4%	0.1%	± 0.5%
Cacahuetes	5.4 ... 18.9%	0.1%	± 0.5%
Cebada	9.4 ... 26.4%	0.1%	± 0.5%
Semillas de girasol	7.9 ... 24.4%	0.1%	± 0.5%
Granos de café	10 ... 30%	0.1%	± 0.5%
Granos de cacao	4.5 ... 17%	0.1%	± 0.5%
Sésamo	6 ... 18%	0.1%	± 0.5%
Almendra	4.5 ... 21.0 %	0.1%	± 0.5%
Repetibilidad	0.2%		
Rango de ajuste	± 9.9%		
Tamaño de la muestra	Aprox. 65 ml		
Temperatura operativa	0 ... 40°C / 32 ... 104°F		
Compensación de temperatura	Automática		
Alimentación	Pila de 9 V		
Desconexión automática	Tras 3 minutos de inactividad		

3 Descripción del dispositivo



- 1 Tapa
- 2 Compartimento de la muestra
- 3 Pantalla
- 4 Teclado

4 Instrucciones de uso

1. Presione la tecla **power** para encender el dispositivo.
2. Presione la tecla **set**; se mostrará en la pantalla "Select kind" y "Adjust moisture".
3. Presione de nuevo la tecla **set** para seleccionar "Select kind"
4. Utilice las teclas **+** y **-** para navegar por el menú
5. Presione la tecla **set** para seleccionar el tipo de grano deseado; el medidor volverá de nuevo al modo de medición.

Importante!

6. Llene el recipiente hasta la mitad con grano. Agite suavemente el medidor para asentar los granos. Termine de llenar el recipiente con la muestra.
7. Presione suavemente la tapa hacia abajo durante la medición para garantizar un resultado preciso. Si los granos se asientan más después de presionar la tapa hacia abajo, vuelva a llenar hasta arriba y mida de nuevo.
8. Retire la tapa y sustituya la muestra por una nueva muestra.
9. Al presionar la tecla **set** después de 2 o más mediciones, se mostrará el valor promedio de los resultados de las mediciones.

Utilizando las teclas **+** y **-** en el modo de medición se ajustará el brillo de la pantalla. Cuando la batería está agotada se mostrará en la pantalla "LOW".



5 Corrección del valor de humedad

Dependiendo del entorno, un grano puede tener una humedad variada. Esto se puede ajustar para cada tipo de grano individualmente.

1. Presione la tecla **set**; se mostrará en la pantalla “Select kind” y “Adjust moisture”.
2. Presione de nuevo la tecla **set** para seleccionar “Select kind”
3. Utilice las teclas **+** o **-** para navegar por el menú
4. Presione la tecla **set** para seleccionar el tipo de grano deseado; el medidor volverá al modo de medición.
5. Presione de nuevo la tecla **set**, pero esta vez seleccione “Adjust moisture”
6. Utilice las teclas **+** y **-** para ajustar el valor de humedad.
7. Mantenga presionada la tecla **set** para guardar el valor y volver al modo de medición.

6 Mantenimiento

- Antes de utilizarlo, coloque los granos y el medidor en el mismo lugar y bajo la misma temperatura para garantizar la precisión de la medición.
- Manipule el medidor con cuidado.
- Asegúrese de que la batería está en buen estado. Las fugas de la pila pueden dañar el medidor.
- Utilice el cepillo incluido en el envío para limpiar suavemente el vaso medidor después de su uso.

7 Garantía

Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede encontrar aquí: <https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso>.

8 Reciclaje

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a:

PCE Ibérica SL
C/ Mayor 53, Bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

RII AEE – N° 001932
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008



Todos los productos marca PCE
tienen certificado CE y RoHS.



Información de contacto de PCE Instruments

Alemania

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Países Bajos

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

Francia

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Tel: +33 (0) 972 3537 17
Fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italia

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Tel: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn

España

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turquía

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce- cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Estados Unidos

PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us