



Thermohygromètre PCE-444



Format de poche pour la mesure à titre indicatif de la température et l'humidité

Le thermohygromètre mini est un appareil qui mesure in situ la température et l'humidité de l'air. Il sert à réaliser des mesures indicatives dans des espaces intérieurs. Pour effectuer une mesure indicative, il suffit d'allumer l'appareil. Une fois qu'il est mis en marche, l'appareil commence la mesure. Le thermohygromètre mini est parfait pour des mesures in situ puisqu'il fonctionne à piles. Le positionnement des touches permet un maniement à une seule main.

Le thermohygromètre mini inclut la fonction d'arrêt automatique. L'appareil s'éteint après 15 minutes d'inactivité. Si vous désactivez cette fonction, vous pourrez effectuer des mesures prolongées. Dans ce cas, la fonction de valeurs minimum et maximum vous sera utile.

- ✓ Calcule de la température du point de rosée
- ✓ Calcule de la température du bulbe humide
- ✓ Unités de température : °C et °F
- ✓ Fonctions : MIN / MAX / HOLD
- ✓ Arrêt automatique
- ✓ Écran LCD avec rétroéclairage
- ✓ Pour la mesure à titre indicatif

Spécifications techniques

Température

Plage de mesure -20 ... +70 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±1,0 °C

Humidité relative

Plage de mesure 0 ... 100 % H.r.

Résolution 0,1 % H.r.

Précision ±3,0 % H.r. Plage de 45 ... 75 % H.r.
±4,5 % H.r. Autres plages

Température du point de rosée

Plage de mesure +20 ... +70 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±1,5 °C à +25 °C et entre 40 ... 70 % H.r.

Température du bulbe humide

Plage de mesure +20 ... +70 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±1,5 °C

Autres spécifications

Arrêt automatique Après 15 minutes d'inactivité

Température opérationnelle -20 ... +60 °C

Température de stockage -20 ... +60 °C

Alimentation 3 x piles de 1,5 V, type AAA

Autonomie Environ 50 heures

Dimensions 168 x 56 x 30,5 mm

Poids 75 g

Contenu de livraison

1 x Thermohygromètre PCE-444

3 x Piles de 1,5 V, type AAA

1 x Manuel d'utilisation



Sous réserve de modifications