

PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 55010 Gragnano - Capannori (LU) Italia

Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Manuale PCE-191CB



introduzione

Si prega di leggere prima di utilizzare il dispositivo manuale dell'utente attentamente. I danni causati nel utente, non seguendo le istruzioni, privi di qualsiasi responsabilità.

- Il dispositivo può essere utilizzato solo nell'intervallo di temperatura approvata
- L'apertura dello strumento può essere eseguita solo da personale qualificato del PCE Germany GmbH
- Non ci devono essere modifiche tecniche al dispositivo sono fatti
- Il dispositivo deve essere pulito solo con un panno umido / utilizzare solo detergenti a pH neutro

Specifiche

Range	220 240 VAC
Frequenze	50 / 60 Hz
Presa	Euro
Alimentazione	Batterie 9 V
Peso	300 g

Uso

Collegare il trasmettitore ad una presa elettrica nell'area della misurazione. Ora con il ricevitore segua lungo la linea. Se si utilizza il ricevitore in prossimità della linea di questo allora lo strumento emetterà un beep si attiverà un Led. Con il selettore rotativo è possibile impostare la sensibilità del dispositivo.



