

Bilancia per pallet PCE-SW 3000N

**bilancia per pallet fino a 3.000 kg / risoluzione da 1 kg / larghezza fino a 4 m /
alimentazione a batteria / funzione valori limite / interfaccia RS232 bidirezionale**

La bilancia per pallet PCE-SW 3000N consente di misurare i pallet a prescindere dalle dimensioni. Le barre della bilancia per pallet possono essere collocate a una distanza di 4 metri l'una dall'altra. Questa bilancia per pallet è indicata, ad esempio, per la pesata di pezzi eccessivamente grandi o lunghi. Le barre della bilancia per pallet misurano 1.200 mm di lunghezza e 120 mm di larghezza. Il display è collegato alla bilancia per pallet mediante un cavo da 5 metri di lunghezza, il display può essere posizionato su di un tavolo o sulla parete. Grazie all'interfaccia RS-232 bidirezionale la bilancia per pallet può essere collegata a un PC o ad una stampante. Anche le altre interfacce descritte nelle istruzioni d'uso permettono una facile integrazione delle bilance nei sistemi di TI esistenti. La bilancia si alimenta attraverso una batteria interna che ne consente un uso mobile.

- Range di misura fino a 3.000 kg
- Interfaccia RS-232 bidirezionale
- Adeguato per pesata di contenitori
- Funzione di pesata con valori limite
- Funzione conta pezzi
- Funzione somma
- Tara multipla
- Batteria interna
- Display in acciaio inox
- Display LCD con cifre da 25 mm

Specifiche tecniche

Modello	Range di misura	Risoluzione	Precisione	Lunghezza barre
PCE-SW 3000N	3.000 kg	1 kg	± 4 kg	1200 mm
Range tara	tara multipla su tutto il range			
Display	LCD con cifre da 25 mm			
Lunghezza del cavo fino al display	ca. 5 m			
Interfaccia	RS-232 bidirezionale			
Calibrazione	possibilità di calibrazione su vari punti			
Alimentazione	batteria da 6 V integrata nel display (BAT-6V-4,5Ah)			

Struttura	Bilancia: acciaio verniciato / Display: acciaio inox
Grado di protezione	IP 54
Condizioni operative	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
Peso	ca. 55 kg

Contenuto della spedizione

1 x bilancia per pallet PCE-SW 3000N, 1 x display, 1 x alimentatore e istruzioni