

PCE Brookhuis

Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46

> info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl

GEBRUIKSAANWIJZING

Vermogensmeter PCE-PA 8300



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4
2 Specificaties	5
2.2 Elektrische specificaties	6
2.3 Leveromvang	8
3 Apparaatbeschrijving	9
4 Meetvoorbereiding	10
4.1 Initialiseren	10
4.2 Toegang tot de meetmodus	10
4.3 Functies van de toetsen	11
4.4 Set-up omschrijving	12
4.4.1 Shift toets	12
4.4.2 Menu omschrijving	13
4.5 Instellingen voor de meting	13
4.5.1 Mapnaam instellen	13
4.5.2 Bestandsnaam instellen	14
4.5.3 Sampling time: Instelling van de opnamefrequentie	16
4.5.4 Data wissen	17
4.5.5 Formatteren van de SD-kaart	18
4.5.6 Potential Transformers (PT) Instelling	19
4.5.7 Current Transformers (CT) Instelling	20
4.5.8 Instelling van de buzzer	21
4.5.9 Trans Ref: Nominale spanning als referentie voor de transiëntbepaling	21
4.5.10 SDVP: Instellen van de boven- en ondergrens voor de transiëntbepaling	22
4.5.11 Instelling van het decimaalteken	23
4.5.12 Instellen van het type stroomtangen	24
4.5.13 A-Range Setting (stroomsterkte bereikselectie)	25
4.5.14 V Range Setting (spanningsbereikselectie)	26
4.5.15 RS-232 Out Sel Uitgangsparameters instellen	27
4.5.16 Instelling van datum en tijd	30
4.5.17 EXIT Verlaten van het Setup menu	30
4.5.18 Beschrijving via de SD-kaart	30
5 Meting starten	31
5.1 1φ2W (1 fase bij 2 geleiders)	31
5.2 1φ3W (1 fase bij 3 geleiders)	32

5.3 3ф3W (3 fasen bij 3 geleiders)	33
5.4 3φ4W (3 fasen bij 4 geleiders)	34
5.6 Resetten van de energie (Wh)	35
5.7 Harmonische analyse	36
5.8 Grafische fasediagram	37
5.9 Stroom-/spanningscurve	38
5.10 Transiëntendetectie	40
5.11 Data-registratie	41
5.12 Hold functie	42
5.13 Achtergrondverlichting	43
5.14 Instelling van het stroomsterktebereik	43
5.15 Weergave van de batterijstand	44
5.16 Aanhangsel 1: Verklaring van de symbolen	44
6 Onderhoud	45
6.1 Reiniging	45
6.2 Vervangen van de batterijen	45
7 RS-232 Interface	46
8 Downloaden van de opgeslagen data van SD-kaart naar pc (Excel)	47
9 Verwijdering en contact	51

1 Veiligheid

Hartelijk dank voor de aanschaf van een Vermogensmeter van PCE Instruments. Met deze vermogensmeter kunt u zeer nauwkeurige metingen uitvoeren. Hoewel dit een complex en gevoelig apparaat is, gaat het apparaat door zijn robuuste design jarenlang mee.

Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen zorgvuldig opgeleid personeel mag het apparaat in gebruik nemen.

Deze handleiding wordt verstrekt door PCE Instruments, zonder enige garantie.

Wij wijzen u op onze garantievoorwaarde, welke u kunt vinden onze algemene voorwaarden.



- Er bestaat het risico van een elektrische stroomschok!
- Open het apparaat nooit tijdens een meting!



- Overschrijd de max. spanning of stroomsterkte niet bij de ingang van de stroomtoevoer.
- Koppel alle meetkabels los, voor u de behuizing van het apparaat opent, i.v.m. de kans op een elektrische schok.
- Maak alleen gebruik van droge doeken, om de behuizing te reinigen.

Bedrijfscondities:

- Max. hoogte: 2000 meter
- Max. relatieve vochtigheid: 80%
- Overspanningscategorie: CAT III 600 V
- Vervuilingsgraad: 2
- Alleen voor het gebruik binnenshuis

Bij vragen kunt u contact opnemen met PCE Instruments.

2 Specificaties

2.1 Algemene specificaties

Display	3,7 " LCD (320 x 240 pixels) met LED achtergrondverlichting	
Meetbare elektrische grootheden	V (fase-fase)	
	V (fase-massa)	
	A (fase-massa)	
	KW /KVA / KVAR / PF (fase)	
	KW /KVA / KVAR / PF (systeem)	
	vermogensfactor	
	fasehoek	
	frequentie	
	harmonische analyse	
Spanning-meetbereiken	10 V 600 V AC, automatisch bereik instelbaar	
Bereikselectie	ACV, ACA, Auto-Range, Manueel	
Veiligheidsnormen	IEC1010, CAT III 600V	
Ingangsweerstand	ΑC V 10 MΩ	
Werkfrequentie van de	40 Hz 1 kHz	
stroomtangen		
Geteste werkfrequentie van de	45 Hz 65 Hz	
stroomtangen		
Overbelastingbeveiliging	AC V 720 V rms	
	AC A 1300 A met stroomtangen	
Overbelastingweergave	op het display verschijnt "OL"	
	datageheugen op de SD-kaart toont "9999" of "999" (decimaal	
	wordt weggelaten)	
Onderschrijdingweergave	op het display verschijnt "UR"	
	datageheugen op de SD-kaart toont "9999" of "999" (decimaal	
	wordt weggelaten)	
Geheugen	SD-kaart (2 GB meegeleverd)	
Data-Hold-functie	bevriest de waarde op het display	
Meetfrequentie	1 seconde	
Dataloggerfunctie	realtime registratie op SD-kaart,	
	data kan achteraf geupload worden in Excel met tijdinformatie	
	(jaar, maand, dag, uur, minuut, sec.)	
Opnamefrequentie logger	2 seconden 7200 seconden	
Gegevensuitvoer	via USB of RS-232, afhankelijk van verbindingskabel	
Bedrijfstemperatuur	0 ºC 50 ºC	
Omgevingsvochtigheid	<80 % RV	
Energievoorziening	8 x 1,5 V AA batterijen	
	9 V AC/DC netstroomadapter	
Ingangssignaal en meetbereik van	ingangssignalen (ACV):	
de stroomtangen	200 mV, 300 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 3 V	
	ingangsstroom (ACA):	
	20 A, 200 A, 2000 A (1200 A), 30 A, 300 A, 3000A	
	meetapparaat ondersteunt universele stroomtangen	
Maximale kabeldiameter	50 mm	
Gewicht Meter:	1010 g (inclusief batterijen)	
	Stroomtang: 500 g (inclusief kabel)	

Afmetingen	Meter: 225 x 125 x 64 mm
	Stroomtang: 210 x 64 x 33 mm
	Klemkaak: 86 mm (buiten)
Aansluitmogelijkheden	1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W

2.2 Elektrische specificaties

ACV

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
10 V 600 V (fase naar neutraal)	0,1 V	±(0,5 % + 0,5 V)
10 V 600 V (fase naar fase)		

ACA

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
20 A	0,001 A (<10 A)	±(0,5 % + 0,1 V)
	0,01 A (≥10 A)	
200 A	0,01 A (<100 A)	±(0,5 % + 0,5 A)
	0,1 A (≥100 A)	
1200 A	0,01 A (<100 A)	±(0,5 A + 5 A)
	0,1 A (≥100 A)	

Vermogensfactor

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
01	0,01	±0,04

Opmerking:

- PFH: Langetermijn vermogensfactor
- PFΣ:
 - voor 3Θ 4W, 3Θ 3W, 1Θ 3W
 PFΣ = PΣ/SΣ
 - voor 10 2W
 PF1 = P1/S1

Φ Fasehoek

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
-180º 180º	0,1º	±1º ACOS (PF)

Frequentie

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
45 Hz 65 Hz	0,1 Hz	0,1 Hz

Actief vermogen

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
0 KW 9,999 KW	*0,001 KW	±(1 % + 0,008 KW)
10 KW 99,99 KW	*0,01 KW	±(1 % + 0,008 KW)
100 KW 999,9 KW	0,1 KW	±(1 % + 0,8 KW)
1 MW 9,999 MW	0,001 KW	±(1 % + 0,008 MW)

*De resolutie is afhankelijk van het ingestelde stroom-meetbereik

Schijnbaar vermogen

Resolutie	Nauwkeurigheid
*0,001 KVA	±(1 % + 0,008 KVA)
*0,01 KVA	±(1 % + 0,08 KVA)
0,1 KVA	±(1 % + 0,8 KVA)
0,001 MVA	±(1 % + 0,008 KVA)
	Resolutie *0,001 KVA *0,01 KVA 0,1 KVA 0,001 MVA

*De resolutie is afhankelijk van het ingestelde stroom-meetbereik

Reactief vermogen

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
0 KVA 9,999 KVA	*0,001 KVAR	±(1 % + 0,008 KVAR)
10 KVA 99,99 KVA	*0,01 KVAR	±(1 % + 0,08 KVAR)
100 KVA 999,9 KVA	0,1 KVAR	±(1 % + 0,8 KVAR)
1 MVA 9,999 MVA	0,001 MVAR	±(1 % + 0,008 KVAR)

*De resolutie is afhankelijk van het ingestelde stroom-meetbereik

Watt Hours: WH

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
0 KWh 9,999 KWh	0,001 KWh	±(1 % + 0,008 KWh)
10 KWh 99,99 KWh	0,01 KWh	±(1 % + 0,08 KWh)
100 KWh 999,9 KWh	0,1 KWh	±(1 % + 0,8 KWh)
1 MWh 9,999 MWh	0,001 MWh	±(1 % + 0,008 MWh)

Voltamperage uren VAH (schijnbaar vermogen) SH

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
0 KVAh 9,999 KVAh	0,001 KVAh	±(2 % + 0,008 KVAh)
10 KVAh 99,99 KVAh	0,01 KVAh	±(2 % + 0,08 KVAh)
100 KVAh 999,9 KVAh	0,1 KVAh	±(2 % + 0,8 KVAh)
1 MVAh 9,999 MVAh	0,001 MVAh	±(2 % + 0,008 MVAh)

Voltamperage uur VAR Hour (Reactive Power): QH

Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
0 KVARh 9,999 KVARh	0,001 KVARh	±(2 % + 0,008 KVARh)
10 KVARh 99,99 KVARh	0,01 KVARh	±(2 % + 0,08 KVARh)
100 KVARh 999,9 KVARh	0,1 KVARh	±(2 % + 0,8 KVARh)
1 MVARh 9,999 MVARh	0,001 MVARh	±(2 % + 0,008 MVARh)

Harmonische (AC-spanning) i	n magnitude		
(Grondfrequentie 50 / 60 Hz)	-		
Meetbereik	Resolutie	Precisie	
1 20to Ondonino	0,1 V	± (2 % + 0,5 V)	
1 20te Ordening	0,1 %	± (2 % + 10 digit)	
21 20to Ordoning	0,1 V	± (4 % + 0,5 A)	
21 Sole Ordening	0,1 %	± (4 % + 20 digit)	
21 EQ Ordoning	0,1 V	Niet gespecifiseerd	
SI SO Ordening	0,1 %	Niet gespecificeerd	
Harmonische (AC-stroom) in	magnitude		
(Grondfrequentie 50 / 60 Hz)			
1 20to Ordoning	0,001 A tot 1 A	± (2 % + 0,5 A)	
1 20te Ordening	0,1 %	± (2 % + 10 digit)	
21 20to Ordoning	0,1 A	± (4 % + 0,5 A)	
21 Sole Ordening	0,1 %	± (4 % + 20 digit)	
21 EQ Ordoning	0,1 V	Niet gespecificeerd	
	0,1 %		

Peak-waarde van ACV of ACA

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
50 Hz	19 µs	± (5 % + 30 d)
60 Hz	16 µs	

Crest-factor (piekfactor) van ACV of ACA

Poroik D	Pocolutio	Nauwkourighoid
Deleik	Resolutie	Nauwkeurigheiu
1,000 9,999 0	0,001	± (5 % + 0,3)

Vervormingsfactor

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
0 20 %	0,1 %	± (2 % + 5 d)
20,1 100 %		± (6 % + 10 d)

2.3 Leveromvang

1 x PCE-PA 8300

- 4 x Meetkabel
- 4 x Alligatorclip
- 1 x Meettang
- 1 x AC/DC Adapter 9 V
- 1 x 2 GB SD-geheugenkaart
- 1 x Draagtas

Optionele toebehoren

2000 Ampère stroomtang 200 Ampère stroomtang 3000 Ampère stroomtang USB-Kabel RS232 Kabel Data-analyse Software EXCEL Data-analyse Software

3 Apparaatbeschrijving



Display $1\Phi 3\Phi$ (fase/draad) ▲ Omhoog **▼**Omlaag Hold Achtergrondverlichting ON/OFF EXIT Record Stroom-meetbereik Shift Set-up Spanningsingangen 3-14A: Signaalingangen stroomtangen 3-14B: Ingang stroomtoevoer voor de stroomtangen SD-Kaart sleuf **RS-232** Aansluiting Reset Netstroomaansluiting 9V Batterijvak Standaard Klem van de stroomtang Trigger A: signaalaansluiting stroomtang B: voedingsaansluiting stroomtang Linker toets voor de harmonische analyse Toets voor de harmonische analyse Rechter toets voor de harmonische analyse V/A 1,2,3-selectietoets voor de harmonische analyse V/A-selectietoets voor de harmonische analyse Vermogensmeettoets Fase-diagram-toets Stroom-/spanningscurve-toets Transiënten meet-toets

3-28

3-29

3-30

3-31

3-32

4 Meetvoorbereiding

4.1 Initialiseren

Startvenster tijdens het initialiseren:

Power Analy	zer
Initializing	Please Wait
	• • • • • • • •

Afbeelding 1

4.2 Toegang tot de meetmodus

Is er een SD-kaart in de vermogensmeter geplaatst, knippert rechts onderin het display "SD Check". Wanneer dit na een korte tijd weer verdwijnt is het lezen van de SD-kaart afgesloten.



Is er geen SD-kaart geplaatst, wordt "NO DISK" knipperend weergegeven.



4.3 Functies van de toetsen

Hieronder worden de toetsen uit de afbeelding in hoofdstuk 3 beschreven:

- 1. ON/OFF (3-7): In-/uitschakelen van de vermogensmeter
- Netwerktype (3-2): 1Φ 3Φ (fase/draad)
 Druk op deze toets, om naar de (1P/2W 1P/3W 3P/3W 3P/4) functiemodus te gaan
- Stroom-meetbereik (3-10): Selectie stroommeetbereik
 Druk op deze toets, om snel naar een ander stroombereik te schakelen
- 4. **Record** (3-9): Starten van de data-registratie op de SD-kaart
- 5. **Hold** (3-5): Mogelijkheid om het display te bevriezen
- 6. Achtergrondverlichting (3-6): In-/uitschakelen van de achtergrondverlichting
- 7. Set-up (3-12): Oproepen van het set-up menu voor het maken van instellingen
- 8. Exit (3-8): Verlaten van het set-up menu
- 9. Shift (3-11): Selecteren van verschillende functies in het set-up menu
- 10. **A Omhoog** (3-3): Omhoog plaatsen van de cursor
- 11. ▼ Omlaag (3-4): Omlaag plaatsen van de cursor
- 12. Linker toets voor de harmonische analyse (3-24)
- 13. Toets voor de harmonische analyse (3-25)
- 14. Rechter toets voor de harmonische analyse (3-26)
- 15. V1,V2,V3, A1,A2,A3 Selectie toets voor de harmonische analyse (3-27)
- 16. Spannings-/stroom-meetbereiktoets voor de harmonische analyse (3-28)
- 17. Vermogensmeettoets (3-29)
- 18. Fase-diagramtoets (3-30)
- 19. Stroom-/spanningscurvetoets (3-31)
- 20. Transiënten meet-toets (3-32)

4.4 Set-up omschrijving

4.4.1 Shift toets

• Shift 1: Wanneer de aanduidingen "Setup" en "Shift1" rechts bovenin het display worden weergegeven kunt u behulp van Omhoog/Omlaag tussen de instellingen te schakelen.

Folder	Name:	WTA01	l			SETUP	1
File N	ame:	3P401001	.XLS		S	HIFT 1	▲
REC Da	ate: 2	2008-11-28	00:03:1	.7			1
Sampli	ng Time	2: 2		Frans Ref	: 2	20.0 V	
Delet F	ile:	0 9	6 5	SDVP :		10%	
SD For	mat:	0 9	6 [Decimal:	E	Basic	
Use Siz	ze:	388 k	(B (Clamp Typ	e: C	P1201	
Free Si	ize:	1946 N	1B A	A Ran	ae: 2	200A	screen 1 (4-4)
Total S	Size:	1946 N	1B \	/ Ran	ae:	200mV	
			F	RS232 Out	Sel:		
PT:		1:1	١	/1 I1	P	1	
CT:		1:1	5	51 01	P	F1	
Beep:	ON		(₱1 FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Minute	Seco	ond	
2010	11	13	14	37	25	Nouser	

• Shift 2: Wanneer de aanduidingen "Setup" en "Shift2" rechts bovenin het display worden weergegeven kunt u behulp van Omhoog/Omlaag de bestandsnaam voor de volgende opname wijzigen (1P/2W; 1P/3W; 3P/3W; 3P/4W).

Folder Name:	WTA01		SETUR	
File Name:	3P401001.X	LS	SHIFT 2	▲
REC Date: 20	008-11-28 00	:03:17		
Sampling Time:	2	Trans Ref	: 220.0 V	
Delet File:	0 %	SDVP :	10%	
SD Format:	0 %	Decimal:	Basic	screen 2 (4-4)
Use Size:	388 KB	Clamp Typ	e: CP1201	
Free Size:	1946 MB	A Ran	ae: 200A	
Total Size:	1946 MB	V Ran	ge: 200mV	
0.46.0001-00.000.001		RS232 Out	Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		Φ_1 FRE	Q	
Year Month	Date H	lour Minute	Second	
2010 11	13 1	4 37	25	

4.4.2 Menu omschrijving

- Folder Name: Naam van de map waarin de volgende meting wordt opgeslagen, u kunt kiezen tussen een naam van WTA01 tot WTA10.
- File Name: Naam van het bestand waarin de volgende meting wordt opgeslagen. U kunt tot 50 bestandsnamen instellen
- **REC Date**: Toont de opnamedatum van de opgeslagen data (jaar/maand/dag, uur/minuut/sec.)
- Sampling Time: Instelling van de opnamefrequentie tussen 2 en 7200 sec.
- Delete File: wissen van data van de SD-kaart
- **SD Format**: Formatteren van de SD-kaart
- PT: Instelling van de Potential Transformers (PT) (1 tot 1000)
- **CT**: Instelling van de Current Transformers (CT) (1 tot 600)
- **Beep**: In-/uitschakelen van de pieptoon
- **Clamp Type**: Selecteren van de aangesloten stroomtangen
- **RS232 out Sel**.: Instelling van de over te dragen parameters via de RS-232 (max.9 parameters)
- Year, Month, Date, Hour, Minute, Second: Instelling datum en tijd

4.5 Instellingen voor de meting

Druk op de Set-up toets, om naar het setup menu te gaan. Het geselecteerde menupunt wordt altijd in het wit gemarkeerd.

4.5.1 Mapnaam instellen

- A. U heeft keuze uit: map WTA01 tot WTA10.
- B. Selecteer met behulp van Omhoog/Omlaag de map waarin de volgende meting opgeslagen dient te worden:

screen 1 (4-5-1)				
Folder Na	ame: WTA	401			SETUP
File Name	: 3P4010	001.XLS			
REC Date:	2008-11	-28 00:03	3:17		
Sampling	Time:	2 T	rans Ref	: 220.0 V	
Delet File:	0	% S	DVP :	10%	
SD Forma	t: 0	% C	Decimal:	Basic	
Use Size:	388	KB C	lamp Typ	e: CP1201	
Free Size:	1940	6 MB A	Ran	ge: 200A	
Total Size	: 1940	6 MB V	Ran	ge: 200mV	
		R	S232 Out	Sel:	
PT:	1:1	L V	1 I1	P1	
CT:	1:1	L S	1 Q1	PF1	
Beep: O	N	¢	D1 FRE	Q	
Year Mo	onth Date	e Hour	Minute	Second	
2010 12	05	11	14	49	

- C. Houd \blacktriangle of \triangledown ca. 2 sec. ingedrukt, om sneller door de nummers te scrollen.
- D. Wanneer u vervolgens op shift drukt verschijnt "Shift1" rechts bovenin het display. U kunt nu met de Omlaag toets de volgende instelling selecteren (Folder Name -> File-Name).

screen 2 (4-	-5-1)			
Folder Nam	e: WTA01			SETUP
File Name:	3P401001.X	LS		SHIFT 1
REC Date:	2008-11-28 0	00:03:17		
Sampling Tir	ne: 2	Trans Ref	: 220.0 V	
Delet File:	0 %	SDVP :	10%	
SD Format:	0 %	Decimal:	Basic	
Use Size:	388 KB	Clamp Ty	pe: CP1201	
Free Size:	1946 MB	A Rar	ige: 200A	
Total Size:	1946 MB	V Ran	ge: 200mV	
		RS232 Ou	t Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		Φ1 FRE	EQ	
Year Mont	h Date H	our Minute	Second	
2010 12	05 1	1 14	34	

4.5.2 Bestandsnaam instellen

A. Indien er geen bestand beschikbaar is verschijnt onder "REC Date" de aanduiding "NO FILE":

Folder Name:	WTA03			SET
File Name: 3	P401001.X	LS		
REC Date: NC) File			
Sampling Time:	2	Trans Ref	: 220.0 V	
Delet File:	0 %	SDVP :	10%	
SD Format:	0 %	Decimal:	Basic	
Use Size:	388 KB	Clamp Typ	e: CP1201	
Free Size:	1946 MB	A Ran	ge: 200A	
Total Size:	1946 MB	V Ran	ge: 200mV	
		RS232 Out	: Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		Φ1 FRE	Q	
Year Month	Date Ho	our Minute	Second	
2010 11	13 14	37	25	

- B. Bij een beschikbaar bestand wordt bij "REC Date" de opnamedatum en tijd weergegeven.
- C. Bestandsnaambeschrijving: Met de shifttoets kunt u weer teruggaan naar de setupmodus om een bestandsnaam tussen 001 en 050 te kiezen, met behulp van de omhoog/omlaag toetsen.

Folder	Name:	WTA0	1					SETU
File N	ame: 3	P40100	1.XLS					
REC D	ate: 20	08-11-2	28 00	:03:1	7			
Sampl	ing Time:		2	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delet	File:	0 9	6	SDV	P:		10%	
SD Fo	rmat:	0 9	6	Deci	mal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB	Α	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	32 Out	Sel	:	
PT:		1:1		V1	I1	F	21	
CT:		1:1		S1	Q1	F	PF1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hou	r Mi	nute	Sec	cond	
2010	12	05	11	15		31		

Opmerking: Houd \blacktriangle of \triangledown ca. 2 sec. ingedrukt, om sneller door de nummers te scrollen.

- 1P201001: 1P2 betekent 1 fasen bij 2 geleiders; 01 is de mapnaam en 001 is de bestandsnaam
- 1P301001: 1P3 betekent 1 fasen bij 3 geleiders; 01 is de mapnaam en 001 is de bestandsnaam
- 3P301001: 3P3 betekent 3 fasen bij 3 geleiders; 01 is de mapnaam en 001 is de bestandsnaam
- 3P401001: 3P4 betekent 3 fasen bij 4 geleiders; 01 is de mapnaam en 001 is de bestandsnaam
- D. Wanneer u vervolgens op shift drukt verschijnt "Shift1" rechts bovenin het display. U kunt nu met de Omlaag toets de volgende instelling selecteren (File-Name -> Sampling Time):

Folder Name:	WTA01	SETUP	
File Name:	3P401001.XLS	SHIFT 1	
REC Date:	2008-11-28 00	:03:17	
Sampling Time	e: 2	Trans Ref : 220.0 V	
Delet File:	0 %	SDVP: 10%	screen 3
SD Format:	0 %	Decimal: Basic	(4-5-2)
Use Size:	388 KB	Clamp Type: CP1201	
Free Size:	1946 MB	A Range: 200A	
Total Size:	1946 MB	V Range: 200mV	
		RS232 Out Sel:	
PT:	1:1	V1 I1 P1	
CT:	1:1	S1 Q1 PF1	
Beep: ON		Φ_1 FREQ	
Year Month	Date Hou	r Minute Second	
2010 11	13 14	37 25	

E. Om tussen 1P/2W(1P2), 1P/3W(1P3), 3P/3W(3P3) en 3P/4W(3P4) te kiezen, dient u nogmaals op de Shifttoets te drukken. U gaat dan naar de SHIFT 2 – modus, waar u met behulp van omhoog/omlaag kunt kiezen:

Folder Name:	WTA01			S	ETUP
File Name:	3P401001.	XLS		SH	IFT 2 <
REC Date:	2008-11-28	00:03:17			
Sampling Tim	e: 2	Trans	Ref :	220.0 V	screen 4
Delet File:	0 %	SDVP	:	10%	(4-5-2)
SD Format:	0 %	Decin	nal:	Basic	
Use Size:	388 KE	8 Clam	p Type:	CP1201	
Free Size:	1946 ME	3 A	Range:	200A	
Total Size:	1946 ME	3 V	Range:	200mV	
		RS23	2 Out Se	:	
PT:	1:1	V1	I1	P1	
CT:	1:1	S1	Q1	PF1	
Beep: ON		Φ1	FREQ		
Year Month	Date H	Hour Mir	nute Se	cond	
2010 11	13 1	14 37	25		

4.5.3 Sampling time: Instelling van de opnamefrequentie

A. Om naar het menupunt "Sampling Time" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt 'Sampling Time' te markeren:

screen	1 (4-5	-3)					
Folder	Name:	WTA01	inne			1954	SETUP
File Na	me:	3P401001	.XLS			6	SHIFT 1 <
REC D	ate: 2	2008-11-28	00:03:	17			
Samp	lina Tin	ne: 2	T	Trans Ref	:	220.0 V	
Delet F	ile:	0 %	5 5	SDVP :		10%	
SD For	mat:	0 %	5 C	Decimal:		Basic	
Use Siz	ze:	388 K	BC	Clamp Typ	e:	CP1201	
Free Si	ize:	1946 M	IB A	Rar	nge:	200A	
Total S	Size:	1946 M	IB V	/ Rar	nge:	200mV	
			F	25232 Out	Sel:		
PT:		1:1	,	/1 I1	F	21	
CT:		1:1	S	01	Ē	PF1	
Beep:	ON		(D1 FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Minute	Sec	ond	
2010	11	13	14	37	25		

Druk nogmaals op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin van het display verdwijnt. Nu kunt u in twee stappen, met behulp van Omhoog/Omlaag, de sampling time instellen op een waarde tussen 2 en 7200 sec.

screen	2 (4-5-3)						
Folder	Name:	WTA0:	L					SETUP
File Na	me:	3P40100:	L.XLS					
REC D	ate: 20	08-11-28	00:03:	17				
Samp	ling Time		2 -	Trans	Ref	:	220.0 V	
Delet F	ile:	0 %	6	SDVP	:		10%	
SD For	mat:	0 9	6 [Decim	al:		Basic	
Use Siz	ze:	388 H	(B (Clamp	Type	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946 N	1B /	A	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946 N	1B \	V	Rand	ge:	200mV	
			1	RS232	Out	Sel:		
PT:		1:1	i	V1	I1	P1	6	
CT:		1:1		S1	01	PF	1	
Beep:	ON	- · -		Φ1	FRE	Q	-	
Year	Month	Date	Hour	Min	ute	Seco	nd	
2010	11	13	14	37		25		

Opmerking: Houd \blacktriangle of \triangledown ca. 2 sec. ingedrukt, om sneller door de nummers te scrollen.

- B. Wanneer u vervolgens op shift drukt verschijnt "Shift1" rechts bovenin het display. U kunt nu met de Omlaag toets het volgende menupunt "Delete File" selecteren.
- 4.5.4 Data wissen

Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	ame: 3	3P40100	1.XLS					SHIFT 1
REC D	ate: 20	08-11-2	8 00:	03:1	7			
Sampl	ing Time:	2	!	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delet	e File:	ORN		SDV	P:		10%	
SD For	rmat:	0 9	6	Decir	mal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB	A	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	MB	V	Rang	ge:	200mV	
				RS23	2 Out	Sel	:	
PT:		1:1		V1	I1	F	P1	
CT:		1:1		S1	Q1	F	PF1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	cond	
2010	11	13	14	37		25		

A. Om naar het menupunt "Delete File" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren. Selecteer "Delete File" om afzonderlijke bestanden van de SD-kaart te verwijderen, Indien u vervolgens de Shift toets minimaal 2 sec. ingedrukt houdt, wordt gevraagd of u de data daadwerkelijk wilt wissen (Y=Yes of N=No, zie afb.) Selecteer, met behulp van de Omhoog toets, "Y" en bevestig met behulp van de Set-up toets indien u de data werkelijk wilt wissen. Wilt u de data niet wissen, selecteert u "N" en bevestigt u tevens met behulp van de Set-up toets. Het bestand dat gewist wordt, is het bestand dat aangegeven wordt onder "File Name".

- B. Om naar het menupunt "SD Format" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren.
- 4.5.5 Formatteren van de SD-kaart

Folder	Name:	WTA0	1				SETUP
File Na	ame: 3	P40100	1.XLS				SHIFT 1
REC D	ate: 20	08-11-2	8 00:	03:1	7		
Sampl	ing Time:	2		Tran	s Ref	:	220.0 V
Delete	File:	0 9	6	SDV	P :		10%
SD Fo	ormat:	0 9	6	Deci	mal:		Basic
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201
Free S	ize:	1946	MB	A	Ran	ge:	200A
Total S	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV
				RS23	32 Out	: Sel	:
PT:		1:1		V1	I1	F	21
CT:		1:1		S1	Q1	F	PF1
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q	
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	cond
2010	11	13	14	37	1	25	

A. Selecteer het menupunt "SD Format" indien u alle data op de SD-kaart wilt wissen. Houd hiertoe de Shift toets minimaal 2 sec. ingedrukt. Hierna wordt gevraagd of u de data daadwerkelijk wilt wissen (Y=Yes of N=No, zie afb.). Selecteer, met behulp van de Omhoog toets, "Y" en bevestig met behulp van de Set-up toets indien u alle data werkelijk wilt wissen.

screen	2 (4-5-5)						
Folder	Name:	WTA0	1				S	ETUP
File Na	ame: 3	P40100	1.XLS				SH	IFT 1
REC D	ate: 20	08-11-2	8 00:	03:1	7			
Sampl	ing Time:	2	!	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDV	P:		10%	
SD Fo	rmat:	OR N		Deci	mal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	МΒ	A	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	32 Out	t Sel		
PT:		1:1		V1	I1	F	21	
CT:		1:1		S1	Q1	F	PF1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	inute	Sec	ond	
2010	11	13	14	37	1	25		

B. Wilt u de data niet wissen, dan selecteert u "N" en bevestigt u tevens met behulp van de Setup toets.

4.5.6 Potential Transformers (PT) Instelling

screen 3	1 (4-5-6)						
Folder N	lame:	WTA0	1					SETUP
File Nan	ne: 3	P40100	1.XLS				S	HIFT 1
REC Dat	te: 20	08-11-2	8 00	:03:17	7			
Samplin	g Time:	2	1	Trans	Ref	:	220.0 V	
Delete F	File:	0 9	6	SDVP	:		10%	
SD Forn	nat:	0 9	6	Decin	nal:		Basic	
Use Size	e:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free Siz	e:	1946 I	ΜВ	Α	Ran	ge:	200A	
Total Siz	ze:	1946 I	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	2 Out	Sel:		
PT:		1:1		V1	I1	P	1	
CT:		1:1		S1	Q1	P	F1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	ond	
2010	11	13	14	37	l'anna	25		

A. Om naar het menupunt "PT" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren. Druk op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display weer verdwijnt.

screen	2 (4-5-6	5)						Miletoneocometer
Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	me: 3	3P40100	1.XLS					
REC D	ate: 20	008-11-2	28 00	:03:1	7			
Sampl	ing Time:	2	2	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDV	P :		10%	
SD For	mat:	0 9	6	Deci	mal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB	Α	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	32 Out	: Sel	:	
PT:		1:1		V1	I1	F	21	
CT:		1:1		S1	Q1	F	PF1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	r Mi	nute	Sec	cond	
2010	11	13	14	37	1	25		

B. Nu kunt u met behulp van Omhoog/Omlaag de PT-waarde instellen tussen 1 en 1000.

Opmerking: Houd \blacktriangle of \triangledown ca. 2 sec. ingedrukt, om sneller door de nummers te scrollen.

4.5.7 Current Transformers (CT) Instelling

Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	ame:	3P40100	1.XLS				SI	IIFT 1
REC D	ate: 20	008-11-2	8 00	03:1	7			
Sampl	ing Time:	2	1	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDV	·:		10%	
SD Fo	rmat:	0 9	6	Deci	mal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946 I	ΜВ	A	Ran	ge:	200A	
Total	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	2 Out	t Sel	:	
PT:		1:1		V1	I1	P	21	
CT:		1:1		S1	Q1	P	PF1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	r Mi	nute	Sec	ond	
2010	11	13	14	37		25		

A. Om naar het menupunt "CT" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt.

screen	2 (4-5-7)						CETUR
Folder	Name:	WIAU	1					SETUP
File Na	ame: 3	P40100	1.XLS					
REC D	ate: 20	08-11-2	8 00:	03:17	7			
Sampl	ing Time:	2	!	Trans	Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDVP	:		10%	
SD Fo	rmat:	0 9	6	Decin	nal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB	A	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	2 Out	: Sel	:	
PT:		1:1		V1	I1	F	21	
CT:		1:1		S1	Q1	F	PF1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	cond	
2010	11	13	14	37		25		

B. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren. Druk op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display weer verdwijnt. Nu kunt u met behulp van Omhoog/Omlaag de CT-waarde tussen 1 en 600 instellen.

Opmerking: Houd \blacktriangle of \triangledown ca. 2 sec. ingedrukt, om sneller door de nummers te scrollen.

4.5.8 Instelling van de buzzer

Folder	Name:	WTA0	1				SETUR
File Na	ame: 3	P40100	1.XLS				SHIFT 1
REC D	ate: 20	08-11-2	8 00	:03:17	7		
Sampl	ing Time:	2		Trans	s Ref	:	220.0 V
Delete	File:	0 9	6	SDVP	• :		10%
SD Fo	rmat:	0 9	6	Decir	nal:		Basic
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201
Free S	ize:	1946	MB	A	Ran	ge:	200A
Total !	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV
				RS23	2 Out	Sel	
PT:		1:1		V1	I1	F	21
CT:		1:1		S1	Q1	F	PF1
Beep	ON			Φ1	FRE	Q	
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	ond
2010	11	13	14	37		25	

A. Om naar het menupunt "Beep" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt.

screen	12 (4-5-8)						and the second se
Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	ame: 3	P40100	1.XLS					
REC D	ate: 20	08-11-2	8 00:	:03:17	7			
Sampl	ing Time:	2		Trans	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDVF	:		10%	
SD Fo	rmat:	0 9	6	Decir	nal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB	A	Ran	ge:	200A	
Total !	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	2 Out	Sel		
PT:		1:1		V1	I1	F	21	
CT:		1:1		S1	Q1	P	F1	
Beep	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	ond	
2010	11	13	14	37		25		

- B. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren. Druk op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display weer verdwijnt. Nu kunt u met behulp van Omhoog/Omlaag de buzzer in-/uitschakelen.
- 4.5.9 Trans Ref: Nominale spanning als referentie voor de transiëntbepaling

Folder	Name:	WTAC)1				SETU	JP
File Na	ame:	3P40100	01.XLS				SHIFT	1
REC D	ate:	NO File					(d)	
Sampli	ing Time	:	2	Tran	s Re	f:	220.0 V	
Delete	Delete File:		%	SDVP :			10%	
SD Format:		0	%	Decimal:			Basic	
Use Size:		23	MB	Clamp Type:		e:	CP1201	
Free S	ize:	1904	MB	A	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1927	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	32 Out	t Sel	:	
PT:		1:1		V1	I1	F	P1	
CT:		1:1		S1	Q1	F	PF1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	cond	
2010	12	14	09	22	1	41		

A. Om naar het menupunt "Trans Ref" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt.

Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	ame:	3P40100	1.XLS					
REC D	ate:	NO File						
Sampli	ing Time	e: 2		Fran	s Re	f :	220.0 V	
Delete File:		0 9	6 5	SDVP :			10%	
SD For	mat:	0 9	6 E	Decimal:			Basic	
Use Si	Use Size: 23 M		IB C	Clamp Type:		e:	CP1201	
Free S	ize:	1904	MB A	4	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1927	MB \	/	Ran	ge:	200mV	
			F	3523	2 Out	Sel		
PT:		1:1	1	/1	I1	P	21	
CT:		1:1	5	51	Q1	P	F1	
Beep:	ON		0	D1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	ond	
2010	12	14	09	22		41		

- B. Hier kunt u met behulp van Omhoog/Omlaag de referentiespanning instellen op een waarde tussen 50,0 en 850,0 V. Druk nogmaals op de Shifttoets om terug te keren naar de Setupmodus.
- 4.5.10 SDVP: Instellen van de boven- en ondergrens voor de transiëntbepaling

screen 1 (4-5	-10)						
Folder Name:	WTA	01					SETUP
File Name:	3P4010	26.XLS				s	HIFT 1
REC Date:	NO File						
Sampling Tim	e:	2	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delete File:	0	%	SDV	P:		10%	
SD Format:	0	%	Decir	nal:		Basic	
Use Size:	23	MB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free Size:	1904	MB	A	Ran	ge:	200A	
Total Size:	1927	MB	V	Ran	ge:	200mV	
			RS23	2 Out	t Sel:		
PT:	1:1		V1	I1	P	1	
CT:	1:1		S1	Q1	P	F1	
Beep: ON			Φ1	FRE	Q		
Year Month	Date	Hour	Mi	nute	Seco	ond	
2010 12	14	09	22		41		

A. Om naar de Setupmodus te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren.

Folder	Name:	WTA	01					SETUP
File Na	me:	3P4010	26.XLS					
REC Da	ate:	NO File						
Sampli	ng Time	:	2	Trans	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0	%	SDV	P:		10%	
SD For	mat:	0	%	Decir	mal:		Basic	
Use Siz	e:	23	MB (Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free Si	ze:	1904	MB /	A	Ran	ge:	200A	
Total S	ize:	1927	MB Y	v	Ran	ge:	200mV	
101.00011110.0			1	RS23	2 Out	Sel	:	
PT:		1:1	1	V1	I1	P	1	
CT:		1:1		S1	Q1	P	F1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Sec	ond	
2010	12	14	09	22		41		

B. Hier kunt u met behulp van Omhoog/Omlaag de waarde instellen tussen 1 en 100 %. Druk nogmaals op de Shifttoets om terug te keren naar de Setupmodus.

4.5.11 Instelling van het decimaalteken

In de levertoestand gebruikt de vermogensmeter een punt als decimaalteken. Indien u gebruik wilt maken van een komma als decimaalteken, dient u dit vooraf aan de meting in te stellen.

Folder	Name:	WTA0	1				5	ETUP
File Na	me: 3	3P40100	1.XLS				SH	IFT 1
REC D	ate: 20	008-11-2	28 00:	03:17				
Sampli	ing Time:	2	2	Trans	Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDVP	2		10%	
SD For	mat:	0 9	6	Decir	nal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clamp	о Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB .	A	Rang	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	MB	V	Rang	ge:	200mV	
				RS232	2 Out	Sel:		
PT:		1:1		V1	I1	P	1	
CT:		1:1		S1	Q1	P	F1	
Beep:	ON		3	Φ1	FREG	Q		
Year	Month	Date	Hour	Min	ute	Sec	ond	
2010	11	13	14	37		25		

A. Om naar het menupunt "Decimal" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren. Druk op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display weer verdwijnt. Nu kunt u met behulp van Omhoog/Omlaag kiezen uit "Basic" voor de punt en "Euro" voor de komma.

screen 2	(4-5-11)						
Folder N	ame:	WTA	01					SETUP
File Nam	e: 3f	4010	01.XLS					
REC Date	e: 200	08-11-	28 00:	03:17				
Sampling	Time:		2	Trans	Ref	:	220.0 V	
Delete Fi	le:	0	%	SDVP	:		10%	
SD Form	at:	0	%	Decir	nal:		Basic	
Use Size	:	388	KB	Clamp	о Тур	e:	CP1201	
Free Size	2:	1946	MB	A	Rang	ge:	200A	
Total Siz	e:	1946	MB	٧	Rang	ge:	200mV	
				RS232	2 Out	Sel:		
PT:		1:1		V1	I1	P	1	
CT:		1:1		S1	Q1	P	F1	
Beep:	NC			Φ1	FRE	Q		
Year M	Ionth	Date	Hour	Mir	ute	Seco	ond	
2010 1	1	13	14	37		25		

B. Om naar het volgende menupunt "Clamp Type" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren.

4.5.12 Instellen van het type stroomtangen

screen	1 (4-5-1	2)						
Folder I	Name:	WTA0	1					SETUP
File Nar	me: 3	P40100	1.XLS				S	HIFT 1
REC Da	ite: 20	08-11-2	8 00:	:03:17				
Samplin	ng Time:	2		Trans	Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDVP	:		10%	
SD For	mat:	0 9	6	Decin	nal:		Basic	
Use Siz	e:	388	KB	Clam	р Ту	pe:	CP1201	
Free Siz	ze:	1946	ИΒ	Α	Ran	ge:	200A	
Total Si	ize:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	2 Out	Sel:		
PT:		1:1		V1	I1	P1	L .	
CT:		1:1		S1	Q1	PF	1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mir	nute	Seco	ind	
2010	11	13	14	37		25		

- A. Druk op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display weer verdwijnt. Nu kunt u met behulp van Omhoog/Omlaag een standaard stroomtangtype instellen (CP-200, CP-1201, CP-2000, CP-3000) of "Other" (een ander type).
- B. Wanneer u het stroomtangtype wijzigt, verandert hiermee ook het stroomsterktebereik (A) en het bijbehorende spanningsbereik (V).

screen	2 (4-5-1	2)						
Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	ame: 3	P40100	1.XLS					
REC D	ate: 20	08-11-2	28 00:0	3:17				
Sampli	ing Time:	2	2 Т	rans	Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6 5	DVP	:		10%	
SD For	rmat:	0 9	/6 E	ecin	nal:	1	Basic	
Use Si	ze:	388	KB C	lam	р Ту	pe:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB A	1	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	MB V	1	Ran	ge:	200mV	
			F	\$23	2 Out	Sel:		
PT:		1:1	V	/1	I1	P1		
CT:		1:1	S	51	Q1	PF	1	
Beep:	ON		Q	Þ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mir	ute	Seco	nd	
2010	11	13	14	37		25		

- C. Druk nogmaals op de Shifttoets om terug te keren naar de Setupmodus en het volgende instelpunt te selecteren.
- 4.5.13 A-Range Setting (stroomsterkte bereikselectie)

screen	1 (4-5-1	3)						No. of Concession, Name
Folder	Name:	WTA0	1				1	SETUP
File Na	ame: 3	P40100	1.XLS				S	HIFT 1
REC D	ate: 20	08-11-2	8 00:	03:1	7			
Sampl	ing Time:	2	<u></u>	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 %	6	SDV	2:		10%	
SD For	rmat:	0 9	6	Deci	mal:	E	Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	МΒ	A	Ran	ige:	200A	
Total S	Size:	1946	ИΒ	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	2 Out	t Sel:		
PT:		1:1		V1	I1	P1		
CT:		1:1		S1	Q1	PF	1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Seco	nd	
2010	11	13	14	37	1	25		

A. In de setupmodus kunt u met de Omhoog-/Omlaag-toetsen naar het gewenste bereik gaan en 20 A, 2000 A, 30 A of 3000 A selecteren.

Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	ame: 3	P40100	1.XLS					
REC D	ate: 20	08-11-2	28 00:	03:1	7			
Sampl	ing Time:	2	2	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDV	P:		10%	
SD Fo	rmat:	0 9	10	Deci	mal:		Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	пр Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB	A	Ran	ge:	200A	
Total :	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	32 Out	Sel:		
PT:		1:1		V1	I1	P	1	
CT:		1:1		S1	Q1	P	F1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	М	inute	Seco	ond	
2010	11	13	14	37	7	25		

- Bij PCE-PA C1 stroomtangen kan 30A, 300A en 3000A ingesteld worden.
- Bij PCE-PA C2 Rogowski spoelen kan 20A, 200A en 1200A ingesteld worden.
- Bij de andere stroomtangen kan 20A, 200A, 2000A, 30A, 300A en 3000A ingesteld worden.
- Bij CP-3000 stroomtangen kan 30A, 300A en 3000A ingesteld worden.
- Bij CP-200 stroomtangen kan 20A en 200A ingesteld worden.

Let op: De ingestelde waarde moet geschikt zijn voor het stroomtangtype dat u gebruikt.

- B. Om naar het volgende menupunt ("V Range") te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren.
- 4.5.14 V Range Setting (spanningsbereikselectie)
 - A. In de setupmodus kunt u met de Omhoog-/Omlaag-toetsen naar het gewenste bereik gaan en 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V of 3V selecteren.

Folder	Name:	WTAO	1					SETUP
File Na	ame:	3P40100	1.XLS				S	HIFT 1
REC D	ate:	2008-11-2	28 00:	03:17	7			
Sampl	ing Tim	e: 2	2	Tran	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDVF	:	1	0%	
SD Fo	rmat:	0 9	16	Decir	mal:	E	Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB	A	Ran	ge:	200A	
Total !	Size:	1946	MB	v	Ran	ige:	200mV	
			1	RS23	2 Out	: Sel:		
PT:		1:1	1	V1	I1	P1		
CT:		1:1	1	S1	Q1	PF	1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Secor	nd	
2010	11	13	14	37		25		

- Deze functie is alleen beschikbaar voor stroomtangtype "Other".
- Het spanningsbereik voor CP-200, PCE-PA CA 1, PCE-PA CA 2 en CP-3000 wordt automatisch ingesteld op 200 mV en kan niet gewijzigd worden.

screen	2 (4-5	i-14)						
Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	ame:	3P40100	1.XLS					
REC D	ate:	2008-11-2	8 00:	03:17	7			
Sampli	ing Tim	e: 2		Trans	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDVF	:	1	0%	
SD For	mat:	0 9	6	Decir	nal:	1	Basic	
Use Si	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free S	ize:	1946	MB	A	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	ИΒ	v	Ran	ige:	200mV	
				RS23	2 Out	t Sel:		
PT:		1:1		V1	I1	P1		
CT:		1:1	1	S1	Q1	PF	1	
Beep:	ON		0	Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	Mi	nute	Seco	nd	
2010	11	13	14	37	8	25		

B. Met Shift keert u terug naar de SHIFT1-modus waar u met ▼ het volgende menupunt ("RS232 OUT SEL") kunt selecteren.

4.5.15 RS-232 Out Sel Uitgangsparameters instellen

Onder het menupunt "RS232 Out Sel" kunt u instellen welke parameters via de interface verstuurd dienen te worden. Om naar het menupunt "RS232 Out Sel" te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren.

screen	1 (4-5-1	5)						
Folder	Name:	WTA0	1					SETUP
File Na	me: 3	P40100	1.XLS				SH	IFT 1
REC Da	ate: 20	08-11-2	8 00	:03:17	7			
Sampli	ng Time:	2	!	Trans	s Ref	:	220.0 V	
Delete	File:	0 9	6	SDVF	·:		10%	
SD For	mat:	0 9	6	Decir	nal:		Basic	
Use Siz	ze:	388	KB	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free Si	ize:	1946	MB	Α	Ran	ge:	200A	
Total S	Size:	1946	MB	V	Ran	ge:	200mV	
				RS2	32 0	ut Se	el:	
PT:		1:1		V1	I1	P	1	
CT:		1:1		S1	Q1	P	F1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year	Month	Date	Hour	r Mi	nute	Sec	ond	
2010	11	13	14	37		25		

A. Houd de Shift toets minimaal 2 sec. ingedrukt tot het volgende venster verschijnt:

RS2	232 OU	TPUT SELECT	Г
1.	V12	12. P3	23. PF2
2.	V23	13. PΣ	24. PF3
3.	V31	14. S1	25. PFΣ
4.	V1	15. S2	26. PFH
5.	V2	16. S3	27. Φ1
6.	V3	17. SΣ	28. Φ 2
7.	11	18. Q1	29. Φ 3
8.	12	19. Q2	30. WH
9.	13	20. Q3	31. SH
10.	P1	21. QΣ	32. QH
11.	P2	22. PF1	33. FREQ

B. Met behulp van Omhoog/Omlaag kunt u vervolgens de parameters markeren en met de Setup toets kunt u deze selecteren of de-selecteren. Er kunnen max. negen parameters uitgekozen worden.

34. H01	45. H12	56 H23
35. H02	46. H13	57 H24
36. H03	47. H14	58 H25
37. H04	48. H15	59 H26
38. H05	49. H16	60 H27
39. H06	50. H17	61 H28
40. H07	51 H18	62 H29
41. H08	52 H19	63 H30
42. H09	53. H20	64 H31
43. H11	54. H21	65 H32
44. H01	55. H22	66 H33

Met de Shift toets gaat u een pagina verder.

i7. I	134	78.	H45	89	ΦV12
58. H	135	79.	H46	90	Φ V23
59. H	136	80	H47	91	ΦV31
70. H	137	81.	H48	92	ΦV1
71. H	138	82.	H49	93	Φ V2
2. H	139	83.	H50	94	ΦV3
3. H	140	84.	THD	95	Φ A1
4. H	141	85.	Vpp	96	Φ A2
5. H	142	86.	CFV	97	Φ Α3
	140	07	Ann	98	AveV
'6. I	143	0/.	App	50	AVEV
een 5	143 144 (4-5-15) 32 OUT	88 PUT S	CFA	99	AveA
76. H 77. H een 5 523	143 144 (<u>4-5-15</u>) 32 OUT Vn	88 7 PUT S	CFA	99	AveA
een 5 523	143 144 5 (4-5-15) 32 OUT Vn An	PUT S	CFA	99	AveA
reen 5 523	143 144 5 (4-5-15) 8 2 OUT Vn An dV	PUT S	CFA	99	AveA
een 5 523 100 101. 102. 103.	143 144 32 OUT Vn An dV VUR	PUT S	CFA	99	AveA
een 5 523 100 101. 102. 103. 104.	(4-5-15) 2 OUT Vn An dV VUR Vd0	PUT S	CFA	99	AveA
6. H 7. H 7. H 7. H 7. H 7. H 7. H 7. H 7	(4-5-15) 2 OUT Vn An dV VUR VUR Vd0 Vd2	PUT S	CFA	99	AveA
6. H 7. H 7. H 7. H 7. H 7. H 7. H 7. H 7	143 144 2 OUT 32 OUT Vn An dV VUR VUR VUR Vd0 Vd2 dA	PUT S	CFA	99	AveA
6. F 7. F 923 00 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.	143 144 32 OUT Vn An dV VUR VUR VUR VUR Vd0 Vd2 dA AUR	PUT S	CFA	99	AveA
6. F 7. F 923 00 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.	143 144 32 OUT Vn An dV VUR VUR Vd0 Vd2 dA AUR Ad0	PUT S	GELECT	99	AveA

C. Bij het bereiken van negen parameters verschijnt rechts onderin het display de aanduiding "FULL".

S2	232 OU	TPUT SELEC	т
1.	V12	12. P3	23. PF2
2.	V23	13. PΣ	24. PF3
3.	V31	14. S1	25. PFΣ
4.	V1	15. S2	26. PFH
5.	V2	16. S3	27. Φ1
6.	V3	17. SΣ	28. Φ2
7.	I1	18. Q1	29. Φ3
8.	12	19. Q2	30. WH
9.	I3	20. Q3	31. SH
10.	P1	21. QΣ	32. QH
11.	P2	22. PF1	33. FREQ
			EUL I

- D. Door de Shift toets langer dan 2 sec. ingedrukt te houden verlaat u de functie weer. Alle gekozen paarmeters worden gelijktijdig weergegeven.
- E. Druk op **▼**, om naar het volgende menupunt ("Year") te gaan.

Folder Name:	WTA01			SETUP	
File Name:	3P40100	L.XLS		SHIFT 1	
REC Date:	2008-11-2	8 00:03:1	17		
Sampling Tim	e: 2	Tran	ns Ref:	220.0 V	screen 1
Delete File:	0 %	SDV	'P:	10%	(4-5-16)
SD Format:	0 %	b Dec	imal:	Basic	10
Use Size:	388 k	(B Clar	np Type:	CP1201	
Free Size:	1946 N	1B A	Range:	200A	
Total Size:	1946 M	1B V	Range:	200mV	
		RS2	32 Out Se	el:	
PT:	1:1	V1	I1	P1	
CT:	1:1	S1	Q1	PF1	
Beep: ON		Φ1	FREQ		
Year Month	Date	Hour Mi	nute Se	econd	
2010 11	13	14 37	25	5	

4.5.16 Instelling van datum en tijd

 Om naar de menupunten "Year", "Month", "Date"... te gaan drukt u op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display verschijnt. Gebruik vervolgens Omhoog/Omlaag om het desbetreffende menupunt te markeren. Druk op de Shift toets, tot "Shift1" rechts bovenin het display weer verdwijnt. Nu kunt u met behulp van Omhoog/Omlaag het gekozen menupunt wijzingen:

Folder Name:	WTA01		SETUP	
File Name:	3P401001.	XLS		
REC Date:	2008-11-28	00:03:17		
Sampling Tim	e: 2	Trans Ref	f: 220.0 V	screen 2
Delete File:	0 %	SDVP :	10%	(4-5-16)
SD Format:	0 %	Decimal:	Basic	20 == == 3
Use Size:	388 KE	8 Clamp Ty	pe: CP1201	
Free Size:	1946 ME	3 A Rai	nge: 200A	
Total Size:	1946 ME	3 V Rar	nge: 200mV	
		RS232 Ou	it Sel:	
PT:	1:1	V1 I1	P1	
CT:	1:1	S1 Q1	PF1	
Beep: ON		Φ1 FRI	EQ	
Year Month	Date H	Hour Minute	Second	
2010 11	13 1	14 37	25	

- 2. Door op de Shift toets te drukken komt u weer in het SHIFT1-menu waar u het volgende punt kunt selecteren.
- 4.5.17 EXIT Verlaten van het Setup menu

Wanneer alle instellingen zijn voorgenomen drukt u op Exit, om het Setup menu te verlaten.

4.5.18 Beschrijving via de SD-kaart

A: Use Size: Geeft weer hoeveel geheugenplaats in gebruik is.

B: Free Size: Geeft weer hoeveel geheugenplaats nog beschikbaar is.

C: Total Size: Geeft de totale beschikbare geheugenruimte weer.

D: Standaard SD- en SDHC-kaarten kunnen bij dit instrument gebruikt worden, echter met een minimale geheugencapaciteit van 32 MB.

5 Meting starten

5.1 1¢2W (1 fase bij 2 geleiders)



1. Schakel het apparaat in met behulp van de ON/OFF toets en druk op de $1\Phi 3\Phi$ toets, tot $1\varphi 2W$ links onderin het display verschijnt.

A 1 : 0.00 A P 1 : - 0.000KW P F 1 : - 0.00 S 1 : 0.000KVA P F H : 0.00 Q 1 : - 0.000KVAR Φ 1 : - 0.0° W H : 0.000KWH S H : 0.000KVAH Q H : 0.000KVAH FREQ : 50.1 Hz	۷		1	:	1	0.0 V							
P 1 : - 0.000KW P F 1 : - 0.00 S 1 : 0.000KVA P F H : 0.00 Q 1 : - 0.000KVAR Φ 1 : - 0.0° WH : 0.000KWH S H : 0.000KVAH Q H : 0.000KVAH FREQ : 50.1 Hz	A		1	:		0.00 A							
S 1 : 0.000KVA P F H : 0.00 Q 1 : - 0.000KVAR Φ 1 : - 0.0° W H : 0.000KWH S H : 0.000KVAH Q H : 0.000KVARH F R E Q : 50.1 Hz	Р		1	:	-	0.000KW	Ρ	F	1	:	-	0.00	
Q 1 : - 0.000KVAR Φ 1 : - 0.0° W H : 0.000KWH S H : 0.000KVAH Q H : 0.000KVARH FREQ : 50.1 Hz	S		1	:		0.000KVA	Ρ	F	н	:		0.00	
W H : 0.000KWH S H : 0.000KVAH Q H : 0.000KVARH F R E Q : 50.1 Hz	Q		1	:	-	0.000KVAR	Φ	1	:		•	0.0°	
SH: 0.000KVAH QH: 0.000KVARH FREQ: 50.1 Hz	w	1	н	:		0.000KWH							
Q H : 0.000KVARH F R E Q : 50.1 Hz	s	1	н	:		0.000KVAH							
	Q	1	Н	:		0.000KVARH			FR	E	Q	: 50.1	Hz
	С	P	1	20)1								

- 2. Verbind de netspanning L1 met de V1-aansluiting en Vn met de N-aansluiting van het apparaat.
- 3. Sluit de stroommeettang PCE-PA C1 (A1) aan op A1 (zie afb.).
- 4. Verbind de uitgang van de stroommeettang PCE-PA C1 (A1) met de A1-aansluiting van het apparaat.
- 5. De bijbehorende meetfactoren verschijnen op het display. Bij onduidelijkheden kunt u aanhangsel 1 van deze handleiding raadplegen.

5.2 1 φ 3W (1 fase bij 3 geleiders)



1. Schakel het apparaat in met behulp van de ON/OFF toets en druk op de $1\Phi 3\Phi$ toets, tot $1\varphi 3W$ links onderin het display verschijnt:



- 2. Verbind de netspanningen L1 en L2 met de V1- en V2-aansluitingen en Vn (neutraal) met de N-aansluiting van het apparaat.
- 3. Sluit de stroommeettangen PCE-PA C1 (A1) en PCE-PA C1 (A2) aan op A1 en A2 (zie afb.).
- 4. Verbind de uitgangen van de stroommeettangen PCE-PA C1 (A1) en PCE-PA C1 (A2) met de bijbehorende A1- en A2-aansluitingen van het apparaat.
- 5. De bijbehorende meetfactoren verschijnen op het display. Bij onduidelijkheden kunt u aanhangsel 1 van deze handleiding raadplegen.

5.3 3 φ 3W (3 fasen bij 3 geleiders)



1. Schakel het apparaat in met behulp van de ON/OFF toets en druk op de $1\Phi 3\Phi$ toets, tot $3\varphi 3W$ links onderin het display verschijnt.

SC	re	en	2	(5-3)							
V	1	2	:	0.0	V	A	1	:	0.00	A	
V	2	3	:	0.0	V	A	2	:	0.00	A	
V	3	1	:	0.0	V	A	3	:	0.00	Α	
Ρ	Σ	:	-	0.000 K	W						
S	Σ	:		0.000 K	VA						
Q	Σ	:		0.000 K	VAR						
PF	ΞΣ	:		0.00		Р	F	Н	0.00		
w	/H	:	0	.000 KWI	н	SH	:		0.000 KN	/AH	
Q	H:		0	.000 KVA	RH	FR	EQ	2:	50.0 H	łz	
C	Р1	.20)1			656	2		CT. 1	DT. 1	
		2	U/	343	W	SEC:	2			1 11 1	

- 2. Verbind de netspanningen L1, L2 en L2 met de V1-, V2- en V3-aansluitingen van het apparaat.
- 3. Sluit de stroommeettangen PCE-PA C1 (A1), PCE-PA C1 (A2) en PCE-PA C1 (A3) aan op A1, A2 en A3 (zie afb.).
- 4. Verbind de uitgangen van de stroommeettangen PCE-PA C1 (A1), PCE-PA C1 (A2) en PCE-PA C1 (A3) met de A1-, A2 en A3-aansluitingen van het apparaat.
- 5. De bijbehorende meetfactoren verschijnen op het display. Bij onduidelijkheden kunt u aanhangsel 1 van deze handleiding raadplegen.

5.4 3¢4W (3 fasen bij 4 geleiders)



1. Schakel het apparaat in met behulp van de ON/OFF toets en druk op de 1Φ 3Φ toets, tot 3φ 4W links onderin het display verschijnt.



- 2. Verbind de netspanningen L1, L2 en L2 met de V1-, V2- en V3-aansluitingen en Vn (neutraal) met de N-aansluiting van het apparaat.
- 3. Sluit de stroommeettangen PCE-PA C1 (A1), PCE-PA C1 (A2) en PCE-PA C1 (A3) aan op A1, A2 en A3 (zie afb.).
- 4. Verbind de uitgangen van de stroommeettangen PCE-PA C1 (A1), PCE-PA C1 (A2) en PCE-PA C1 (A3) met de A1-, A2 en A3-aansluitingen van het apparaat.
- 5. De bijbehorende meetfactoren verschijnen op het display. Bij onduidelijkheden kunt u aanhangsel 1 van deze handleiding raadplegen.

5.5 CT en Pt Meting



1. Schakel het apparaat in met de Powertoets en druk op $1\Phi 3\Phi$, tot $3\Phi 4W$ links onderin het display:



- 2. Verbind de netspanningen L1, L2 en L2 met de V1-, V2- en V3-aansluitingen en Vn met de Naansluiting van het apparaat.
- 3. Sluit de stroommeettangen PCE-PA C1 (A1), PCE-PA C1 (A2) en PCE-PA C1 (A3) aan op A1, A2 en A3 (zie afb.).
- 4. Verbind de uitgangen van de stroommeettangen PCE-PA C1 (A1), PCE-PA C1 (A2) en PCE-PA C1 (A3) met de A1-, A2 en A3-aansluitingen van het apparaat.
- 5. De bijbehorende meetfactoren verschijnen op het display. Bij onduidelijkheden kunt u aanhangsel 1 van deze handleiding raadplegen.

5.6 Resetten van de energie (Wh)

Houd de Exit toets minimaal 6 sec. ingedrukt om de waarden voor "WH", "SH" en "QH" te resetten.

5.7 Harmonische analyse

1. Druk op de toets voor de harmonische analyse.



2. Druk vervolgens op de V/A 1, 2, 3-toets.



3. Indien de golf verstoringen vertoont, drukt u op de V/A-bereikselectie toets voor de harmonische om naar VH of AH te schakelen.



4. Druk op de rechter- of linkertoets voor de harmonische analyse om de spanning of stroomsterkte met harmonische weer te geven.

5.8 Grafische fasediagram

1. Druk op de fasediagramtoets:



- 2. Beschrijving van het fasediagram
 - a. V1, V2, V3 :

Fasespanningen in het fasediagram met betrekking tot V1.

A1, A2, A3 :

Netstroom in het fasediagram met betrekking tot A1.

b. AVE:

Gemiddelde van netspanningen V12, V23 en V31 en netstoomsterktes A1, A2 en A3.

c. AVn:

Berekende spanning en stroomsterkte van de nulgeleider met betrekking tot de massa.

- dV%:
 Delta-spanningsfluctuatie in %
 (Max. (V1, V2, V3) Min. (V1, V2, V3))/ Min. (V1, V2, V3) * 100%
- e. e.VUR Asymmetrie van de spanning
- f. do2 (do, d2):
 do: Homopolaire asymmetrie (%) van de spanning of stroomsterkte
 d: Negatieve fase asymmetrie (%) van de spanning of stroomsterkte
- g. g.dA%:
 Delta stroomsterkte spanning in %
 (Max. (A1, A2, A3) Min. (A1, A2, A3))/ Min. (A1, A2, A3) * 100%
- h. AUR: Asymmetrie van de stroomsterkte

5.9 Stroom-/spanningscurve

1. Druk op de stroom-/spanningscurvetoets, om naar het spanningsgolfvormscherm te gaan:



- 2. Wanneer u op $1\Phi 3\Phi$ drukt, kunt u schakelen tussen V1, V2 en V3.
- 3. Druk nogmaals op de stroom-/spanningscurvetoets, om naar het stroomsterktegolfvormscherm te gaan:



- 4. Wanneer u op $1\Phi 3\Phi$ drukt, kunt u schakelen tussen A1, A2 en A3.
- 5. Druk nogmaals op de stroom-/spanningscurvetoets, om naar het spannings-/stroomsterktegolfvormscherm te gaan:



6. Wanneer u op 1Φ 3Φ drukt, kunt u schakelen tussen V1/A1, V2/A2 en V3/A3.

5.10 Transiëntendetectie

- 1. Wanneer u voornemens bent een transiëntenmeting door te voeren, dient u eerst het transiënten niveau in te stellen. Lees hiervoor hoofdstuk 4.5.9 en 4.5.10.
- 2. Druk op de transiëntendetectie-toets, waardoor u naar het transiëntendetectiescherm gaat. Plaats nu de SD-kaart in de kaartgleuf en druk op de REC-toets:



3. Definities:

a. SWELL: Vrms > (Vref + (Vref*SDVP%))

b. DIPVrms < (Vref - (Vref *SDVP%))

c. OUTAGE Vrms < 30 V bis 40 V.

- d. Line item:
 - V is de code, die weergeeft dat alle fases gedetecteerd zijn.
 - V1, V2, V3 zijn de codes voor de afzonderlijke fases:

US
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
DEC
HEL

Opmerking: Wanneer u op 1 Φ 3 Φ drukt, kunt u na elkaar tussen 1P2W,1P3W, 3P3W en 3P4W schakelen.

- 4. Druk op de REC-toets om de transiëntenmeting weer te beëindigen.
- Het beeldscherm kan 13 transiënten resultaten weergeven. Een bestand kan 99 van deze resultaten opslaan.
 Wanneer er meer dan 13 resultaten zijn opgeslagen kunt u met ▲ en ▼ meer resultaten weergeven.
 Wanneer er minder dan 13 resultaten zijn opgeslagen zijn ▲ en ▼ gedeactiveerd.

5.11 Data-registratie

- a. Schakel het apparaat in. met behulp van ON/OFF en druk op de REC toets om de dataloggerfunctie te activeren.
 - 1. Indien rechts onderin het display de melding "Change Card" verschijnt, betekent dit dat de SD-kaart vol is, of een fout bevat.



- 2. Wanneer de SD-kaart in orde is start de functie.
- b. Onderin het display, aan de rechterkant, wordt weergegeven hoeveel bestanden reeds opgenomen zijn:



- 1. leder bestand kan max. 30000 waarden bevatten. Is deze limiet bereikt, dan wordt automatisch een nieuw bestand aangemaakt en wordt de registratie voortgezet.
- 2. Om de dataloggerfunctie te beëindigen drukt u tweemaal op de REC toets. Het aantal registraties verdwijnt onder uit het beeldscherm:



5.12 Hold functie

a. Druk tijdens de meting op de Hold toets, om de actuele weergave te bevriezen op het display. Rechts onderin het display verschijnt het Hold-symbool:

				screen 1	(5-12	2)
V12:	0.0 V	V1:	0.0 V	A1:	0.00	A
V23:	0.0 V	V2:	0.0 V	A2:	0.00	A
V31:	0.0 V	V3:	0.0 V	A3:	0.00	A
P1: -	0.000 KW	S1:	0.000 KVA	Q1: -	0.000	KVAR
P2: -	0.000 KW	S2:	0.000 KVA	Q2: -	0.000	KVAR
P3: -	0.000 KW	S3:	0.000 KVA	Q3: -	0.000	KVAR
ΡΣ -	0.000 KW	SΣ :	0.000 KVA	QΣ: -	0.000	KVAR
PF1:	- 0.00	PF2: -	0.00	PF3: -	0.00	
PFΣ :	0.00	PFH:	0.00			
Φ1:	- 0.0°	Φ2:-	0.0°	Φ3:-	0.0°	
WH:	0.000 KWH		SH:	0.000 KVAH		
QH:	0.000 KVARH		FREQ:	0.0 Hz		
CP12	01					
2	0A 3Φ4W	SEC:	2 CT:	1 PT:	1 6	IOLD

b. Door nogmaals op Hold te drukken, beëindigt u de Hold functie:

				screen 2	(5-12)
V12:	0.0 V	V1:	0.0 V	A1:	0.00 A
V23:	0.0 V	V2:	0.0 V	A2:	0.00 A
V31:	0.0 V	V3:	0.0 V	A3:	0.00 A
P1: -	0.000 KW	S1:	0.000 KVA	Q1: -	0.000 KVAR
P2: -	0.000 KW	S2:	0.000 KVA	Q2: -	0.000 KVAR
P3: -	0.000 KW	S3:	0.000 KVA	Q3: -	0.000 KVAR
ΡΣ -	0.000 KW	SΣ :	0.000 KVA	QΣ: -	0.000 KVAR
PF1:	- 0.00	PF2: -	0.00	PF3: -	0.00
PF ₂ :	0.00	PFH:	0.00		
Φ1:	- 0.0°	Φ2:-	0.0°	Φ3:-	0.0°
WH:	0.000 KWH		SH:	0.000 KVAH	E
QH:	0.000 KVARH		FREQ:	0.0 Hz	
CP120	01				
2	0A 3Φ4W	SEC:	2 CT:	1 PT:	1

5.13 Achtergrondverlichting

De achtergrondverlichting schakelt u in/uit met behulp van de achtergrondverlichtingstoets.

5.14 Instelling van het stroomsterktebereik

- a. De Range-toets (stroomsterktebereik) is er, om het bereik van de stroomsterkte snel te wijzigen.
- b. Druk op de Range-toets en het volgende beeldscherm wordt weergegeven:

screen 1	(5-14))			sam	e as s	creen 2 (4-5-13)
Folder N	lame:	WTA0:	1					SETUP
File Nam	ne: 3	P40100	1.XLS					
REC Dat	e: 20	08-11-2	8 00:	03:17	7			
Samplin	g Time:	2		Trans	s Ref	:	220.0 V	
Delete F	ile:	0 %	ò	SDVF)		0	
SD Form	nat:	0 %	6	Decir	nal:	1	Basic	
Use Size	:	388 H	(B	Clam	р Тур	e:	CP1201	
Free Size	e:	1946 N	1B	A	Ran	ige:	200A	
Total Siz	ze:	1946 N	1B	V	Ran	ge:	200mV	
				RS23	2 Out	: Sel:		
PT:		1:1		V1	I1	P1		
CT:		1:1		S1	Q1	PF	1	
Beep:	ON			Φ1	FRE	Q		
Year 1	Month	Date	Hour	Mi	nute	Seco	nd	
2010 1	11	13	14	37		25		

c. Om het stroomsterktebereik gedetailleerd in te stellen, raadpleeg hoofdstuk 4.5.13.

5.15 Weergave van de batterijstand



5.16 Aanhangsel 1: Verklaring van de symbolen

- V12, V23, V31: Netspanning
- V1, V2, V3: Fasespanning
- A1, A2, A3: Netstroom
- P1, P2, P3: Actief vermogen
- S1, S2, S3: Schijnbaar vermogen van elke fase
- Q1, Q2, Q3: Reactief vermogen van elke fase
- PΣ: Som van alle afzonderlijke actieve vermogens
- SΣ: Som van alle afzonderlijke schijnbare vermogens (VA)
- QΣ: Som van alle afzonderlijke reactieve vermogens (VAR)
- PF1, PF2, PF3: Vermogensfactor van elke fase
- PFΣ: Totale vermogensfactor
- PFH: Langetermijnvermogensfactor (WH/SH)
- φ1, φ2, φ3: Fasehoek van elke fase
- WH: Watt uur
- SH: Watt uur (schijnbaar vermogen)
- QH: Watt uur (reactief vermogen)
- 1¢2W: 1 Fase / 2 geleiders
- 1¢3W: 1 Fase / 3 geleiders
- 3¢3W: 3 Fasen / 3 geleiders
- 3¢4W: 3 Fasen / 4 geleiders
- SEC: Actuele opname-frequentie
- CT: Current Transformers (CT)
- PT: Potential Transformers (PT)

6 Onderhoud

Let op: Koppel de meetkabels los, voordat u het batterijvak of de behuizing opent!

6.1 Reiniging

Let op: Gebruik voor de reiniging alleen droge doeken.

6.2 Vervangen van de batterijen

- 1) Wanneer de aanduiding "LOWBAT" verschijnt, dienen de batterijen vervangen te worden.
- 2) Open hiertoe het batterijvak en haal de oude batterijen eruit.
- 3) Vervang de batterijen en sluit het batterijvak weer.

Let bij het plaatsen van de batterijen opo de juiste polariteit!

4) Controleer of, na het vervangen, de afdekking van het batterijvak weer goed gesloten is.

7 RS-232 Interface

De RS-232 interface van de vermogensmeter beschikt over een 3,5 mm aansluiting. De volgende afbeelding toont de correcte verbinding met de PC:



De 16-bytes data reeks wordt als volgt overgedragen:

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

D15	Start Word							
D14	4							
D13	1							
D12 & D11	Annunciator for	r Display						
	31=HZ	C0 = MW	D1 = GW/Hr					
	32=DEGREE	C1 = GW	D2 = TW/Hr					
	48=K WATT	C2 = TW	D3 = KVA/Hr					
	50=ACV	C3 = MVA	D4 = MVA/Hr					
	52=ACA	C4 = GVA	D5 = GVA/Hr					
	64=KVA	C5 = TVA	D6 = TVA/Hr					
	65=KW/HR	C6 = KVAR	D7 = KVAR/Hr					
	B6 = KACV	C7 = MVAR	D8 = MVAR/Hr					
	B7 = MACV	C8 = GVAR	D9 = GVAR/Hr					
	B8 = KACA	C9 = TVAR	E0 = TVAR/Hr					
	B9 = MACA	D0 = MW/Hr	03=%					
D10	Polarity 0 = Positive	1 = Negative						
D9	Decimal Point(I 0 = No DP, 1=	DP), position from $1 \text{ DP}, 2 = 2 \text{ DP}, 3$	right to the left $3 = 3 DP$					
D8 to D1	Display reading For example : If the display re	, D1 = LSD, D8 =	en D8 to D1 is :					
	00001234							
D0	End Word							
	1							

RS232 setting

Baud rate	9600
Parity	No parity
Data bit no.	8 Data bits
Stop bit	1 Stop bit

8 Downloaden van de opgeslagen data van SD-kaart naar pc (Excel)

Nadat u gebruik heeft gemaakt van de dataloggerfunctie, neemt u de SD-kaart uit de kaartsleuf. Steek de kaart in de pc.

Schakel de computer in en start de Excelsoftware op. Laad de opgeslagen data (bijv. 3P401001.XLS, 1P201001.XLS, 1P301001.XLS, 3P301001.XLS....) van de SD-kaart naar de pc. De opgeslagen data worden vervolgens in Excel (zoals in de volgende afbeelding) weergegeven. Hierna kunt u deze Excelbestanden gebruiken voor verdere verwerking.

Voorbeeld 1

0		6 D *	X R 💼	m . 🍇	E fa 2.		Arial		12 .	B / U		图 \$ 课
10	10 K)											
_	K21	-	-									
	A	В	С	D	E	F	G	н	I	1	K	L
1	Position	Date	Time	V12	Unit	V23	Unit	V31	Unit	¥1	Unit	V2
2	0	2009/1/14	08:58:53	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
3	0	2009/1/14	08:58:55	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
4	0	2009/1/14	08:58:57	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
5	0	2009/1/14	08:58:59	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
6	0	2009/1/14	08:59:01	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
7	0	2009/1/14	08:59:03	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
8	0	2009/1/14	08:59:05	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
9	0	2009/1/14	08:59:07	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
10	0	2009/1/14	08:59:09	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
11	0	2009/1/14	08:59:11	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0	ACV	0
12												
13												

Voorbeeld 2

		8 [1 , ♥	XBB	x7 + 🧃	Σ /* 2↓	1 9 :	新編明體		- 12 - 1	8 / <u>U</u>		B \$ #
1901	関新檔案 221	•										
	N	0	P	Q	R	S	T	U	v	W	X	Y
1	V3	Unit	A1	Unit	A2	Unit	A3	Unit	P1	Unit	P2	Unit
2	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
3	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	K₩	0	KW
4	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
5	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
6	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
7	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
8	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
9	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
10	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
11	(ACV	0	ACA	0	ACA	0	ACA	0	KW	0	KW
12												
13												

Voorbeeld 3

D		5 D *	*	17 . 🝓	Σ f= 24	1 (P) ?	新編明體		• 12 • I	1 1		8 (#
-	52 8 3											
	AL21		-									
	名稱方塊	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AO	AH	AI	AJ	AK
1	P3 U	Jnit	P(SUM)	Unit	S1	Unit	s2	Unit	\$3	Unit	S(SUM)	Unit
2	OF	CW.	0	K₩	0	KVA	(KVA	0	KVA	0	KVA
3	O F	(W)	0	KW	0	KVA	(KVA	0	KVA	0	KVA
4	OF	(W)	0	K₩	0	KVA	(KVA	0	KVA	0	KVA
5	0 8	(W)	0	K₩	0	KVA	() KVA	0	KVA	0	KVA
6	0 8	<w statements<="" th=""><th>0</th><th>K₩</th><th>0</th><th>KVA</th><th>(</th><th>) KVA</th><th>0</th><th>KVA</th><th>0</th><th>KVA</th></w>	0	K₩	0	KVA	() KVA	0	KVA	0	KVA
7	0 8	CW.	0	KW	0	KVA	() KVA	0	KVA	0	KVA
8	OF	CW	0	KW	0	KVA	(KVA	0	KVA	0	KVA
9	O F	<w statements<="" th=""><th>0</th><th>KW</th><th>0</th><th>KVA</th><th>(</th><th>) KVA</th><th>0</th><th>KVA</th><th>0</th><th>KVA</th></w>	0	KW	0	KVA	() KVA	0	KVA	0	KVA
10	OF	CW .	0	K₩	0	KVA	() KVA	0	KVA	0	KVA
11	0 8	(W)	0	KW	0	KVA	() KVA	0	KVA	0	KVA
12												
13												

Voorbeeld 4

	2	3 Q 7	* = @	1 12 - @	E 1. 24	10 2 :	新得明體		* 12 * 1	B / U		B \$ \$
物	12 M											
	AX21		=									
	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1	Q1	Unit	Q2	Unit	Q3	Unit	Q(SUM)	Unit	PF1	Unit	PF2	Unit
2	1	0 KVAR		0 KVAR	C	KVAR		0 KVAR	0		(0
3	9	0 KVAR		0 KVAR	C	KVAR		0 KVAR	C		(D
4		0 KVAR		0 KVAR	C	KVAR		0 KVAR	0		(0
5		0 KVAR		0 KVAR	C	KVAR		0 KVAR	0	1	(0
6		0 KVAR		0 KVAR	C	KVAR	1	0 KVAR	0		(0
7	1	0 KVAR		0 KVAR	0	KVAR		0 KVAR	0		(0
8		0 KVAR		0 KVAR	0	KVAR	1 30	0 KVAR	0	1	(0
9		0 KVAR		0 KVAR	0	KVAR		0 KVAR	0	1	(0
10	1	0 KVAR		0 KVAR	0	KVAR	1	0 KVAR	0		(0
11		0 KVAR		0 KVAR	C	KVAR	1	0 KVAR	0		(0
12												
13												

Voorbeeld 5

	BJ21	-										
	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
1	PF3	Unit	PF(SUM)	Unit	PFH	Unit	PHASE1	Unit	PHASE2	Unit	PHASE3	Unit
2	0		0		0			0 Degree	0	Degree	0	Degree
3	0		0		0			0 Degree	0	Degree	0	Degree
4	0		0		0			0 Degree	0	Degree	0	Degree
5	0		0		0		3	0 Degree	0	Degree	0	Degree
6	0		0		0		8	0 Degree	0	Degree	0	Degree
7	0		0		0			0 Degree	0	Degree	0	Degree
8	0		0		0		1	0 Degree	0	Degree	0	Degree
9	0		0		0		1	0 Degree	0	Degree	0	Degree
10	0		0		0		1	0 Degree	0	Degree	0	Degree
11	0		0		0		1	0 Degree	0	Degree	0	Degree

Voorbeeld 6

	BV13	-	-									
	Bl	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
	WH	Unit	SH	Unit	QH	Unit	FREQ	Unit				
2	(KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
3	(KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
1	(KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
5	() KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
5	(KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
7	() KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
3	(KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
9	(KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
0	(KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
1	(KWH	0	KVAH	0	KVARH		0 Hz				
2												
3												

Voorbeeld 7



Voorbeeld 8

V1



Voorbeeld 9



Voorbeeld 10



Voorbeeld 11





9 Verwijdering en contact

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; de eindgebruiker is wettelijk verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen bij de daarvoor bestemde inzamelpunten worden ingeleverd.

Bij vragen over ons assortiment of het meetinstrument kunt u contact opnemen met:

PCE Brookhuis B.V.

Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands

Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46

info@pcebenelux.nl

Een compleet overzicht van onze apparatuur vindt u hier: http://www.pcebrookhuis.nl/ https://www.pce-instruments.com/dutch/

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

