

PCE Brookhuis

Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46

> info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl

GEBRUIKSAANWIJZING

Endoscoopcamera PCE-VE 180



Inhoudsopgave

| 1 Veiligheid |
|--------------------------------|
| 2 Specificaties |
| 2.1 Technische specificaties 4 |
| 2.2 Leveromvang 4 |
| 3 Systeembeschrijving |
| 3.1 Apparaat5 |
| 3.2 Interfaces |
| 3.3 Functie toetsen |
| 4 Voorbereiding |
| 4.1 Camerakabel aansluiten |
| 4.2 Voeding |
| 5 Bediening |
| 5.1 Inspectie |
| 5.2 Foto-/video-opname |
| 5.2.1 Opname |
| 5.2.2 Weergavemodus10 |
| 5.3 Instellingen 11 |
| 5.4 Data-overdracht |
| 6 Garantie |
| 7 Verwijdering en contact |

1 Veiligheid

Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schade, veroorzaakt door niet-naleving van de instructies in deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid. Het apparaat dient alleen in gebruik genomen te worden door zorgvuldig opgeleid personeel.

- Dit instrument mag alleen op de in deze handleiding beschreven wijze gebruikt worden. Als het instrument op een andere wijze gebruikt wordt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden indien de omgevingsomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, ...) zich niet binnen de aangegeven grenzen bevinden.
- Apparaat niet blootstellen aan extreme temperaturen, direct zonlicht, extreme luchtvochtigheid of vocht.
- Vermijd sterke schokken.
- Alleen gekwalificeerde onderhoudstechnici van PCE mogen de behuizing van het apparaat openen.
- Bedien het apparaat nooit met natte handen.
- Er mogen geen technische aanpassingen aan het apparaat doorgevoerd worden.
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat een doek. Gebruik onder geen beding oplos- of schuurmiddelen.
- Het apparaat mag alleen met toebehoren uit het aanbod van PCE Instruments uitgebreid worden, of met toebehoren van gelijkwaardige vervanging.
- Controleer het apparaat voor aanvang van de meting altijd op onvolledigheden of schade, bij zichtbare schade mag het apparaat niet in gebruik genomen worden.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden in een explosieve atmosfeer.
- De in de specificatie aangegeven grenswaarden dienen onder geen beding overschreden te worden.
- Buig de camerakabel niet verder dan 150°.
- Niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan het apparaat beschadigen en letsel veroorzaken aan de bediener.

Drukfouten voorbehouden.

Deze handleiding is een uitgave van PCE Instruments, zonder enige garantie.

Wij verwijzen u naar onze garantievoorwaarden, welke te vinden zijn in onze algemene voorwaarden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met PCE Instruments.

2 Specificaties

2.1 Technische specificaties

| Beeldsensor | CMOS |
|-------------------------------|--|
| Kabellengte | 1 m |
| Kabeltype | semi-flexibel (zwanenhals) |
| Kabeldiameter | 3,9 mm |
| Belichting | 2 LED's |
| | 7 belichting sterktes instelbaar |
| Resolutie | foto: 1280x960, 640x480 |
| | video: 1280x720, 640x480 |
| Beschermklasse endoscoopkabel | IP67 |
| Focusbereik | 30 80 mm |
| Zichtveld | 60 ° |
| Beeldschermgrootte | 3,5 " |
| | 320 x 240 Pixel |
| Opslagformaat | beeldformaat: JPG / BMP |
| | videoformaat: AVI |
| Geheugen | Micro-SD 8 GB (max 32 GB mogelijk) |
| Voeding | display: vaste interne 3,7 V 1200 mAh accu |
| | endoscoop: 3,7 V 1600 mAh accu |
| | laadadapter: 5 V, 2 A |
| Draadloos bereik | 2,4 GHz |
| Accuduur | ca. 1-3 uur |

2.2 Leveromvang

- 1 x Draadloze Endoscoop PCE-VE 180,
- 1 x spiegelopzet,
- 1 x haakopzet,
- 1 x magneetopzet,
- 1 x 8 GB Micro SD-kaart,
- 1 x Laadadapter,
- 1 x USB-kabel,
- 1 x AV-kabel
- 1 x handleiding

3 Systeembeschrijving

3.1 Apparaat



- 1. Display unit
- 2. Endoscoop
- 3. Belichtingstoets
- 4. Schroefverbinding cameraslang
- 5. Camerakop

3.2 Interfaces



- 1. Aansluiting endoscoop
- 2. Stroomaansluiting display unit
- 3. Micro SD-kaartsleuf
- 4. Video-uitgang
- 5. Mini SD-interface
- 6. Micro SD-kaart

3.3 Functie toetsen

| Toets | Naam | Functie |
|--|---------------|--|
| | | Hoofdscherm: |
| | | Ingedrukt houden, om naar het afspeelmenu te gaan |
| | Afspeel-toets | Afspeelscherm: |
| | | Drukken, om een video af te spelen |
| | | Ingedrukt houden, om het afspeelmenu te verlaten |
| | | Hoofdscherm: |
| MENU | | Ingedrukt houden, om het instellingenmenu te openen |
| OK | | Instellingenmenu: |
| | Menu-toets | Ingedrukt houden, om van de video-instellingen naar de |
| | | algemene instellingen te gaan of het menu te verlaten |
| | | Drukken, om een optie te selecteren of te bevestigen |
| | | Hoofdscherm: |
| | | Drukken, om weergavesymbolen weer te geven of te |
| | | verbergen |
| | Omhoog-toets | Instellingenmenu: |
| | | • Drukken, om het selectie vak naar boven te verschuiven |
| | | Afspeelscherm: |
| | | Drukken, om het vorige bestand te selecteren |
| | Hoofdscherm: | |
| | | Drukken, om de weergave 180° te draaien |
| | | Instellingenmenu: |
| | Omlaag-toets | Drukken, om het selectie vak naar beneden te |
| | | verschuiven |
| | | Afspeelscherm: |
| | | Drukken, om het volgende bestand te selecteren |
| | | Hoofdscherm: |
| $ \oplus $ | | Drukken, om de weergave et vergroten |
| | Zoom-toets | Afspeelscherm: |
| | | Drukken, om de vergroting bij het bekijken van foto's te |
| | | veranderen |
| | | Hoofdscherm: |
| | | Drukken, om de opname te starten/stoppen |
| | Opname-toets | Ingedrukt houden, om te schakelen tussen foto- en |
| | | video-opname |
| | ON/OFF-toets | Endoscoop: |
| $\left \left(\left(1 \right) \right) \right $ | | Ingedrukt houden, om het apparaat in/uit te schakelen |
| | | Display: |
| | | Drukken, om in te schakelen |
| | | Ingedrukt houden, om uit te schakelen |
| | Trigger | Drukken, om de helderheid van de belichting van de camerakop |
| | | te veranderen |

4 Voorbereiding

4.1 Camerakabel aansluiten

Steek de stekker van de camerakabel in de daarvoor bestemde aansluiting van de endoscoop en schroef deze vast.

Opmerking: Een pijlmarkering geeft aan, in welke richting u moet draaien om de kabel weer los te schroeven.

4.2 Voeding

De display unit beschikt over een vast ingebouwde accu. Om deze op te laden, gebruikt u de meegeleverde oplaadadapter of sluit u het display aan op een pc, met de meegeleverde USB-kabel.

De endoscoop is uitgerust met een verwisselbare accu. Om deze op te laden, gebruikt u de meegeleverde oplaadadapter. Om de accu te vervangen, schroeft u de schroef uit het batterijvak, om zo het batterijvak te openen en de accu te vervangen.

5 Bediening

5.1 Inspectie

Om een locatie te inspecteren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Druk op de ON/OFF-toets, om het display in te schakelen.
- 2. Houd de ON/OFF-toets van de endoscoop ingedrukt, om deze in te schakelen. Op het display dient nu de beeldweergave van camerakop te verschijnen.
- 3. Breng de camerakabel naar de gewenste locatie.
- 4. Gebruik de trigger-toets om de helderheid van de camerabelichting te veranderen.
- 5. Gebruik de Zoom-toets 🕑 om de vergroting van de weergave de veranderen.

5.2 Foto-/video-opname

5.2.1 Opname

U kunt tijdens de inspectie foto- en video-opnames maken. Na het inschakelen bevindt het apparaat zich in de video-opnamemodus.

Om een video-opname te maken, gaat u als volgt te werk:

1. Controleer of het apparaat zich in de video-opnamemodus bevindt. Dit is te zien aan het rode videocamera-symbool in de rechter bovenhoek van het display. Is dit niet het geval, dan

houdt u de opname-toets 🔛 ingedrukt, om naar de video-opnamemodus te gaan.

- 2. Druk op de opname-toets 🕄 om de video-opname te starten. Rechts onderin het display is nu de actuele opnametijd te zien.
- 3. Gebruik de trigger-toets om de helderheid van de camerabelichting te veranderen.
- 4. Gebruik de Zoom-toets 🔍 om de vergroting van de weergave de veranderen.
- 5. Om de opname te beëindigen drukt u nogmaals op de opname-toets 😰 . De video wordt hiermee opgeslagen op de SD-kaart.

Om een **foto**-opname te maken, gaat u als volgt te werk:

- 1. Controleer of het apparaat zich in de foto-opnamemodus bevindt. Dit is te zien aan het groene videocamera-symbool in de rechter bovenhoek van het display. Is dit niet het geval, dan houdt u de opname-toets 🔛 ingedrukt, om naar de foto-opnamemodus te gaan.
- 2. Gebruik de trigger-toets om de helderheid van de camerabelichting te veranderen.
- 3. Gebruik de Zoom-toets 🔍 om de vergroting van de weergave de veranderen.
- 4. Druk op de opname-toets 😰 om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen op de SDkaart.

Opname-menu

•

Druk op de Menu-toets 📖 om het opname-menu te openen. Hier heeft u de volgende mogelijkheden:

In de video-opnamemodus:

0

0 Audio Control

- Size /resolutie Videoresolutie instellen
 - o VGA 640 x 480 pixel
 - 1280 x 720 pixel
- HD Time stamp/tijdstempel

OFF

- Datum-/tijdstempelinstellingen Geen datum-/tijdstempel
- Alleen datumstempel
- Date Only Date & Time
 - Datum- en tijdstempel
 - Geluidsopname
- ON Geluidsopname geactiveerd 0
 - OFF Geluidsopname niet geactiveerd

In de foto-opnamemodus:

0

1.3M

0

- Size /resolutie Videoresolutie instellen • • VGA
 - 640 x 480 pixel
 - 1280 x 960 pixel
 - Time stamp/tijdstempel Datum-/tijdstempelinstellingen
 - OFF Geen datum-/tijdstempel
 - Date Only Alleen datumstempel 0
 - Date & Time Datum- en tijdstempel 0

Gebruik de pijltoetsen A en Menu-toets en Menu-toets

5.2.2 Weergavemodus

Om de opgenomen foto's en video's te bekijken, gaat u als volgt te werk:

- 1. Houd de afspeel-toets **b** ingedrukt, om naar de weergavemodus te gaan.
- 2. Gebruik de pijltoetsen 🔺 en 💟, om het gewenste bestand te selecteren.
- 3. Wanneer u een video geselecteerd heeft, drukt u op de afspeel-toets **b**, om deze af te spelen.
- 4. Wanneer u een foto geselecteerd heeft, kunt u met behulp van de Zoom-toets 🕮 de vergroting veranderen.
- 5. Om de weergavemodus te verlaten, houdt u de afspeel-toets 🕨 ingedrukt.

Weergavemenu

Druk in de weergavemodus op de Menu-toets , om het weergavemenu te openen. Hier heeft u de volgende menu-opties:

- Delete
- Opgeslagen data wissen
- Single Geselecteerde bestand wissen
- All Alle bestanden wissen
- Page Alle bestanden op de pagina wissen (miniatuurweergave)
- Thumbnail Miniatuurweergave (9 bestanden per pagina)
- Volume Geluidssterkte voor de videoweergave instellen
- Protect
 - otectBestanden beschermen tegen wissenoSingleGeselecteerd bestand beschermen
 - All Alle bestanden beschermen
 - Page Alle bestanden op de pagina beschermen (miniatuurweergave)

Gebruik de pijltoetsen A en Monu-toets en Menu-toets

5.3 Instellingen

Om naar het instellingenmenu te gaan, drukt u in het hoofdscherm of in de weergavemodus op de Menu-toets . U opent hiermee het opname- of weergavemenu. Houd vervolgens de Menu-toets ingedrukt, om naar het instellingenmenu te gaan. Hier heeft u de volgende menu-opties:

- Format SD-kaart formatteren (alle data wordt gewist)
 - o Cancel Annuleren
 - o Execute Uitvoeren
- Language Menutaal instellen (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Chinees, Japans, of Russisch)
- Auto off Automatische uitschakeling (Uit, 1 min., 3 min. of 5 min.)
 - Sys. Reset Apparaat resetten naar fabrieksinstellingen
 - o Cancel Annuleren
 - o Execute Uitvoeren
- Light Freq. Lichtfrequentie instellen (50 Hz, 60 Hz)
- TV Output Overdrachtsproces
 - o PAL PAL-methode
 - NTSC
 NTSC-methode
 ate Input
 Tijd- en datuminvoer
- Date Input

0

- Off Tijd/datum niet instellen
 - Set Tijd/datum instellen

| Gebruik de pijltoetsen | 🛋 en 💌 om de gewenste optie te selecteren en bevestig uw keuze | met de |
|------------------------|--|--------|
| Menu-toets 🖭. | | |

Tijd- en datuminvoer

| | | | MENU |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Om de tijd en datum in | te stellen, selecteert u het menup | ount "Date Input" en bevestigt u i | net 🖭. |

Selecteer aansluitend "Set" en druk nogmaals op

Gebruik de pijltoetsen 🚺 en 💟 om de datumnotatie te veranderen.

Houd ingedrukt, om naar de instelling van de datum te gaan. De waarde die u kunt veranderen

is gemarkeerd. Gebruik de pijltoetsen 🚺 en 💟 om de gemarkeerde waarde te veranderen. Houd

ingedrukt, om naar de volgende waarde te gaan.

Om de wijzigingen te bevestigen drukt u op 📖.

5.4 Data-overdracht

U kunt de opgenomen foto's en video's overdragen aan een pc. U kunt dit op twee manieren doen.

SD-kaart

De data wordt opgeslagen op de Micro SD-kaart. Deze kunt u uit het apparaat halen, om vervolgens met behulp van een SD-kaartlezer aan te sluiten op de pc.

De data bevindt zich op de SD-kaart in het bestand "100DSCIM" in de map "DCIM".

LET OP: Zorg ervoor, dat het apparaat uitgeschakeld is, voor u de SD-kaart uit het apparaat haalt. Anders kan dit leiden tot verlies van data.

USB-kabel

U kunt de data ook via de USB-interface overdragen. Sluit hiertoe het apparaat met de meegeleverde USB-kabel aan op de pc. De pc herkent het apparaat en slaat de data op, in het bestand "100DSCIM" in de map "DCIM".

6 Garantie

Onze garantievoorwaarden zijn te vinden in onze algemene voorwaarden, op onze website: <u>https://www.pce-instruments.com/dutch/verkoopvoorwaarden</u>

7 Verwijdering en contact

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; de eindgebruiker is wettelijk verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen bij de daarvoor bestemde inzamelpunten worden ingeleverd.

Bij vragen over ons assortiment of het instrument kunt u contact opnemen met:

PCE Brookhuis B.V.

Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands

Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46

info@pcebenelux.nl

Een compleet overzicht van onze apparatuur vindt u hier: <u>http://www.pcebrookhuis.nl/</u> <u>https://www.pce-instruments.com/dutch/</u>

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

