

PCE Brookhuis

Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46

> info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl

GEBRUIKSAANWIJZING

Datalogger PCE-360



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	
2 Specificaties	5
2.1 Technische specificaties	5
2.2 Leveromvang	7
3 Systeemomschrijving	
3.1 Apparaat	
3.2 Display	9
3.3 Functietoetsen	
4 Voorbereiding	
5 Gebruik	
5.1 Meetvoorbereidingen en veiligheidsmaatregelingen	
5.2 Meten	
5.2.1 1 Fase, 2 geleiders (1P2W)	
5.2.2 1 Fase, 3 geleiders (1P3W)	
5.2.3 3 Fasen, 3 geleiders (3P3W2M)	
5.2.4 3 Fasen, 3 geleiders (3P3W3M)	
5.2.5 3 Fasen, 4 geleiders (3P4W)	
5.2.6 Meting van de stroomsterkte aan één geleider	
5.3 Aanvullende meetfuncties	
5.3.1 Handmatig opslaan en oproepen van data	
5.3.2 Dataloggerfunctie	
5.3.3 Fase volgorde- (/draaiveldrichting-) meting	
5.3.4 Golfvorm- en harmonischen-analyse	
5.3.5 Automatisch uitschakelfunctie	
5.4 Software	
5.4.1 Meetapparaat verbinden met de pc	
5.4.2 Software installeren	
5.4.3 Software starten	
5.4.4 Data-opname	
5.4.5 Bestanden openen	
5.4.6 Data exporteren naar Excel	
5.4.7 Grafieken weergeven	
5.4.8 Opname-frequentie instellen	
5.4.9 Tijd instellen	

GEBRUIKSAANWIJZING Datalogger PCE-360

5.4.10 Harmonischen	38
6 Garantie	
7 Verwijdering en contact	

Hartelijk dank voor de aanschaf van een Datalogger PCE-360 van PCE Instruments.

1 Veiligheid

Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het apparaat dient alleen in gebruik genomen te worden door zorgvuldig opgeleid personeel. Bij schade, veroorzaakt door niet-naleving van de instructies in deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid.

- Dit instrument mag alleen op de in deze handleiding beschreven wijze gebruikt worden. Als het instrument op een andere wijze gebruikt wordt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden indien de omgevingsomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, ...) zich niet binnen de aangegeven grenzen bevinden.
- Apparaat niet bloot stellen aan extreme temperaturen, direct zonlicht, extreme luchtvochtigheid of vocht.
- Vermijd sterke schokken.
- Het openen van het apparaat en de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde onderhoudstechnici van PCE.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Er dienen geen technische wijzigingen aan het apparaat aangebracht te worden.
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat alleen een doek. Gebruik onder geen beding oplos- of schuurmiddelen.
- Het apparaat mag alleen met toebehoren uit het aanbod van PCE Instruments uitgebreid worden, of met toebehoren van gelijkwaardige vervanging.
- Controleer het apparaat voor aanvang van de meting altijd op onvolledigheden of schade, bij zichtbare schade mag het apparaat niet in gebruik genomen worden.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden in een explosieve atmosfeer.
- De in de specificatie aangegeven grenswaarden dienen onder geen beding overschreden te worden.
- Niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan het apparaat beschadigen en letsel veroorzaken aan de bediener.
- Vermijd te allen tijde het contact met de spanning voerende onderdelen. Dit kan levensgevaarlijk zijn.
- Draag altijd de juiste bescherming, zoals rubberen handschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril of helm, wanneer u met spanningen werkt.
- Raak de kale meetsonde nooit aan, omdat dit anders kan leiden tot stroomstoten.
- Maak nooit gebruik van beschadigde meetkabels.
- Controleer voor de ingebruikname of het juiste meetbereik geselecteerd is en of de meetkabels aangesloten zijn op de juiste ingangen.
- Ga voorzichtig te werk bij de aansluiting van alligator-clips op naastgelegen geleiders. i.v.m. de kans op kortsluiting.

Drukfouten voorbehouden.

Deze handleiding is een uitgave van PCE Instruments, zonder enige garantie.

Wij verwijzen u naar onze algemene garantievoorwaarden, welke te vinden zijn in onze algemene voorwaarden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met PCE Instruments.

Veiligheidssymbolen

Aanwijzingen met betrekking op de veiligheid van de bediener, of voorkoming van schade aan het apparaat, worden gemarkeerd met een veiligheidssymbool.

Symbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing Niet-opvolging kan leiden tot verwonding, of schade aan het apparaat.
4	Waarschuwing voor elektrische spanning Niet-opvolging kan leiden tot stroomstoten.

2 Specificaties

2.1 Technische specificaties

AC Spanningsmeting	
Meetbereik	50 600,0 V werkelijke effectieve waarde
Resolutie	0,1 V
Nauwkeurigheid	±1.5 % v. MW + 10 Digit
Ingangsweerstand	2 ΜΩ
Overbelasting bescherming	1000 V rms
Nominale frequentie van het elektriciteitsnet	45 66 Hz
AC Stroommeting	
Meetbereik	3 999,9 A werkelijke effectieve waarde
Resolutie	0,1 A
Nauwkeurigheid (incl. stroomtang)	±1,5 % v. MW + 15 Digit
Uitgangssignaal stroomtang	0,35 mV/A
Overbelasting bescherming	1000 A rms
Nominale frequentie van het elektriciteitsnet	45 66 Hz
Actief vermogen meting P	
Meetbereik	150 W 999,9 kW
Resolutie	0,1 kW
Nauwkeurigheid	±1,5 % v. MW + 20 Digit
Schijnbaar vermogen meting S	
Meetbereik	150 VA 999,9 kVA
Resolutie	0,1 kVA
Nauwkeurigheid	±1,5 % v. MW ±20 Digit
Reactief vermogen meting Q	
Meetbereik	150 Var 999,9 kVar
Resolutie	0,1 kvar
Nauwkeurigheid	±1,5 % v. MW ±20 Digit

Vermogensfactor (cos Φ)	
Meetbereik	0 +1
Resolutie	0,001
Nauwkeurigheid	±0,06
Fasehoek (Φ)	
Meetbereik	-90° +90°
Resolutie	0,1°
Nauwkeurigheid	± 3°
Frequentiemeting (U > 50V)	
Meetbereik	40 100 Hz
Resolutie	0,1 Hz
Nauwkeurigheid	±0,1 % v. MW +2 Digit
Meetbron spanning	U1 > 10 V
Draaiveld meting (UL > 50V)	
Ingangsspanningsbereik	3P > 10 V
Normale draairichting	123
Omgekeerde draairichting	123
Meetbron	U1, U2 en U3
Actieve energiemeting	
Meetbereik / Resolutie	0 9999 MWh
Nauwkeurigheid	±1,5 % v. MW +20 Digit
Timer interval	1 sec.
Timer nauwkeurigheid	±50 ppm (25° C / 77° F)
Schijnbare energiemeting	
Meetbereik / Resolutie	0 9999 MVAh
Nauwkeurigheid	±1,5 % v. MW +20 Digit
Timer interval	1 sec.
Timer nauwkeurigheid	±50 ppm (25° C / 77° F)
Reactieve energiemeting	
Meetbereik / Resolutie	0 9999 MVArh
Nauwkeurigheid	±1,5 % v. MW +20 Digit
Timer interval	1 sec.
Timer nauwkeurigheid	±50 ppm (25° C / 77° F)
Harmonische meting	
Orde	1 63
Nauwkeurigheid	±3 % THD
Meetbron	U1, U2, U3 > 10 V
	1, 2, 3 > 3 A
Golfvorm	
Weergave	via pc software

Algemene specificaties

Opnamefrequentie	1/s
Max. spanning tussen spanningsingangen en	1000 Vrms
neutrale geleiders	
Max. kabeldiameter bij gebruik van	Ø 42 mm
stroomtangen	
Display	4 cijferig LC display
Geheugen	50 bestanden bij manuele opslag,
	4 GB SD-kaart bij de datalogfunctie
Voeding	8 x 1,5 V AA batterijen
	netstroom: 12 V, 300 mA
Batterijduur	ca. 50 uur
Automatische uitschakeling	na 30 min. inactiviteit
Bedrijfscondities	0 +40 °C
	<80 % r. v. (tot +31 °C)
	<50 % r. v.(+32 tot +40 °C)
Temperatuurcoëfficiënt	0,1 * (desbetreffende nauwkeurigheid) /
	°C (< +18 of > +28 °C)
Opslagcondities	-10 +60 °C
	<70 % r. v., niet condenserend
Afmetingen	meetapparaat: 235 x 117 x 54 mm
	stroomtangen: 193 x 88 x 40 mm
Gewicht	meetapparaat: ca. 730 g (incl. batterijen)
	stroomtangen: ca. 333 g

2.2 Leveromvang

- 1 x Vermogensmeter PCE-360
- 4 x Stroomtangen
- 4 x meetkabels
- 4 x Alligatorclips
- 1 x Netstroomadapter
- 8 x 1,5 V AA Batterijen
- 1 x Software cd-rom
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Handleiding
- 1 x Draagtas

3 Systeemomschrijving

3.1 Apparaat



- 1. Aansluitingen voor stroomtangen (I1, I2, I3, I4)
- 2. Aansluitingen voor meetkabels (U1, U2, U3, N)
- 3. Netstroom aansluiting
- 4. USB-Interface
- 5. Display

7.

 "WIRING" Toets 123

Toets

- 8. "HOLD" Toets
- -86-
- 9. 🎌 Toets
- 10. "MAX" Toets
- 11. "PF Θ" Toets
- 12. "THD" Toets 13. "Hz I4" Toets
- 14. "SET" Toets
- 15. "TIME" Toets
- 16. Navigatie Toets
- 17. "START" Toets
- 18. "STOP" Toets
- 19. "MEMORY" Toets
- 20. "READ" Toets
- 21. "POWER" Toets
- 22. "ENERGY" Toets
- 23. ON-/OFF-Toets
- 24. "KEY LOCK" Toets
- 25. MAG" Toets
- 3.2 Display





1	Automatische uitschakeling geactiveerd/gedeactiveerd
2	P···Actief vermogen symbool
	P1: Actief vermogen fase 1
	P2: Actief vermogen fase 2
	P3: Actief vermogen fase 3
	Pt: Totale actieve vermogen
3	Meetwaarde van het actieve vermogen
4	HOLD Weergave
5	REC MAX: max. waarden worden geregistreerd
	REC MIN: min. waarden worden geregistreerd
	REC: Dataregistratie in werking
6	Meeteenheid van het actief vermogen (kW) of de actieve energie (kWh, MWh)
7	Meeteenheid van het reactief vermogen (kvar) of de reactieve energie (kvarh, Mvarh)
8	Meetwaarde van het reactief vermogen
9	Q…Reactief vermogen symbool
	Q1: Reactief vermogen fase 1
	Q 2: Reactief vermogen fase 2
	Q 3: Reactief vermogen fase 3
	Q t: Totale reactieve vermogen
10	DATA No. XX: Geheugennummer van het laatst opgeslagen bestand
	M: Manuele opslag
	R No. XX: Manueel opgeslagen bestand wordt opgeroepen
	DATA M XX: Dataloggerfunctie actief (automatische opslag)
	01 … 99:
	FULL: Meer dan 99 bestanden opgeslagen of SD-kaart vol
11	1P2W: 1 fase, 2 geleiders
	1P3W: 1 fase, 3 geleiders
	3P3W2M: 3 fasen, 3 geleiders
	3P3W3M: 3 fasen, 3 geleiders
	3P4W: 3 fasen, 4 geleiders
12	PF Vermogensfactor -symbool
	PF1: Vermogensfactor fase 1
	PF2: Vermogensfactor fase 2
	PF3: Vermogensfactor fase 3
	PFt: Totale vermogensfactor
13	Waarde van de vermogensfactor, de frequentie of de I4-stroom

14	LOCK: Functietoetsen zijn geblokkeerd
15	Batterijstand laag
16	*: Eenheid fasehoek
	Φ : Weergave fasehoek
17	I4-Meetwaarde wordt actueel weergegeven
18	A: Meeteenheid stroomsterkte
19	Hz: Meeteenheid frequentie
20	Meeteenheid van het schijnbaar vermogen (kVA) of de schijnbare energie (kVAh,
	MVAh)
21	Meetwaarde van het schijnbaar vermogen
22	S····Schijnbaar vermogen -symbool
	S1: Schijnbaar vermogen fase 1
	S2: Schijnbaar vermogen fase 2
	S3: Schijnbaar vermogen fase 3
	St: Totaal schijnbaar vermogen
23	U1: Weergave van de spanning in fase 1 (U1), van THDR %, van THDF %, of van een
	harmonische
24	Y-M: Weergave van jaar en maand
25	Weergave van de spanning U1, de datum (jaar: maand), van THDR %, of het ordegetal
	van de harmonische (Hd: 01 63)
26	U2 : Weergave van de spanning in fase 2 (U2), van THDR %, van THDF %, of een
	harmonische
27	D-h: Weergave van dag en uur
28	Weergave van de spanning U2, de datum (dag : uur), of THDR %
29	123
	Weergave van de draaiveldrichting
30	U3: Weergave van de spanning in fase 3, van THDR %, THDF %, of een harmonische
31	m-s: Weergave van minuten en seconden
32	Weergave van de spanning U3, de datum (dag : uur), of THDR %
33	A, I3, %: Meeteenheid voor de I3-stroomsterkte, van THDR %, THDF %, of een
24	narmonische
34	1000A: Actueel meetbereik
35	Weergave van de stroomsterkte (13), THDR %, THDF %, of een narmonische
30	A, 12, %: Meeteenneid voor de 12-stroomsterkte, van THDR %, THDF %, of een
27	Maargava van de stroemsterkte (12), tiid/datum of THDE %
38	1000//· Actuel meethereik
30	A 11 %: Meeteenheid voor de 11-stroomsterkte THDB % THDE % of een
55	harmonische
40	Weergave van de stroomsterkte (11) tijd/datum of THDE %
41	STOP: Toont de eindtijd van de energiemeting
42	THDE: Verhouding van kwadraatsommen tussen de harmonische en de
	fundamentele trillingen
43	INTV: Toont de intervalinstellingen van de datalogfunctie
44	STAR: Toont de starttijd van de datalogger-registratie
45	THDR: Verhouding van kwadraatsommen tussen de harmonische en de
	totale effectieve stroom/spanning
46	TIME: Toont de actuele datum en tijd

3.3 Functietoetsen

Toets	Functie
WIRING	Druk op deze toets, om tussen de te meten geleiders te schakelen:
	• 1P2W (1 fase, 2 geleiders)
	• 1P3W (1 fase, 3 geleiders)
	 3P3W2M (3 fasen, 3 geleiders, geen neutrale geleider)
	• 3P3W3M (3 fasen, 3 geleiders, geen neutrale geleider)
	• 3P4W (3 fasen, 4 geleiders)
122	Draaiveld weergave
	in de 3P4W modus wordt de richting op het display weergegeven:
	123
	Normaal:
	123
	Omgekeerd:
HOLD	Druk op deze toets, om de actuele meetwaarde op het display vast te houden.
×	Achtergrondverlichting in- of uitschakelen. De achtergrondverlichting schakelt
*	automatisch uit na 30 sec.
MAX	Druk op deze toets, om de max. of min. waarde van het actief, schijnbaar, of
	reactief vermogen te registreren.
	1. Selecteer met behulp van de POWER toets (P1, Q1, S1), (P2, Q2,
	S2), (P3, Q3, S3) of (Pt, Qt, St).
	2. Druk op de MAX toets, om naar de MAX/MIN modus te gaan. Een REC
	symbool verschijnt op het display.
	3. Druk op de MAX toets, om te schakelen tussen de max. waarden, de min.
	waarden en de actuele meetwaarde.
	4. Houd de MAX toets 3 sec. lang ingedrukt om de modus te verlaten.
PF O	Druk op deze toets, om de vermogensfactor PF of de fasehoek φ weer te geven.
THD	Druk op deze toets, om de totale harmonische vervorming (THD – total harmonic
	distortion) weer te geven.
	 THDF: De verhouding van de som van de vermogens van alle
	harmonischen tot het vermogen van de fundamentele frequentie
	• THDR: De verhouding van de som van de vermogens van alle
	harmonischen tot de totale effectieve stroom/spanning
	1. Druk eenmaal op de toets, om de THD-waarden van de spanningssignalen
	(U1, U2, U3) te bekijken.
	2. Druk tweemaal op de toets, om de THD-waarden van de
	stroomsterktesignalen (11, 12, 13) te bekijken.
	3. Druk nogmaals op de loets, om de modus te verlaten.
ΠΖ 14	A stroomtang
CET	14 stroomang.
	Druk op deze toets, om tijd en datum te bekijken
	Wanneer het annaraat is uitgeschakeld houdt u de toets ingedrukt en drukt u
	tegelijkertijd on de ON/OFF toets, om de automatische uitschakeling te activeren
Navigatietoetsen	Druk on de stoets in de harmonische meetmodus om te schakelen tussen de
	snanning- en de stroomsterkte als fundamentele grondtoon
	Met behulp van \blacktriangleleft en \blacktriangleright selecteert u de spanning- of de stroomsterkte en met \blacktriangle
	en V selecteert u de harmonische.

START	Druk op deze toets, om de datalogfunctie te starten.	
STOP	Druk op deze toets, om de datalogfunctie te beëindigen. Met de START toets kunt	
	u het dataloggen weer voortzetten.	
MEMORY	Druk op deze toets, om de actuele meetwaarde op te slaan. het	
	geheugennummer van de zojuist laatste opgeslagen waarde wordt weergegeven	
	op het display.	
READ	Druk op deze toets, om de opgeslagen meetwaarden te bekijken. Gebruik de	
	navigatietoetsen, om het gewenste geheugennummer te kiezen.	
POWER	Druk op deze toets, om te schakelen tussen de weergave van het actieve (Pt123),	
	het schijnbaar (St123) en het reactieve vermogen (Qt123).	
ENERGY	Druk op deze toets, om te schakelen tussen de weergave vanhet vermogen en	
	van de energie.	
KEY LOCK	<u>-8-</u>	
	Druk op deze toets, om alle toetsen, behalve de ON/OFF toets en de 杯 toets,	
	te blokkeren.	
ON/OFF	Druk op deze toets, om het meetapparaat in-/uit te schakelen.	
	Druk op deze toets, om naar de harmonischen meetmodus te gaan.Gebruik de 🔺	
	en ▼ toetsen, om tussen de verschillende afzonderlijke harmonischen te	
	navigeren (163). Gebruik de 🗉 toets, om te schakelen tussen de	
	spanningssterkte en de stroomsterkte als fundamentele frequentie. Gebruik de	
	toetsen, om te schakelen tussen U1, U2 en U3	
	of tussen I1, I2 en I3.	
1		

4 Voorbereiding

Vervangen van de batterijen

Wanneer de batterijspanning te laag is, verschijnt het BT symbool op het display. Gaat in dit geval als volgt te werk:

- 1. Koppel alle meetkabels en stroomtangen los mogelijke stroombronnen. Schakel het apparaat uit met de ON/OFF knop. Koppel alle meetkabels en stroomtangen los van de desbetreffende aansluitingen van het apparaat.
- 2. Het batterijvak bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat en is met twee schroeven vast gezet. Draai de schroeven los en open het batterijvak.
- 3. Vervang de oude batterijen door 8 nieuwe 1,5 V AA batterijen. Let hierbij op de juiste polariteit.
- 4. Sluit het batterijvak weer en draai de schroeven weer vast.

5 Gebruik

5.1 Meetvoorbereidingen en veiligheidsmaatregelingen



WAARSCHUWING: Indien mogelijk, koppelt u de te testen geleider of componenten los van de stroomtoevoer, wanneer u het meetapparaat aansluit.



WAARSCHUWING: Sluit de meetkabels altijd eerst aan op het meetapparaat, voor u deze aansluit op het te meten component.



WAARSCHUWING: Sluit altijd eerst de aardgeleider aan en daarna pas de rest van de geleiders. Bij het loskoppelen van de geleiders gaat u precies andersom te werk.



WAARSCHUWING: Koppel alle meetkabels los die niet gebruikt worden.

U1 Moet met een spanningsbron verbonden zijn, om U2, U3, I1, I2 of I3 te kunnen meten, omdat U1 de hoofdsignaalbron van het meetapparaat is.

Stroomtangen



- 1. Weergave van de stroomrichting
- 2. Markering voor het uitrichten van de geleiders.
- 3. Handbescherming



WAARSCHUWING: Hou de handen te allen tijde achter de handbescherming, om stroomstoten te vermeiden.



WAARSCHUWING: Gebruik de stroomtangen alleen voor stroomcircuits met een spanning van max. 600 V CAT III.



WAARSCHUWING: Controleer de stroomtangen voor ieder gebruik op beschadigingen. Controleer tevens op scheurtjes of andere beschadigingen aan de kabels en de isolatie. In het geval van schade dient u de stroomtangen geenszins in gebruik te nemen.

- Centreer de geleider in de stroomtang. Let hierbij op de markeringen.
- Let er op, dat de stroomrichting van de geleider overeenkomt met de pijlmarkering op de stroomtang.
- Zorg ervoor dat de geleider zo recht mogelijk naar de stroomtang loopt.
- Vermijd metingen, waarbij er zich andere stroomvoerende geleiders in de buurt van de stroomtang bevinden.

5.2 Meten

5.2.1 1 Fase, 2 geleiders (1P2W)

A: Geleider. N: Neutraalgeleider, G: Aarde



- 1. Druk op ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Druk op de WIRING toets en gebruik de navigatietoetsen, om "1P2W" te selecteren.
- 3. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de meter.
 - 1) Sluit de zwarte meetkabel aan op de N-aansluiting.
 - 2) Sluit de rode meetkabel aan op de U1-aansluiting.
 - 3) Sluit één stroomtang aan op de I1-aansluiting.
 - 4) Indien u de aardleider-stroom wilt meten, verbindt u ook een stroomtang met de I4aansluiting.
- 4. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de te onderzoeken geleiders.

WAARSCHUWING: Indien mogelijk, koppelt u de te testen geleiders of componenten los van de stroomtoevoer, voor u de meetkabels en de stroomtangen aansluit.

- 5) Verbind de zwarte meetkabel met de neutraalgeleider "N", middels de krokodillenklem.
- 6) Verbind de rode meetkabel met geleider "A", middels de krokodillenklem.
- 7) Open het tangmechanisme van de I1-stroomtang en leid geleider "A" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- Indien u de aardsluiting wilt meten, opent u het tangmechanisme van de I4stroomtang en klemt u hier geleider "G" in. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 5. Indien u de vermogensfactor of de fasehoek ϕ wilt bekijken, drukt u op de "PF O" toets. Indien u de frequentie of de aardgeleider stroom wilt bekijken, drukt u op de "Hz I4" toets.

- 6. Om de THDF- of THDR-waarde van de spanning of de stroomsterkte te bekijken gebruikt u de "THD" toets.
- 7. Om naar de harmonische meetmodus te schakelen en de harmonischen van de spanning of

de stroomsterkte te meten gebruikt u de " **LLL** MAG" toets.

- 8. Om de max. of min. waarden van het vermogen te meten, gebruikt u de MAX toets.
- 9. Om naar de weergave van de energie te gaan, gebruikt u de ENERGY toets. Het display geeft nu "Pt", "Qt", St" en "PFt" of "φt" weer.

De kW-weergave toont nu kWh.

De kVAR- weergave toont nu kVARh.

De kVA- weergave toont nu kVAh.

Druk op de STOP toets, om de energiemeting te stoppen. Op het display verschijnt het HOLD-symbool. Druk op de " $_{\neg}$ " toets, om de energiemodus te verlaten.

5.2.2 1 Fase, 3 geleiders (1P3W)



A, B: Geleiders, N: Neutraalgeleiders, G: Aarde

- 1. Druk op de ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Druk op de WIRING toets en gebruik de navigatietoetsen, om "1P3W" te selecteren.
- 3. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de meter.
 - 1) Sluit de zwarte meetkabel aan op de N-aansluiting.
 - 2) Sluit de rode meetkabel aan op de U1-aansluiting.
 - 3) Sluit de gele meetkabel aan op de U2-aansluiting.
 - 4) Sluit één stroomtang aan op de I1-aansluiting.
 - 5) Verbind de andere stroomtang met de I2-aansluiting.
 - 6) Indien u de aardleider-stroom wilt meten, verbindt u ook een stroomtang met de I4aansluiting.
- 4. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de te onderzoeken geleiders.



- 7) Verbind de zwarte meetkabel met de neutraalgeleider "N", middels de krokodillenklem.
- 8) Verbind de rode meetkabel met geleider "A", middels de krokodillenklem.
- 9) Verbind de gele meetkabel met geleider "B", middels de krokodillenklem.
- 10) Open het tangmechanisme van de I1-stroomtang en leid geleider "A" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 11) Open het tangmechanisme van de I2-stroomtang en leid geleider "B" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 12) Indien u de aardsluiting wilt meten, opent u het tangmechanisme van de I4stroomtang en klemt u hier geleider "G" in. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.

- 5. Gebruik de POWER ▲ ▼ toets om te schakelen tussen de weergave van (P1, Q1, S1, PF1), (P2, Q2, S2, PF2) en (Pt, Qt, St, PFt).
- 6. Indien u de vermogensfactor of de fasehoek ϕ wilt bekijken, drukt u op de "PF O" toets. Indien u de frequentie of de aardgeleider stroom wilt bekijken, drukt u op de "Hz I4" toets.
- 7. Om de THDF- of THDR-waarde van de spanning of de stroomsterkte te bekijken gebruikt u de "THD" toets.
- 8. Om naar de harmonische meetmodus te schakelen en de harmonischen van de spanning of

de stroomsterkte te meten gebruikt u de " **IIII-** MAG" toets.

- 9. Om de max. of min. waarden van het vermogen te meten, gebruikt u de MAX toets.
- 10. Om naar de weergave van de energie te gaan, gebruikt u de ENERGY toets. Het display geeft nu "Pt", "Qt", St" en "PFt" of " ϕ t" weer.

De kW-weergave toont nu kWh.

De kVAR- weergave toont nu kVARh.

De kVA- weergave toont nu kVAh.

Druk op de STOP toets, om de energiemeting te stoppen. Op het display verschijnt het HOLD-symbool. Druk op de " $_{\neg}$ " toets, om de energiemodus te verlaten.

5.2.3 3 Fasen, 3 geleiders (3P3W2M)

A, B, C: Geleiders



- 1. Druk op de ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Druk op de WIRING toets en gebruik de navigatietoetsen, om " 3P3W2M" te selecteren.
- 3. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de meter.
 - 1) Sluit de zwarte meetkabel aan op de N-aansluiting.
 - 2) Sluit de rode meetkabel aan op de U1-aansluiting.
 - 3) Sluit de gele meetkabel aan op de U2-aansluiting.
 - 4) Sluit één stroomtang aan op de I1-aansluiting.
 - 5) Verbind de andere stroomtang met de I2-aansluiting.
- 4. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de te onderzoeken geleiders.

WAARSCHUWING: Indien mogelijk, koppelt u de te testen geleiders of componenten los van de stroomtoevoer, voor u de meetkabels en de stroomtangen aansluit.

- 6) Verbind de zwarte meetkabel met de geleider "B", middels de krokodillenklem.
- 7) Verbind de rode meetkabel met geleider "A", middels de krokodillenklem.
- 8) Verbind de gele meetkabel met geleider "C", middels de krokodillenklem.
- 9) Open het tangmechanisme van de I1-stroomtang en leid geleider "A" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 10) Open het tangmechanisme van de I2-stroomtang en leid geleider "C" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 5. Gebruik de POWER ▲ ▼ toets om te schakelen tussen de weergave van (P1, Q1, S1, PF1), (P2, Q2, S2, PF2) en (Pt, Qt, St, PFt).
- 6. Indien u de vermogensfactor of de fasehoek ϕ wilt bekijken, drukt u op de "PF O" toets. Indien u de frequentie of de aardgeleider stroom wilt bekijken, drukt u op de "Hz I4" toets.
- 7. Om de THDF- of THDR-waarde van de spanning of de stroomsterkte te bekijken gebruikt u de "THD" toets.

8. Om naar de harmonische meetmodus te schakelen en de harmonischen van de spanning of

de stroomsterkte te meten gebruikt u de " **LLL** MAG" toets.

- 9. Om de max. of min. waarden van het vermogen te meten, gebruikt u de MAX toets.
- 10. Om naar de weergave van de energie te gaan, gebruikt u de ENERGY toets. Het display geeft nu "Pt", "Qt", St" en "PFt" of " ϕ t" weer.

De kW-weergave toont nu kWh.

De kVAR- weergave toont nu kVARh.

De kVA- weergave toont nu kVAh.

Druk op de STOP toets, om de energiemeting te stoppen. Op het display verschijnt het HOLD-symbool. Druk op de " $_{-}$ " toets, om de energiemodus te verlaten.

5.2.4 3 Fasen, 3 geleiders (3P3W3M)

A, B, C: Geleiders



- 1. Druk op de ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Druk op de WIRING toets en gebruik de navigatietoetsen, om " 3P3W3M" te selecteren.
- 3. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de meter.
 - 1) Sluit de rode meetkabel aan op de U1-aansluiting.
 - 2) Sluit de gele meetkabel aan op de U2-aansluiting.
 - 3) Sluit de blauwe meetkabel aan op de U3-aansluiting.
 - 4) Sluit één stroomtang aan op de I1-aansluiting.
 - 5) Verbind de volgende stroomtang met de I2-aansluiting.
 - 6) Verbind de derde stroomtang met de I3-aansluiting.



WAARSCHUWING: Indien mogelijk, koppelt u de te testen geleiders of componenten los van de stroomtoevoer, voor u de meetkabels en de stroomtangen aansluit.

- 7) Verbind de rode meetkabel met geleider "A", middels de krokodillenklem.
- 8) Verbind de gele meetkabel met geleider "B", middels de krokodillenklem.
- 9) Verbind de blauwe meetkabel met geleider "C", middels de krokodillenklem.
- 10) Open het tangmechanisme van de I1-stroomtang en leid geleider "A" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 11) Open het tangmechanisme van de I2-stroomtang en leid geleider "B" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 12) Open het tangmechanisme van de I3-stroomtang en leid geleider "C" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.

- 5. Gebruik de POWER ▲ ▼ toets om te schakelen tussen de weergave van (P1, Q1, S1, PF1), (P2, Q2, S2, PF2) en (Pt, Qt, St, PFt).
- 6. Indien u de vermogensfactor of de fasehoek ϕ wilt bekijken, drukt u op de "PF O" toets. Indien u de frequentie of de aardgeleider stroom wilt bekijken, drukt u op de "Hz I4" toets.
- 7. Om de THDF- of THDR-waarde van de spanning of de stroomsterkte te bekijken gebruikt u de "THD" toets.
- 8. Om naar de harmonische meetmodus te schakelen en de harmonischen van de spanning of

de stroomsterkte te meten gebruikt u de " **IIII-** MAG" toets.

- 9. Om de max. of min. waarden van het vermogen te meten, gebruikt u de MAX toets.
- 10. Om naar de weergave van de energie te gaan, gebruikt u de ENERGY toets. Het display geeft nu "Pt", "Qt", St" en "PFt" of " ϕ t" weer.

De kW-weergave toont nu kWh.

De kVAR- weergave toont nu kVARh.

De kVA- weergave toont nu kVAh.

Druk op de STOP toets, om de energiemeting te stoppen. Op het display verschijnt het HOLD-symbool. Druk op de " $_{\neg}$ " toets, om de energiemodus te verlaten.

5.2.5 3 Fasen, 4 geleiders (3P4W)



A, B, C: Geleiders, N: Neutraalgeleider, G: Aarde

- 1. Druk op de ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Druk op de WIRING toets en gebruik de navigatietoetsen, om " 3P4W" te selecteren.
- 3. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de meter.
 - 1) Sluit de zwarte meetkabel aan op de N-aansluiting.
 - 2) Sluit de rode meetkabel aan op de U1-aansluiting.
 - 3) Sluit de gele meetkabel aan op de U2-aansluiting.
 - 4) Sluit de blauwe meetkabel aan op de U3-aansluiting.
 - 5) Sluit één stroomtang aan op de I1-aansluiting.
 - 6) Verbind de volgende stroomtang met de I2-aansluiting.
 - 7) Verbind de derde stroomtang met de I3-aansluiting.
 - 8) Verbind de laatste stroomtang aan op de I4-aansluiting.

4. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de te onderzoeken geleiders.



WAARSCHUWING: Indien mogelijk, koppelt u de te testen geleiders of componenten los van de stroomtoevoer, voor u de meetkabels en de stroomtangen aansluit.

- 9) Verbind de zwarte meetkabel met de neutraalgeleider "N", middels de krokodillenklem.
- 10) Verbind de rode meetkabel met geleider "A", middels de krokodillenklem.
- 11) Verbind de gele meetkabel met geleider "B", middels de krokodillenklem.
- 12) Verbind de blauwe meetkabel met geleider "C", middels de krokodillenklem.

- 13) Open het tangmechanisme van de I1-stroomtang en leid geleider "A" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 14) Open het tangmechanisme van de I2-stroomtang en leid geleider "B" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 15) Open het tangmechanisme van de I3-stroomtang en leid geleider "C" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 16) Open het tangmechanisme van de I4-stroomtang en leid geleider "N" hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 5. Gebruik de POWER ▲ ▼ toets om te schakelen tussen de weergave van (P1, Q1, S1, PF1), (P2, Q2, S2, PF2), (P3, Q3, S3, PF3) en (Pt, Qt, St, PFt).
- 6. Indien u de vermogensfactor of de fasehoek ϕ wilt bekijken, drukt u op de "PF O" toets. Indien u de frequentie of de aardgeleider stroom wilt bekijken, drukt u op de "Hz I4" toets.
- 7. Om de THDF- of THDR-waarde van de spanning of de stroomsterkte te bekijken gebruikt u de "THD" toets.
- 8. Om naar de harmonische meetmodus te schakelen en de harmonischen van de spanning of

de stroomsterkte te meten gebruikt u de " **LLL** MAG" toets.

- 9. Om de max. of min. waarden van het vermogen te meten, gebruikt u de MAX toets.
- 10. Om naar de weergave van de energie te gaan, gebruikt u de ENERGY toets. Het display geeft
 - nu "Pt", "Qt", St" en "PFt" of "φt" weer.

De kW-weergave toont nu kWh.

De kVAR- weergave toont nu kVARh.

De kVA- weergave toont nu kVAh.

Druk op de STOP toets, om de energiemeting te stoppen. Op het display verschijnt het HOLD-symbool. Druk op de " $_{-}$ " toets, om de energiemodus te verlaten.

5.2.6 Meting van de stroomsterkte aan één geleider

A, B, C: Geleiders, N: Neutraalgeleider, G: Aarde



- 1. Druk op de ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Druk op de I4-toets.
- 3. Sluit de I4-stroomtang aan op de I4-aansluiting.
- 4. Open het tangmechanisme van de l4-stroomtang en leid de gewenste geleider hier doorheen. Sluit de tang weer, zodat de geleider in de tang geklemd zit.
- 5. Lees de I4-waarde af.

5.3 Aanvullende meetfuncties

5.3.1 Handmatig opslaan en oproepen van data

Geheugen wissen

Om het geheugen te wissen, gaat u als volgt te werk:

- 1. Druk op de ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Houd de "MEMORY" toets ingedrukt en druk gelijktijdig op de ON/OFF toets. Het display toont: "DATA M CLr 1 YES no".
- 3. Gebruik de navigatietoetsen ◀ en ►, om "YES" te selecteren en druk op de "⊥" toets, om te bevestigen. Het geheugen wordt nu gewist.

Meetwaarde opslaan

Om handmatig waarden op te slaan, gaat u als volgt te werk:

- 1. Druk in de meetmodus op de "MEMORY" toets, om de weergegeven meetwaarde op te slaan. Op het display verschijnt het "M" symbool en het geheugennummer.
- 2. U kunt max. 50 bestanden opslaan.

Opgeslagen meetwaarden bekijken

Om de opgeslagen meetwaarden te bekijken, gaat u als volgt te werk:

- 1. Druk op de "READ" toets, om naar de uitleesmodus te gaan. Op het display verschijnt het "R"-symbool.
- 2. Gebruik de navigatietoetsen \blacktriangle en ∇ om het gewenste geheugennummer te selecteren.
- 3. Druk nogmaals op de "READ" toets, om de modus te verlaten.

5.3.2 Dataloggerfunctie

SD-kaart geheugen wissen

Om het geheugen op de SD-kaart te wissen, gaat u als volgt te werk:

- 1. Druk op de ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Houd de "MEMORY" toets ingedrukt en druk gelijktijdig op de ON/OFF toets. Het display toont: "DATA M CLr 1 YES no".
- Druk op de "L" toets, om naar de SD-kaart wisoptie te gaan. Op het display verschijnt: "DATA M CLr 2 YES no"
- 4. Gebruik de navigatietoetsen ◀ en ►, om "YES" te selecteren en druk op de "⊥" toets, om te bevestigen. Het geheugen van de SD-kaart wordt nu gewist.

Dataloggerfunctie configureren

Om de dataloggerfunctie te configureren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Druk op de SET toets, om naar de tijdinstellingen te gaan.
- 2. Gebruik de navigatietoetsen, om jaar, maand, dag, uren, minuten en seconden in te stellen.
- 3. Druk op de "u" toets, om naar de meetinterval-instellingen te gaan. Het display toont: "INTV"
- 4. Gebruik de navigatietoetsen ▲ en ▼ om het gewenste opslag-interval te selecteren. U heeft de keuze uit: 5 seconden, 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut en 2 minuten.
- 5. Druk op de "u" toets, om het instelmenu te verlaten.

Dataloggermodus starten

Om de dataloggermodus te starten, gaat u als volgt te werk:

- 1. Druk op de START toets. Op het display verschijnt: "DATA Mxx".
- 2. Druk op de STOP toets om de dataregistratie te stoppen. door op START te drukken kunt u de dataregistratie weer voortzetten. De gestopte opname wordt opgeslagen als een afzonderlijk geheugenbestand. Er kunnen max. 99 bestanden worden opgeslagen.
- 3. Wanneer het geheugen vol is toont het display: "DATA FULL". De dataregistratie wordt in dit geval automatisch gestopt.

Data-overdracht naar een pc

De data-overdracht naar een pc geschiedt met behulp van de meegeleverde USB-kabel en de pc software.

5.3.3 Fase volgorde- (/draaiveldrichting-) meting

- 1. Druk op de ON/OFF toets, om het apparaat in te schakelen.
- 2. Druk op de WIRING toets en gebruik de navigatietoetsen om "3P4W" te selecteren.
- 3. Sluit de meetkabels aan op de meter:
 - 1) Sluit de rode meetkabel aan op de U1-aansluiting.
 - 2) Sluit de gele meetkabel aan op de U2-aansluiting.
 - 3) Sluit de blauwe meetkabel aan op de U3-aansluiting.
- 4. Sluit de meetkabels en de stroomtangen aan op de te onderzoeken geleiders:



WAARSCHUWING: Indien mogelijk, koppelt u de te testen geleiders of componenten los van de stroomtoevoer, voor u de meetkabels en de stroomtangen aansluit.

123

- 4) Verbind de rode meetkabel met geleider "A", middels de krokodillenklem.
- 5) Verbind de gele meetkabel met geleider "B", middels de krokodillenklem.
- 6) Verbind de blauwe meetkabel met geleider "C", middels de krokodillenklem.
- 5. De spanningen van U1, U2 en U3 moeten groter zijn dan 30 V. Houd de Kortoets

ingedrukt. Bij een normale fasevolgorde verschijnt op het display het symbool. Is de **123**

fasevolgorde omgekeerd, dan verschijnt het province symbool op het display. Laat de toets los, om de modus weer te verlaten.

5.3.4 Golfvorm- en harmonischen-analyse

De golfvorm- en harmonischen-analyse kan uitgevoerd worden met de software.

5.3.5 Automatisch uitschakelfunctie

Indien de automatisch uitschakelfunctie geactiveerd is, schakelt het apparaat automatisch uit, na ca. 30 minuten inactiviteit.

Om de automatische uitschakeling te activeren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Schakel het apparaat in met de ON/OFF toets.
- 2. Houd de TIME toets ingedrukt, terwijl u het apparaat weer inschakelt met de ON/OFF toets.

De automatische uitschakeling is nu geactiveerd. Het O symbool wordt weergegeven op het display.

De automatische uitschakeling is bij het opstarten van het meetapparaat standaard gedeactiveerd. Wanneer de automatische uitschakeling, zoals hierboven beschreven, geactiveerd is, is deze inactief in de volgende gevallen:

- Wanneer de energie meetfunctie actief is.
- Wanneer de dataloggerfunctie actief is.
- Wanneer het apparaat verbonden is met een pc.

5.4 Software

5.4.1 Meetapparaat verbinden met de pc

- 1. Sluit de datakabel aan op het meetapparaat.
- 2. Verbind de USB-stekker met de pc.

5.4.2 Software installeren

Om de software te installeren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Plaats de cd-rom in het cd-rom loopwerk van uw pc.
- 2. Selecteer "Autorun.bat uitvoeren", wanneer de automatische weergave geactiveerd is. Is dit niet het geval, dan opent u in het cd-rom loopwerk menu het bestand "Autorun.bat" handmatig.
- 3. Klik op Meter Software, om de software te installeren.
- 4. Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma op en installeer de software.

PwrAnalyzer - InstallShield Wizard	X
Ready to Install the Program	
The wizard is ready to begin installation.	S 20
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation s exit the wizard	settings, dick Back. Click Cancel to
stallShield	
< <u>B</u> ack	Cancel Cancel

5. Klik op "Finish", om de installatie af te sluiten.

InstallShield Wizard Completed
The InstallShield Wizard has successfully installed PwrAnalyzer. Click Finish to exit the wizard.
< Back Finish Cancel

5.4.3 Software starten

Zorg ervoor dat het meetapparaat verbonden met de pc en ingeschakeld is, start vervolgens de software.

Er verschijnt een venster, waarin u de COM-poort kunt selecteren, waarmee het apparaat aangesloten is op de pc.



Selecteer de correcte COM-poort en klik op OK.

U gaat nu naar het hoofdscherm van de software:



5.4.4 Data-opname

Data opslaan op de harde schijf

Klik op de 네	knop. Er	verschijnt	een ops	lagvenster:
--------------	----------	------------	---------	-------------

Save As					? 🔀
Save As Save jn: My Recent Documents Desktop	My Documeni Adobe My eBooks My Music My Pictures My Received Fi My Videos Default desktop	ts iles	T	⇐ 🖻 💣 📰•	
My Documents My Computer	E Sample				
My Network Places	File <u>n</u> ame: Save as <u>t</u> ype:	 All Files (*.*)		•	<u>S</u> ave Cancel

Voer een bestandsnaam in, waaronder de data opgeslagen zal worden en klik vervolgens op "Save".

Klik op de 🗐 knop, om de data-opname te stoppen.

Data opslaan in het meetapparaat

1. Automatisch opname

Druk op de START toets van het meetapparaat, tot het "M" symbool op het display begint te knipperen. Om de dataregistratie te stoppen, drukt u op de STOP toets.

2. Handmatige opname

Druk op de MEMORY toets van het meetapparaat, om de actuele meetwaarde op te slaan. Het "M" symbool verschijnt bij het opslaan kort op het display.

5.4.5 Bestanden openen

Een bestand van de harde schijf openen

Klik op de 💷 knop, om een bestand te openen. Het volgende venster verschijnt:

Open					? 🗙
Look jn:	📋 My Document	ts	•	← 🗈 📸 •	
My Recent Documents Desktop My Documents	Adobe	iles			
My Computer					
	File <u>n</u> ame:			•	<u>O</u> pen
My Network	Files of type:	All Files (*.*)		•	Cancel
Places		🔲 Open as <u>r</u> ead-only			

Selecteer het gewenste bestand en klik op "Open" om het te openen.

Bestanden uit het geheugen van het meetapparaat openen

Klik op de knop, om een bestand uit het geheugen van het meetapparaat te openen. Het volgende venster verschijnt:

🔷 D	ata Logger				×	
Me	emory Size 512 K	Remai	Era	Erase		
1	- Read	Rec	corded Sel	in Memory	,	
Set	Date	Time	Mode	Rec.s	Intv.	
1	00/01/01	04:27:12	1P2W	2	5	
2	00/01/01	00:01:11	1P2W	1850	5	

Klik op het gewenste bestand, om de bestanddetails te bekijken:

🎞 Data	a List											×
	Details											F
No.s	Date	Time	KW1	KVAB1	KVA1	PF1	Theta1	V1	11	KW2	KVAB2	1
1	2000/01/01	00:01:11	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.8	000.0	000.0	000.0	
2	2000/01/01	00:01:16	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.1	000.0	000.0	000.0	
3	2000/01/01	00:01:21	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.1	000.0	000.0	000.0	
4	2000/01/01	00:01:26	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.0	000.0	000.0	000.0	
5	2000/01/01	00:01:31	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.0	000.0	000.0	000.0	
6	2000/01/01	00:01:36	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
7	2000/01/01	00:01:41	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.7	000.0	000.0	000.0	
8	2000/01/01	00:01:46	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.0	000.0	000.0	000.0	
9	2000/01/01	00:01:51	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.3	000.0	000.0	000.0	
10	2000/01/01	00:01:56	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.3	000.0	000.0	000.0	
11	2000/01/01	00:02:01	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.2	000.0	000.0	000.0	
12	2000/01/01	00:02:06	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.3	000.0	000.0	000.0	
13	2000/01/01	00:02:11	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.0	000.0	000.0	000.0	
14	2000/01/01	00:02:16	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
15	2000/01/01	00:02:21	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.8	000.0	000.0	000.0	
16	2000/01/01	00:02:26	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.2	000.0	000.0	000.0	
17	2000/01/01	00:02:31	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.2	000.0	000.0	000.0	
18	2000/01/01	00:02:36	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
19	2000/01/01	00:02:41	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.3	000.0	000.0	000.0	
20	2000/01/01	00:02:46	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.0	000.0	000.0	000.0	
21	2000/01/01	00:02:51	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.8	000.0	000.0	000.0	
22	2000/01/01	00:02:56	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.8	000.0	000.0	000.0	
23	2000/01/01	00:03:01	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
24	2000/01/01	00:03:06	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
25	2000/01/01	00:03:11	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.0	000.0	000.0	000.0	
26	2000/01/01	00:03:16	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
27	2000/01/01	00:03:21	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
28	2000/01/01	00:03:26	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.7	000.0	000.0	000.0	
29	2000/01/01	00:03:31	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.8	000.0	000.0	000.0	
30	2000/01/01	00:03:36	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
31	2000/01/01	00:03:41	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.6	000.0	000.0	000.0	
32	2000/01/01	00:03:46	-000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.9	000.0	000.0	000.0	
33	2000/01/01	00:03:51	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	108.0	000.0	000.0	000.0	
34	2000/01/01	00:03:56	000.0	000.0	000.0	0.000	000.0	107.7	000.0	000.0	000.0	•
											- -	

5.4.6 Data exporteren naar Excel

Start Excel op en klik op Bestand -> Openen:

Open		? 🗙
Look in:	🞯 Desktop 💽 🗲 💼 🔕 🗙 📸 🖬 - Tools -	
History My Documents	My Documents My Computer My Network Places Axes Advanced New Folder Big 36001	
Desktop		
Favorites		
		>
Mv Network	File name:	Open 🔻
Places	Files of type: All Files	Cancel

Selecteer het gewenste bestand en klik op "Open" om het te openen.

De "Text Import Wizard" wordt geopend, volg de instructies op het beeldscherm op:

Text Import Wizard - Step 1 of 3	?×
The Text Wizard has determined that your data is Delimited. If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data. Original data type Choose the file type that best describes your data: © Delimited Characters such as commas or tabs separate each field. © Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.	
Start import at <u>r</u> ow: 1 🗧 File <u>o</u> rigin: Windows (ANSI)	•
Preview of file C:\Documents and Settings\Happy\Desktop\36001.	
1 No.sDateTimeKW1KVAR1KVA1PF1Theta1V1T1KW2KVAR2KVA2PF 2 112007/07/1614:25:06000.0-000.0000.00.000-090.0108.0000 3 122007/07/1614:25:07000.0-000.0000.00.000-090.0107.9000 4 132007/07/1614:25:08000.0-000.0000.00.000-090.0107.9000 5 142007/07/1614:25:09000.0-000.0000.00.000-090.0108.1000	
	•
Cancel < Back Next > <u>Fi</u> ni	sh

Text Import Wizard	- Step 2 of	f 3						<u>?</u> ×		
This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.										
Delimiters Treat consecutive delimiters as one Image: Tab Semicolon Comma Image: Space Other: Text gualifier:										
Data preview										
No.s Date	Time	KWl	KVARI	KVA1	PF1	Thetal	V1	E1		
11 2007/07/16	14:25:06	000.0	-000.0	000.0	0.000	-090.0	108.0	00		
12 2007/07/16	14:25:07	000.0	-000.0	000.0	0.000	-090.0	107.9	00		
13 2007/07/16	14:25:08	000.0	-000.0	000.0	0.000	-090.0	107.9	00		
14 2007/07/16	14:25:09	000.0	-000.0	000.0	0.000	-090.0	108.1	00 🖵		
•										
		Ca	ncel	< <u>B</u> acl	<	Next >) <u></u> E	nish		

GEBRUIKSAANWIJZING Datalogger PCE-360

Text Import Wizard	- Step 3 o	f 3						?×
This screen lets you select each column and set the Data Format.					data forn neral	nat		
'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.				C <u>T</u> ext C <u>D</u> ate: MDY ▼				
Advance	ed			C Do	not impor	t column ((skip)	
Data preview		Conoro	Conorol	Conoro	Conoro	Conorol	Conorra	
No.s Date	Time	KW1	KVAR1	KVA1	PF1	Thetal	V1	II -
11 2007/07/16	14:25:06	000.0	-000.0	000.0	0.000	-090.0	108.0	00
12 2007/07/16	14:25:07	000.0	-000.0	000.0	0.000	-090.0	107.9	00
13 2007/07/16	14:25:08	000.0	-000.0	000.0	0.000	-090.0	107.9	00
14 2007/07/16	14:25:09	000.0	-000.0	000.0	0.000	-090.0	108.1	00 🗕
•								▶
		Ca	ncel	< <u>B</u> acł	<	Next >	E	nish

5.4.7 Grafieken weergeven

Open een bestand en klik op de 💹 knop, om een grafiek weer te geven:

🧱 Plot Data	/File										
1- 0- -1- 11	1 24 KW1	н Т 36	1- 0- -1- 11	1 24 KW2		1- 0- -1- 11	1 24 KW3	н Т 36	1- 0- -1-1 11	1 24 TKW	36
1- 0- -1- 11	I 24 KVAR1	н П 36	1	1 24 KVAR2	- 36	1- 0- -1- 11	i 24 KVAR3	н П 36	1- 0- -1-1 11	i 24 TKVAR	
1- 0- .1- 11	1 24 KVA1	36	1- 0- .1- 11	1 24 KVA2	36	1- 0- -1- 11	1 24 KVA3	36	1- 0- -1- 11	1 24 TKVA	36
1- 0- -1- 11	1 24 PF1	н П 36	1- 0- -1- 11	1 24 PF2	36	1- 0- -1- 11	1 24 PF3	н П 36	1- 0- -1-1 11	I 24 TPF	36
-89- -90- -91- 11	l 24 Theta1	36	1- 0- .1- 11	1 24 Theta2	36	1- 0- -1- 11	T 24 Theta3	36	91 – 90 – 89 – 11	l 24 TTheta	36
108.4 108.2 108- 108- 11	1 24 V1	36	1- 0- .1- 11	1 24 V2	36	1- 0- -1- 11	1 24 V3	36	60.1 60- 59.9- 59.8- 59.7-1 11	1 24 Hz	36
1- 0- .1- 11	1 24 11	36	1- 0- .1- 11	1 24 12	36	1- 0- -1- 11	1 24 13	36	1- 0- -1- 11	1 24 14	36



Klik op de gewenste grafiek, om de grafiekdetails weer te geven:

5.4.8 Opname-frequentie instellen

Om de Opname-frequentie, oftewel de samplerate, in te stellen klikt u op de 🖄 knop. Het volgende venster wordt geopend:

Input Sampling Time	X
Enter the SAMPLING TIME in seconds (1 <= t <= 86400)	OK Cancel
8	

Voer de gewenste interval in, in seconden, en klik aansluitend op OK.

5.4.9 Tijd instellen

Om de interne klok van het meetapparaat overeen te laten komen met de systeemklok van de pc, klikt u op de systeemklok van de pc,

5.4.10 Harmonischen

Klik op de 🄳 knop, om de harmonischen exacter te bekijken. Het volgende venster wordt geopend:



Selecteer de gewenste fase en frequentie en klik op OK.





6 Garantie

Onze garantievoorwaarden zijn te vinden in onze algemene voorwaarden, op onze website: <u>https://www.pce-instruments.com/dutch/verkoopvoorwaarden</u>

7 Verwijdering en contact

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; de eindgebruiker is wettelijk verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen bij de daarvoor bestemde inzamelpunten worden ingeleverd.

Bij vragen over ons assortiment of het meetinstrument kunt u contact opnemen met:

PCE Brookhuis B.V.

Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands

Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46

info@pcebenelux.nl

Een compleet overzicht van onze apparatuur vindt u hier: http://www.pcebrookhuis.nl/ https://www.pce-instruments.com/dutch/

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

