



Manual de instrucciones

Medidor de color PCE-CSM 20 / PCE-CSM 21 / PCE-CSM 22



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

Última modificación: 2 Marzo 2018
v1.0

1	Informaciones de seguridad	1
2	Descripción del dispositivo	2
3	Descripción de conexiones y otros elementos	2
4	Manejo.....	3
4.1	Encendido/Apagado.....	3
4.2	Realizar calibración:	4
4.3	Medición	7
4.4	Conexión al ordenador	14
5	Menú principal.....	16
5.1	Gestión de datos	16
5.2	Calibración	26
5.3	Promedio.....	26
5.4	Fuente de luz	28
5.5	Gama cromática.....	29
5.6	Índice cromático	30
5.7	Ajustes de pantalla	34
5.8	Configuración del sistema	35
6	Mantenimiento y cuidado	41
7	Especificaciones técnicas	43
8	Garantía.....	44
9	Reciclaje y eliminación.....	44

1 Informaciones de seguridad

Por favor lea este manual de instrucciones detenidamente y en su totalidad, antes de iniciar el uso por primera vez. El uso del aparato solo debe de realizarse por personal debidamente cualificado. Averías, que se producen por la inobservancia de las indicaciones del manual de instrucciones, desprovista de cualquier responsabilidad.

- Este aparato de medición solo debe de emplearse de la manera que se ha descrito en este manual de instrucciones. En caso de empleo de otra manera, pueden producirse situaciones peligrosas.
- Solo emplee el aparato de medida, si la condiciones ambientales (Temperatura, humedad ambiental, ...) están dentro del rango de valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el aparato a temperaturas extremas, radiación solar directa, humedad ambiental extrema o zonas mojadas.
- También se deben de evitar cambios drásticos de las condiciones ambientales tal y como luz parpadeante o fluctuaciones de temperaturas drásticas para así garantizar resultados óptimos del aparato de medición.
- Solo personal técnico de PCE Ibérica S.L. debe abrir el dispositivo.
- Nunca utilice el aparato con las manos mojadas.
- No se deben realizar modificaciones técnicas en el aparato.
- El aparato solo debe de limpiarse con un paño. No utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes.
- Mantenga el aparato y principalmente la apertura de medición limpia y libre de polvo, suciedad y otras partículas sólidas.
- El aparato solo debe de limpiarse con un paño. No utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes.
- Compruebe la carcasa del aparato de medición de averías visibles antes de cada uso. En caso de que se diera una avería visible, el aparato no debe de usarse.
- El aparato de medición no debe de emplearse en atmósferas potencialmente explosivas.
- El rango de medida indicado en las especificaciones no se debe de sobrepasar en ningún caso.
- La apertura de medición debe estar puesta tranquilamente sobre la superficie a medir. Movimientos durante la medición pueden influir en el resultado de medición.
- Si no utiliza el aparato, extraiga el estándar de calibración y tape el aparato con la tapa de protección contra polvo.
- El aparato se debe de guardar en un sitio fresco y seco.
- Si no utiliza el aparato durante un largo período de tiempo se deben de extraer las baterías.
- Si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad Si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, pueden producirse averías en el aparato y causar daños en usuario.

No nos responsabilizamos por errores tipográficos o de contenido de este manual. Nos basamos en nuestros términos y condiciones, que se encuentra en nuestras condiciones generales comerciales.

En caso de dudas, contacte con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se encuentran al final de este manual.

2 Descripción del dispositivo




Imagen 1.

1	Pantalla LED	2	Pantalla TFT LCD
3	Botón de medición	4	Botón encendido/apagado
5	Conexión de alimentación / USB	6	Conmutador apertura de medición
7	Apertura de medida		

3 Descripción de conexiones y otros elementos

- Botón encendido/apagado (4): Ponga el botón en "I", para encender el aparato. Ponga el botón en "O", para apagar el aparato.
- Botón de medición (3): Mantenga el botón de medición pulsado por 3 segundos para encender o apagar la corriente. Mediante breve pulsación se inicia la medición.
- Pantalla LED (1): se ilumina verde, amarillo o rojo.

Rojo: Se carga la batería. LED se ilumina verde cuando la batería esté totalmente cargada.

Si faltara una calibración blanco/negro o validación, el LED se ilumina rojo al encender el aparato y no se puede realizar ninguna medición.

Durante la medición el LED se ilumina amarillo y se vuelve verde cuando el procedimiento de medida esté finalizado. Si el LED se vuelve al final de la medición rojo se deben de comprobar los datos de medición. En este caso puede ser que por ejemplo un temblor haya provocado una medición errónea.

Durante la calibración blanco/negro el LED también se ilumina amarillo. Después de una calibración exitosa el LED se vuelve verde y en caso de una calibración fallida rojo.

- Casquillo de alimentación eléctrica CC / Interfaz USB: El aparato reconoce el estado de conexión automáticamente.

Fuente de alimentación CC: Conecte un adaptador de red CA (5V, 2A) para cargar.

USB: Transfiere los datos de medición a un ordenador.

- Conmutador apertura de medición: Aquí puede cambiar según el modelo entre las aperturas de medición:

“MAV”: Ø 8 mm

“SAV”: Ø 4 mm

4 Manejo

4.1 Encendido/Apagado

Puede poner el aparato o bien en el modo standby o apagarlo totalmente.

Si pone el botón de encendido/apagado en “O” apaga el aparato. Si pone el botón en “I” lo enciende.

Después de un tiempo prolongado sin uso, el aparato pasa automáticamente al modo standby. Pulse el botón de medición durante 3 segundos para volver a encender el aparato. Para volver a poner el aparato al modo standby pulse nuevamente la tecla de medición durante 3 segundos.

Si está pendiente la validación de la calibración blanco/negro o la calibración está predefinida al encender el dispositivo, aparecerá en la pantalla la siguiente imagen:




Imagen 2. Calibración en blanco y negro

De no ser así, aparece directamente la pantalla de medición:



Imagen 3. Medición estándar (Standard Measurement)

4.2 Realizar calibración:




Vaya a la pantalla de medición en  para acceder al menú de medición. Si no puede utilizar utilice  o , para acceder al menú principal, como se ve en la siguiente imagen:



Imagen 4. Menú principal

Seleccione "Calibration" para acceder a la pantalla para la calibración blanco y negro como en la siguiente imagen.

Aquí se indica si la calibración es apta o inapta y si fuera apta cuanto tiempo le queda.







Imagen 5. Calibración en blanco y negro

Pulse sobre  , para continuar y acceder al modo "White Calibration". Confirme que el número de serie de la placa de calibración blanca corresponde con el aparato de medición y que esté ajustada la apertura de medición correcta. Entonces ponga la apertura de medición sobre la placa de calibración blanca y pulse el botón de medición para realizar la calibración de blanco o pulse  para cancelar la calibración y finalizar el modo.

Como se indica en la siguiente imagen se le solicita la calibración de negro. Ponga la apertura de medición correcta sobre la placa de calibración de negro y pulse el botón de medición para realizar la calibración de negro o pulse  , para cancelar la calibración y finalizar el modo.




Imagen 6. Calibración en negro

Después de finalizar la calibración de negro accede automáticamente al menú principal, donde debe seguir las instrucciones. Haga clic en “”, para volver al modo de medición estándar.

4.3 Medición

4.3.1 Indicación para la medición

Como puede observar en las siguientes 3 imágenes, se indican en la parte superior de la pantalla de medición los métodos de medición correspondientes (SCI/SCE), así como el estado Bluetooth y el estado UV. En la parte izquierda se encuentran teclas de selección rápida, con la que accede directamente a otros modos. En la parte central, puede visualizar diferentes datos cromáticos, según la fórmula de color. En la parte inferior de la pantalla muestra los botones que le permiten gestionar los datos.



Imagen 7. Sample Measurement

En la siguiente imagen ve la pantalla para el reflejo espectral.





Imagen 8. Spectral Reflectance

La siguiente imagen enseña la pantalla para el index de color. Pulse  , para cambiarlo rápidamente.




Imagen 9. Color Index

4.3.2 Medición estándar

Acceda al modo de medición estándar como se indica en la siguiente imagen.

Ponga la apertura de medición estrechamente sobre la prueba estándar y pulse el botón de medición. Suena un pitido y la pantalla LED cambia de verde a amarillo. El valor de medida aparece en la pantalla como en la siguiente imagen:



Imagen 10. Standard Measurement




Imagen 11. Reflectance of Standard Measurement

En detalle las indicaciones en la pantalla significan lo siguiente:

- 1) Denominación del modo (Standard o Sample): Aquí se indica que está en el modo de medición estándar.
- 2) Indicación de estado: Aquí se indica el número actual, la fuente de luz, el estado UV (encendido/apagado), el estado Bluetooth (encendido/apagado), el método de medición (Método I+E en el modo de mediciones estándar no disponible) así como la fecha actual + Tiempo y el nivel de acumulador. Si está activada la función Bluetooth o UV, se resalta el símbolo correspondiente
- 3) Ayuda de emplazamiento mediante la cámara: Vaya al símbolo de cámara para situar la apertura de medición sobre la muestra mediante la cámara. Pulse el botón de medición para iniciar la medición.
- 4) Número actual del estándar: El número actual se genera automáticamente por el sistema. Los números empiezan en T0001 y finalizan en T1000.
- 5) Nombre de la medición estándar: Aquí se indica el nombre de la medición estándar. Selecciónelo para modificarlo, de lo contrario, se quedará el nombre en „No name“.

6) Modo de visualización: Pulse  o  para cambiar entre  y .

Nota:

En el modo de visualización, solo selecciona si los datos de medición actuales se muestran en SCI o SCE. Para el modo de medición de la muestra, debe de seleccionar „SCI“, „SCE“ o „I+E“ en la configuración del sistema. El valor predeterminado es „I+E“.

7) Fuente de luz: utilice los botones de selección rápida correspondientes (en la imagen arriba „D65“), para modificar la fuente de luz. Están disponibles los tipos de fuente de luz normativos D65, A, C, F1 ... F12 etc.

8) Espacio cromático: Acceda a los botones de selección rápida a la izquierda (en la imagen arriba „CIE LAB“),


para seleccionar el espacio cromático. Están disponibles CIE LAB, CIE XYZ, Hunterlab etc.

9) Ángulo de visión: Accede al botón de selección rápida correspondiente a la izquierda (En la imagen abajo „10 °“), para modificar el ángulo de visión. Están disponibles 10 ° y 2 °.

10) Medición de prueba: Acceda a , para cambiar al modo de medición de prueba.


11) Apertura de medición: Aquí se indica la apertura de medición actual (arriba en la imagen „Ø 8“).



12) Tolerancia: Acceda a „Tolerance“, para ajustar la tolerancia de la muestra actual.

13) Borrar/Guardar: Cuando se abra la función de guardado automático, pulse la tecla , para borrar los datos actuales. Cuando la función de guardado automático se cierra, aparece a su vez el símbolo





. Púlselo para guardar los datos actuales.


14) Pasar página: Utilice el botón , um Para cambiar entre los tipos de indicación diferentes. Puede visualizar los dato actuales en la pantalla de datos, en la pantalla de espectro o en la pantalla de índice cromático.

15) Largo de onda/Grado de reflejo: Con los botones de flecha  y  puede adaptar el largo de onda o grado de reflejo de la muestra actual en intervalos de 10 nm.





Nota:

Si desactiva la función de guardado automático, ve en vez del botón de borrado  el botón de guardado . Si accede a este, se guardan los datos actuales.

4.3.3 Mediciones de muestras

Después de la medición estándar vaya a , para acceder al modo de medición de muestras. Ponga la apertura de medición de manera ajustada sobre la muestra estándar y accione el botón de medición. Suena un pitido y el LED cambia de verde a amarillo. El valor de medida aparece en la pantalla, tal y como en la medición estándar. La diferencia entre la medición estándar y la de muestras es que en la medición de muestras se indica además una diferencia cromática entre el estándar actual y la muestra medida.

En detalle, esto significa para las indicaciones en la pantalla, lo siguiente:

- 1) Denominación del modo (Standard o Sample): Aquí se indica que está en el modo de medición de pruebas.
- 2) Número serial del estándar: El número actual serial del estándar empieza con T seguido de números. Todos los datos cromáticos de la muestra se basan en el estándar actual.
- 3) Número serial de la muestra: El número actual serial de la muestra empieza con S, seguido de números. Este número se genera automáticamente por el sistema y sirve para identificar la muestra actual sin ningún problema.
- 4) Nombre de la medición estándar: Aquí se indica el nombre de la medición estándar actual. Acceda a esta para cambiarlo, a no ser así el nombre sigue siendo „No name“.
- 5) Modo de indicación: Acceda a  o , para cambiar entre  y .

Nota:

En el modo de visualización solo elige si los datos de medición actual se indican en SCI o SCE. Para el modo de medición de muestras debe seleccionar en los ajustes de sistema “SCI”, “SCE” o “I+E”. Como estándar está seleccionado “I+E”. Si en la medición de muestra actual está seleccionado “SCI” el aparato de medición cromática solo mide datos SCI. Si al contrario, está ajustado “SCE”, aparece en la pantalla “-----”, ya que en el modo SCE no se ha realizado medición. Asimismo ni se indican en este modo grado de reflejo y ni datos sobre el índice cromático.

- 6) Datos cromáticos de la muestra: Aquí se indican los datos cromáticos actuales.
- 7) Delta E (Diferencia cromática): Aquí se indica la diferencia cromática entre el estándar y la muestra.
- 8) Resultado de medición: El resultado de medición se indica junto con la fórmula cromática y la tolerancia. Si el resultado de medición es mayor que el valor de tolerancia, se mostrará en rojo „Faillure“, o se mostrará en verde “Pass”. Esta función solo aparece cuando se activa función (“Display Measurement Result”) en la configuración del sistema.
- 9) Offset cromático: Esta función (“Color Offset”) debe activarse mediante los ajustes de sistema.
- 10) Cambiar longitud de ondas: Como se puede ver en la imagen abajo, se puede ajustar



mediante las flechas en la pantalla   la longitud de onda y el grado de reflejo en pasos de 10nm.



Imagen 12. Sample Measurement





Imagen 13. Reflectance of Sample Measurement

4.3.4 Medición promedio

Si la muestra es muy grande o no es de cualidades constantes, la medición debe de realizarse en varios puntos de medición y crear un valor medio de varios grados de reflejo, para así obtener un valor cromático correcto. Con este aparato de medición cromática se puede realizar 1...99 mediciones para el cálculo medio.

Acceda en el menú principal a “Average Measurement”, introduzca el número de mediciones para la generación del promedio y pulse la confirmación .

Si introduce 1 se realiza una medición normal. Si el valor introducido es mayor que 1, el resultado de medición se genera en el modo estándar y de muestras después de introducir el número de mediciones.




Imagen 14. Average Measurement

4.4 Conexión al ordenador

El aparato se entrega con un software, con el que se puede analizar más en detalle los datos cromáticos. Conecte el aparato mediante el cable USB o mediante Bluetooth a su ordenador (**Bluetooth solo en PCE-CSM 21 y PCE-CSM 22**).

Conexión USB

Instale primero el software en su ordenador y conecte entonces mediante el cable USB el aparato con el ordenador. El software se conecta automáticamente con el colorímetro. Después de una conexión exitosa se indica en el software abajo a la derecha „connected to“. Ahora se puede medir la muestra y el estándar. O analizar los datos existentes en el ordenador. Si no se miden o analizan datos, no serán indicados.

Conexión Bluetooth (solo PCE-CSM 21 y PCE-CSM 22)

Primero conecte el adaptador Bluetooth USB a su ordenador. El adaptador es reconocido e instalado automáticamente por Windows. Para utilizar la función Bluetooth, active Bluetooth después de la instalación software en los ajustes de sistema del aparato y active la conexión Bluetooth en los ajustes del software. Después de una conexión exitosa abajo a la derecha se indica „Connected to“. Ahora se puede medir la muestra y el estándar o analizarse los datos existentes en el ordenador.






Imagen 15.

5 Menú principal

Para acceder al menú principal pulse , cuando esté en la pantalla de medición o en  si está en otra pantalla. Configure todas las funciones del sistema en los submenús correspondientes.

5.1 Gestión de datos

Para acceder en la pantalla de abajo de gestión de datos, acceda en el menú principal en „Data Manage“. Aquí puede leer y gestionar los datos de las mediciones, así como introducir los datos estándar manualmente.




Imagen 17. Data Manage

5.1.1 Leer los datos medidos

1) Leer el registro de datos “Standard” (Valor de referencia)

Pulse en “Check Record” para acceder al registro de datos estándar („Standard Record“) en la pantalla aparecerá la siguiente imagen. En la parte superior de la pantalla se indican las condiciones de medición, la fuente de luz, el estado del UV, el método de medición, así como la fecha y hora de la medición.




Imagen 18. Standard Record (Registro estándar)










Imagen 19. Reflectance of Standard Record (Reflectancia del registro estándar)

Mediante las flechas  y  puede acceder al registro anterior o posterior.

Pulse la flecha  para cambiar entre datos cromáticos, reflectancia e índice de color.

Seleccione **Operate** , para eliminar un registro, cambiar un nombre o introducir uno estándar.

Eliminar un registro: Acceda a "Delete Record". Aparece un mensaje que indica que el registro de datos estándar / de muestra se eliminará (vea la imagen de abajo). Seleccione  para confirmar la eliminación o seleccione , si no desea eliminar el registro y desea volver al menú „Operate“.






Imagen 20. Delete Record (Eliminar registro)

Cambiar nombre: Seleccione "edit name", como se muestra en la imagen de abajo, e introduzca el nombre (hasta un máx. de 8 caracteres), y haga clic en  para confirmar o pulse  para cancelar.

Edit Name




Imagen 21. Edit Name

Entrada estándar: Acceda a "Standard entering", para establecer el registro estándar actual como se muestra en la imagen 22, y pulse "Sample" para realizar una medición de muestra.



Imagen 22. Standard entering (Entrada estándar)

2) Leer el registro de datos “Sample” (valores de medición)

Para leer los valores de medición de la muestra, haga clic en “Sample”.




Imagen 23. Sample Record








Imagen 24. Reflectancia del registro de la muestra



Utilice  o , para visualizar el conjunto de datos anterior o posterior.

Acceda a , para cambiar entre los datos cromáticos, la reflectancia y el índice de color.

Acceda a , para eliminar un registro de datos, cambiar un nombre o introducir un estándar (el mismo procedimiento que para el registro de datos estándar).

5.1.2 Eliminar un registro de datos

En la opción de gestión de datos „Data Manage“, seleccione „Delete Record“, aparecerá en la pantalla la imagen de abajo para borrar los datos. Aquí puede seleccionar la opción "Delete All Samples" (eliminar los valores de medición de las muestras) y "Delete All Records" (eliminar todos los registros de datos).

Seleccione la opción deseada. Aparecerá la pregunta de seguridad. Pulse en , para borrar los datos deseados o pulse en  para cancelar la opción.




Imagen 25. Delete Record




Imagen 26. Delete All Samples

5.1.3 Buscar un registro de datos

En la opción de gestión de datos „Data Manage“, seleccione „Search Record“, para acceder al menú de búsqueda como se muestra en la siguiente imagen. Tiene disponible tres opciones de búsqueda „Search Standard Name“ (buscar nombre estándar), „Search Standard Index“ (buscar el índice estándar) y „Search Sample Name“ (buscar el nombre de la muestra).







Imagen 27. Search Record

1) Búsqueda „Search Standard Name“

Seleccione la opción “Search Standard Name”, aparecerá en la pantalla del dispositivo la imagen de abajo. Introduzca el nombre del archivo que quiere buscar o una parte de él, a continuación

pulse  para confirmar la introducción. El dispositivo ahora busca automáticamente todos los registros de datos estándar y muestra todos los resultados de la búsqueda. Utilice las teclas

 y , para desplazarse por los resultados de la búsqueda.

Si no se han encontrado resultados, aparecerá en la pantalla el mensaje “This record is empty” (este conjunto de datos está vacío) y el dispositivo vuelve al menú de búsqueda.





Imagen 28. Input Search Name




Imagen 29. Search Record

2) Búsqueda „Search Standard Index“

Seleccione la opción “Search Standard Index”, aparecerá en la pantalla del dispositivo la imagen

de abajo. Introduzca el número de serie del índice estándar que quiere buscar. Pulse  , para iniciar la búsqueda. El dispositivo ahora busca automáticamente todos los registros de datos y muestra todos los resultados de la búsqueda.




The image shows a screen titled "Input Search Index". Below the title is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a clear button (X). There are also navigation buttons: a checkmark (✓) on the left and a back arrow on the right. A small icon of a grid with a blue arrow is visible in the top right corner of the keypad area.

Imagen 30. Input Search Index

3) Búsqueda „Search Sample Name“

Seleccione la opción “Search Sample Name”. Introduzca el nombre deseado o una parte de él

en la ventana de búsqueda. Pulse  , para confirmar la introducción. El dispositivo busca automáticamente todos los registros de datos estándar y muestra todos los resultados de la búsqueda.

5.1.4 Entrada estándar

En la pantalla de gestión de datos „Data Manage“, haga clic en "Standard Input" para acceder a la siguiente pantalla (vea imagen).




Imagen 31. Standard Input

Haga clic en "Name", para introducir un nuevo nombre estándar.


Haga clic en "Measurement Mode", para establecer el modo de medición estándar, incluyendo SCI, SCE y SCI+SCE.


Haga clic en "Standard Light Source", para establecer la fuente de luz estándar.

Haga clic en "Color Space" para seleccionar el espacio de color. Puede elegir entre CIE LAB, CIE Lch, CIE XYZ, CIE Yxy y CIE LUV.

Haga clic en "Observer Angle" para ajustar el ángulo de visión para la medición estándar. Disponible en 2 o 10 grados.

Haga clic en "Chroma Coordinates" para introducir el valor cromático correspondiente. Haga clic en "L" para introducir el valor de L (como se muestra la siguiente imagen), introduzca el valor y

confirme con . Repita esto con „a“ y „b“. Una vez introducidos todos los valores, confirme con

. Los valores estándar se guardan en la lista de registro de datos estándar y el número de serie del índice estándar aumenta en consecuencia.



Nota: En el dispositivo el usuario no puede introducir manualmente la curva de reflectancia, y los datos estándar de entrada solo son válidos en el ángulo de visión actual, en el modo de medición y en la fuente de luz. Cuando se introduce un ángulo de visión, un método de medición y una fuente de luz diferentes en la pantalla de gestión de datos estándar, los datos cromáticos asociados se muestran como "-----".




Imagen 32. Input L Value

5.2 Calibración

La calibración se describe en el punto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

En la calibración debe de tener en cuenta lo siguiente:

Para garantizar una medición precisa, la calibración blanco/negro debe de realizarse correctamente.


Si la calibración se desvía mucho del entorno de medición de la muestra actual (por ejemplo, grandes cambios de temperatura), el dispositivo debe de calibrarse lo antes posible. También se recomienda recalibrar el dispositivo si el tiempo transcurrido de la última calibración es más de 24 horas.

El estándar de calibración (blanco/negro) debe limpiarse regularmente y almacenarse en un lugar fresco, seco y oscuro.

5.3 Promedio

El procedimiento para la medición promedio se describe en el punto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Si la muestra es muy grande o no es uniforme, se deben realizar varias medidas en varios puntos de medición para obtener una curva de reflectancia promedio para mostrar el verdadero valor cromático de la muestra. Con este dispositivo puede realizar de 2... 99 mediciones para el cálculo del promedio.

En el menú principal, haga clic en „Average Measurement“ como se muestra en la siguiente imagen, introduzca los tiempos promedio y haga clic en  para confirmar.

Si introduce solo 1 vez, mide como de costumbre; y si es más de 1 vez, generará los resultados de medición después del tiempo promedio en la medición estándar y de muestra.

Average Measurement

3|





1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
	0		
			

Imagen 14. Average Measurement (Medición promedio)

5.4 Fuente de luz

Dependiendo de las condiciones de medición individuales, puede ajustar la fuente de luz. En la pantalla de ajuste de la fuente de luz se puede ajustar el ángulo de visión estándar, la fuente de luz estándar y la fuente de luz UV (dependiendo del modelo).

En el menú principal, haga clic en "Light Source" para acceder a la configuración de la fuente de luz como se muestra en la imagen de abajo.




Imagen 33. Light Source

Haga clic en "Observer Angle", para cambiar entre 10 o 2 grados. Si desea medir según el sistema estándar CIE1964, debe ajustar 10 grados. Si desea medir según el sistema estándar CIE1931, ajuste 2 grados.


Haga clic en "Light Source", como se muestra en la imagen 34. Aquí puede seleccionar D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84) o F12 (TL83/U30).

Haga clic en "UV Light Source" para cambiar entre el 100 % y el 0 %. 100% significa que la luz UV está encendida y 0% significa que está apagada. Recomendamos encender la luz UV cuando se mide una muestra fluorescente y apagarla cuando se mide una muestra general.



Imagen 34. Light Source

5.5 Gama cromática

En el menú principal haga clic “Color Space” para acceder al espacio de color como se muestra en la imagen 35. Seleccione el espacio de color deseado y pulse  para confirmar su elección.




Imagen 35. Color Space

5.6 Índice cromático

En el menú principal, haga clic en "Color Index", puede seleccionar la fórmula de color y el índice de color actuales. También puede ajustar los parámetros de la fórmula de color y el índice de metamérico, como se muestra en la imagen 36.

5.6.1 Ajustar índice cromática

Vaya al menú principal "Color Index". En el lado izquierdo se ve una lista de las fórmulas de color, en la parte superior derecha se listan los índices de color y en la parte inferior derecha se ve el botón para los ajustes del factor de parámetro.




Imagen 36. Color Index

Para seleccionar una fórmula de color o un índice de color, simplemente haga clic en la elección correspondiente. El índice de color es opcional, si lo desea puede cancelar su elección haciendo

clic de nuevo en el índice de color seleccionado. Confirme su elección con .

La fórmula de color seleccionada calculará la diferencia de color de la muestra durante la medición de la misma. En la siguiente imagen se ha seleccionado la fórmula de color Delta E 00.



Imagen 37. Color Formula ΔE_{00}

Dependiendo del índice de color seleccionado, esto se muestra en la medición estándar o en la medición de muestra. Si se encuentra en la vista de medición o en la vista de gestión de datos,


vaya a  para acceder a la vista del índice de color. En la siguiente imagen, puede ver un ejemplo dónde se muestra el grado de amarilleo.



Imagen 38. Yellowness Index

5.6.2 Configuración de los factores de parámetros

En el menú principal, haga clic en “Color Index”, después haga clic en “Parameter factors settings”, como se muestra en la siguiente imagen.




Imagen 39. Parameter Factors Setting



1) Configurar factores

Para C I E D E 2000 (ΔE_{00}), C I E D E 1994 (ΔE_{94}) y C M C (ΔE_{CMC} (l: C)) se puede configurar L, C y H; para CMC puede ajustar solo L y C.

Por ejemplo, selecciones ΔE_{94} , pulsando en ΔE_{94} Factors, como se muestra en la siguiente imagen.



Imagen 39. Parameter Factors Setting

Haga clic en KL, KC, KH, para acceder a la opción edición, como se muestra en la siguiente imagen. Introduzca un valor y confirme con  o cancele el proceso pulsando .

Factor KL:

1.0|





1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
-	0	.	
			

Imagen 41. Factor KL

2) Índice metamérico

En el menú "Parameter Factors Setting", haga clic en "Metameric Index", como se muestra en la siguiente imagen, configure secuencialmente la Light1 y Light2, y confirme pulsando  o haga clic en  para cancelar el procedimiento.

Metameric Settings

Light1:	D65	Observer1:	10°
Light2:	A	Observer2:	10°



 

Imagen 42. Metameric Settings

5.7 Ajustes de pantalla

En el menú principal, haga clic en "Display", como se muestra en la siguiente imagen. Aquí puede configurar, la desviación del color "Color Offset", el resultado de la prueba "Test Result" y si lo desea utilizar el dispositivo con la mano izquierda o derecha en "Operate Habit".

Si activa la opción "Color Offset", mostrará la desviación del color en el modo de medición de muestra "Sample".

Si activa la opción "Test Result", el LED se ilumina en rojo si el resultado de la medición está fuera de los valores de tolerancia, o en verde si está dentro del rango de tolerancia.

Con "Operate Habit" la mano derecha está predeterminada y puede cambiarse a la mano izquierda si es necesario. A continuación, el mensaje visualizado gira.




Imagen 43. Display

5.8 Configuración del sistema

En el menú principal, haga clic en “System Settings”, como se muestran en las siguientes imágenes.




Imagen 44. System Settings




Imagen 45. System Settings





Imagen 46. System Settings

5.8.1 Guardado automático

Si activa la función "Auto Save", las mediciones se guardan automáticamente. Si la función no está activa, debe grabar manualmente haciendo clic en .


5.8.2 Apertura de medición

Dependiendo del modelo, su dispositivo tiene una abertura de medición de 4 u 8 mm. El PCE-CSM 20 tiene una abertura de medición de 4 mm, el PCE-CSM 21 está equipado de serie con una abertura de medición de 4 mm, pero también puede suministrarse opcionalmente con una abertura de medición de 8 mm. El PCE-CSM 22 tiene una apertura de medición de 4 mm y 8 mm. Si se va a probar un área grande y homogénea, se debe utilizar la abertura de medición de 8 mm; en consecuencia, se debe utilizar la abertura de medición de 4 mm para un área más pequeña.

Para cambiar el adaptador de medición, proceda de la siguiente manera.

- 1) Gire el adaptador de medición en sentido contrario a las agujas del reloj como se muestra en la imagen de abajo y retírelo. Gire el nuevo cabezal de medición en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.
- 2) Cuando utilice el puerto de medición de 4 mm, ponga el interruptor en "SAV". Al utilizar el dispositivo de medición de 8 mm, cambie a "MAV".
- 3) Después de cambiar el adaptador de medición, se debe volver a calibrar el dispositivo.

Nota: Si la posición del interruptor no corresponde a la abertura de medición actualmente utilizada, pueden ocurrir errores de medición.



5.8.3 Bluetooth

Los PCE-CSM 21 y PCE-CSM 22 disponen de una función Bluetooth que puede activarse en este menú para conectar el dispositivo al software. El dispositivo es compatible con la versión Bluetooth 4.0 Dual Mode y, por lo tanto, también es compatible con la versión 2.1 de Bluetooth.

La conexión vía Bluetooth se describe en el punto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** más en detalle.

Si el Bluetooth está activado se ve  en la pantalla.

5.8.4 Tono de medición

En la configuración („Settings“) se activa la opción “Buzzer”, y cuando se activa en „On“, sonará un pitido durante la medición. También puede desactivar esta opción („Off“).

5.8.5 Método de medición para la medición de la muestra

Están disponibles los siguientes métodos de medición:

SCI: Specular Component Included (incluido brillo)

SCE: Specular Component Excluded (excluido brillo)

En la medición estándar están predeterminados SCI & SCE como métodos de medición y el tiempo de medición es de 3,2 segundos.

El método de medición se puede establecer durante la medición de la muestra. Aquí están disponibles: SCI, SCE o I+E (SCI & SCE). El tiempo de medición en el modo SCI y SCE es de aprox. 1,5 segundos.

5.8.6 Validez de la calibración

Las calibraciones de blanco y negro deben realizarse correctamente, ya que son la base para los datos cromáticos correctos.

Si la calibración se desvía mucho del entorno de medición de la muestra actual (por ejemplo, grandes fluctuaciones de temperatura), el dispositivo debe calibrarse lo antes posible. La recalibración si la última calibración correcta se realizó hace más de 24 horas.

En el menú del sistema, haga clic en "Calibration Validity" para seleccionar el período de validez de la calibración, tal y como se muestra en la imagen. Dependiendo de la opción seleccionada, la calibración debe repetirse después de 12 o 24 horas.




Imagen 48. Calibration Validity

Si selecciona la calibración en el encendido, se realiza una calibración en blanco y negro cada vez que se enciende el dispositivo. Si la validez de la calibración ha expirado, puede leer los datos, pero no puede realizar una medición

Cuando la calibración ya no es válida, el LED se ilumina en rojo. Después de la calibración, se ilumina en verde.

5.8.7 Modo de funcionamiento

Para utilizar el dispositivo con el software, puede seleccionar cómo desea utilizarlo.

En la configuración del sistema, haga clic en "Control Mode", como se muestra en la siguiente imagen. Están disponibles las siguientes opciones: Teclas (Key), PC Software y ambos (Key and PC SoftWare).

Si selecciona "Key", sólo puede realizar una medición con los botones de control y transferir los datos desde el dispositivo al ordenador.

Si selecciona "PC Software", sólo se puede realizar una medición utilizando el software y transferir los datos del dispositivo al ordenador.

Si selecciona "Key and PC Software", puede realizar una medición utilizando los botones de control y el software, y transferir los datos del dispositivo al ordenador. Esta opción está preestablecida.

Nota: Las opciones "PC Software" y "Key and PC Software" sólo funcionan si el dispositivo está conectado al ordenador/software. Si no es así, el dispositivo sólo se puede utilizar con las teclas.




Imagen 49.

5.8.8 Configuración del idioma

En la configuración del sistema, haga clic en "Language Setting" en los ajustes para seleccionar el idioma, inglés o chino.

5.8.9 Ajustes de la hora

Normalmente, el dispositivo está predeterminada en su zona horaria local. Sin embargo, puede cambiar la hora en la configuración del sistema, haciendo clic en "Time setting" como se muestra en la imagen.




Imagen 50. Time & Date

- 1) Haga clic en "Set Time" para ajustar la hora.
- 2) Haga clic en "Set Date" para ajustar la fecha.
- 3) Haga clic en "Time Format", para ajustar el formato de hora deseado.
- 4) Haga clic en "Date Format" para ajustar el formato de fecha. Tiene las siguientes opciones: año mes día ("Year Month Day"), mes día año ("Month Day Year") y día mes año ("Day Month Year").

5.8.10 Tiempo de iluminación de la pantalla

En la configuración del sistema, haga clic en "Backlight Time" para ajustar cuándo debe apagarse la luz de fondo. Puede elegir entre: "Always on", "5 minutes", "60 seconds", "30 seconds", "15 seconds".

Si selecciona "Always on" la retroiluminación solo se apaga con el dispositivo se apaga o se activa el modo de ahorro de energía. Este se activa a los 3 minutos sin actividad.

En otras opciones de selección la retroiluminación se apaga correspondientemente después de 5 minutos, 60 segundos, 30 segundos o 15 segundos.



5.8.11 Tolerancia del sistema

En la configuración del sistema, haga clic en "System Tolerance" (Tolerancia del sistema) para establecer las tolerancias. La tolerancia por defecto se denomina tolerancia del sistema.

5.8.12 Luminosidad de pantalla

En la configuración del sistema, haga clic en „Screen Brightness“. Puede ajustar el brillo utilizando los botones "+" y "-".

5.8.13 Reestablecer la configuración de fábrica

En la configuración del sistema, haga clic en "Restore Factory Setting", como se muestra en la imagen. Pulse  para reestablecer los ajustes de fábrica del dispositivo y eliminara todos los datos o pulse  para cancelar el procedimiento.

Nota: Al reestablecer la configuración de fábrica del dispositivo, se eliminarán todos los datos y las configuraciones de prueba. Todos los datos que se han eliminado son irrecuperables, por lo tanto téngalo en cuenta.



Imagen 51. Restore Factory Setting

6 Mantenimiento y cuidado

1) Observe las condiciones de almacenamiento descritas en las instrucciones de seguridad.

2) El estándar de calibración blanco es una pieza de precisión óptica. Por eso manténgala siempre protegida y evite el contacto con objetos punzantes, con humedades, campo electromagnéticos fuertes, polvo y luz. Asegúrese de que la superficie de trabajo esté siempre limpia.

Limpie la superficie del estándar regularmente y cuidadosamente con alcohol y quite antes de la calibración partículas de polvo y otras suciedades.

Se recomienda para mantener y usar en un entorno de laboratorio estándar (temperatura 20 °C, 1 presión atmosférica estándar, 50 ~ 70% Hr).

3) Para asegurar siempre unos resultados de medición precisos, el dispositivo debe ser certificado una vez al año. Póngase en contacto con PCE Ibérica S.L.



4) El dispositivo tiene una batería de iones de litio integrada. Si no va utilizar el dispositivo durante un período largo de tiempo, debe de cargarlo cada 2 semanas para mantener la funcionalidad de la batería.

5) Si envía el dispositivo al taller de PCE Ibérica S.L. este debe estar en perfecto estado. Esto significa que no debe de haber realizado ninguna modificación técnica, que no se haya abierto la carcasa y no se haya extraído ninguna pegatina.

7 Especificaciones técnicas

Modelo	PCE-CSM 20	PCE-CSM 21	PCE-CSM 22
Geometría	8 ° / d		
Dimensiones esfera integrada	48 mm		
Fuente de luz	Sistema de iluminación LED, Luz UV		Sistema de iluminación LED
Modo espectrofotométrico	Rejilla cóncava		
Sensor	Sensor de imagen 256 píxeles CMOS		
Longitud de onda	400 ... 700 nm		
Espacio de longitud de onda	10 nm		
Rango de reflex-tancias medidas	0 ... 200 %		
Apertura de medición	Apertura individual: 8 mm	Apertura adaptada: 4 mm /	Apertura doble: 8 mm y 4 mm
Componente especular	SCI, SCE		
Rango cromático	CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB		
Fórmula para desvío cromático	ΔE^*ab , ΔE^*uv , ΔE^*94 , $\Delta E^*cmc(2:1)$, $\Delta E^*cmc(1:1)$, ΔE^*00v , $\Delta E(Hunter)$		
Tipo de luz	D65, A, C, D50	D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11	D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12
Ángulo de visualización	2 ° / 10 °		
Visualización de datos	Valores de espectrograma, muestras de los valores de color, valores / gráfico de la diferencia de color, resultado Pass/Fail, balance cromático		
Tiempo de medición	2,6 segundos		
Repetitividad	MAV/SCI: $\Delta E^* \leq 0.06$	MAV/SCI: $\Delta E^* \leq 0.05$	MAV/SCI: $\Delta E^* \leq 0.03$
Error de aparato	MAV/SCI: $\Delta E^* \leq 0.4$	MAV/SCI: $\Delta E^* \leq 0.2$	MAV/SCI: $\Delta E^* \leq 0.15$
Modo de medición	Medición individual, Medición de promedio		
Modo de localización	Determinar puntos de medición por cámara		
Alimentación	Acumulador de iones de litio incorporado		
Dimensiones	184 x 77 x 105 mm (L x A x A)		
Peso	600 g		
Vida útil de fuente de luz	5 años / más de 3 millones e mediciones		
Pantalla	Pantalla LCD TFT de color 3,5 " TFT, táctil capacitiva		
Interfaz	USB		USB, Bluetooth 4.0
Memoria	2000 estándares, 20000 muestras		
Idioma de menú	Inglés, Chino		
Condiciones de funcionamiento	0 ... +40 °C 0 ... 85 % humedad ambiental relativa (sin condensación)		
Condiciones de almacenamiento	-20 ... +50 °C 0 ... 85 % humedad ambiental relativa (sin condensación)		



8 Garantía

Puede leer nuestras condiciones de garantía en nuestros términos y condiciones generales que encontrará aquí: <https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso>.

9 Reciclaje y eliminación

Información sobre el reglamento de baterías usadas

Las baterías no se deben desechar en la basura doméstica: el consumidor final está legalmente obligado a devolverlas. Las baterías usadas se pueden devolver en cualquier punto de recogida establecido o en PCE Ibérica S.L.

Puede enviarlo a:

PCE Ibérica SL.
C/ Mayor 53, Bajo
02500 – Tobarra (Albacete)
España

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

RII AEE – Nº 001932

Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008



Todos los productos marca PCE
tienen certificado CE y RoHS.

Información de contacto PCE Instruments

Alemania

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Francia

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

España

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Estados Unidos

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@industrial-needs.com
www.pce-instruments.com/english

Italia

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO
CAPANNORI (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Países Bajos

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0) 53 - 737 01 92
Fax: +31 (0) 53 - 430 36 46
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

Chile

PCE Instruments Chile S.A.
RUT: 76.154.057-2
Santos Dumont 738, local 4
Comuna de Recoleta, Santiago, Chile
Tel. : +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn

China

PCE (Beijing) Technology Co.,Ltd
1519 Room, 6 Building
Men Tou Gou Xin Cheng,
Men Tou Gou District
102300 Beijing
China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

Turquía

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish