

## Contadores remotos de partículas PCE PQC Manual de Instrucciones

Versión 1.0

Copyright 2019 de PCE Instruments GmbH. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de otro modo, sin el permiso previo por escrito de PCE Instruments GmbH. Las informaciones contenidas en estos documentos constituyen secretos comerciales de propiedad de PCE Instruments. No está permitido divulgar ni permitir que se divulgue dicha información, excepto que PCE Instruments lo permita por escrito. No se asume ninguna responsabilidad de patente con respecto al uso de la información contenida en él. Si bien se han tomado todas las precauciones en la preparación de este manual, PCE Instruments, GmbH no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Tampoco se asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios derivados del uso de la información contenida en el mismo. Ni PCE Instruments GmbH ni sus afiliados serán responsables ante el comprador de este producto o terceros por daños, pérdidas, costos o gastos incurridos por el comprador o terceros como resultado de: accidente, mal uso o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas de este producto, o el incumplimiento estricto de las instrucciones de operación y mantenimiento de PCE Instruments. PCE Instruments GmbH no será responsable de ningún daño o problema que surja del uso de opciones, productos o accesorios que no sean los designados como productos originales de PCE Instruments o aprobados por PCE Instruments.

PCE Instruments es una marca registrada de PCE Instruments, GmbH MODBUS es una marca registrada de Schneider Automation Inc. Microsoft™ Windows™ y Excel™ son marcas comerciales de Microsoft Corporation

NOTA: El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Nombre del producto: Contadores de partículas remotos serie PCE-PQC de PCE Deutschland GmbH

Modelos: PCE-PQC 30, PCE-PQC 31, PCE-PQC 32 & PCE-PQC 33

Los siguientes estándares se aplican solo a los contadores de partículas que están etiquetados. EMC se prueba con fuentes de alimentación de PCE Instruments.

América del Norte: EMI: FCC/ICES-003 Clase A

Declaración de cumplimiento de la FCC para usuarios estadounidenses

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

# ( € Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO/IEC 17050-1:2010

Manufacturer's Name:

PCE Deutschland GmbH

Manufacturer's Address:

Im Langel 4, 59872 Meschede, Germany

#### Application of Council Directives

EMC:	2014/30/EU
RoHS 2:	2011/65/EU
Low Voltage Directive:	2006/95/EC

#### Application of Council Directives

EMC:	EN 61326-1:2013
	CISPR 11:2009+A1:2010
RoHS 2 Technical Documentation:	EN 50581:2012
Safety Requirements:	EN 61010-1:2010
Product Name:	Handheld and Remote Particle Counters

#### **Product Model Numbers:**

Handheld followed by: PCE-PQC 10EU/US, PCE-PQC 11EU/US, PCE-PQC 12EU/US, PCE-PQC 13EU/US, PCE-PQC 14EU/US, PCE-PQC 15EU/US Remote followed by: PCE-PQC 20EU/US, PCE-PQC 21EU/US, PCE-PQC 22EU/US, PCE-PQC 23EU/US, PCE-PQC 30EU/US, PCE-PQC 31EU/US, PCE-PQC 32EU/US, PCE-PQC 33EU/US, PCE-PQC 35EU/US

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directives and Standards.

Meschede, Germany

## Tabla de contenido

## Contenido

1-1 Información importante de seguridad	6
1-2 Recomendaciones ergonómicas	7
1-3 Advertencias para la utilización de dispositivos inalámbricos	7
1-4 Descripción general	8
1-5 Especificaciones	9
1-6 Accesorios incluidos	11
1-7 Accesorios opcionales	12
1-8 Visualización del producto	14
2-1 Desembalaje e inspección del dispositivo	15
2-2 Registro de su producto	15
2-3 Contacto con PCE Instruments	15
2-4 Almacenamiento y envío del dispositivo	15
2-5 Consideraciones sobre la alimentación y conexión a la red eléctrica	16
2-6 Encendido de la unidad	16
3-1 Iconos de control y menú (TODOS LOS MODELOS)	17
4-1 Diagrama de flujo operativo – Mapa de menús	21
5-1 Funcionamiento – Encendido inicial – Primera utilización	22
5-2 Pantalla	22
5-3 Tomar una muestra	23
5-4 Pantallas de medición en tiempo real, gráficas y ambientales	23
5-5 Datos grabados	26
5-6 Informes	27
6-1 Ajustes	29
6-2 Configuración de la toma de muestras	30
6-3 Gestión de canales	32
6-4 Localizaciones & Fórmulas	33
6-5 Configuración	37
6-6 Configuración de la impresora	38
6-7 Comunicación	39
6-8 Medio ambiente	42
6-9 Contraseñas	42
6-10 Pantallas	43
7-1 Gestión de la energía	44
8-1 Controles de volumen	45

9-1 Software de gestión del dispositivo (IMS)	45
10-1 Funcionamiento remoto	46
Apéndice – A	46
Apéndice – B	46

## 1-1 Información importante de seguridad

Esta sección presenta información importante destinada a garantizar la utilización segura y eficaz de este producto.

Por favor, lea atentamente esta sección y guárdela en un lugar accesibe.

- No lo utilice cerca de gases explosivos, inflamables o reactivos
- No lo conecte directamente a gases o líquidos presurizados
- No tire indebidamente los dispositivos electrónicos, deséchelos sólo de acuerdo a los requisitos regulatorios locales o comuníquese con PCE Instruments para obtener la opción de canjearlos
- Las baterías de iones de litio defectuosas o que no funcionen deben reciclarse, no las tire a la basura
- Este dispositivo contiene un producto láser de Clase I al que no se puede acceder durante el funcionamiento normal. No lo desmonte, podría producirse una exposición a la radiación láser dañina
- Desmontar el dispositivo anulará todas las garantías
- No utilice este dispositivo para ningún otro propósito que no sea la medición de partículas en entornos ambientales
- No utilice el dispositivo con la entrada tapada o taponada, podría causar daños en la bomba de vacío
- No permita que entre agua u otro líquido en la entrada del contador de partículas; esto dañará la unidad
- Cualquier cambio o modificación al equipo que no estén expresamente aprobadas por PCE Instruments podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo, puede causar lesiones graves y anulará todas las garantías

#### Símbolos clave

Los símbolos de este manual se identifican por su nivel de importancia, tal y como se define a continuación.

Lea atentamente la siguiente información antes de utilizar o manipular el producto.



#### ADVERTENCIA:

Las advertencias deben ser observadas cuidadosamente para evitar lesiones corporales graves.



#### PRECAUCIÓN:

Las precauciones deben tenerse en cuenta para evitar lesiones leves o daños a su equipo.

**NOTA:** El láser de este producto está completamente encerrado dentro de un sensor sin partes que puedan ser reparadas por el usuario. Además, el nivel de emisiones no supera el LEA (Límite de Emisiones Accesibles) de la Clase I en todas las condiciones de funcionamiento, mantenimiento, servicio y avería.

## 1-2 Recomendaciones Ergonómicas



**PRECAUCIÓN**: Para prevenir y reducir los potenciales riesgos de lesiones ergonómicas, siga las siguientes recomendaciones. Consulte con su Gerente de Salud y Seguridad Local para asegurarse de que está adhiriendo a los programas de seguridad de su compañía para prevenir lesiones a los empleados.

- Reduzca o elimine los movimientos repetitivos
- · Mantenga una posición natural mientras sujeta el dispositivo
- Reduzca o elimine la fuerza excesiva
- · Mantenga los objetos que se utilizan con frecuencia al alcance de la mano
- Realice las tareas a alturas correctas
- Utilice un trípode o el soporte incorporado con el dispositivo en modo autónomo

#### 1-3 Advertencias para el uso de dispositivos inalámbricos



Por favor, tenga en cuenta todas las advertencias relativas al uso de los contadores de partículas de PCE Instruments con módulos de comunicaciones Wi-Fi opcional instalado.

#### Seguridad en hospitales

Los dispositivos inalámbricos transmiten energía de radiofrecuencia y pueden afectar a los equipos eléctricos médicos. Los dispositivos inalámbricos deben estar apagados donde quera que se le pida en hospitales, clínicas o centros de atención médica. Estas solicitudes están diseñadas para evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

#### Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga a un mínimo de 15cm (6 pulgadas) entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar posibles interferencias entre ambos. Estas recomendaciones son consistentes con investigaciones independientes y las recomendaciones de Wireless Technology Research.

#### Personas con Marcapasos:

- SIEMPRE debe mantener el dispositivo a más de 6 pulgadas (15cm) del marcapasos si está encendido
- No debe llevar el dispositivo en el pecho
- Debe usar el brazo más alejado del marcapasos para minimizar la posibilidad de interferencias
- Si tiene alguna razón para pensar que se está produciendo una interferencia, apague el dispositivo

#### Otros dispositivos médicos

Consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si el funcionamiento de su producto inalámbrico puede interferir con el dispositivo médico.

### 1-4 Descripción general

Gracias por la compra del contador de partículas de PCE Instrumens, el dispositivo remoto alimentado por batería más avanzado del mercado.

Este manual de usuario proporcionará la explicación detallada y las instrucciones para la utilización y el funcionamiento adecuados de este contador de partículas con muchas características.

Los contadores de partículas de PCE Instruments tienen un amplio rango dinámico que va de 0.3µm a 25,0µm, con ajustes de tamaño de canal variable. Este equipo utiliza 7 o más procesadores para mantener y administrar las diversas funciones de funcionamiento. El procesamiento avanzado también permite que muchas funciones se lleven a cabo simultáneamente, incluso mientras la unidad está muestreando. Esto incluye la adición de anotaciones a la muestra actual en curso, o la adición de anotaciones a los datos previamente registrados mientras el muestreo está en curso.

La función de medición en tiempo real es única en su capacidad de afinar la sensibilidad del dispositivo para localizar fuentes de partículas con indicaciones visuales y audibles. La capacidad de este versátil contador de partículas para contar concentraciones de partículas superiores a las típicas permite que el medidor en tiempo real detecte la contaminación en el punto de origen en salas limpias, así como localizar concentraciones de partículas más altas que se general en muchos entornos industriales.

Este dispositivo también tiene un modo de concentración másica, que permite la supervisión de la masa de partículas de un entorno con fines de regulación de la salud y la seguridad en el trabajo. La unidad puede medir todos los (6) canales ajustables de tamaño de partícula y capturar los niveles de PM indicados en µg/m<sup>3</sup> con valores corregidos para la densidad de partículas y la corrección del índice de refracción.

La tecnología diseñada en estos contadores de partículas incluye funciones avanzadas de gestión de energía, que incluyen el primer modo de espera de la industria. Esto permite que el dispositivo tome muestras intermitentes en el transcurso de unos pocos meses, minimizando el consumo de energía y aumentando la vida útil del sistema.

Los contadores de partículas de PCE Instruments tienen métodos de comunicación versátiles los siguientes protocolos incluidos:

Modbus TCP, USB Host, USB cliente y (opcional) Wi-Fi, (opcional) MODBUS RTU y ASCII.

La función de alojamiento de servidor web remoto permite monitorizar y controlar el contador de partículas desde cualquier PC, Smartphone o Tablet simplemente introduciendo la dirección IP del contador de partículas en la red de área local e introduciéndola en cualquier navegador. Los procesadores principales permiten múltiples conexiones, todas con acceso simultáneo para revisar, monitorizar y controlar el funcionamiento del dispositivo.

Gracias,



## 1-5 Especificaciones

Tamaño de canal (PCE-PQC 30 & 32)	Calibrado de fábrica a 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 $\mu m$ seleccionable	
Rango de tamaño (PCE-PQC 30 & 32)	0.3 a 25 μm	
Eficacia del conteo (PCE-PQC 30 & 32)	50% @ 0.3 μm; 100% para partículas >0.45 μm por JIS	
Tamaño de canal (PCE-PQC 31 & 33)	Calibrado de fábrica a 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm seleccionable	
Rango de tamaño (PCE-PQC 31 & 33)	0.5 a 25 μm	
Eficacia del conteo (PCE-PQC 31& 33)	50% @ 0.5 μm; 100% para partículas >0.75 μm por JIS	
Caudales	0.1 CFM (2.83 LPM) (PCE-PQC 30 & 31 utilizan una bomba interna)	
Fuente de luz	Diodo láser de larga duración	
Conteo de cero	<1 recuento / 5 minutos (<2 partículas / ft3) (por ISO 21501-4 & JIS)	
Modos de conteo	Acumulativo/diferencial, concentración en masa, recuento o concentración	
Alarmas de conteo	1 a 9,999,999 recuentos	
Calibración	Trazable NIST	
Pantalla	Pantalla táctil a color 4.3" (10.9 cm) WQVGA (480×272)	
Impresora (Opcional)	Impresora térmica externa	
Requisitos de vacío (PCE-PQC 32 & 33)	Vacío externo >15" (38.1 cm) de Hg	
Fuente de vacío (PCE-PQC 30 & 31)	Conjunto de bomba interno 0.1 CFM	
Escape filtrado (PCE-PQC 30 & 31)	Filtro HEPA interno	
Número de canales	6	
Canales de tamaño personalizado	Calibración para los canales de tamaño personalizado disponibles	
Alarma acústica	Alarma integrada ajustable	
Informes	ISO 14644-1, EU GMP Anexo 1, FS 209E	
Fórmulas	50 fórmulas configurables por el usuario	
Modos de comunicación	Ethernet y USB	
Modos de comunicación opcionales	Inalámbrico 802.11 b/g, RS485 o RS232	
Sensor ambiental	Sonda opcional de temperatura y humedad relativa (0° a 50°C) $\pm 0.5^{\circ}$ C, 15-90% $\pm 2$ % de humedad relativa (opcional)	
Alarma	Alarmas por conteo para todos los tamaños de partículas, batería baja, fallo del sensor, sensores ambientales y de flujo	
Estándares	ISO 21501-4 y JIS B9921	

Calibración	Mínimo recomendado una vez al año
Superficie externa	Acero inoxidable
Dimensiones (L x W x H)	13.3 cm x 5.8 cm x 22.6 cm
Peso	1.18 kg
Accesorios	Manual de instrucciones de la unidad flash USB, sonda isocética, software IMS y fuente de alimentación
Accesorios opcionales	Impresora manual, impresora externa, soporte de montaje en pared, conjunto de filtros de purga, cable USB, conectores de entrada de púas y sondas isocinéticas
Memoria intermedia	45,000 registros de muestras (memoria cíclica) incluyendo datos de conteo de partículas, datos ambientales, ubicaciones y tiempos. Se puede desplazar en la pantalla o imprimir.
Ejemplos de localizaciones	Hasta 1,000 localizaciones de 20 caracteres de longitud
Tiempo de muestreo	1 segundo a 99 horas
Energía	Fuente de alimentación universal en línea de 110 a 240 VAC 50/60 Hz
Condiciones de funcionamiento	5º a 40ºC / 20% a 95% sin condensación
Condiciones de almacenamiento	0º a 50ºC / Hasta un 98% sin condensación

Tenga en cuenta que las especificiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## 1-6 Accesorios incluidos

Descripción	Imagen
Accesorios de boquilla de entrada de 1/8" Aluminio niquelado	
Fuente de alimentación 15V ~2amp 100-240VAC (Seleccione el adaptador -US, -EU, -UK o -CN)	
Manual y datos del usuario de la serie PCE-PQC Descarga del software (USB)	

## 1-7 Accesorios opcionales

Descripción	Número de parte	Imagen
Rosca Isoprobe 0.1 CFM (2.83 LPM) Aluminio niquelado	PCE-PQC INLET	
Salida inalámbrica 802.11 b/g con antena interna	PCE-PQC-WIFI	
Temperatura / Sonda RH 32-122°F (0-60°C) ±1°F (0.5°C), 15 - 90% ±2%	PCE-PQC-HT	
Impresora térmica externa con 2 rollos de papel		
Papel para impresora térmica externa – 1 rollo		
Impresora térmica externa. Papel para sala limpia - 10 Pack		
Batería de repuesto de impresora térmica externa		Model NO.: MPT-II
Conjunto de filtro de purga 0.1 CFM (2.83 LPM)	PCE-PQC-PF	
Cable USB 6' (1.8m)		

Descripción	Número de parte	Imagen
Rosca de Isoprobe 0.1 CFM (2.83 LPM) Acero inoxidable		
Lengüeta Isoprobe 0.1 CFM (2.83 LPM) Acero inoxidable	PCE-PQC-IPB	
Accesorios de boquila de entrada de 1/8" Acero inoxidable		
Tubo de muestra 1/4" OD (1/8" ID) Por pie		

## 1-8 Visualización del producto



Temperatura y humedad relativa opcional Sensor universal de sonda Sonda isocinética de puerto 401 253 183 197 51 5 894 598 340 Pantalla táctil en color de 4.3" CE Puerto de conexión de vacío externo (no está presente en los modelos de bomba interna) Vista lateral Accesorio con boquilla de 1/8" ≚©œ Conexión de alimentación externa D Conexión de cliente USB-B Conexión Host USB-A Conexión Ethernet RJ45 Conexión de USB - Host

Vista frontal



Conexión de USB - Cliente B



#### 2-1 Desembalaje e inspección del dispositivo

Se ha tenido muy en cuenta nuestro material de embalaje para garantizar que el contador remoto de partículas de PCE Instruments le llegue en perfectas condiciones. Si el dispositivo ha sido sometido a una manipulación excesita durante el envío, puede haber daños visibles en la caja de envío. En caso de daño, guarde el contenedor de envío y el material de embalaje para la inspección del transportista. Desembale cuidadosamente el dispositivo de su contenedor de envío e inspeccione el contenido para ver si hay artículos dañados o faltantes. Si el dispositivo parece estar dañado o falta algo, póngase en contacto con el portador y con PCE Instruments inmediatamente.

#### 2-2 Registro de su producto

Todos los contadores de partículas de PCE Instruments se registran automáticamente en el momento de la venta durante el período de garantía, y se les hace un seguimiento por número de serie.

#### 2-3 Contactar con PCE Instruments

Para pedir accesorios, recibir asistencia técnica, reportar artículos dañados o perdidos de su envío, u obtener información de contacto de su distribuidor autorizado de PCE Instruments más cercano, llame a - Alemania: +49 2903 976990 / Estados Unidos: +1 (561) 320-9162

#### 2-4 Almacenamiento y envío del dispositivo

Si el dispositivo necesita ser empaquetado y enviado para su calibración o servicio anual, se recomienda utilizar los materiales de empaque originales. Si no están disponibles, asegúrese de que el dispositivo sea empaquetado en una caja resistente y de que esté bien protegido con los materiales adecuados para amortiguar y protegerlo de cualquier daño durante el transporte.

Para almacenar el dispositivo, colóquelo en su estuche opcional o en una caja cubierta, en un ambiente como se indica en las especificaciones de la Sección 1-5.

## 2-5 Consideraciones sobre la alimentación y la conexión a la red eléctrica

El dispositivo PCE Instruments viene con un cable de línea adaptador de corriente para funcionamiento con corriente alterna. El adaptador de corriente está diseñado para funcionar con voltaje de línea de todo el mundo. Se debe utilizar el adaptador de enchufe correcto para que coincida con el estándar de su adaptador de corriente AC local. Si el adaptador de alimentación del dispositivo no tiene la configuración de enchufe adecuada, póngase en contacto con PCE Instruments o con un distribuidor autorizado para obtener asistencia técnica.

Para instalar el adaptador de enchufe específico del país, simplemente deslice el adaptador en la fuente de alimentación como se muestra a continuación.



#### 2-6 Encendido de la unidad

Los dispositivos de la serie PCE-PQC están diseñados para funcionar como dispositivos fijos instalados y se encienden automáticamente cuando se aplica alimentación al enchufe de alimentación externo. El dispositivo se puede apagar desde la pantalla de administración de energía (véase sección 7.1), pero sólo se encenderá de nuevo si la conexión de energía se quita y se reconecta.

## 3-1 Iconos de control y menú (TODOS LOS MODELOS)

	Nombre de la función	Localización/Pan talla	Descripción de la función
	Icono PCE	Pantalla de inicio	Presionando el logotipo aparecerá la pantalla de información del producto que muestra su número de modelo, nº de serie, fecha de fabricación, última fecha de calibración y número de canales activos en la unidad. Pulse el icono de la flecha hacia atrás en la esquina inferior izquierda de la pantalla para volver a la pantalla de inicio
PCE	lcono del altavoz	Pantalla de inicio	Presione el icono del altavoz para ajustar el volumen usando una barra deslizante emergente. Presione la barra cruzada con el control deslizante y muévase hacia arriba y hacia abajo para el volumen. El icono tendrá un símbolo rojo cuando se apague o se silencie
20.2 C 35% RH	Indicador de Temperatura & Humedad relativa	Pantalla de inicio	Presione el indicador de temperatura y el valor de humedad relativa para abrir una pantalla más grande que muestre la temperatura, la humedad, relativa y la presión barométrica actual. Pulse el icono de la flecha hacia atrás en la esquina inferior izquierda de la pantalla para volver a la pantalla de inicio
2015/01/15	Indicador de Fecha y hora	Pantalla de inicio	Pulse la hora y la fecha para cambiarlas
12:30:01 PM	lcono de gestión de energía	Pantalla de inicio	Pulse el indicador del adaptador de corriente para visualizar la pantalla de gestión de energía
• ب	Icono USB	Pantalla de inicio	Si hay una unidad USB conectada, aparecerá el Icono USB. Pulse este icono para guardar el registro actual en la unidad USB.
	Indicador de Impresora	Pantalla de inicio	Si la impresora PCE Instruments está conectada al puerto USB, pulse este icono para imprimir el registro actual
	Indicador de Advertencia del sistema	Pantalla de inicio	Cuando aparezca el icono de indicación de advertencia del sistema, púlselo para mostrar la información adicional. Póngase en contacto con el servicio técnico de PCE Instruments para obtener asistencia en caso de que el icono permanezca visible de forma permanente

Nombre de la función	Localización/Pan talla	Descripción de la función
la din dan da		Indicación visual de que el dispositivo ha
alarma	Pantalla de inicio	superado los umbrales definidos por el usuario. Pulse el icono para silenciar la alarma
Icono RUN	Pantalla de inicio	Presione este icono para iniciar el muestreo. Una vez pulsado, el icono RUN será sustituido por el icono Stop
Icono Stop	Pantalla de inicio	Pulse el icono Stop para detener el muestreo del dispositivo
lcono del modo de visualización	Pantalla de inicio	Pulse el icono del modo de visualización para cambiar entre la pantalla principal, el medidor de, tiempo real, el gráfico y la pantalla PM (debe habilitar el modo masido en Ajustes y, a continuación, Gestión de canales para la pantalla PM).
Icono de		Pulse este icono para mostrar la página de registros de datos guardados. Desde esta pantalla
de datos	Pantalla de inicio	se puede acceder a todos los registros guardados
Icono informes	Pantalla de inicio	Pulse este icono para visualizar ISO 14644-1, EU-GMP Anexo 1, o la norma federal 209E.
lcono de partículas	Pantalla de inicio	Pulse para cambiar los valores indicados de de conteo de partículas a conteo por metro cúbico, conteo por pie cúbico, o concentración de masa de partículas (debe habilitar el modo de masa en Ajustes y después Administración de canales para mostrar la concentración de masa de partículas).
Icono de modo diferencial	Pantalla de inicio	Pulse este icono para activar y desactivar los valores de datos diferenciales
Icono de modo acumulativo	Pantalla de inicio	Pulse este icono para activar y desactivar los valores de datos diferenciales
Icono del menú	Pantalla de inicio	Pulse este icono para mostrar la página de Configuración de localización y fórmulas. Esta función permite la entrada de hasta 1000 localizaciones y hasta 50 fórmulas únicas
de localización		definidas por el usuario













Δ	
Σ	

Location 2

	Nombre de la función	Localización/Pan talla	Descripción de la función
	Indicador do		El indicador de modo muestra el modo de funcionamiento actual del dispositivo.
	modo	Pantalla de inicio	Los modos incluyen automático, manual y continua
	Indicador		El indicador de tiempo de muestreo indica la duración actual del tiempo de muestreo (Horas: Minutos: Segundos).
Mode: Automatic	de muestreo	Pantalla de inicio	Este valor contará hacia atrás desde el valor establecido para el tiempo de la muestra, mostrando la cantidad de tiempo que queda en la muestra actual (En ajustes, Configuración de la muestra)
Sample: 00:01:00 Indicador Hol		Pantalla de inicio	Este indicador muestra el tiempo de retención como un intervalo entre muestras. El tiempo máximo de retención es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos (Para cambiar el tiempo, vaya a Ajustes, Configuración de muestreo.)
Hold: 00:02:00	Indicador de	Pantalla de inicio	El indicador de ciclo muestra el recuento de muestreos que se realizarán en una localización de forma automática. El número máximo es de 9999. El valor se muestra como un número de
Cycle: 1 / 3	CICIO		muestra frente al total que deben completarse en este ciclo (Para cambiar los ciclos vaya a Ajustes, Configuración de muestreo)
	Indicador de registro	Pantalla de inicio	Este indicador muestra el nº total de registros de muestreo guardados en el dispositivo. El equipo es capaz de almacenar 45000 registros en su memoria media
Record: 1 / 45000	lcono del Menú de ajustes	Pantalla de inicio	Pulse este icono para abrir la pantalla de Configuración. Todos los aspectos de la configuración del dispositivo se pueden gestionar desde los submenús controlados por iconos
	Icono de notas	Pantalla de inicio	Pulse este icono para anotar ahsta 32 caracteres para cada registro. Esta acción puede realizarse durante el muestreo o después de tomar una muestra. El lápiz verde indica que existe una anotación para cualquier registro (Para habilitar esta opción, vaya a Configuración > Configuración para habilitar anotaciones)

Nombre de la función	Localización / Pantalla	Descripción de la función
Teclas más y menos	Pantalla de inicio	Presione estas teclas para desplazarse por las 1,000 localizaciones posibles que pueden guardarse e identificarse de manera única en la pantalla de configuración de localizaciones. Las localizaciones pueden tener asignadas fórmulas de antemano para facilitar su uso durante el muestreo
Indicador de flujo o sin flujo	Pantalla de inicio	Las tres flechas horizontales indican que la bomba está funcionando y que el sensor de flujo interno está detectando el caudal correcto a través del dispositivo. Si una línea roja aparece diagonalmente a través de las flechas, es una indicación de un error de flujo.
lcono volver atrás	Varias pantallas	Pulse este icono para volver a la página anterior







## 4-1 Diagrama de flujo operativo – Mapa de Menús



### 5-1 Funcionamiento – Encendido inicial – Primera utilización

Después de que el dispositivo se encienda por primera vez, aparecerá una ventana que indica "Time of Day Clock Not Set" (Hora del día no ajustada). Pulse OK para ajustar el reloj

Date:	Time:	
01/09/2015	10:19:58 AM	E
Month/Day/Year	12 Hour	
O Day/Month/Year	O 24 Hour	
OYear/Month/Day		

Tecla de selección del formato de fecha	Seleccione el formato Mes/Día/Año, Día/Mes/Año o Año/Mes/Día
Teclado numérico	Pulse Date (Fecha) dentro de la ventana y aparecerá un teclado numérico para cambiar la fecha. Para modificar los valores, utilice las teclas > o < para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK
Tecla de selección del formato de hora	Elija a indicación del reloj de 12 o 24 horas
Teclado numérico	Pulse Time dentro de la ventana y aparecerá un teclado numérico para cambiar la hora. Utilice el formato de reloj de 24 horas o AM o PM. Para cambiar los valores utilice las teclas > o <. Cuando haya terminado, pulse la tecla OK. La hora mostrará AM o PM o el formato de 24 horas según la función elegida.
Icono volver atrás	Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior

## 5-2 Visualización

Presione cualquier espacio en blanco de la pantalla para acercar o alejar la página de inicio.

PCE		0 Z	02:01:2018 08:06:26 AM	PCE	0	₹ 02.0 08:00	11/2018
µт 0.30 0.50 1.00 2.50 5.00 10.00	▲ 3,437 251 44 20 6 3 ●	Σ 3,761 324 73 29 3	Location 1 Mode: Automatic Sample: 00:00:10 Hold: 00:00:00 Record: 1170 / 45000 STOPPED	(µm) 0.30 0.50 1.00 2.50 5.00 10.00	△ 3,437 251 44 20 6 3	5 3,761 324 73 29 3	
	Visual	izació	n estándar	Location: Locati	Visualizad	ión con zoo	m

## 5-3 Tomar una muestra

#### 29.3 C 08/04/2015 hst. 37% RH 3:08 PM Location 3 v μm Δ Σ 0.30 1,504 1.648 Mode: Automatic 0.50 73 144 Sample: 00:01:00 53 71 1.00 Hold: 00:00:00 2.50 13 18 Cycle: 1 / Cont. 5 5.00 4 Record: 1061 / 45000 10.00 1 1 Recipe: Recipe 1 11 COUNTING

#### Pantalla principal de muestreo

z

Tomar una Utilice este icono muestra para comenzar

Para tomar una muestra, pulse este icono en la pantalla. Esto comenzará la muestra de acuerdo con los parámetros de configuración de muestreo que aparecen en la parte derecha de la pantalla de inicio. Vaya a Ajustes, luego a Configuración de muestreo para cambiar el tiempo de muestreo).

1		
$\langle $	Ψ.	

Parar Utilice este icono para la parar un muestreo muestra



Selección de la unidad de datos de medición Para parar un muestreo, pulse STOP en la pantalla.

Presione el icono de partículas para cambiar los valores indicados de conteo de partículas a conteo por metros cúbicos, conteo por pié cúbico, o concentración de masa de partículas (el modo de masa debe estar habilitado en Ajustes, Administración de canales).

## 5-4 Pantallas de medición en tiempo real, gráficas y ambiente



El dispositivo mostrará una visualización gráfica de barras que sube y baja conforme al aumento de pulsos contados por segundo, por canal. Esto puede utilizarse para identificar la fuente de las partículas dentro de un área. Cuanto más cerca se encuentre el dispositivo de la fuente más alta, aparecerá la indicación en el gráfico de barras.



Canal 3 seleccionado y señal al valor máximo



Descenso del control deslizante para reducir el valor del canal 3

#### Utilización de la medición en tiempo real

Selección de canal -

Rango – Sensibilidad

Deslizador de ajuste

Tecla de radio



Iniciar/parar un muestreo El muestreo puede iniciarse o detenerse desde estas mientras se encuentra en pantallas utilizando los iconos de Ejecutar y Stop, con un Medición de tiempo real, solo toque. o en la pantalla de gráficos



Seleccione el tamaño del canal que es el foco de las partículas que se están investigando haciendo clic en la tecla de selección de radio debajo de cada canal. El canal seleccionado también representa los datos que se muestran en impulsos por segundo en la pantalla de gráficos.

Range

Pulse y deslice la barra deslizante "Rango" hacia arriba, Hacia la parte superior del control deslizante, para aumentar La sensibilidad, y hacia abajo para reducirla. A medida que el dispositivo se acerca a la fuente de partículas, la señal visual puede aumentar hasta el 100% de la escala indicada mucho antes de que se encuentre la fuente real de contamianción.

Al mover el cursor hacia abajo, la sensibilidad se reduce y la indicación se reducirá también. Esta acción puede repetirse hasta que la fuente sea identificada.



Cambio entre la pantalla principal, la medición en tiempo real, el gráfico y las pantallas ambientales. Pulse la tecla de medición en tiempo real para cambiar entre la pantalla principal, la medición en tiempo real, la de gráficos y la pantalla ambiental (debe habilitar el modo Masivo en Ajustes, Gestión de canales para que se muestre la pantalla ambiental). NOTA: Vaya hasta Configuración>Pantallas para seleccionar qué pantallas estarán disponibles.

#### Funcionamiento de gráficos en tiempo real



Si se elije la función Gráfica, esta característica muestra gráficamente los pulsos por segundo, haciendo que la información histórica de la gráfica sea útil en la detección de fuentes puntuales.





#### Pantalla ambiental

Esta pantalla muestra el tamaño específico del MP, la temperatura y la humedad.



#### Seleccionar tamaño de la pantalla ambiente



Concentración de masa en la pantalla de inicio

#### 5-5 Datos registrados



El dispositivo almacena hasta 45000 registros a los que se puede acceder seleccionando el icono de datos registrados. Esta página utiliza una barra deslizante horizontal para desplazarse hacia la izquierda y hacia la derecha por los registros. Pulse las flechas blancas para un control preciso en la localizaicón de un registro específico. Pulse la tecla deslizante con el lápiz táctil y arrástrelo hacia izquierda o derecha para navegar rápidamente por grandes cantidades de registros. **NOTA**: Después de registrar la muestra número 45.000, el software borra un bloque de 250 registros. Una vez borrado el bloque, el siguiente número de registro será el 44751. El dispositivo almacenará entonces los datos para registrar 45000 antes de repetir este proceso. Cada bloque eliminado es del registro más antiguo primero, siguiendo un método de primera entrada/primera salida.

## Pantalla de registro de datos

Imprimir o

guardarel

que se está visualizando

Desactivar columnas acumulaticas

diferenciales

Unidades de

datos

O

registro actual





Todos los valores de canal visualizados se pueden apagar o volver a encender desde el registro de muestras guardadas activando los iconos de modo.

Las unidades de datos se pueden cambiar a los valores calculados correspondientes pulsando el icono de Partícula. Púlselo para cambiar entre recuento de partículas, recuento por metro cúbico, recuento por pié cúbico o µg/m<sup>3</sup> (si está activado).



Añadir notas a los datos registrados Pulse este icono para anotar hasta 32 caracteres por cada registro. Esta acción puede realizarse durante el muestreo o después de tomar una muestra. El lápiz verde indica que existe una anotación para cualquier registro (para habilitar esta función vaya a Configuración y luego a Configuración para habilitar anotaciones).







El lápiz verde sobre le icono de un documento indica que existe una anotación en ese registro. Se puede acceder a la anotación, editarla o eliminarla.

Pulse Shift para activar o desactivar la función de bloqueo de mayúsculas. Pulsando la tecla 123 se cambiará el teclado a números y símbolos. Pulsando la tecla de retroceso, se borrará todo el texto introducido en la línea.

Pulsando este icono se mostrará en la pantalla el valor mínimo, máximo y medio de los registros seleccionados. Esta

función está desactivada si hay una impresora o una

Estadísticas

Icono para

Bloqueo de

mayúsculas,

y tecla para

123,

borrar

guardar notas

notas

5-6 Informes



Funciones de los informes EU-GMP ANNEX 1 ISO 14644-1 **FS 209E** 

REPORTS

memoria USB conectada al dispositivo.

ISO 14644-1 Pulsando en ISO 14644-1 se genera un informe basado en los parámetros directrices de la norma ISO. **EU-GMP** Anexo-1 Pulsando EU-GMP ANNEX 1 se generará un informe basado en los parámetros y directrices de la norma UE-GMP.

01/14/2015

12:01:52 PM

Pulsando FS 209E se generará un informe basado en los parámetros y directrices del estándar federal 209E de los Estados Unidos.

FS 209E

Los parámetros de la sala se pueden definir utilizando la tecla "Room Definition". Para generar un informe, pulse la tecla "Generate". Esto crea un documento de informe que puede guardar en la memoria USB externa o imprimirse.

Pulsando la tecla "Create Report" durante 5 segundos, se muestra un informe con los registros de prueba actuales. Estos registros se añadirán a los datos registrados para que los valores y la información puedan revisarse antes de completar el informe y guardarse en una fuente externa.



#### Create Report

Pulse sobre la ventana "Start&End" para introducir las horas de inicio y fin. Pulse el icono "Create Report" para generar un informe. Si los valores de recuento o de la configuración de muesstreo son incorrectos, el informe indicará los errores antes de que se genere el informe definitivo.

Para expluir una medición atípica del informe, vaya hasta los datos registrados, busque el dato específico que desea excluir y anote el registro escribiendo "EXCLUDED" o "EX". Después se debe añadir una breve descrición que explique porqué se excluyen los datos. Ejemplo: "EXCLUDED Sample Stopped Early" (Muestra excluida por detención del muestreo) o "EX Equipment Failure" (Ex por fallo del equipo).

#### Definición de sala



Cada informe tiene una página de Definición de Sala para la introducción de datos que definen la salida del informe. Las entradas incluyen Tamaño de la Sala, Clase, Tamaños permitidos canal), Estado de la sala y Flujo del aire.

Start01/14/2014ISO 14644-1 Report 01/14/2015 12:05:57 PM01:01:01 AMTarget Class: Class 8 Room Area: 9.290 m*2 Room Status: Operational Air Flow: Unidirectional Locations: 2 Samples: 4 Start: 01/14/2014 01:01:01 AM End: 01/14/2014 11:59:01 AM	
*	
Imforme de muestreo	
(Impreso)	
Target Class: Class 5 Room Area: 80.000 m^2	
Room Status: Operational	
Locations: 9	
Samples: 11 Start: 01/16/2015 06:53:01 AM	
End: 01/16/2015 06:53:09 AM	
Class Class 5 (at 0.3) PASS	
Class Limit: 10,200.00 P/m^3 Min Sample Vol: 0.00283 m^3	
Grand Mean: 6,349.21	
Std Dev: 2,131.42 Std Error: 718.14	
95% UCL: 7,684.94	
Location Avg P/m^3 14644 Test Log 1 8.750.0	
14644 Test Loc 2 6,607.1	
14644 Test Loc 3 2,107.1 14644 Test Loc 4 3,785.7	
14644 Test Loc 5 5.857.1	
Class Class 5 (at 0.5) PASS	
Class Limit: 3,520.00 P/m^3 Min Sample Vol: 0.00568 m^3	
Grand Mean: 706.35	
Std Dev: 381.65 Std Error: 127.22	
95% UCL: 942.97	
Location Avg P/m^3	
14644 Test Loc 2 857.1	
14644 Test Loc 3 0.0	
14644 Test Loc 5 785.7	
Unit Serial #: 1000	
Last Cal: 05/15/2014	



Impresión o registro de un informe

Con una unidad USB o una impresora conectada, pulse el icono de la impresora para imprimir un informe o el de USB para guardarlo. NOTA: se debe conectar una memoria USB o una impresora al dispositivo para que estos iconos aparezcan.

#### 6-1 Ajustes



Ajustes de pantalla

**a** Presione el icono del menú de configuración para abrir la pantalla de configuración. Todos los aspectos de la configuración del dispositivo se pueden gestionar desde los submenús controlados por iconos. Cuando se utiliza la contraseña de adminsitrador, esta pantalla no está disponible y solo el administrador puede acceder a ella y modificar su configuración.



## 6-2 Configuración de la toma de muestras



Pantalla de configuración de la toma de muestras

Pulse este icono para visualizar la pantalla de configuración de la toma de muestras.

SAMPLE SETUP	01/13/2015 07:24:17 PM
Sample Timing Delay: 00:00:05 Sample: 00:01:00 (*) Volume: 0.100000 ft^3 (*) Hold: 00:00:04 Cycles: 3 Mode: Manual	Sample Volume Units

Retardo	Pulse sobre la ventana de retardo para abrir la pantalla e Introducir la hora. Para seleccionar el valor deseado, utilice > o <. La entrada se realiza en Horas: Minutos: Segundos (HH:MM: SS). El tiempo máximo es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando haya terminado, pulse OK. <b>NOTA:</b> Esto permite que el operador abandone un área antes de que comience el muestreo.
Muestra	Pulse esta venta apra abrir la pantalla e introducir la hora. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o >. La entrada se realiza en Horas: Minutos: Segundo (HH:MM: SS) el tiempo máximo de muestreo es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando termine, pulse OK.
Volumen	Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir el volumen de muestra. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o >. El valor de volumen introducido controlará el tiempo que tarda cada muestra en alcanzar el volumen deseado.

Teclas de Selección de muestreo o volumen	Seleccionando la tecla SAMPLE (Muestra) la misma estará basada en el tiempo. Seleccionando la tecla VOLUME (volumen), la muestra se basará en el volumen de aire que se va a medir.
Hold (Retención)	Pulse la ventana de retención (HOLD) para abrir la pantalla e introducir la hora. Esto controla la cantidad de tiempo que el dispositivo se retendrá entre muestras en modo automático. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas > o > para mover el cursor. La entrada se realiza en Horas: Minutos: Segundos (HH:MM: SS). El tiempo de espera máximo es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando termine, pulse OK.
Ciclos	Pulse esta ventana para abrir la pantalla de ciclos. Esto controla el número de ciclos de muestreo que se deben tomar en un lugar específico cuando la unidad está en modo automático. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK. <b>NOTA:</b> Introduzca (0000) para activar el Modo de Muestreo Continuo.
Modo	Pulse sobre la ventana MODE (Modo) para acceder a la pantalla y seleccionar el modo de muestreo. Seleccione Automático o Manual. Cuando termine, pulse OK.
Unidades de volumen de la muestra	Seleccione pies cúbicos (ft^3), Metros cúbicos (m^3) o Litros.
Tecla de utilización de fórmulas	La tecla "Use Recipes" se utiliza para acceder a la pantalla de Localizaciones&Fórmulas. Las fórmulas asociadas a las ubicaciones se utilizarán en lugar de los ajustes generales de la pantalla de Configuración de la muestra.
Borrar todas las muestras	Pulsando este icono se abrirá la pantalla para borrar muestras. Con esta función se pueden borrar todos los registros del dispositivo. NOTA: Esta acción no es reversible y todos los datos se borrarán si pulsa la tecla YES (Si).
	Clear Samples Are you sure you wish to clear all samples? Yes No
Icono para volver	Pulse este icono para volver a la pantalla anterior.



#### 6-3 Gestión de canales



Esta pantalla proporciona el control sobre muchas de las funciones del dispositivo, como habilitar o deshabilitar canales, establecer tamaños de canales personalizados, habilitar o deshabilitar alarmas por canal y los ajustes de umbrales de alarma. El modo de concentración de masa también puede activarse para permitir la entrada de los valores de densidad de partículas e índice de refracción por canal.

Pantalla de gestión	CHANNEL MANAGEMENT	01/14/2015 12:31:18 PM
de canales	Enable Channel:       Size µm:       Enable Alarm:       Alarm Threshold:         ■ Ch 1       0.30       ■       5000000         ■ Ch 2       0.50       ■       3520000         ■ Ch 3       1.00       ■       832000         ■ Ch 4       3.00       ■       3000         ■ Ch 5       5.00       ■       29300         ■ Ch 6       10.00       ■       350         Use Recipes       ■       Alarm On ∑ft <sup>3</sup>	Density Refractive g/ml: Index:
Canal habilitado	Cada canal puede activarse o d tecla de opción correspondiente apaga, todos los valores realcio ignoran y no se muestran ni se	esactivarse pulsando la . Cuando el canal se nados con ese canal se graban.
Tamaño μm i c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Pulse esta ventana para accede introducir el tamaño del canal. E de partícula medio y registrado seleccionado. Esta característic como "binning variable", y es ide tamaños de partículas específic valor que desea cambiar, utilice mover el cursor. Cuando termin	er a la pantalla e esto controla el tamaño para el canal a también se conoce eal para centrarse en os. Para seleccionar el las teclas > o < para e, pulse OK.
Alarmas ( Habilitadas ( (	Cada canal puede tener una ala desactivada, si no se selecciona de usuario. Si está activado, pul de alarma para introcudirlo. Par que desea cambiar, pulse las te cursor. Cuando termine, pulse 0	arma activada o a la tecla de Fórmulas se la ventana Umbral a seleccionar el valor clas >o < para mover el DK.
Alarma I	Pulse esta tecla para abrir la pa de la Alarma del Capal, Selecció	ntalla de Configuración

 $\Sigma^{\mathrm{ft}^{\mathfrak{s}}}$ 

Pulse esta tecla para abrir la pantalla de Configuración de la Alarma del Canal. Seleccione (conteo diferencial) Δft<sup>3</sup> (pies cúbicos diferenciales), Δm<sup>3</sup> (Medidor cúbico diferencial), Σ (Conteo acumulativo), Σft<sup>3</sup> (Conteo acumulado de pies cúbicos), Σm<sup>3</sup> (Conteo acumulado de metros cúbicos), PM (µg/m<sup>3</sup>).

01/15/2015 Ajustes del modo CHANNEL MANAGEMENT 01:53:24 PM de masa Enable Size Enable Alarm Density Refractive Channel: Alarm: Threshold: g/ml: Index: µm: 0.30 5000000 2.50 1.000 Ch 1 2.50 1.000 0.50 3520000 Ch 2 1.00 832000 2.50 1.000 Ch 3 2.50 3.00 3000 1.000 Ch 4 29300 2.50 1.000 Ch 5 5.00 1.000 Ch 6 10.00 350 2.50 Alarm On Sft<sup>3</sup> Mass Mode **Use Recipes** 

Mass Mode	Habilitar modo de masa	Pulse esta tecla para habilitar el modo de masa. El dispositivo mostrará ahora los datos de recuento de partículas como concentración de masa de partículas calculada en unidades de peso/volumen. La unidad internacional del SI para la masa es (kg/m <sup>3</sup> ), que puede transformarse en microgramos por mililitro (µg/mI).
	Densidad g/ml	Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir el factor de densidad. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK.
	Índice de refracción	Pulse esta ventana para acceder a la pantalla e introducir el índice de refracción. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando haya terminado, pulse OK.

## Cálculo de los valores mostrados en la pantalla principal para el modo de concentración de masa

Valores indicados en µg/m3	Cuando se selecciona el modo de masa y se ajusta a $\mu$ g/m <sup>3</sup> en la pantalla principal, el dispositivo medirá en el modo de concentración de masa. El valor de masa para un tamaño de canal es el recuento de partículas de ese canal entre ese mismo canal y el siguiente más grande, calculado usando el tamaño promedio de partículas de los dos canales. Por ejemplo, si el valor en el campo de datos es de 0,50 µm, representa la masa de todas las partículas contadas entre ese canal y el siguiente más alto, calculada como la masa de una partícula que es de 0,75 µm
Valores indicados de la masa de la partícula	Cuando se selecciona el modo de concentración de masa, $\mu$ g/m <sup>3</sup> es el valor medio de la primera columna. La columna etiquetada como PM muestra la masa total de partículas que son menores que el tamaño del canal mostrado. Por ejemplo, el valor mostrado en la columna PM para el canal de 2,5 µm es la masa de partículas (columna µg/m <sup>3</sup> ) de todas las partículas con un tamaño inferior a 2.5 µm, generalmente denominada PM2.5.

#### 6-4 Localizaciones & Fórmulas



Pulse el icono de Localizaciones & fórmulas para abrir esta pantalla. Se pueden crear hasta 1000 nombres de localizaciones únicos. Pulsando la tecla de fórmulas de usuario, permite la creación de fórmulas específicas de localización que utilizan la muestra preestablecida de retardo, ÇMuestra o volumen, retención (HOLD), Ciclos, Modo y Canal de alarma. %0 fórmulas únicas pueden ser creadas y asignadas a cualquier número de localizaciones. **NOTA:** Esta función solo es útil si su dispositivo es portátil y no fijo.

Pantalla deselección de Localización & fórmulas



Auto Advance	Avance de Localización automático	Pulsando esta tecla se avanza automáticamente a la siguiente localización.
	Deslizador	La pantalla de Localizaciones & Fórmulas utiliza una barra deslizante vertical para desplazarse por todas las localizaciones. Presione las teclas blancas para un control preciso. Pulse la tecla deslizante con el lápiz táctil y arrástrelo para navegar rápidamente a través de gran cantidad de localizaciones.
	Cambiar secuencia de localizaciones	Pulse las teclas plateadas y verdes de flecha hacia arriba y hacia abajo en el lado izquierdo de la lista de localizaciones para cambiar la secuencia de las mismas.
	Introducir una nueva localización	Pulse la tecla NEW (Nuevo) para abrir la pantalla e introducir le nombre de la nueva ubicación. Pulse OK para guardar el nombre o ESC para volver a la pantalla anterior.
	Editar Iocalización	Pulse la tecla EDIT (Editar) para abrir la pantalla e introducir el nombre para la nueva ubicación. Utilice el teclado para editar el nombre de la misma. Pulse OK para guardar o ESC para volver a la pantalla anterior.
Remove	Borrar Iocalización	Pulse esta tecla para eliminar la localización resaltada en ese momento.
Use Recipe	Utilización S de fórmulas	Utilice esta tecla para visualizar la configuración de fórmulas. Seleccione las Localizaciones y las fórmulas en sus respectivos cuadros para asignar cada fórmula a su respectiva localización. La localización puede tener asignada una de las 50 posibles fórmulas.

	Location Auto Advance	Recipe View 1 View 2
	Location 1	Default Recipe
	Location 2	Recipe 2
	Location 3	CR 190b
	Location 4	Recipe 4
2	Location 5	Recipe 5
9	Location 6	Recipe 6
	Location 7	Recipe 7
	Location 8	Recipe 8

Edit	Editar fórmula de Pu la ubicación seleccionada.	ulse EDIT en la parte inferior derecha de la para abrir la pantalla de editar fórmulas	pantalla
New	Introducir nueva fórmula	Pulse la tecla New para crear una nueva fá Aparecerá una pantalla para introducir el n nueva fórmula. Utilice para ello el teclado o táctil. Pulse OK para volver a la pantalla ar	ormula. ombre de la de la pantalla nterior.
Edit	Editar fórmula	Pulse la tecla EDIT para modificar la fórmu resaltada en la lista de localizaciones. Al p esta tecla, aparecerá la pantalla para intro nuevo nombre para la fórmula. Utilice el te pantalla táctil para ello. Pulse OK para volv pantalla anterior.	ila existente resionar ducir el clado de la /er a la
Remove	Eliminar fórmula	Pulse la tecla REMOVE (Eliminar) para bo fórmula que está resaltada en la lista de localizaciones.	rrar la
	Used By Tab	Esta ventana muestras todas las localizaci configuradas para la fórmula actual.	ones
	Editar Ficha 1	Pulse esta pestaña para ajustar la configur retardo, Muestra, Volumen, Retención, Cic Modo para la fórmula seleccionada.	ación de los y
		EDIT RECIPES	01/08/2015 06:23:27 PM
		Recipe Used By Edit	1 Edit 2

Dalaya 00:00:05
Delay: 00.00.03
Sample: 00:01:00 6
Sample. 00.01.00
Volume: 0.100000 ft^3
Uold 00:00:01
Hold. 00.00.04
Cycles: 3

Editar 1 Retardo	Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir la hora. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. La entrada se realiza en Horas:Minutos:Segundos (HH:MM:SS). El tiempo máximo de retardo es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando termien, pulse OK. <b>NOTA:</b> Esto permite que el operador abandone un área antes de que comience el muestreo.
Editar 1 Muestra	Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir la hora. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas > o < para mover el cursor. La entrada se realiza en Horas:Minutos:Segundos (HH:MM:SS). El tiempo máximo de muestreo es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando termine, pulse OK.

Editar Volumen 1	Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir el volumen de la muestra. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas > o < para mover el cursor. El valor de volumen introducido controlará el tiempo que tarda cada muestra en alcanzar el volumen de muestra deseado.
Tecla de selección de muestra o volumen	Al seleccionar la tecla Sample (Muestra), la muestra estará basada en el tiempo. Al seleccionar Volume (volumen), la muestra se basará en el volumen de aire que se va a medir.
Editar Hold (Retención)	Presione esta ventana para abrir la pantalla de retención e introducir la hora. Esto controla la cantidad de tiempo que el dispositivo se retendrá entre muestras en modo automático. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. La entrada se realiza en Horas:Minutos:Segundos (HH:MM:SS). El tiempo de espera máximo es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando termine, pulse OK.
Editar Ciclo 1	Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir los ciclos. Esto controla el número de ciclos de muestreo que se deben tomar en un lugar específico cuando la unidad está en modo automático. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK.
	<b>NOTA:</b> Introduzca (0000) para activar el Modo de Muestreo Continuo.
Editar Modo 1	Pulse esta ventana para abrir la pantalla y seleccionar el modo de Muestreo. Seleccione Automático o Manual. Cuando termine, Pulse OK.

**Editar ficha 2** Pulse Edit 2 para habilitar las alarmas para cada tamaño de canal.





Icono para volver atrás Presione el icono de la flecha hacia atrás para volver a la pantalla anterior.

## 6-5 Configuración



Presione el icono de configuración para seleccionar el Idioma, Almacenar muestras parciales, Reconocimiento de Alarma, Habilitar anotaciones, el Formato de número, Guardar la configuración en una unidad USB y Restaurar la configuración de fábrica.

#### Pantalla de Configuración



Idioma	Seleccione y resalte el idioma que desea utilizar con su dispositivo.
Almacenar muestras parciales	Seleccione esta tecla para guardar los valores de un muestreo terminado de forma prematura. Si no se selecciona esta opción, el dispositivo ignorará los eventos de muestreo parcial.
Reconocimiento de alarma	Seleccione esta tecla y la alarma visual y la acústica continuarán sonando hasta que el icono de la alarma acústica sea presionado en la pantalla principal.
Habilitar notas	Seleccione esta tecla para permitir que se introduzcan notas para cada registro de muestra. Estas anotaciones se incluirán en los datos de registro descargados.
Formato de los nº	Seleccionar entre 1,000.0, 1.000,0 o 1 000,0
Restauración de fábrica	Presione esta tecla para abrir la pantalla y confirmar el restablecimiento de los ajustes de fábrica. Seleccione los ajustes a restaurar y pulse la tecla confirmar.
Icono USB	Cuando una unidad USB está conectada al puerto, el icono USB aparecerá en la pantalla de configuración. Presione el icono para abrir la pantalla de Cargar/Guardar. -seleccione Ajustes para Cargar/Guardar y pulse sobre el ajuste deseado. <b>NOTA:</b> Esta función se puede utilizar para cargar la configuración del dispositivo en cualquier otro contador de Partículas de PCE Instruments



## 6-6 Configuración de la impresora



Pulse este icono para abrir la pantalla PRINTER SETUP (Configuración de la impresora).



Incluir en la impresión Seleccione cada elemento para incluirlo en los valores e informes impresos.

**Impresión automática** Seleccione la opción de impresión automática para habilitar esta función en el modo de muestreo o de alarma.

#### 6-7 Comunicación



El dispositivo tiene múltiples modos de comunicación para cargar o descargar datos o configuraciones para su funcionamiento. Los modos de comunicación incluyen Ethernet, RS485, RS232. USB Host o cliente y Wi-Fi opcional. Pulse el icono de configuración para abrir la pantalla de comunicaciones.

Pantalla de Comunicaciones	COMMUNICATIONS 01/09/2015 11:48:59 AM		
	Wi-Fi	Ethernet	
	IP Address	IP Address 169.254.089.088	
	Subnet Mask	Subnet Mask 255.255.000.000	
	Gateway	Gateway 000.000.000	
	SSID Your SSI Password Your Password	Connection WI-Fi I Ethernet	
	Apply Settings Setup	None Use DHCP	

ComunicaciónSeleccione esta tecla para la conexión Ethernet.EthernetCuando se selecciona esta tecla, el dispositivo

obtiene automáticamente una dirección IP, una máscara de subred y la información de la pasarela del enrutador.

Dirección IP,<br/>Máscara Subred &<br/>Pasarela del<br/>enrutadorSi la tecla DHCP no está seleccionado, pulse las ventanas de<br/>Dirección IP, Máscara de Subred y pasarela del enrutador<br/>Para introducir los valores deseados para su router.<br/>Aparecerá un teclado numérico para introducir estos valores.<br/>Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice < o ><br/>Para mover el cursor. Al terminar, pulse OK.<br/>El dispositivo soporta un módulo de comunicación Wi-Fi<br/>opcional. Seleccione la tecla Wi-Fi para habilitar la conexión

#### Comunicación Wi-Fi



#### Usar DHCP

Dirección IP Wi-FI, máscara Subred y pasarela del enrutador Cuando se selecciona esta tecla, el dispositivo obtendrá de forma automática una dirección IP, una máscara subred y una pasarela del enrutador.

Si la tecla DHPC no está seleccionada, pulse las ventanas Dirección IP, Máscara de Subred y Pasarela del enrutador, para introducir los valores deseados para su router. Aparecerá un teclado numérico para introducir estos valores. Para

seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK. Wi-Fi SSID Presione Wi-Fi SSID para introducir el SSID Wi-Fi y pulse OK. NOTA: Sensible a mayúsculas y minúsculas Contraseña Wi-Pulse esta ventana para introducir la contraseña del Wi-Fi y Fi pulse OK. NOTA: Sensible a mayúsculas y minúsculas Ajustes Presione este icono para abrir la pantalla de Modbus configuración de Modbus. 01/09/2015 MODBUS SETUP 11:33:23 AM **Register Set** Mode Baud Parity Modbus 247 Address ASCII 9600 None **TCP Port** 00502 TCP 38400 Odd 57600 115200 **TCP Config** 05000 Port Apply Settings Dirección Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir la Modbus dirección Modbus (0-247). Aparecerá un teclado numérico para introducir estos valores. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK. Puerto TCP Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir el puerto TCP Modbus. Aparecerá un teclado numérico para introducir estos valores. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK. Tiempo de espera Esto es útil cuando una conexión a un ordenador remoto del enlace TCP desaparece durante más tiempo del esperado (puede que debido a una caída de la conexión del router). Esto podría permitir que la conexión se restableciera automáticamente. Pulse esta ventana para abrir la pantalla e introducir el tiempo de espera del enlace TCP. Aparecerá un teclado numérico para introducir el número de segundos de tiempo de espera. Para seleccionar el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK. NOTA: Si se ajusta el tiempo de espera a 0, se desactivará esta función. Modo Seleccione entre ASCII, RTU, o TCP.

- Baudios Seleccione entre 9600, 19200, 38400, 57,600, 0115200.
- Paridad Seleccione paridad, Impar, par o ninguna.

Ajustes de registro	Seleccione ajustes de registro.
---------------------	---------------------------------

RS-232 o RS-485	Seleccione RS-232 o RS-485.

NOTA: El baudio, la paridad y RS-232 o RS-485 no se utiliza si se selecciona TCP

	Aplicar ajustes	Pulse este icono para aplicar los parámetros de configuración de Modbus.
Icono para volver atrás		Pulse este icono para volver a la pantalla anterior.
	Mapa de registro MODBUS	El Mapa de registro MODBUS se encuentra en el apéndice al final de este manual.
	Internet of Things (IOT)	El dispositivo puede comunicarse con servidores remotos a través de una red o internet. La configuración de este protocolo JSO para IOT se encuentra en el Manual IMS.

### 6-8 Ambiente



Pulse este icono para abrir la pantalla de ambiente y configurar las unidades de presión barométrica (BP), las unidades de temperatura (TEMP), activar las alarmas baja y alta, confgurar las alarmas Baja y Alta y mostrarlas en la pantalla principal.

Pantalla de	ENVIRONMENT 03/05/2016 15:19:06				
ambiente	Units Show on Enable Low High Home Alarms Alarm Alarm BP () inHg () mbar				
	Temp     ○ °F     ● °C     ■     ■     ■     ■     ■       RH     %     ■     ■     20     85				
Unidades	Seleccione unidades de presión barométrica (BP) en pulgadas de mercurio (inHg) o milibar (mbar).				
	Seleccione las unidades de temperatura (Temp) en grados Fahrenheit (°F) o Celsius (°C)				
Mostrar en inicio	Seleccione esta tecla para mostrar el valor seleccionado en la pantalla principal.				
Alarmas habilitadas	Seleccione esta tecla para habilitar las alarmas.				
Alarma inferior	Presione esta ventana para abrir la pantalla y acceder al Umbral inferior. Aparecerá un teclado numérico para introduci estos valores. Para seleccioanr el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine, pulse OK				
Alarma Superior	Umbral superior. Aparecerá un teclado numérico para introducir estos valores. Para seleccioanr el valor que desea cambiar, utilice las teclas < o > para mover el cursor. Cuando termine pulse OK.				

#### 6-9 Contraseñas

Pantalla de

Presione este icono para abrir la pantalla de Configuración de las contraseñas.

configuración de contraseñas	PASSWORDS		01/1 06:30	01/11/2015 06:30:14 PM	
	New Password:	User Password	Admin Password	Lock	
	Confirm New Password:	Confirm Change	Confirm Change	Now	
	2	Password Timeout:	5 Minutes		

Contraseña de usuario	Seleccione esta ventana para habilitar la contraseña de usuario, evitando así cualquier uso no autorizado del dispositivo. La contraseña del usuario permite utilizar el dispositivo en su configuración actual y guardar muestras.
Confirmar nueva contraseña	Presione esta ventana para abrir la pantalla e Introducir la nueva Contraseña de usuario (4-15 caracteres). Pulse la ventana "Confirm new Password" (Confirmar nueva contraseña) Pulse confirmar de nuevo para guardar los cambios. <b>NOTA:</b> Por defecto la contraseña es <b>1234</b> .
Contraseña de Administrador	Seleccione esta ventana para habilitar la contraseña de Administrador, lo que impide el acceso a las pantallas de configuración, la Hora/Fecha y las configuraciones por parte de los usuarios.
Confirmar nueva contraseña	Presione esta ventana para abrir la pantalla e introducir una nueva contraseña de administrador. Presione la ventana de confirmar una vez haya introducido la nueva contraseña (de 4- 15 caracteres). <b>NOTA:</b> La contraseña de Administrador por defecto es <b>4321.</b>
Tiempo de espera de la contraseña	Presione esta ventana para ingresar el número de minutos (1-99) tras el cual el dispositivo se apagará debido a la inactividad. Aparecerá un teclado numérico para introducir estos valores. Para seleccionar el valor que desea cambiar, pulse < 0 > para mover el cursor. Cuando haya terminado, pulse OK. NOTA: El valor predeterminado es de 5 minutos.
Bloquear ahora	Pulsando este icono el dispositivo se bloqueará inmediatamente.
	<b>CONTRASEÑA PERDIDA:</b> Por favor, llame o envíe un correo Electrónico a PCE Instruments para obtener una contraseña temporal que será válida para el día en que se solicite la misma. <b>NOTA:</b> Esta contraseña caducará automáticamente al final del

## 6-10 Pantallas



Pulse este icono para abrir la ventana de configuración de las pantallas. Seleccione Partículas, Medición en tiempo Real, Gráficos y/o Ambiente PM para activar las pantallas que se muestran cuando se pulsa repetidamente el icono Screens (Pantallas) en la página de inicio.

día de su emisión.

## 7-1 Gestión de la energía

¥

Pulse el icono del adaptador CA para abrir la pantalla de gestión de energía.



### 8-1 Controles de volumen



Icono del Control de volumen

Pulse este icono para activar el control deslizante del volumen mueva la barra deslizante para ajustar el volumen. Aparece un valor numérico en la parte inferior del control que indica el volumen relativo. Si mueve la barra hasta el 0, se silenciará el dispositivo.



#### 9-1 Software de gestión del dispositivo (IMS)

El dispositivo incluye una utilidad de software basada en PC para realizar gráficos en tiempo real, descargar datos del dispositivo, calibrar el campo de los sensores, actualizar el firmware, realizar diagnósticos remotos directos al servicio técnico y mucho más.

**NOTA:** Las instrucciones detalladas para el uso del software IMS se encuentran en el manual del software IMS en la unidad USB incluida.



## 10-1 Funcionamiento remoto

Se puede acceder al dispositivo mediante un navegador web a través de Ethernet (cableado o Wi-fi), Utilizando la dirección IP del dispositivo que se encuentra en la pantalla de Comunicaciones. Las siguientes funciones se pueden realizar de forma remota: Iniciar y detener el muestreo, cambiar las unidades de datos, seleccionar localizaciones y Activar/Desactivar los valores de canal visualizados.

El dispositivo debe colocarse en modo Ethernet o en modo Wi-Fi opcional y la unidad también debe estar conectada a un router para que funcione en la misma red que el PC.

En la pantalla de comunicaciones, seleccione la tecla Usar DHCP y la unidad mostrará automáticamente la configuración emitida por el enrutador. Introduzca la dirección IP mostrada en el navegador de cualquier dispositivo para acceder a la pantalla remota.

**NOTA:** La dirección URL es la dirección IP que el router DHCP ha asignado al dispositivo. Se pude proporcionar una dirección IP estática para el equipo a través de la pantalla Comunicaciones deseleccionando la tecla "Usar DHCP" e introduciendo la dirección IP.



#### Apéndice – A Mapa de Registro Modbus

El mapa de registro MODBUS se puede encontrar en la memoria USB.

#### Apéndice – B Registro de datos del sensor ambiental

Los datos de los sensores ambientales se pueden registrar sin hacer funcionar la bomba o el láser deseleccionando todos los canales de partículas en la pantalla de gestión de canales. Aparecerá una pantalla de "All channels are disabled" (todos los canales están desactivados) cuando se presiona la tecla de la flecha hacia atrás. Pulse YES (Si) para confirmar o NO (No) para cancelar.



## PCE Ibérica S.L.

Calle Mayor, 53, bajo 02500 Tobarra (Albacete)

España: +34 967 543 548

www.pce-instruments.com