

## Notice d'emploi des compteurs de particules portables de la série PCE-PQC

Version 1.0

Copyright 2019 by PCE Instruments, GmbH, All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of PCE Instruments, GmbH The information contained in this document constitutes proprietary trade secrets of PCE Instruments. You are not allowed to disclose or allow to be disclosed such information except as allowed by PCE Instruments in writing. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. While every precaution has been taken in the preparation of this manual, PCE Instruments, GmbH assumes no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither PCE Instruments, GmbH nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or failure to strictly comply with PCE Instruments operating and maintenance instructions.

PCE Instruments, GmbH shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any products or accessories other than those designated as Original PCE Instruments Products or PCE Instruments Approved.

PCE Instruments is a registered trademark of PCE Instruments, GmbH MODBUS is a registered trademark of Schneider Automation Inc. Microsoft<sup>™</sup>, Windows<sup>™</sup> and Excel<sup>™</sup> are trademarks of Microsoft Corporation

NOTICE: The contents of this manual are subject to change without notice.

Product Name: PCE Instruments, GmbH PCE-PQC Series Handheld Particle Counters

Model Numbers: PCE-PQC 10EU/US, PCE-PQC 11EU/US, PCE-PQC 12EU/US, PCE-PQC 13EU/US, PCE-PQC 14EU/US, PCE-PQC 15EU/US

The following standards are applied only to the particle counters that are so labeled. EMC is tested using PCE Instruments power supplies.

North America: EMI: FCC/ICES-003 Class A

FCC Compliance Statement for American Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required



# (€ Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO/IEC 17050-1:2010

Manufacturer's Name:	PCE Deutschland GmbH
Manufacturer's Address:	Im Langel 4, 59872 Meschede, Germany
Application of Council Directives	
EMC:	2014/30/EU
RoHS 2:	2011/65/EU
Low Voltage Directive:	2006/95/EC
Application of Council Directives	
EMC:	EN 61326-1:2013
	CISPR 11:2009+A1:2010
<b>RoHS 2 Technical Documentation:</b>	EN 50581:2012
Safety Requirements:	EN 61010-1:2010

Product Name:

Handheld and Remote Particle Counters

## Product Model Numbers:

Handheld followed by: PCE-PQC 10EU/US, PCE-PQC 11EU/US, PCE-PQC 12EU/US, PCE-PQC 13EU/US, PCE-PQC 14EU/US, PCE-PQC 15EU/US Remote followed by: PCE-PQC 20EU/US, PCE-PQC 21EU/US, PCE-PQC 22EU/US, PCE-PQC 23EU/US, PCE-PQC 30EU/US, PCE-PQC 31EU/US, PCE-PQC 32EU/US, PCE-PQC 33EU/US, PCE-PQC 35EU/US

We hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directives and Standards.

Meschede, Germany

## Table des matières

1-1 Informations importantes relatives à la sécurité	6
1-2 Recommandations ergonomiques	7
1-3 Avertissements relatifs à l'utilisation de dispositifs sans fil	7
1-4 Vue d'ensemble	8
1-5 Spécifications	9
1-6 Accessoires inclus	11
1-7 Accessoires optionnels	12
1-8 Vue du produit	14
2-1 Déballage et inspection de l'appareil	15
2-2 Enregistrement de votre produit	15
2-3 Contacter PCE Instruments	15
2-4 Stockage et expédition de l'appareil	15
2-5 Considérations relatives à l'alimentation et connexion au secteur	15
2-6 Installation des batteries	16
2-7 Allumage de l'appareil	18
2-8 LED d'état d'alimentation et de charge (sur la touche d'alimentation)	19
3-1 Icônes de contrôle et de menu	19
4-1 Diagramme de débit opérationnel– Carte du menu	23
5-1 Fonctionnement – Allumage initial – Première utilisation	24
5-2 Ecran	24
5-3 Prise d'un échantillon	25
5-4 Ecrans de mesure en temps réel, graphique et environnement	26
5-5 Données enregistrées	28
5-6 Rapports	30
6-1 Paramètres	33
6-2 Configuration de l'échantillonnage	33
6-3 Gestion des canaux	34
6-4 Emplacements et formules	36
6-5 Configuration	40
6-6 Configuration de l'imprimante	42
6-7 Communication	42
6-8 Environnement	45
6-9 Mots de passe	46
6-10 Ecrans	47

7-1 Gestion de l'énergie	47
8-1 Contrôles du volume	49
9-1 Logiciel de gestion de l'instrument (IMS)	49
10-1 Fonctionnement à distance	50
Annexe – A	50
Annexe – B	50

## 1-1 Informations importantes relatives à la sécurité

Cette section présente des informations importantes destinées à garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Veuillez lire attentivement cette section et la garder dans un endroit accessible.

- N'utilisez pas près de gaz explosifs, inflammables ou réactifs
- Ne le connectez pas directement à des gaz ou liquides sous pression.
- Ne vous débarrassez pas des appareils électroniques de manière inappropriée, défaitesvous-en uniquement conformément aux exigences règlementaires locales ou contactez PCE Instruments pour une option de reprise
- Les batteries au lithium-ion défectueuses ou ne fonctionnant pas doivent être recyclées. Ne les jetez pas à la poubelle.
- Cet appareil contient un produit laser de classe I non accessible en fonctionnement normal. Ne démontez pas l'appareil; une exposition nocive au rayonnement laser pourrait se produire.
- Le démontage de l'appareil annulera toute garantie.
- N'utilisez pas cet appareil pour des fins autres que la mesure de particules dans des milieux ambiants.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec l'entrée fermée ou bouchée; cela pourrait endommager la pompe à vide.
- Evitez que l'eau ou toute autre liquide ne pénètre dans l'entrée du compteur de particules; cela pourrait endommager l'appareil.
- Toute modification apportée à l'instrument de PCE Instruments non expressément approuvée par PCE Instruments pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil, provoquer blessures graves et annuler toutes les garanties.

#### Légende des symboles

Les symboles de cette notice sont identifiés par niveau d'importance, comme indiqué ci-dessous.

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de manipuler l'instrument.



#### ATTENTION:

Les avertissements doivent être rigoureusement observés pour éviter des blessures graves.



#### PRÉCAUTION:

Des précautions doivent être prises pour éviter des blessures légères ou des dommages sur l'appareil.

**REMARQUE:** Le laser de cet appareil est complètement enfermé dans un capteur sans pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. De plus, le niveau d'émission ne dépasse pas la LEA (Limite d'Émissions Accessibles) de la Classe 1 dans toutes les conditions de fonctionnement, entretien, service et panne.

## 1-2 Recommandations ergonomiques



**PRÉCAUTION**: afin d'éviter ou de réduire les risques potentiels de blessures ergonomiques, suivez les recommandations suivantes. Consultez votre Responsable Santé et Sécurité local pour être sûr que vous adhérez aux programmes de sécurité de votre entreprise visant à la prévention de blessures des employés.

- Réduisez ou éliminez les mouvements répétitifs
- · Maintenez une position naturelle pendant que vous tenez l'instrument
- Réduisez ou éliminez la force excessive
- · Gardez les objets fréquemment utilisés à portée de main
- Effectuez les tâches à hauteur correcte
- Utilisez un trépied ou le support incorporé à l'appareil en mode autonome

## 1-3 Avertissements relatifs à l'utilisation de dispositifs sans fil



Veuillez respecter tous les avertissements relatifs à l'utilisation des compteurs de particules de PCE Instruments avec le module de communications WI-FI optionnel installé.

#### Sécurité dans les hôpitaux

Les instruments sans fil transmettent de l'énergie par radiofréquence ce qui peut interférer sur les équipements électriques médicaux. Les appareils sans fil devront donc être éteints chaque fois qu'il vous sera demandé de le faire dans les hôpitaux, cliniques ou autres établissements de santé. Ces demandes sont conçues pour éviter toute interférence avec des appareils médicaux sensibles.

#### **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de laisser un minimum de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence potentielle avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont en accord avec les recherches indépendantes et les recommandations de Wireless Technology Research.

#### Personnes ayant un stimulateur cardiaque:

- Si l'appareil est allumé, maintenez-le TOUJOURS à plus de 6 pouces (15 cm) du stimulateur cardiaque.
- Ne placez pas l'appareil sur votre poitrine
- Utilisez le bras le plus éloigné du stimulateur cardiaque pour minimiser les risques d'interférences.
- Si vous avez des raisons de penser qu'une interférence est en train de se produire, éteignez votre appareil.

#### Autres dispositifs médicaux

Consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif médical pour déterminer si le fonctionnement de votre appareil sans fil peut interférer avec le dispositif médical.

## 1-4 Vue d'ensemble

Merci d'avoir acheté un compteur de particules de PCE Instruments, l'instrument portable le plus avancé du marché.

Cette notice d'emploi fournit des explications détaillées et des instructions pour l'utilisation et le fonctionnement corrects de ce compteur de particules riche en fonctionnalités.

Les compteurs de particules de PCE Instruments ont une large plage dynamique allant de 0.3 µm à 25.0 µm, avec une véritable binning variable pour les paramètres de réglage de la taille du canal allant jusqu'à 0.01 µm. Cet appareil utilise au moins 7 processeurs pour maintenir et gérer les diverses fonctions du fonctionnement. Le traitement avancé permet aussi d'effectuer de nombreuses opérations simultanément, même pendant que l'appareil échantillonne. Cela comprend l'ajout d'annotations à l'échantillon en cours, ou l'ajout d'annotations aux données préalablement enregistrées pendant l'échantillonnage.

La fonction de mesure en temps réel est unique dans sa capacité de régler avec précision la sensibilité de l'appareil pour localiser les sources de particules avec des indications visuelles et sonores. La capacité que ce compteur de particules polyvalent possède pour compter des concentrations de particules supérieures à la normale permet au compteur en temps réel de détecter les sources ponctuelles de contamination des salles blanches ainsi que de localiser des concentrations de particules plus élevées générées dans de nombreux milieux industriels.

Cet instrument possède aussi un mode de concentration de masse qui permet de surveiller la masse des particules d'un environnement à des fins règlementaires en matière de santé et sécurité au travail. L'unité peut mesurer tous les canaux (6) de taille de particule réglable (3 canaux de taille pour les modèles 8303 et 8503) et capturer les niveaux de PM indiqués en µg/m<sup>3</sup> avec les valeurs corrigées pour la densité de particules et la correction du taux de réfraction.

La technologie intégrée à ces compteurs de particules comprend des fonctions avancées de gestion de l'énergie et le premier mode veille de l'industrie. Cela permet à l'instruments de prendre des échantillons intermittents au cours de quelques mois, en minimisant la consommation énergétique et en augmentant la durée de vie du système.

Les compteurs de particules de PCE Instruments disposent de méthodes et de protocoles de communication polyvalents comprenant : Modbus TCP, hôte USB, Client USB et (en option) Wi-Fi, (en option) MODBUS RTU et ASCII.

La fonction d'hébergement du serveur web à distance permet de surveiller et de contrôler le compteur de particules depuis n'importe quel PC, Smartphone ou tablette en saisissant simplement l'adresse IP du compteur de particules sur le réseau local et en entrant dans n'importe quel navigateur. Les processeurs principaux permettent de nombreuses connexions, toutes avec un accès simultané pour examiner, surveiller et contrôler le fonctionnement de l'instrument.

Merci,



## 1-5 Spécifications

Canaux (Modèle PCE-PQC 10)	Etalonnage d'usine 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm binning variable	
Plage de dimensions (Modèle PCE-PQC 10)	De 0.3 à 25µm	
Canaux (Modèle PCE-PQC 12)	Etalonnage d'usine 0.3, 0.5, 5.0 μm binning variable	
Plage de dimensions (Modèle PCE-PQC 12)	De 0.3 à 25µm	
Efficacité de comptage (Modèles PQC 10 & 12)	50% @ 0.3 μm; 100% pour des particules >0.45 μm selon JIS	
Canaux (Modèle PCE-PQC 11)	Etalonnage d'usine 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm binning variable	
Plage de dimensions (Modèle PCE-PQC 11)	De 0.5 à 25µm	
Canaux (Modèle PCE-PQC 13)	Etalonnage d'usine 0.5, 1.0, 5.0 μm binning variable	
Plage de dimensions (Modèle PCE-PQC 13)	De 0.5 à 25µm	
Canaux (Modèle PCE-PQC 14)	Etalonnage d'usine 0.5, 0.7, 1.0, 5.0, 10.0, 20.0 μm binning variable	
Plage de dimensions (Modèle PCE-PQC 14)	De 0.5 à 55 μm	
Canaux (Modèle PCE-PQC 15)	Etalonnage d'usine 0.5, 0.7, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0 $\mu m$ binning variable	
Plage de dimensions (Modèle PCE-PQC 15)	De 0.5 à 75 μm	
Efficacité de comptage (Modèle PCE-PQC 13, 14, & 15)	50% @ 0.5 $\mu m;$ 100% pour des particules >0.75 $\mu m$ selon JIS	
Débits	0.1 CFM (2.83 LPM)	
Source lumineuse	Diode laser de longue durée	
Dérive de zéro	<1 comptage / 5 minutes (<2 particules / ft <sup>3</sup> ) (selon ISO 21501-4 & JIS)	
Modes de comptage	Automatique, manuel, cumulatif / différentiel, concentration massique, comptage ou concentration	
Alarmes de comptage	De 1 à 9,999,999 comptages	
Etalonnage	Traçable NIST	
Ecran	Ecran couleur tactile de 4.3" (10.9 cm) WQVGA (480×272)	
Imprimante (en option)	Imprimante thermique externe	
Aspiration	Pompe interne avec régulation automatique du débit	
Sortie d'air	Filtre interne HEPA	
Nombre de canaux	6	

Canaux de taille personnalisée	Calibrage disponible pour les canaux de taille personnalisée
Formules	50 formules configurables par l'utilisateur
Mode de communication	Ethernet et USB
Modes de communication optionnels	Sans fil 802.11 b/g, RS485 ou RS232
Capteur environnemental	Il comprend une sonde de température et d'humidité relative de 32° à 122°F (de 0° à 50°C)
	$\pm$ 1°F (0.5°C), 15-90% $\pm$ 2% d'humidité relative (en option pour les modèles 8303 et 8503)
Alarme	Alarmes de comptage pour toutes les tailles de particules, batterie faible, défaillance du capteur, capteurs environnementaux et débit
Standards	Normes ISO 21501-4 et JIS B9921
Etalonnage	Minimum recommandé: 1 fois par an
Surface externe	Plastique moulé par injection à impact élevé
Dimensions (L x W x H)	10" x 5" x 4.5" (25.4 cm x 12.9 cm x 11.4 cm) poignée inclue; sondes NON inclues
Poids	2.2 lb. (1.0 kg)
Accessoires	Notice d'emploi sur clé USB, sonde isocinétique, capteur de température et d'humidité relative, filtre de purge, batterie, logiciel de téléchargement de données, câble USB, source d'alimentation et câble (le capteur de température et d'humidité relative est en option pour les modèles PCE-PQC 12 & PCE-PQC 13)
Accessoires optionnels	Notice imprimée, mallette de transport, batterie de recharge, chargeur de batterie externe, imprimante externe et sondes isocinétiques.
Mémoire tampon	45000 enregistrements d'échantillons (tampon rotatif) comprenant les données de comptage des particules, les données environnementales, les emplacements et heures. Défilement sur l'écran ou impression.
Exemples d'emplacements	Jusqu'à 1000 emplacements de 20 caractères
Durée d'échantillonnage	De 1 seconde à 99 heures
Puissance	Source d'alimentation universelle en ligne de 110 à 240 VAC 50/60 Hz
Conditions de fonctionnement	De 41° à 104°F (de 5° à 40°C) / de 20% à 95% sans condensation
Conditions de conservation	De 32° à 122°F (de 0° à 50°C) / jusqu'à 98% sans condensation
Garantie	1 an. Prolongations de la garantie disponibles.

Veuillez noter que les spécifications peuvent être sujettes à modifications sans préavis.

## 1-6 Accessoires inclus

Description	Nº de la pièce	Image
lsoprobe fileté 0.1 CFM Nickel plaqué Aluminium	PS-12041	
Filtre de purge assemblé 0.1 CFM (2.83 LPM)	AS-99002A	
Batterie rechargeable 55Wh	EE-80003A	
Sonde de température/ HR 32-122°F (0-60°C) ±1°F (0.5°C), 15 - 90% ±2% REMARQUE: Cette sonde est en option pour les modèles 8303 et 8503	EE-80014A	
Source d'alimentation 15V ~2amp 100-240VAC (sélectionnez l'adaptateur -US, -EU, -UK ou -CN)	EE-80127-XX	
Câble USB de 6' (1.8m)	AS-99010	$\bigcirc$
Notice d'emploi et appareil portable logiciel de gestion des instruments (Mémoire USB)	MN-24001	

## 1-7 Accessoires optionnels

Description	Nº de la pièce	Image
Mallette de transport portable	AS-99023	
Chargeur de batterie externe 55Wh	AS-99005A	E 2 14
Batterie rechargeable 55Wh	EE-80003A	
Imprimante thermique externe avec 2 rouleaux de papier	AS-99011	
Papier pour l'imprimante thermique externe – 1 rouleau	AS-99012	
Papier de salle blanche pour imprimante thermique externe. Paquet de 10	AS-99013	
Isoprobe fileté 0.1 CFM (2.83 LPM) Acier inoxydable	PS-12070	
Isoprobe barbelé 0.1 CFM (2.83 LPM) Acier inoxydable	PS-12022	
Raccord cannelé de 1/8" Acier inoxydable	PS-12005	

Description	Nº de la pièce	Image
Notice d'emploi (imprimée)	MN-24001P	4
Manuel de validation portable	MN-24003	9
Certificat d'origine	MN-24000	

## 1-8 Vue du produit





Vue latérale gauche - Connexions entrée / sortie



- Support

Compartiment de la batterie

Connexion du câble Ethernet







Connexion USB – Hôte A



#### 2-1 Déballage et inspection de l'appareil

Une attention particulière a été accordée à nos matériaux d'emballage pour garantir que l'appareil de PCE Instruments vous parvienne en parfait état. Si l'appareil a fait l'objet d'une manipulation excessive lors du transport, l'emballage d'expédition en carton peut être visiblement endommagé. En cas de dommage, gardez le conteneur d'expédition et l'emballage pour l'inspection du transporteur. Déballez soigneusement l'appareil de son emballage de livraison et inspectez le contenu afin de détecter des articles manquants ou endommagés. Si l'appareil semble endommagé ou s'il manque quelque chose, veuillez contacter immédiatement le transporteur et PCE Instruments. Veuillez garder le conteneur et l'emballage au cas où vous devriez renvoyer l'appareil.

#### 2-2 Enregistrement de votre produit

Toutes les unités de PCE Instruments sont enregistrées automatiquement lors de la vente pour la période de garantie et suivies par le numéro de série.

#### 2-3 Contacter PCE Instruments

Pour commander des accessoires, bénéficier d'une assistance technique, signaler des articles endommagés ou manquants de votre envoi, ou obtenir les coordonnées du revendeur agrée PCE Instruments le plus proche, appelez (Allemagne): +49 2903 976990 / USA: +1 (561) 320-9162

#### 2-4 Stockage et expédition de l'appareil

Cet appareil utilise une batterie au lithium-ion avancée de haute qualité. Elle doit être retirée de l'appareil avant son expédition. Si l'appareil a besoin d'être emballé et expédié pour un étalonnage ou un entretien annuel, il est conseillé d'utiliser les matériaux d'emballage d'origine. S'ils ne sont pas disponibles, veillez à ce que l'appareil soit emballé dans une boîte solide et qu'il soit bien protégé avec les matériaux appropriés pour amortir et protéger l'appareil de tout dommage durant le transport.

Pour ranger l'instrument, placez-le dans sa mallette optionnelle ou dans un boîtier, à l'abri, dans un environnement conforme aux spécifications de la section 1-5.

#### 2-5 Considérations relatives à l'alimentation et connexion au secteur

L'appareil de PCE Instruments est livré avec un câble d'alimentation pour un fonctionnement sur secteur et charger la batterie. L'adaptateur secteur est conçu pour fonctionner avec des tensions secteur du monde entier. Il faudra utiliser l'adaptateur de prise approprié afin qu'il coïncide avec le standard de l'adaptateur secteur local. Si l'adaptateur secteur de l'appareil ne possède pas la configuration de fiche appropriée, veuillez contacter PCE Instruments ou votre revendeur agrée pour obtenir une assistance technique.

Pour installer l'adaptateur de prise spécifique au pays, il suffit simplement de faire glisser l'adaptateur dans la source d'alimentation comme indiqué ci-dessous.



## 2-6 Installation des batteries



**PRÉCAUTION** – La batterie rechargeable de PCE Instruments est une batterie intelligente à traitement intégré pour assurer un chargement correct des cellules et d'autres fonctions prenant en charge les fonctionnalités avancées de gestion de l'alimentation de cet instrument. Afin de garantir une longue durée de vie aux batteries et de respecter les règlementations locales relatives à l'utilisation, le stockage et l'élimination des batteries lithium-ion, veuillez suivre ces indications à la lettre.



**AVERTISSEMENT** – Ne branchez ou ne chargez la batterie rechargeable lithium-ion de PCE Instruments à aucune source d'alimentation autre que le chargeur de batterie externe rechargeable approuvé par PCE Instruments, modèle SPCAS-99005A, ou à la source d'alimentation de PCE Instruments, modèle SPCEE-80128. L'utilisation de tout autre chargeur peut provoquer des incendies, des chocs électriques ou des blessures graves.





Précaution: Débarrassez-vous des batteries lithium-ion de PCE Instruments dans un centre local de recyclage de batteries agrée. Installez la batterie de PCE Instruments dans l'appareil en procédant comme suit:



Etape 1 – Retirez la vis de sécurité avec un tournevis Phillips



Etape 3 – Abaissez le loquet tout en tirant du couvercle du compartiment à piles



Etape 2 – Tirez du pied d'appui



Etape 4 – Insérez la fiche du connecteur de la batterie dans la prise correspondante du panneau du compartiment de la batterie.

REMARQUE: les fils rouge et noir doivent se trouver sur le bord inférieur du connecteur



Etape 5 – Poussez délicatement la batterie dans le compartiment en effectuant un mouvement ascendant jusqu'à ce que la partie inférieure de la batterie se dégage du bord du compartiment et tombe librement.



Etape 6 – Insérez le couvercle du compartiment de la batterie dans la fente inférieure et poussez-le jusqu'à ce que le loquet de verrouillage s'enclenche. La vis de sécurité peut être replacée avec un tournevis ou retirée pour une utilisation de remplacement de la batterie en option.

## 2-7 Allumage de l'appareil



La touche externe d'allumage et d'échantillonnage One Touch sur la poignée permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et d'activer et désactiver l'échantillonnage.

La touche externe d'allumage et d'échantillonnage One Touch est bien située sur la poignée du compteur de particules pour permettre une utilisation facile One Touch. En tenant la poignée, placez le pouce sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le compteur de particules s'allume.

En appuyant brièvement sur la touche, la pompe démarre et l'échantillonnage commence.

En appuyant à nouveau sur la touche One Touche pendant 1 seconde, l'échantillonnage s'arrête.

En maintenant la touche enfoncée pendant 2,5 secondes, l'appareil s'éteint.

Vous pouvez aussi éteindre l'instrument depuis l'écran de gestion de l'alimentation.



## 2-8 LED d'état d'alimentation et de charge (sur la touche d'alimentation)

L'état d'alimentation et de charge est indiqué à l'extérieur de l'appareil au centre de la touche d'alimentation et échantillonnage One Touche. L'indication fournit des informations sur les taux de charge et d'état (indiqué à droite).



Unité branchée sur secteur (écran de l'appareil allumé
ou éteint)
En charge: LED rouge allumée
Charge terminée: LED verte allumée
Unité non branchée au secteur (écran allumé)
Charge de la batterie <10%: La LED rouge clignote
toutes les 3 secondes
Unité non branchée au secteur (écran éteint)
Toutes les LEDs sont éteintes

## 3-1 Icônes de contrôle et de menu

	Nom de la fonction	Emplacement / Ecran	Description de la fonction
PCE	Logo PCE	Ecran d'accueil	Appuyez sur le logo et l'écran d'information du produit apparaîtra en affichant le numéro du modèle, le numéro de série, la date de fabrication, la date du dernier étalonnage, la date du prochain étalonnage et le nombre de canaux activés sur l'appareil. Appuyez sur l'icône de la flèche Retour située en bas à gauche de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.
0	Haut-parleur	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône du haut-parleur pour régler le volume en utilisant une barre de défilement pop- up. Appuyez sur la barre transversale du curseur et déplacez-vous de haut en bas pour contrôler le volume. L'icône aura un symbole rouge interdit lorsque le son est désactivé ou mis en sourdine.
20.2 C 35% RH	Indicateur de température et HR	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'indicateur de température et d'humidité relative pour ouvrir un écran plus grand qui affichera la température, l'humidité relative et la pression barométrique actuelle. Appuyez sur l'icône de la flèche Retour situé en bas à gauche de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.
2015/01/15 12:30:01 PM	Indicateur de date et heure	Ecran d'accueil	Appuyez sur cette icône pour changer la date et l'heure actuelles.











Nom de la fonction	Emplacement / Ecran	Description de la fonction
Icône de gestion de l'alimentation	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'indicateur de batterie / adaptateur d'alimentation pour afficher l'écran de gestion de l'alimentation de la batterie, ainsi que l'état actuel de la batterie.
Icône USB	Ecran d'accueil	Si un lecteur USB est connecté, l'icône USB apparaîtra. Appuyez sur l'icône USB pour sauvegarder l'enregistrement actuel sur le lecteur USB.
Indicateur de l'imprimante	Ecran d'accueil	Si l'imprimante PCE est connectée au port USB, appuyez sur l'icône pour imprimer l'enregistrement actuel.
Indicateur d'avertissement du système	Ecran d'accueil	Lorsque l'icône d'avertissement du système apparaît, appuyez pour afficher les informations complémentaires. Veuillez contacter PCE Instruments pour obtenir de l'aide si l'icône reste visible.
Indicateur d'alarme	Ecran d'accueil	Indication visuelle que l'instrument a dépassé les seuils définis par l'utilisateur. Appuyez sur l'icône pour faire cesser l'alarme.
Icône d'exécution	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône Exécuter pour démarrer l'échantillonnage. Une fois appuyée, l'icône sera remplacée par l'icône Stop.
Icône d'arrêt	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône STOP pour stopper l'échantillonnage.
Icône du mode Affichage	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône Mode Affichage pour basculer entre l'écran principal, le compteur en temps réel, les graphiques et l'écran PM (vous devez activer le mode Masse à l'aide de Paramètres, puis Gestion des canaux pour l'écran PM)
Icône de données enregistrées	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône Données Enregistrées pour afficher la page des enregistrements de données sauvegardées. Tous les enregistrements sauvegardés sont accessibles de cet écran.

<b>V</b>
-31
-

Nom de la

**Icône Rapports** 

fonction

	lcône de particules	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône Particules pour modifier les valeurs indiquées de comptage de particules à comptage par mètre cube, comptage par pied cube, ou concentration de masse de particules (il faudra activer le mode Masse en allant à Paramètres, puis Gestion des canaux pour afficher la concentration en masse des particules).
$\Delta$	Icône Mode différentiel	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône Mode différentiel pour activer et désactiver les valeurs des données différentielles.
Σ	Icône Mode cumulatif	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône Mode Cumulatif pour activer et désactiver les valeurs des données différentielles.
Location 2 v	lcône du menu d'emplacement	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône du menu emplacement pour afficher la page de configuration de l'emplacement et la formule. Cette fonction permet l'entrée de jusqu'à 1000 emplacements et jusqu'à 50 formules uniques définies par l'utilisateur.
Mode: Automatic	Indicateur de Mode	Ecran d'accueil	L'indicateur de mode indique le mode de fonctionnement actuel de l'appareil. Les modes sont : automatique, manuel et continu.
Sample: 00:01:00	Indicateur échantillon	Ecran d'accueil	L'indicateur de durée d'échantillonnage indique la durée d'échantillonnage (Heures: minutes: secondes). Cette valeur compte à rebours à partir de la valeur établie pour la durée d'échantillonnage, en affichant la durée restante de l'échantillon actuel (allez à Paramètres /configuration pour changer la durée de l'échantillonnage)
Hold: 00:02:00	Indicateur Hold (maintien)	Ecran d'accueil	L'indicateur de durée de maintien indique la durée de maintien actuelle en intervalles entre les échantillons La durée maximale est de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes (allez à Paramètres /configuration pour changer la durée)
Cycle: 1 / 3	Indicateur de cycle	Ecran d'accueil	L'indicateur de cycle affiche le nombre d'échantillons de comptage prélevés à un emplacement en mode automatique. Le nombre maximal de cycles possibles est 9999. La valeur est affichée en tant que numéro d'échantillon par rapport au nombre total d'échantillons à compléter au cours de ce cycle (allez à Paramètres /configuration pour changer

Emplacement /

Ecran d'accueil

Ecran

Description de la fonction

Fédérale 209E.

Appuyez sur l'icône Rapports pour visualiser la

ISO 14644-1, EU-GMP Annexe 1, ou la Norme

les cycles)

	Nom de la fonction	Emplacement / Ecran	Description de la fonction
Record: 1 / 45000 Record: 1 / 40000	Indicateur d'enregistrement	Ecran d'accueil	L'indicateur d'enregistrement indique le nombre total d'enregistrements d'échantillons enregistrés dans l'instrument. L'instrument est capable de stocker 45000 registres dans une mémoire tampon en rotation
	lcône de menu Paramètres	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône du menu Paramètres pour ouvrir l'écran Paramètres. Tous les aspects de la configuration de l'appareil peuvent être gérés à partir des sous-menus contrôlés par les icônes,
	lcône d'annotations	Ecran d'accueil	Appuyez sur l'icône d'annotation pour annoter jusqu'à 32 caractères pour chaque enregistrement. Cette action peut être effectuée pendant l'échantillonnage ou après la prise d'un échantillon. Le crayon vert indique qu'une annotation existe pour tout enregistrement (Allez à Paramètres /configuration pour activer les annotations),
	Touches Plus et Moins	Ecran d'accueil	Appuyez sur les icônes Plus et Moins pour faire défiler les 1000 emplacements possibles pouvant être enregistrés et identifiés de manière unique sur l'écran de configuration des emplacements Les emplacements peuvent avoir des formules définies attribuées à l'avance pour faciliter leur utilisation lors de l'échantillonnage.
	Indicateur de débit et pas de débit	Ecran d'accueil	Les trois flèches horizontales indiquent que la pompe fonctionne et que le capteur de débit interne détecte le débit correct à travers l'instrument. Si une ligne rouge apparaît en diagonale à travers les flèches, cela indique une erreur de débit.
	lcône de flèche Retour	Plusieurs écrans	Appuyez sur l'icône de flèche Retour pour revenir à l'écran précédent.



## 4-1 Diagramme de débit opérationnel - Carte du menu

## 5-1 Fonctionnement – Allumage initial – Première utilisation

Après avoir allumé le compteur de particules pour la première fois, une fenêtre apparaît indiquant "Heure du jour non définie " ("Time of Day Clock Not Set"). Appuyez sur OK pour régler l'horloge.



Touche de format de date	Sélectionnez le format pour le Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, ou Année /Mois/ Jour en sélectionnant la touche correspondante sur l'écran
Clavier numérique	Appuyez sur Date (Date) dans la fenêtre et un clavier numérique apparaîtra pour changer la date. Pour modifier les valeurs, appuyez sur < ou sur > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur la touche "OK".
Touche de format de l'heure	Choisissez le format de l'horloge de 12 ou 24 heures en sélectionnant la touche correspondante sur l'écran tactile.
Clavier numérique	Appuyez sur "Heure" ("TIME") dans la fenêtre et un clavier numérique apparaîtra pour changer l'heure. Utilisez le format de l'horloge de 24 heures pour saisir l'heure afin d'indiquer correctement AM ou PM Pour modifier les valeurs, appuyez sur < ou sur > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur la touche "OK" L'heure affichera AM ou PM ou le format 24 heures selon votre choix.
Icône flèche Retour	Appuyez sur la touche flèche Retour pour revenir à l'écran précédent.

#### 5-2 Ecran

Appuyez sur n'importe quel espace vide sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière de la page d'accueil.

SPGE		Ø Z	02:01/2018 08:06:26 AM	PCE
µт 0.30 0.50 1.00	△ 3,437 251 44	Σ 3,761 324 73	Location 1 v Mode: Automatic Sample: 00:00:10 Hold: 00:00:00	0.30 0.50 1.00
5.00 10.00	6 3	3	Record: 1170 / 45000	2.50 5.00 10.00
7	<b>**</b> 🔳 [		STOPPED	Location: Location

 Image: Construct Location:
 <th

O Z

02/01/2018 08:06:38 AM

Vue standard

Vue zoomée

## 5-3 Prise d'un échantillon

#### Ecran principal d'échantillonnage





En utilisant la touche allumage/échantillon One Touch ou l'icône "Exécuter" de l'écran, l'échantillonnage démarre Pour prélever un échantillon, appuyez sur la touche allumage / échantillon One Touch de la poignée ou sur l'icône Exécuter de l'écran. L'échantillonnage démarrera en fonction des paramètres de configuration de l'échantillonnage affichés à droite de l'écran d'accueil (allez à Paramètres / Configuration de l'échantillonnage pour modifier la durée d'échantillonnage).



Stopper En utilisant la touche l'échantillonnage allumage/échantillon One Touch ou l'icône STOP de l'écran, l'échantillonnage s'arrête.

3 ft<sup>3</sup> µg/m<sup>3</sup> Sélection de l'unité de mesure des données

Pour stopper un échantillon, appuyez sur la touche allumage / échantillon de la poignée ou sur la touche Stop de l'écran.

Appuyez sur l'icône Particules pour changer les valeurs de comptage de particules indiquées à comptage par mètre cube, comptage par pouce cube ou concentration de masse de particules (vous devez activer le mode Masse en allant à Paramètres/ Gestion des canaux pour afficher la concentration en masse des particules).

#### 5-4 Ecrans de mesure en temps réel, graphique et environnement



L'instrument affichera une visualisation de graphique à barre qui augmente et diminue avec l'augmentation du nombre d'impulsions comptées par seconde, par canal. Cela peut être utilisé pour localiser la source de particules d'une zone. Plus l'instrument est proche de la source, plus l'indication apparaîtra en haut sur le graphique à barres.



Le canal 3 est sélectionné et il indique la valeur max.

#### Fonctionnement du mesureur en temps réel



Démarrage/arrêt de l'échantillonnage lors de la mesure en temps réel ou sur l'écran graphique Sélection du canal -Touche radio

Curseur de réglage de la sensibilité



Le curseur de la plage est abaissé pour réduire la valeur du canal 3

L'échantillonnage peut être démarré ou stoppé à partir de ces écrans en utilisant les icônes Exécuter ou Stop ou la touche One Touch de la poignée

Sélectionnez la taille du canal qui est le centre des particules étudiées en touchant sur la touche Sélection Radio sous chaque canal. Le canal sélectionné représente aussi les données affichées en impulsions par seconde sur l'écran graphique. Appuyez sur la barre de curseur de plage coulissante vers le haut, jusqu'en haut pour augmenter la sensibilité ou vers le bas pour la diminuer. Lorsque l'instrument se rapproche de la source de particules, le signal visuel peut augmenter et atteindre 100% de l'échelle indiquée, bien avant que la source réelle de contamination ne soit trouvée.



Plage

Basculement entre l'écran principal, les écrans du mesureur en temps réel, du graphique et de l'écran environnemental. Appuyez sur l'icône du mesureur en temps réel pour basculer entre l'écran principal, celui du mesureur en temps réel, du graphique ou de l'écran environnemental (il vous faudra activer le mode Masse (Mass Mode) sur Paramètres / Gestion des canaux pour afficher l'écran Environnement). **REMARQUE:** accédez à Paramètres / Ecrans pour voir quels sont les écrans disponibles.

#### Fonction Graphique en temps réel

Si la fonction Graphique est sélectionnée cette caractéristique affiche graphiquement les impulsions par seconde, ce qui rend utiles les informations historiques du graphique pour la détection de sources ponctuelles.



#### **Ecran environnemental**

sur l'écran (indiqué ci-dessous)

Cet écran indique la taille spécifique du PM, la température et l'humidité.



#### Sélection de la taille de l'écran environnemental

uel	SELECT PM TO DISPLAY	01/06/2016 03:45:58 PM	•
PM	O PM 0.5		
	O PM 1.0		
la	O PM 2.5		
pour	O PM 5.0		
ecian	O PM 10.0		

Sélectionnez q canal de taille afficher

Appuyez sur flèche Retour revenir à ľ précédent

#### Concentration de masse de l'écran d'accueil

µg/m<sup>3</sup> est affiché dans la première colonne pour la taille de cette particule jusqu'à la taille suivante comme une valeur

PM est la somme de tous les canaux précédents, n'incluant pas cette valeur de la taille du canal.

μm	µg/m <sup>3</sup>	PM	Location 1 v
0.30	0.83		Mode: Automatic
0.50	0.64	0.83	Sample: 00:14:57
1.00	1.37	1.47	Hold: 00:00:00
2.50	10.35	2.84	Cycle: 1/Cont
5.00	25.20	13.19	Cycle. Tricont.
10.00	57.61	38.39	Record: 234 / 45000
TPM:	96.00		

#### 5-5 Données enregistrées



L'instrument stocke jusqu'à 45000 registres accessibles en sélectionnant l'icône des données enregistrées. La page Données enregistrées (RECORDER DATA PAGE) utilise un curseur horizontal pour faire défiler tous les enregistrements vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur les flèches blanches pour un contrôle précis de l'emplacement d'un enregistrement spécifique. Appuyez sur la touche curseur avec le stylet et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite pour parcourir rapidement un grand nombre de registres.

**REMARQUE**: Après avoir enregistré le 45000<sup>ème</sup> registre, le logiciel supprime un bloc de 250 registres. Une fois le bloc effacé, le numéro suivant enregistré sera le 44751. L'appareil stockera alors les données jusqu'à atteindre à nouveau le 45000 <sup>ème</sup> avant de répéter le processus. Chaque bloc supprimé appartient aux enregistrements les plus anciens d'abord, selon la méthode premier entré / premier sorti.

Ecran de données enregistrées





Imprimer ou sauvegarder l'enregistrement en cours d'affichage

Désactiver les colonnes cumulative s ou différentiell es Si une imprimante ou une clé USB sont connectées à l'instrument, l'enregistrement en cours sur l'écran de données enregistrées peut être téléchargé ou imprimé en appuyant sur l'icône correspondant de l'imprimante ou l'USB.

Toutes les valeurs de canal affichées peuvent être désactivées ou réactivées à partir de l'enregistrement de l'échantillon enregistré en basculant les icônes de mode.



Unités de données Les unités de données peuvent être remplacées par les valeurs correspondantes calculées en appuyant sur l'icône Particules. Appuyez sur l'icône pour basculer entre le comptage de particules, comptage par mètre cube, comptage par pied cube ou  $\mu g/m^3$  (si activé).

μm 0.30 0.50 1.00 3.00 5.00 10.00	<b>A</b> m <sup>3</sup> 891,809 9,322,324 93,325,336 48,980,752 <b>21,153,382</b> 6,182,239	Σm <sup>3</sup> 179,855,856 178,964,032 169,641,712 76,316,368 27,335,622 6,182,239	Date: Time: Sample: Volume: Laser: Flow: Temp: RH:	Location 2 01/14/2015 11:47:31 AM 00:00:10.169 0.016667 ft^3 OK OK 75° F 46 %	m <sup>3</sup>
		RECORD:	17/28		

Ajout d'annotations aux données enregistrées Appuyez sur l'icône d'annotation pour noter jusqu'à 32 caractères par registre. Cette action peut être effectuée lors de l'échantillonnage ou après la prise d'un échantillon. Le crayon vert indique qu'il existe une annotation pour tout registre (Allez à Paramètres / Configuration pour activer les annotations).



Clavier des annotations





Icône d'annotation sauvegardée

Touches Verrouillage de majuscules, ¿123 et suppression L'icône du crayon vert un sur document indique qu'il existe une annotation sur cet enregistrement. Vous pouvez accéder à l'annotation, l'éditer ou l'éliminer.

Appuyez sur la touche Maj (SHIFT) pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des majuscules. Appuyez sur la touche ¿123 pour activer l'usage des chiffres et des symboles. Appuyez sur la touche Retour pour effacer tout le texte saisi sur la ligne de texte.

Statistiques

En appuyant sur l'icône Statistiques, l'écran affichera la valeur minimale, maximale et moyenne des registres sélectionnés. Cette fonction est désactivée si une imprimante ou une mémoire USB sont connectées à l'instrument.



## 5-6 Rapports



Les paramètres de la pièce peuvent être définis en appuyant sur la touche "Room Definition". Pour générer un rapport, sélectionnez la touche "Générer". Cela crée un document de rapport pouvant être sauvegardé sur une clé USB externe ou imprimé par une imprimante connectée.

Appuyez sur la touche "Créer un rapport" (Create Report) pendant 5 secondes pour afficher un rapport d'échantillon avec les enregistrements des tests actuels. Ces registres seront ajoutés aux données enregistrées afin que les valeurs et les informations puissent être révisées avant de compléter le rapport et son enregistrement dans une source externe.



Créer un rapport

Appuyez sur les fenêtres Démarrer et Fin pour saisir les dates et heures de démarrage et fin. Appuyez sur la touche "Créer un rapport" pour générer le rapport. Si les valeurs de comptage ou la configuration de l'échantillonnage sont incorrects, le rapport indiquera les erreurs préalablement à sa création.

Pour exclure une mesure aberrante du rapport, allez à Données enregistrées, recherchez les données enregistrées spécifiques à exclure et annotez le registre en écrivant "EXCLUDED" (Exclus) ou "EX". Une brève description doit être ajoutée après "EXCLUDED" ou "EX" pour expliquer pourquoi les données sont exclues. Exemple d'annotations: "Echantillon EXCLUDED arrêté à l'avance" ou "Echec de l'équipement EX".



Chaque rapport comporte une page Définition de l'espace pour saisir les données qui définissent la sortie du rapport. Les entrées comprennent la taille de la pièce, la classe, les tailles autorisées (canal), l'état de la pièce et le débit d'air.

Ecran de rapport d'échantillonnage	REPORT GENERATION ISO 14644-1 01/14/201 12:06:22 P				
	Start	01/14/2014	ISO 14644-1 Report		
	[	01:01:01 AM	Target Class: Class 8		
	End:	01/14/2014	Room Area: 9.290 m <sup>*</sup> 2 Room Status: Operational		
		11:59:01 AM	Air Flow: Unidirectional Locations: 2		
		Create Report	Samples: 4 Start: 01/14/2014 01:01:01 AM End: 01/14/2014 11:59:01 AM		
	2				

Rapport d'échantillon	ISO 14644-1 Report 01/16/2015 06:54:08 AM
(imprimé)	Target Class: Class 5 Room Area: 80.000 m^2 Room Status: Operational
	Air Flow: Unidirectional Locations: 9 Samples: 11
	Start. 01/16/2015 06.52.01 NM
	Start: 01/16/2015 06:53:01 AM
	End: 01/16/2013 06:53:09 AM
	Class Class 5 (at 0.3) PASS
	Class Limit: 10.200.00 P/m^3
	Min Sample Vol: 0.00283 m^3
	Grand Mean: 6,349.21
	Std Dev: 2,154.42
	Std Error: 718.14
	95% UCL: 7,684.94
	Location Avg P/m^3
	14644 Test Loc 1 8.750.0
	14644 Test Loc 2 6,607.1
	14644 Test Loc 3 2,107.1
	14644 Test Loc 4 3,785.7
	14644 Test Loc 5 5.857.1
	Class Class 5 (at 0.5) PASS
	Class Limit: 3,520.00 P/m^3
	Min Sampie vol: 0.00568 m"3
	Grand Mean: 706.35
	Std Dev: 381.65
	Std Error: 127.22
	95% UCL: 942.97
	Location Avg P/m^3
	14644 Test Loc 1 750.0
	14644 Test Loc 2 857.1
	14644 Test Loc 3 0.0
	14644 Test Loc 4 250.0
	14644 Test Loc 5 785.7
	Unit Serial #: 1000
	Last Cal: 05/15/2014
	End of Report
	•



Imprimer ou sauvegarder un rapport Avec une clé USB ou une imprimante connectée, appuyez sur l'icône Imprimante pour imprimer un rapport, ou appuyez sur l'icône USB pour sauvegarder un rapport. **REMARQUE:** une clé USB ou une imprimante doivent être connectées à l'instrument pour afficher ces icônes.

## 6-1 Paramètres



Ecran de réglages

Appuyez sur l'icône de menu Paramètres pour ouvrir l'écran Paramètres. Tous les aspects de la configuration de l'instrument peuvent se gérer à partir des sous-menus contrôlés par les icônes.

Lorsque le mot de passe de l'administrateur est utilisé, cet écran n'est pas disponible et seul l'administrateur peut y accéder et modifier les paramètres.



## 6-2 Configuration de l'échantillonnage





Délai

Appuyez sur la fenêtre Délai pour ouvrir l'écran de saisie de l'heure. Pour sélectionner la valeur à changer, utilisez les touches

< ou > pour déplacer le curseur. L'entrée s'effectue en Heures:minutes:secondes (HH:MM:SS). La durée maximale de délai est de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.

**REMARQUE:** Cela permet à l'opérateur de quitter la zone avant que l'échantillonnage commence.



Effacer tous les échantillons

Appuyez sur l'icône "Effacer les échantillons" ("Clear Samples") pour ouvrir la fenêtre Effacer les échantillons. Tous les registres de l'instrument peuvent être effacés avec cette fonction. **REMARQUE**: cette action n'est pas réversible et toutes les données seront effacées en appuyant sur la touche OUI (YES).





Icône flèche Retour

Appuyez sur l'icône de flèche Retour pour revenir à l'écran précédent.

#### 6-3 Gestion des canaux



Cet écran permet de contrôler de nombreuses fonctions telles que l'activation ou désactivation de canaux, la définition personnalisée de la taille du canal, l'activation ou la désactivation d'alarmes par canal et le réglage des seuils d'alarme. Le mode de concentration de masse peut aussi être activé pour permettre la saisie des valeurs de densité de particules et l'indice de réfraction par canal.

Ecran de gestion des canaux

Volume

Touches de

sélection

Volume

CHANNEL MANAGEMENT					01/14/2015 12:31:18 PM		
	Enable Channel:	Size µm:	Enable Alarm:	Alarm Threshold:	Density g/ml:	Refractive Index:	
	Ch 1	0.30		5000000			
	Ch 2	0.50		3520000			
	Ch 3	1.00		832000			
	Ch 4	3.00		3000			
	Ch 5	5.00		29300			
-	Ch 6	10.00		350			
~		Use Recipe	s 🔲	Alarm On 2 ft	3 <b>M</b>	ass Mode	

**Echantillon** Appuyez sur la fenêtre Echantillon pour ouvrir l'écran et saisir l'heure. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. L'entrée s'effectue en Heures:minutes:secondes (HH:MM:SS). La durée maximale de délai est de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.

> Appuyez sur la fenêtre Volume pour ouvrir l'écran Volume de l'échantillon. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. La valeur du volume saisie contrôlera la durée par échantillon pour atteindre le volume d'échantillon souhaité.

En sélectionnant la touche Echantillon (Sample), l'échantillon sera basé sur le temps. En sélectionnant la touche Volume Echantillon ou (Volume), l'échantillon sera basé sur le volume d'air à mesurer.

Hold (Maintien) Appuyez sur la fenêtre Maintien (Hold) pour ouvrir l'écran de saisie de l'heure. Elle contrôle la durée de retenue de l'instrument entre les échantillons en mode automatique. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. L'entrée s'effectue en Heures:minutes:secondes (HH:MM:SS). La durée maximale de délai est de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK

	Cycles	Appuyez sur la fenêtre Cycles pour ouvrir l'écran de saisie des cycles. Cela contrôle le nombre de cycles d'échantillonnages à effectuer à un emplacement spécifique lorsque l'unité est en mode automatique. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
	REM	IARQUE: saisissez (0000) pour activer le mode d'échantillonnage continu
	Mode	Appuyez sur la fenêtre Mode (mode) pour ouvrir l'écran et sélectionner le mode échantillonnage. Sélectionnez Automatique ou Manuel. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
	Unités de volume d'échantillons	Sélectionnez pieds cubes (ft^3), mètres cubes (m^3) ou litres.
	Touche d'utilisation des formules	La touche utilisation des formules active les formules dans l'écran de sélection de l'emplacement et la formule. Les formules associées aux emplacements seront utilisées à la place des paramètres généraux de l'écran de configuration de l'échantillon (Sample Setup Screen).
	Canaux disponibles	Chaque canal peut être activé ou désactivé en appuyant sur la touche radio correspondante. Lorsque le canal est désactivé, toutes les valeurs associées à ce canal seront ignorées et ne seront ni affichées ni enregistrées.
	Taille μm	Appuyez sur la fenêtre Taille pour ouvrir l'écran de saisie de la taille du canal. Cela contrôle la taille des particules mesurées et enregistrées pour le canal sélectionné. Cette caractéristique est aussi connue sous le nom de "binning variable" et elle est idéale pour se concentrer sur les tailles des particules spécifiques. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
	Alarmes disponibles	Si la touche Utilisation des formules n'est pas sélectionnée, une alarme peut être activée ou désactivée sur chaque canal en appuyant sur la touche. Si elle est sélectionnée, appuyez sur la fenêtre Seuil d'alarme (Alarm Threshold) pour ouvrir l'écran de saisie du seuil d'alarme. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
$\Sigma^{\mathrm{fl}^3}$	Alarme allumée (Alarm On)	Appuyez sur l'icône Alarme allumée (Alarm On) pour ouvrir l'écran de configuration de l'alarme du canal. Sélectionnez comptage différentiel (Differential Count), $\Delta ft^3$ (pieds cubiques différentiels), $\Delta m^3$ (mètre cube différentiel), $\Sigma$ (Cumulative Count) (comptage cumulatif), $\Sigma ft^3$ (Cumulative Cubic Feet Count), (comptage cumulatif de pieds cubes $\Sigma m^3$ (Cumulative Cubic Meter Count) (comptage cumulatif de mètres cubes), PM ( $\mu g/m^3$ ).

Réglages du mode	Réglages du mode CHANNEL MANAGEMENT					
Masse	Enable Channel:	Size µm:	Enable Alarm:	Alarm Threshold:	Density g/ml:	Refractive Index:
(Massive Mode)	Ch 1	0.30		5000000	2.50	1.000
	Ch 2	0.50		3520000	2.50	1.000
	Ch 3	1.00		832000	2.50	1.000
	Ch 4	3.00		3000	2.50	1.000
	Ch 5	5.00		29300	2.50	1.000
	Ch 6	10.00		350	2.50	1.000
	🥠 ι	lse Recipe	s	Alarm On Sft	3 <b>M</b>	ass Mode

Mass Mode Mass Mode Mass Mode (Mass mode) Mode Masse (Mass Mode). L'instrument affichera alors les données du comptage de particules en tant que concentration de masse des particules calculée en unités de poids / volume. L'unité internationale SI pour la masse est le kg/m³, qui peut être traduit en microgrammes par millilitre (µg/ml).

- **Densité g/ml** Appuyez sur la fenêtre Densité g/ml pour ouvrir l'écran de saisie du facteur de densité. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
- Indice de<br/>réfractionAppuyez sur la fenêtre Indice de réfraction pour ouvrir l'écran<br/>de saisie de l'indice de réfraction. Pour sélectionner la valeur<br/>à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le<br/>curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.

#### Calcul des valeurs affichées sur l'écran principal pour le mode de concentration de masse.

PM2.5.

Valeurs indiquées en µg/m3	Lorsque le mode de concentration de masse est sélectionné, <b>µg/m3</b> est la valeur mesurée dans la première colonne. La valeur de masse pour une taille de canal est le comptage de particules entre ce canal et le canal immédiatement supérieur, calculé à l'aide de la moyenne de la taille de particules des deux canaux. Par exemple, la valeur du champ de données de 0.50 µm représente la masse de toutes les particules comptées entre ce canal et le canal immédiatement supérieur, calculée comme la masse d'une particule qui est 0.75 µm.
Valeurs	Lorsque le mode de concentration de masse est sélectionné,
indiquées de	µg/m3 est la valeur mesurée dans la première colonne. La
Masse de	colonne intitulée PM indique la masse totale de particules
particule	inférieures à la taille du canal affichée. Par exemple, la valeur
(Particle	indiquée dans la colonne PM du canal de 2.5 µm est la masse
Mass	de particules (colonne µg/m3) de toutes les particules ayant

#### 6-4 Emplacements et formules

Indicated

Values)



Appuyez sur l'icône Emplacements et formules pour ouvrir l'écran de sélection Emplacements et formules. Il est possible de créer jusqu'à 1000 noms d'emplacements. En appuyant sur la touche Utilisation des formules, vous pourrez créer des formules spécifiques d'emplacement qui utilisent le délai d'échantillonnage préétabli, l'échantillon ou le volume, le maintien, les cycles, le mode et le canal d'alarme (Delay, Sample or Volume, Hold, Cycles, Mode and Channel Alarm). 50 formules uniques peuvent être créées et attribuées à n'importe quel nombre d'emplacements.

une taille inférieure à 2.5 µm, généralement désignée par

Ecran de sélection de l'emplacement et des	SELECT LOCATION & RECIPE	01/08/2015 06:20:35 PM
formules	Location 1 Location 1 Location 1 Location 2 Location 3 Location 4 Location 5 Location 7 Location 7 Location 8	se Recipes

Auto Advance	Avance automatique de l'emplacement	Sélectionnez la touche de l'Avance automatique de l'emplacement pour avancer automatiquement jusqu'à l'emplacement suivant.
	Contrôle glissant	L'écran de sélection de l'emplacement et de la formule utilise un curseur vertical pour faire défiler tous les emplacements. Appuyez sur les flèches blanches pour un contrôle précis. Appuyez sur la touche glissante avec le stylet et faites-le glisser pour parcourir rapidement un grand nombre d'emplacements.
	Modifier la séquence des emplaceme nts	Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas en argent et vert situées à gauche de la liste des emplacements pour changer la séquence des emplacements.
New	Saisie d'un nouvel emplacement	Appuyez sur la touche NEW (Nouveau) pour ouvrir l'écran et saisir le nom du nouvel emplacement. Utilisez le clavier pour saisir le nom du nouvel emplacement. Appuyez sur OK pour sauvegarder le nom du nouvel emplacement ou sur ESC pour revenir à l'écran précédent.
Edit	Editer emplacement	Appuyez sur la touche EDIT (Editer) pour ouvrir l'écran et saisir le nom du nouvel emplacement. Utilisez le clavier pour éditer le nom du nouvel emplacement. Appuyez sur Ok pour sauvegarder le nom du nouvel emplacement ou sur ESC pour revenir à l'écran précédent.
Remove	Supprimer emplacement	Appuyez sur la touche Supprimer pour effacer l'emplacement actuellement en surbrillance. Appuyez sur la touche utilisation des formules pour afficher
Use Recipes	Utilisation des formules	les paramètres des formules. Sélectionnez l'emplacement dans la zone d'emplacement et la formule dans la zone formule pour attribuer la formule à cet emplacement. Vous pouvez attribuer à l'emplacement l'une des 50 formules disponibles.

SELECT LOCATION & RECIPE		01/15/2015 04:08:21 PM
	Location Auto Advance	Recipe View 1 View 2
•	Location 1 Location 2 Location 3 Location 4 Location 5 Location 6 Location 7 Location 8	Default Recipe Recipe 2 CR 1906 Recipe 4 Recipe 5 Recipe 6 Recipe 7 Recipe 8
	New Edit Remove	Use Recipes Edit





Editer 1- Echantillon (Edit 1 – Sample)	Appuyez sur la fenêtre Edit 1 Echantillon (Editer 1) pour ouvrir l'écran de saisie de la durée. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. L'entrée s'effectue en Heures:Minutes:Secondes (HH:MM:SS). La durée maximale d'échantillonnage est de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
Editer 1- Volume (Edit 1-Volume)	Appuyez sur la fenêtre Edit 1 Volume (Editer 1 Volume) pour ouvrir l'écran de saisie du Volume. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. La valeur de volume saisie contrôlera la durée par échantillon pour atteindre le volume d'échantillon souhaité.
Touches de sélection de l'échantillon ou du volume	En sélectionnant la touche Sample (Echantillon), l'échantillon sera basé sur la durée. En sélectionnant la touche Volume (volume), l'échantillon sera basé sur le volume d'air à mesure.
Editer 1 - Maintien (Edit 1 Hold)	Appuyez sur la fenêtre Edit 1 Hold (Editer 1 Maintien) pour ouvrir l'écran de saisie de la durée. Elle contrôle la durée pendant laquelle l'instrument maintiendra en mode automatique l'affichage entre échantillons. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. L'entrée s'effectue en Heures:Minutes:Secondes (HH:MM:SS). La durée maximale d'échantillonnage est de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
Editer 1 - Cycles (Edit 1 Cycle)	Appuyez sur la fenêtre Edit 1 Cycles (Editer 1 Cycles) pour ouvrir l'écran de saisie des cycles. Elle contrôle le nombre de cycles d'échantillonnage à effectuer à un emplacement spécifique lorsque l'unité est en mode automatique. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
	<b>REMARQUE: saisissez</b> (0000) pour activer le mode échantillonnage continu.
Editer 1 Modo (Edit 1 Mode)	Appuyez sur la fenêtre Edit 1 Mode (Editer 1 mode) pour ouvrir l'écran de sélection du mode d'échantillonnage. Sélectionnez entre automatique ou manuel. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
Onglet Editer 2 (Edit 2)	Appuyez sur l'onglet Edit 2 (Editer 2) pour activer les alarmes pour chaque taille de canal.

New Edit Remove



Icône de la flèche Retour

Appuyez sur l'icône de la flèche Retour pour revenir à l'écran précédent.

#### 6-5 Configuration



Appuyez sur l'icône de Configuration pour sélectionner la langue, le stockage d'échantillons partiels, la reconnaissance d'alarme, l'activation des annotations, le format numérique, la sauvegarde de la configuration sur une clé USB et la restauration des réglages d'usine.

#### Ecran de configuration



LangueSélectionnez et mettez en surbrillance la langue à utiliser sur<br/>votre appareil.Stockage<br/>d'échantillons<br/>partielsSélectionnez la touche Store Partial Samples (stockage des<br/>échantillons partiels) pour sauvegarder les valeurs d'un<br/>échantillonnage prématurément stoppé. Si cette option n'est pas<br/>cochée, l'appareil ignorera les évènements d'échantillonnage

partiel.

Reconnaissance d'alarme Sélectionnez la touche Alarm Acknowledge (reconnaissance d'alarme) et l'alarme visuelle ainsi que la sonnerie continueront à retentir jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'icône de la sonnerie de l'alarme de l'écran principal.

Activation des Sélectionnez la touche Enable Annotations (activer les annotations) pour permettre la saisie d'annotations pour chaque enregistrement d'échantillons. Ces annotations seront inclues dans les données de registre téléchargées.

Format numérique (Number Format)

Restauration

des réglages

d'usine

Sélectionnez entre 1,000.0, 1.000,0 ou 1 000,0

ormat)

Appuyez sur la touche Factory Restore (Restauration des réglages d'usine) pour ouvrir l'écran de confirmation des réglages d'usine. Sélectionnez Paramètres à restaurer et appuyez sur la touche Confirm (Confirmer).



## 6-6 Configuration de l'imprimante



Appuyez sur l'icône Printer Setup (Configuration de l'imprimante) pour ouvrir l'écran de configuration de l'imprimante.



Inclure dans l'impression Impression automatique Sélectionnez chaque élément à inclure dans les valeurs et les rapports imprimés.

Sélectionnez Print Options Automatic (options d'impression automatique) pour activer l'impression automatique sur Sample (Echantillon) ou sur Alarm (Alarme)

#### 6-7 Communication



L'instrument possède plusieurs modes de communication pour charger ou télécharger des données ou des configurations à utiliser. Les modes de communication incluent Ethernet, RS485, RS232, Hôte ou Client USB et Wi-Fi en option. Appuyez sur l'icône Communication pour ouvrir l'écran Communication.

#### Ecran Communication



Communication Ethernet Sélectionnez la touche radio Ethernet pour la connexion Ethernet.

Utilisation DHCP Lorsque la touche DHCP est sélectionnée, l'instrument obtient automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle d'information du routeur.

Adresse IP, masque de sous-réseau et accès	Si la touche DHCP n'est pas activée, appuyez sur les fenêtres IP Address (adresse IP), Subnet Mask (masque de sous-réseau) et Gateway (passerelle d'accès) pour saisir les valeurs souhaitées pour votre routeur. Un clavier numérique s'affichera pour saisir ces valeurs. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
	curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.

Communication<br/>Wi-FiL'appareil peut prendre en charge un module de<br/>communication Wi-Fi en option. Sélectionnez la touche radio<br/>Wi-Fi pour activer la connexion.

OMMUNICATIONS	01/08/2015 06:27:47 PM
Wi-Fi	Ethernet
IP Address 000.000.000	IP Address
Subnet Mask 255.000.000.000	Subnet Mask
SSID Your SSI Password Your Password	Connection
Apply	None
Settings Setup	Use DHCP

Utilisation DHCP	Lorsque la touche DHCP est sélectionnée, l'instrument obtient automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau et la passerelle d'information du routeur.
Adresse IP, masque de sous- réseau et passerelle d'accès	Si la touche DHCP n'est pas activée, appuyez sur les fenêtres IP Address (adresse IP), Subnet Mask (masque de sous- réseau) et Gateway (passerelle d'accès) pour saisir les valeurs souhaitées pour votre routeur. Un clavier numérique s'affichera pour saisir ces valeurs. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
Wi-Fi SSID	Appuyez sur la fenêtre Wi-Fi SSID pour saisir la Wi-Fi SSID et appuyez sur OK. <b>REMARQUE:</b> Il différentie majuscules et minuscules.
Mot de passe Wi-Fi	Appuyez sur la fenêtre Wi-Fi Password (mot de passe Wi-Fi) pour saisir le mot de passe et appuyez sur OK. <b>REMARQUE:</b> Il différentie majuscules et minuscules.

## **Ajuste Modbus** Appuyez sur l'icône Modbus Setup (Réglage Modbus) pour ouvrir l'écran de réglage Modbus.

MODBUS SETUP			-	01/09/2015 11:33:23 AM
Modbus 247 Address 247 TCP Port 00502 TCP Config 05000	Mode ASCII RTUE TCP	Baud 9600 10200 38400 57600 115200	Parity None Even Odd	Register Set
Apply Settings				

Adresse Modbus Appuyez sur la fenêtre Modbus Address (Adresse Modbus) pour ouvrir l'écran de saisie Adresse Modbus (0-247). Un clavier numérique s'affichera pour saisir ces valeurs. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.

Port TCPAppuyez sur la fenêtre TCP Port (Port TCP) pour ouvrir l'écran de<br/>saisie du port TCP Modbus. Un clavier numérique s'affichera<br/>pour saisir ces valeurs. Pour sélectionner la valeur à modifier,<br/>utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque<br/>vous aurez terminé, appuyez sur OK.

Délai du lien TCPLe TCP Link Timeout (délai du lien TCP) est utile lorsqu'une<br/>connexion à distance d'un ordinateur est absente pendant plus<br/>longtemps que prévu (peut-être due à une interruption de<br/>connexion du routeur). Cela pourrait permettre à la connexion<br/>d'être rétablie automatiquement.<br/>Appuyez sur La fenêtre TCP Link Timeout (délai de lien TCP ) pour<br/>ouvrir l'écran de saisie du Modbus TCP Link Timeout (saisie du délai<br/>du lien Modbus TCP). Un clavier numérique s'affichera pour<br/>saisir ces valeurs. Pour sélectionner la valeur à modifier,<br/>utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque<br/>vous aurez terminé, appuyez sur OK.<br/>REMARQUE: Si vous réglez le délai du lien TCP sur 0, la<br/>fonction sera désactivée.

Mode Sélectionnez ASCII, RTU, ou TCP.

## Baud Sélectionnez 9600, 19200, 38400, 57,600, ou 115200.

#### Parité Sélectionnez Parité, Pair, Impair ou aucune.

#### **Ensemble des registres** Sélectionnez ensemble des registres.

#### RS-232 ou RS-485 Sélectionnez la touche RS-232 ou RS-485. REMARQUE: Baud, Parité et RS-232 ou RS-485 ne sont pas utilisées si TCP est sélectionné.

## Application des réglages (Apply Settings)

Appuyez sur l'icône Apply Settings pour appliquer la configuration Modbus



Appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran précédent.

Carte du registre MODBUS	La carte du registre MODBUS se trouve dans l'annexe à la fin de cette notice.	
Internet des	L'instrument peut communiquer avec de serveurs à	
objets	distance via un réseau ou Internet. La configuration de ce	
(IOT)	protocole JSON pour IOT se trouve dans le manuel IMS.	

#### **6-8 Environnement**



Appuyez sur cette icône Environment (environnement) pour ouvrir l'écran environnement afin de définir les unités de pression barométrique (BP), les unités de température (Temp), activer les alarmes supérieure et inférieure, définir les alarmes supérieure et inférieure et les afficher.

Ecran de réglage de l'environnement



03/05/2016

**Unités** Sélectionnez les unités de pression barométrique (BP) en pouces de mercure (inHg) ou en millibars (mbar).

Sélectionnez les unités de température (Temp) en Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

- Affiché sur l'écran<br/>principalSélectionnez la touche Show on Home (Affiché sur l'écran<br/>principal) pour afficher la valeur sélectionnée sur l'écran principal.
- Activer les alarmes Sélectionnez Enable Alarm (activer les alarmes) pour activer cette fonction.
- Alarme inférieure Appuyez sur la fenêtre Low Alarm (Alarme inférieure) pour ouvrir l'écran de saisie du seuil inférieur. Un clavier numérique s'affichera pour saisir ces valeurs. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
- Alarme supérieure Appuyez sur la fenêtre High Alarm (Alarme supérieure) pour ouvrir l'écran de saisie du seuil supérieure. Un clavier numérique s'affichera pour saisir ces valeurs. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.

## 6-9 Mots de passe



Appuyez sur l'icône de configuration du mot de passe pour ouvrir l'écran des mots de passe.

Ecran de réglage du mot de passe

PASSWORDS		01/1 <sup>4</sup> 06:30:	1/2015 14 PM
	User Password	Admin Password	A
New Password:			Lock
New Password:			

Mot de passe<br/>utilisateurSélectionnez la touche User Password (mot de passe<br/>utilisateur) pour activer le mot de passe de l'utilisateur afin<br/>d'éviter toute utilisation non autorisée de l'instrument. Le mot<br/>de passe utilisateur permet d'utiliser l'instrument dans sa<br/>configuration actuelle et de sauvegarder les échantillons.

Confirmation<br/>du nouveau<br/>mot de passeAppuyez sur la fenêtre New Password (Nouveau mot de passe)<br/>pour ouvrir l'écran de saisie du nouveau mot de passe utilisateur<br/>(de 4 à 15 caractères). Appuyez sur la fenêtre Confirm New<br/>Password (Confirmer le mot de passe) pour ouvrir l'écran de<br/>confirmation du nouveau mot de passe (de 4 à 15 caractères).<br/>Appuyez sur la touche Confirm Change (Confirmer les<br/>modifications) pour sauvegarder les modifications<br/>REMARQUE: le mot de passe utilisateur par défaut est 1234.

Mot de passe<br/>AdministrateurSélectionnez Admin Password (mot de passe administrateur)<br/>pour activer le mot de passe administrateur afin d'empêcher<br/>l'accès des utilisateurs aux écrans de configuration,<br/>date/heuredate/heureet

Confirmation<br/>nouveau mot<br/>de passe<br/>administrateurAppuyez sur la fenêtre New Password (nouveau mot de<br/>passe) pour ouvrir l'écran de saisie du nouveau mot de passe<br/>administrateur (de 4 à 15 caractères). Appuyez sur la touche<br/>de confirmation du nouveau mot de passe administrateur<br/>(Confirm New Admin Password) pour ouvrir l'écran de<br/>confirmation du nouveau mot de passe administrateur<br/>REMARQUE: le mot de passe par défaut est 4321.

Appuyez sur la touche Password Timeout (Délai mot de passe) pour saisir la durée (de 1 à 99 minutes) après laquelle l'instrument s'éteindra en raison d'une inactivité. Un clavier numérique s'affichera pour saisir ces valeurs. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.

Lock Now (verrouiller maintenant)

Password

de passe)

(délai du mot

Timeout

Appuyez sur l'icône Verrouiller maintenant pour verrouiller immédiatement l'instrument.

**REMARQUE:** le réglage par défaut est de cinq (5) minutes.

LOST PASSWORD (mot de passe oublié): veuillez contacter PCE Instruments par téléphone ou courriel pour obtenir un mot de passe temporaire qui sera valable pour le jour où le mot de passe est demandé.

**REMARQUE:** ce mot de passe unique expirera automatiquement à la fin de la journée de son émission.

## 6-10 Ecrans



Appuyez sur l'icône Screens (Ecrans) pour ouvrir la fenêtre de configuration des écrans. Sélectionnez particules, mesure en temps réel, graphique et/ou environnement PM pour activer les écrans qui apparaissent lorsque vous appuyez plusieurs fois sur l'icône Screens (Ecrans) de la page principale.

## 7-1 Gestion de l'énergie



Appuyez sur l'icône Adaptateur Secteur ou sur l'icône de l'indicateur de batterie pour ouvrir l'écran de gestion de l'alimentation.





Icône Adaptateur Secteur

Icône d'indication de la batterie L'icône de l'adaptateur secteur est visible lorsque l'instrument est branché au secteur.

L'icône Indicateur de batterie est visible lorsque l'instrument fonctionne avec une batterie. L'icône sert aussi d'indication visuelle du niveau de charge de la batterie. L'icône du niveau de charge de la batterie s'affiche différemment selon le niveau de charge restant de la batterie. Les indications du niveau de charge sont les suivantes.



Etat de la batterie Charge

Etat de la batterie Durée estimée d'inactivité

Etat de la batterie Durée estimée en échantillonnage Estimation de la durée restante si l'instrument est mis sous tension sans effectuer d'échantillonnages.

Estimation de la durée restante si l'instrument est en train d'effectuer des échantillonnages.

	Etat de la batterie Durée de vie	Pourcentage de la durée de vie restante de la batterie
	Alimentation secteur Alimentation par batterie	Sélectionnez l'option pour choisir la configuration de l'alimentation secteur ou la batterie
	Veille entre échantillons	En sélectionnant la touche Sleep Between Samples (Veille entre échantillons), vous activez la fonction de mise hors tension de l'instrument entre les échantillons afin de préserver la durée de vie de la batterie. Appuyez sur la fenêtre Sleep Between Samples Wait (durée de veille entre échantillons) pour ouvrir l'écran de saisie de durée de veille entre échantillons. Un clavier numérique s'affichera pour saisir la durée de veille en secondes de 0 à 65,535. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK. <b>REMARQUE:</b> une durée de maintien doit être réglée à un minimum de 38 secondes pour activer la veille entre échantillons.
	Repos par inactivité	En sélectionnant la touche Sleep When Idle (Repos par inactivité), vous activez la fonction de mise hors tension de l'instrument lorsqu'il est inactif. Appuyez sur la fenêtre Sleep When Idle Wait (durée avant le repos par inactivité) pour ouvrir l'écran de saisie de la durée d'attente avant l'arrêt par inactivité de l'appareil. Un clavier numérique s'affichera pour saisir la durée avant le repos par inactivité en secondes de 0 à 65, 535. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK.
	Atténuation de l'écran inactif	En sélectionnant la touche Dim Screen When Idle (atténuer l'écran inactif) vous activez la fonction pour atténuer l'écran lorsqu'il est en veille. Appuyez sur la fenêtre Dim Screen When Idle Wait pour ouvrir l'écran de saisie de la durée d'attente. Un clavier numérique s'affichera pour saisir la durée d'attente en secondes. Pour sélectionner la valeur à modifier, utilisez les touches < ou > pour déplacer le curseur. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK. <b>REMARQUE:</b> la durée minimale avant d'atténuer l'écran
	Curseur de Iuminosité Icône arrêt	lorsqu'il est inactif est de 10 secondes. Appuyez sur le curseur et faites-le pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran. Appuyez sur l'icône Shutdown (arrêt) pour éteindre immédiatement l'appareil.
Ì	lcône de la flèche Retour	Appuyez sur l'icône flèche Retour pour revenir à l'écran précédent.

## 8-1 Contrôles du volume



Icône de contrôle	Appuyez sur l'icône de contrôle du volume pour activer le curseur de contrôle du volume. Faites glisser le curseur de contrôle du volume pour régler le volume. Une valeur
du volume	Numérique apparaît en bas du curseur pour indiquer le volume relatif. En déplaçant le curseur de contrôle du volume jusqu'à 0 mettra l'instrument en sourdine.



## 9-1 Logiciel de gestion de l'instrument (IMS)

L'instrument comprend un logiciel basé sur PC pour réaliser des représentations graphiques en temps réel, des téléchargements de données de l'instrument, un étalonnage des capteurs sur le terrain, les mises à jour des micrologiciels, des diagnostics à distance directs à un technicien de service et beaucoup plus.

**REMARQUE:** les instructions détaillées de l'utilisation du logiciel IMS figurent dans le manuel du logiciel IMS de l'unité USB inclue.

Installation du logiciel



No Connection

Indication de connexion Connectez à votre PC Windows l'unité USB fournie et sélectionnez le fichier d'application de l'installation web IMS Install. Suivez les indications d'installation.

Utilisez l'icône IMS du dossier de programmes ou du bureau pour faire démarrer le logiciel.

Connectez l'instrument à un PC avec le câble USB fourni pour établir une connexion entre l'IMS et le dispositif. Une fois la connexion établie, l'indication de connexion USB verte apparaîtra

## 10-1 Fonctionnement à distance

Il est possible d'accéder à l'instrument avec un navigateur Web via Ethernet (filaire ou Wi-Fi), en utilisant l'adresse IP de l'instrument de l'écran de Communications. Les fonctions suivantes peuvent être effectuées à distance: démarrage et arrêt de l'échantillonnage, changement des unités de données, sélection des emplacements et activation / désactivation des valeurs de canal affichées.

L'instrument doit être placé en mode Ethernet ou Wi-Fi optionnel et l'unité doit également être connecté à un routeur fonctionnant sur le même réseau que le PC.

Sur l'écran Communications, sélectionnez la touche Utilisation DHCP et l'unité affichera automatiquement les paramètres émis par le routeur. Saisissez l'adresse IP affichée dans le navigateur de n'importe quel appareil pour accéder à l'écran à distance.

**REMARQUE:** L'adresse URL est l'adresse IP que le routeur DHCP a attribué à l'appareil. Une adresse IP statique peut être fournie au dispositif à travers l'écran de communications en désélectionnant la touche Utilisation DHPC et en saisissant l'adresse IP.



## Annexe – A Carte de registre MODBUS

La carte de registre Modbus se trouve dans la mémoire USB.

#### Annexe – B Registre des données du capteur environnemental

Les données du capteur environnemental peuvent être enregistrées sans faire fonctionner la pompe ou le laser en désélectionnant tous les canaux de particules de l'écran de gestion des canaux. Un écran indiquant que tous les canaux sont désactivés (All channels are disabled) apparaît lorsque vous appuyez sur la touche de flèche Retour. Appuyez sur YES (Oui) pour confirmer ou sur NO (Non) pour annuler.



#### **PCE Deutschland GmbH**

Im Langel 4 59872 Meschede, Germany Germany: +49 2903 976990 USA: +1 (561) 320-9162 www.pce-instruments.com