

Português

Manual de Instruções

Estação Meteorológica PCE-FWS 20N



Os manuais de instruções em vários idiomas (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) podem ser encontrados no diretório de produtos do nosso site:

> Última Modificação: 9 de Julho de 2019 v1.0

> > © PCE Instruments



Informações de segurança1 1 2 Glossário de termos comuns2 3 4 Descrição da tela LCD 4 5 6 6.1 Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.....5 Configuração da tela e da unidade externa5 6.2 6.3 6.4 Instale os parafusos em U e a placa de metal7 6.5 6.6 6.7 6.8 Montar o sensor para exteriores......10 6.9 6.10 Boas práticas para a comunicação sem fio12 6.11 7 Funcionamento12 7.1 Temperatura externa......14 7.2 7.3 Umidade interior 15 7.4 Umidade externa 15 Velocidade / direcão do vento16 7.5 7.6 7.7 78 Gráfico de barras de pressão20 7.9 7.11



8	/ Manutenção	
9	Conexão com o PC	21
9.1	Registro de dados	21
9.2	Recuperação de dados	21
9.3	Conexões e software	22
9.4	Instalação do software para PC	22
10	Software	
10.1	Requisitos do sistema	23
10.2	Instalação do software "EasyWeather"	23
10.3	Configuração básica do software para PC	24
10.4	Menu do sistema	24
10.5	Salvar	28
10.6	Solução de problemas: os gráficos não são exibidos	30
10.7	Carregar dados	31
10.8	Opção de ajuda	35
11	Software em MAC OS	
11.1	Instalação do software "EasyWeather"	36
11.2	Configuração básica	37
11.3	Configuração do alarme	37
11.4	Visualização de Máx/Mín	38
11.5	Salvar	38
11.6	Visualização dos gráficos	39
11.7	Carregar dados	39
11.8	Verificação da versão do software	40
11.9	Notas especiais sobre a sincronização horária entre o PC/MAC e a tela	40
12	Garantia	41
13	Reciclagem	41

PCE



1 Informações de segurança

Por favor, leia este manual de instruções com atenção e por inteiro, antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. O dispositivo deve ser utilizado apenas por pessoal devidamente qualificado. Os danos e lesões causados pela inobservância das indicações neste manual de instruções estão excluídos da nossa garantia.

- Este dispositivo somente pode ser utilizado da maneira descrita neste manual de instruções. Se usado de maneira diferente, podem ocorrer situações perigosas para o operário e danos no dispositivo.
- O dispositivo deve ser utilizado se as condições ambientais (temperatura, umidade ambiente, etc.) estiverem dentro da faixa de valores limite, indicada nas especificações. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas, radiação solar direta, umidade ambiente extrema ou áreas molhadas.
- Não exponha o dispositivo a choques ou fortes vibrações.
- A caixa do dispositivo somente deve ser aberta pelo pessoal técnico da PCE Instruments.
- Nunca use o dispositivo com as mãos molhadas.
- Não faça alterações ou modificações técnicas no dispositivo.
- O dispositivo somente deve ser limpo com um pano humedecido. Não aplicar produtos de limpeza abrasivos ou à base de dissolventes.
- O dispositivo somente deve ser utilizado com os acessórios fornecidos pela PCE Instruments ou uma substituição equivalente.
- Verifique se caixa do dispositivo apresenta danos visíveis antes de cada uso. Caso apresente algum dano visível, não use o dispositivo.
- O dispositivo não deve ser utilizado em atmosferas explosivas.
- A faixa de medição indicada nas especificações não deve ser excedida sob nenhuma circunstância.
- O incumprimento das instruções de segurança pode causar danos ao dispositivo e lesões ao usuário.

Não assumimos responsabilidade por erros tipográficos ou quaisquer outros erros neste manual. Baseamo-nos em nossos termos e condições gerais, disponíveis em nossas condições gerais comerciais.

Para qualquer dúvida, entre em contato com a PCE Ibérica S.L. Os detalhes de contato encontram-se no final deste manual.



2 Glossário de termos comuns

DCF/WWVB

O sinal horário DCF ou WWVB é um sinal de hora do dia modulado por AM emitido pelo Governo Federal da Alemanha, pelo NIST dos EUA ou pelo National Physical Laboratory. A base de tempo é gerada a partir de um relógio atômico com uma precisão de 10.000 milhões de segundos.

LCD

"LCD" é um acrônimo de "Liquid Crystal Display" (tela de cristal líquido). Este é um tipo comum de tela usado em televisores, computadores, relógios simples e relógios digitais.

BARÔMETRO E PRESSÃO BAROMÉTRICA

Um barômetro é um dispositivo que mede a pressão do ar que o empurra; esta medição denomina-se pressão barométrica. Na verdade não sentimos a pressão barométrica porque a pressão atmosférica está empurrando igualmente em todas as direções.

PRESSÃO RELATIVA DO AR

A pressão relativa do ar é a mesma que a pressão barométrica. O cálculo da pressão relativa do ar é uma combinação de pressão atmosférica absoluta e altitude.

PRESSÃO ABSOLUTA DO AR

A pressão absoluta do ar é a pressão atmosférica real no barômetro sem ter em conta a altitude.

POLEGADAS DE MERCÚRIO (inHg)

Uma polegada de mercúrio é a unidade comum de medida da pressão atmosférica nos Estados Unidos.

HECTOPASCAL (hPa)

HectoPascal é a unidade de medição comum da pressão atmosférica no Sistema Internacional (SI) de medida. O HectoPascal tem o mesmo valor de mbar.

3 Conteúdo da remessa

- 1 Display (receptor)
- 1 Painel solar
- 1 Sensor de direção do vento
- 1 Sensor de velocidade do vento
- 1 Pluviômetro
- 1 Sensor de temperatura e umidade
- 1 Cabo USB

Faça o download do software da estação meteorológica PCE-FWS 20N no link: <u>https://www.pce-instruments.com/portugues/descargas-win_4.htm</u>.



4 Especificações técnicas Dados dos sensores externos

Distância de transmissão em campo aberto	100 m (300 pés)
Frequência	868 MHz
Faixa de temperatura	-40 … 60 °C (-40 … +140 °F)
Resolução	0.1 °C (0.2 °F)
Precisão	± 1 °C (33.8 °F)
Faixa de umidade relativa	1 99 %
Precisão	±4 % na faixa de 20 … 80 % RH,
	±6 % em outras faixas
Indicador de volume de chuva (Pluviômetro)	0 9999 mm (mostra se estiver fora da
	faixa)
Resolução	0.3 mm (se o volume de chuva <1000 mm)
	1 mm (se o volume de chuva >1000 mm)
Precisão	±6 %
Faixa de velocidade do vento	050 m/s (0100 mph)
	(mostra se estiver fora da faixa)
Precisão	±1 m/s (velocidade do vento <5 m/s)
	±10 % (velocidade do vento >5 m/s)
Intervalo de medição do sensor temperatura	48 s
e umidade	
Proteção IP	IP44

Dados dos sensores internos

Intervalo de medição de pressão/temperatura	48 s
Faixa de temperatura	0 +50 °C (32 + 122 °F)
	(mostra se estiver fora da faixa)
Resolução	0.1 °C (0.2 °F)
Faixa de medição da umidade relativa	1 99 %
Resolução	1 %
Faixa de medição de pressão do ar	300 1100 hpa (8.85 inHg 32.5 inHg)
Resolução	0.1 hpa (0.01 inHg)
Precisão	+/-3 hpa
	(pressão absoluta, 700 1100 hPa)
Duração do alarme	120 s

Alimentação/Consumo

Display	3 Pilhas alcalinas AA 1.5 V LR6	
Unidade externa	2 Pilhas alcalinas AA 1.5 V LR6	
Vida útil da bateria	Mínimo 12 meses para exibição	
	Mínimo 24 meses para sensor de temperatura	
	e umidade	

Nota

Quando a temperatura externa estiver abaixo de -20°C certifique-se de usar o tipo correto de pilha, para garantir que o dispositivo possa ter energia suficiente para manter o correto funcionamento.



Parte superior esquerda: Parte superior direita: Parte central esquerda: Parte central direita: Linha inferior de tela: Temperatura e umidade de entrada e saída Direção e velocidade do vento, pluviometria Prognóstico do tempo (tendência) Pressão atmosférica e Histórico da pressão atmosférica Data e hora, uso de memória PCE

Nota:

Quando o ícone "Alarm On" é exibido na tela (Alarme ativado) indica que a correspondente função de alarme está ativada.



6.1 Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez

Antes de colocar e instalar todos os componentes da estação meteorológica no seu destino final, por favor, configure a estação meteorológica com todos os sensores próximos, para verificar seu correto funcionamento.

6.2 Configuração da tela e da unidade externa

Insira as 2 pilhas LR6 (tamanho AA) na unidade externa. O LED localizado na parte frontal central da unidade externa acenderá por 4 segundos, depois desligará e começará a funcionar com normalidade. A unidade externa realiza uma transmissão de dados e depois inicia uma rotina de recepção da hora controlada por rádio. Se um sinal horário for detectado corretamente, o LED piscará 5 vezes e acenderá durante 20 segundos, indicando que o sinal horário foi encontrado corretamente. Quando o sinal horário é ruim e a recepção não é possível, a unidade externa encerra a recepção da hora controlada por rádio em um minuto e retoma o modo normal. Após a transcrição dos dados, o LED acenderá durante 20ms. Durante o período de recepção da hora controlada por rádio, não há transmissão e a transmissão normal será retomada somente após a conclusão da rotina de recepção da hora. O tempo máximo para a recepção da hora controlada por rádio é de 5 minutos.

Após inserir as pilhas na estação meteorológica, todos os segmentos do LCD ligarão por alguns segundos para a verificação automática. O medidor retornará ao modo de medição normal e somente serão ativados os segmentos da tela ativados para a medição.

Depois disso, a estação meteorológica fará uma medição inicial e começará a registrar a unidade externa (o ícone de recepção de rádio acenderá). Não pressione nenhuma tecla antes de receber os dados do sensor externo, caso contrário, o modo de aprendizado do sensor externo terminará. Após o registro da unidade externa, a tela muda automaticamente para o modo de visualização normal, a partir do qual o usuário pode fazer todas as outras configurações.

Se nenhum sinal RCC/DCF for detectado durante a configuração inicial, a unidade externa tentará obter uma sinal RCC/DCF a cada 6 horas até receber um sinal. Quando a unidade externa receber o sinal RCC/DCF, transmitirá o sinal para o monitor. No monitor, será exibido o ícone RCC/DCF. Se o monitor não receber ou perder o sinal, o ícone não será exibido.

Registro da unidade externa

Se nenhum dado meteorológico externo for exibido ou o sinal for perdido nos sensores durante a instalação ou montagem, mantenha pressionada a tecla RESET do sensor externo e reinsira as pilhas na tela para sincronizá-la com os sensores. Se não sincronizar, os dados meteorológicos não serão recebidos.

Nota:

Espere dois minutos antes de reinserir as pilhas da unidade externa para que reiniciem corretamente.

Nota:

A melhor condição para a recepção é à noite, entre meia-noite e 6h da manhã, quando há menos interferência atmosférica.



PCE



- 1. Sensor de velocidade do vento
- 2. Veleta / Cata-vento
- 3. Sensor de temperatura e umidade
- 4. Coletor de chuva
- 5. Nível de bolha
- 6. Painel solar
- 7. Antena
- 8. Parafuso em U
- 9. Compartimento da bateria
- 10. Tecla de reinício
- 11. Indicador LED: luz acesa durante 4 s na inicialização.

O LED pisca a cada 48 segundos (período de atualização da transmissão do sensor).

© PCE Instruments 6



6.4 Instale os parafusos em U e a placa de metal

A instalação dos parafusos em U, que por sua vez são usados para montar o conjunto do sensor em um poste, requer a instalação da placa de metal incluída para fixar as extremidades dos parafusos em U. A placa de metal, visível na primeira imagem abaixo, possui 4 orifícios nos quais se encaixam as extremidades dos dois parafusos em U. A própria placa é inserida em uma ranhura na parte inferior da unidade (lado oposto do painel solar). Observe que um lado da placa tem uma borda reta (que entra na ranhura) enquanto o outro lado está dobrado em um ângulo de 90 graus e tem um perfil curvo (que terminará rodeando o poste de montagem). Depois de instalar a placa metálica, insira ambos os parafusos em U através dos orifícios correspondentes da placa metálica, conforme mostrado na imagem.



Enrosque as porcas sem apertar, nas extremidades dos parafusos em U. As apertará mais tarde durante a montagem final. A mesma é mostrada na imagem abaixo.



Nesta etapa, a placa e os parafusos em U ainda não são necessários, mas sua instalação agora pode ajudar a evitar danos na veleta e nos copos de velocidade do vento mais adiante. O manuseamento do conjunto de sensores com a veleta e os copos de velocidade instalados antes de colocar os parafusos é mais difícil e também mais propenso a causar danificações.



6.5 Instalar os copos de velocidade do vento

Empurre a unidade do copo da velocidade do vento sobre o eixo na parte superior do conjunto de sensores, como mostrado na imagem à esquerda. Aperte o parafuso de ajuste com uma chave Philips (tamanho PH0), como mostrado na imagem à direita. Certifique-se que a unidade das conchas possa girar livremente. Não deve haver atrito perceptível ao girar.



6.6 Instalação da veleta

Empurre a veleta sobre o eixo no lado oposto das conchas até não poder empurrar mais, como mostrado na imagem à esquerda. Em seguida, aperte o parafuso de fixação com uma chave Philips (tamanho PH0), como mostrado na imagem à direita, até que a veleta não possa ser removida do eixo. Certifique-se que a veleta possa girar livremente. O movimento da veleta tem uma pequena quantidade de atrito, o que é útil para fornecer medições estáveis da direção do vento.





6.7 Instalação das pilhas

Abra a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fenda e insira 2 pilhas AA. O indicador LED na parte posterior dos sensores ligará durante 4 segundos e depois piscará uma vez a cada 48 segundos, indicando a transmissão de dados do sensor (período de atualização da transmissão do sensor).



Nota:

Se o LED não acender ou se ele acender de forma permanente, verifique se as pilhas estão colocadas corretamente. Não instale as pilhas ao revés, poderia danificar o sensor externo permanentemente.

Nota:

Recomendamos usar pilhas de lítio para climas frios, mas as pilhas alcalinas são suficientes para a maioria dos climas. As pilhas recarregáveis possuem voltagens inferiores e não devem ser utilizadas nunca.



6.8 Montar o sensor para exteriores

Antes de prosseguir com a montagem do sensor para exteriores, detalhado nesta seção, verifique se a tela pode receber os dados do mesmo, mantendo o conjunto de sensores para exteriores montado por perto (embora de preferência a uma distância não inferior a 1,5 m da tela). Isto facilitará a solução de problemas e ajustes e evitará problemas relacionados com a distância ou com interferências no sistema.

Quando a instalação estiver concluída e tudo estiver funcionando corretamente, volte aqui para montar o sensor externo. Se surgirem problemas após a montagem do sensor no exterior, é quase certo que eles estejam relacionados com a distância, obstáculos, etc.

Como podem ver na imagem abaixo, o conjunto de montagem inclui dois parafusos em U e um suporte que é ajustado ao redor de um poste de 1 a 2" de diâmetro (não incluído) usando as quatro porcas com parafuso em U.



Nota

Ao lado da antena, há um ícone de seta com "WEST" escrito abaixo (como na imagem a seguir), que representa a direção OESTE. O corpo do sensor deve ser ajustado de forma que a indicação "WEST" esteja orientada em direção ao oeste real de sua localização. Recomenda-se uma bússola para ajudar a ajustar a direção. Ocorrerá um erro permanente na direção do vento se o sensor externo não estiver instalado na direção correta.



© PCE Instruments 10



Veja agora o nível da bolha. A bolha deve estar completamente dentro do círculo vermelho. Caso contrário, as leituras de direção do vento, velocidade e chuva podem ser incorretas ou imprecisas. Ajuste o tubo de montagem conforme necessário. Se a bolha estiver próxima mas dentro do círculo e o tubo de montagem não puder ser ajustado, talvez seja necessário experimentar com pequenos calços ou pedaços de madeira ou papelão pesado entre a caixa do sensor e a parte superior do poste de montagem para obter o resultado desejado (isso exigirá o afrouxamento dos parafusos e algumas experimentações).

Verifique e, se necessário, corrija a orientação para o oeste como etapa final da instalação e aperte os parafusos com uma chave.

6.9 Tecla de reinício e LED da unidade externa

Pressione e pressione e segure o botão RESET (veja a imagem) para reiniciar: O LED acenderá enquanto o botão RESET estiver pressionado. Em seguida, libere o botão. O LED deveria reiniciar como de costume, piscando aproximadamente uma vez a cada 48 segundos.



6.10 Funcionamento básico

Todas as ações e funções da estação meteorológica são iniciadas na tela de toque tocando levemente (não pressionando) as áreas relacionadas. Toque nos ícones "+", "ON/OFF", ou "-" intermitentemente para fazer uma seleção ou para aumentar ou diminuir um valor. Cada vez que uma etapa de programação é ativada ao tocar em uma área de comutação na tela de toque, um tom é emitido e a luz de fundo acende por alguns segundos. Se nenhuma tecla for pressionada durante 30 segundos, a tela LCD retornará automaticamente ao modo de exibição normal (tempo de espera automático).



6.11 Boas práticas para a comunicação sem fio

Nota:

Para garantir uma comunicação adequada, monte o (s) sensor (s) de controle remoto verticalmente em uma superfície vertical como uma parede. Não coloque o sensor na posição horizontal.

A transmissão sem fio é sensível a interferências, distâncias, paredes e barreiras metálicas. Recomendamos as seguintes ações práticas para uma transmissão sem fio sem problemas:

- 1. Interferência eletromagnética (EMI): mantenha a tela a vários pés de distância de monitores de computadores e televisores.
- Interferência de radiofrequência (RFI): caso tenha outros dispositivos de 433/868/915 MHz e a comunicação for intermitente, tente desligar esses outros dispositivos. Pode ser necessário realocar as unidades externas ou os receptores para evitar comunicação intermitente.
- 3. Classificação da linha de visão: Este dispositivo está classificado a uma linha de visão de 300 pés (sem interferências, barreiras ou paredes), mas normalmente, é possível obter um número máximo de 100 pés na maioria das instalações do mundo real, que incluem passagem através de barreiras ou paredes.
- 4. Barreiras metálicas: A radiofrequência não passará através de barreiras metálicas como, revestimento de alumínio. Caso tenha um revestimento metálico, alinhe a unidade externa e a tela através de uma janela para obter uma linha de visão clara.

A tabela a seguir mostra a perda do meio de transmissão versus a perda de recepção. Cada "parede" ou obstáculo diminui o alcance de transmissão no fator mostrado abaixo:

Meio	Redução da intensidade do sinal de RF
Vidro (não tratado)	5 15 %
Plásticos	10 15 %
Madeira	10 40 %
Tijolo	10 40 %
Concreto	40 80 %
Metal	90 100 %

7 Funcionamento

Nota:

Devido às configurações predeterminadas do fabricante, talvez não seja necessário que a maioria dos usuários faça - exceto a pressão atmosférica relativa (veja abaixo) - outros ajustes básicos. No entanto, as alterações podem ser feitas facilmente.

Para a configuração básica, o menu a seguir é iniciado tocando a tela de toque na área de visualização desejada.

A configuração básica pode ser feita na seguinte ordem sucessiva:

Nota:

Poderá abandonar a qualquer momento o procedimento de configuração, tocando em qualquer outra área funcional (exceto em "+", "-" e "ON/OFF").



7.1 Temperatura interior



Faça a configuração da temperatura interior da seguinte forma:

- Pressione na seção TEMPERATURA INTERIOR (IN). As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para alterar a unidade visualizada (° C ou ° F).
- 2) Pressione novamente TEMPERATURA INTERIOR (IN) para configurar a função de alarme da temperatura inferior alta; os botões "+", "ON/OFF", "--" e o ícone HI AL piscam e acendem. Pressione os botões "+" ou "-" para alterar o valor, pressione e segure os botões "+" ou "-" por 3 seg. para que os valores mudem rapidamente. Pressione o botão "ON/OFF" para ativar ou desativar a função alarme (se o alarme estiver ativado, será exibido na tela o ícone de um alto-falante).
- 3) Pressione na seção TEMPERATURA INTERIOR (IN) uma terceira vez para configurar a função de alarme de temperatura interior mínima, as teclas "+", "ON/OFF", "-" e ícone LO AL piscará e acenderá. Pressione os botões "+" ou "-" para alterar o valor, pressione e segure os botões "+" ou "-" durante 3 seg. para que os valores mudem rapidamente. Pressione o botão "ON/OFF" para ativar ou desativar a função alarme (se o alarme estiver ativado, será exibido na tela o ícone de um alto-falante).
- 4) Pressione na seção TEMPERATURA INTERIOR (IN) pela quarta vez para exibir o valor da temperatura interior máxima. O registro máximo piscará e o ícone MAX acenderá. Para alterar o valor máximo anterior, pressione o valor atual mostrado na tela durante 3 seg.
- 5) Pressione na seção TEMPERATURA INTERIOR (IN) pela quinta vez para exibir o valor da temperatura interior mínima. O registro mínimo piscará e o ícone MIN acenderá. Para alterar o valor mínimo anterior, pressione o valor atual mostrado na tela durante 3 seg.

7.2 Temperatura externa



PCE

Faça a configuração da temperatura externa da seguinte forma:

- Pressione na seção TEMPERATURA EXTERIOR (OUT). As teclas "+" e "--" piscarão. Pressione "+" ou "--" para alterar a tela entre temperatura externa, sensação térmica fria e ponto de orvalho.
- Pressione na seção TEMPERATURA EXTERIOR (OUT) novamente. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para alterar a unidade entre ° C e ° F.
- 3) Pressione na seção TEMPERATURA EXTERIOR (OUT) pela terceira vez para configurar a função de alarme da temperatura externa alta, os botões "+", "ON/OFF", "-" e o ícone HI AL piscam e acendem. Pressione os botões "+" ou "-" para alterar o valor, pressione e segure os botões "+" ou "-" durante 3 seg. para que os valores mudem rapidamente. Pressione o botão "ON/OFF" para ativar ou desativar a função alarme (se o alarme estiver ativado, será exibido na tela o ícone de um alto-falante).
- 4) Pressione na seção TEMPERATURA EXTERIOR (OUT) pela quarta vez para configurar a função de alarme de temperatura externa mínima, as teclas "+", "ON/OFF", "-" e ícone LO AL piscam e acendem. Pressione os botões "+" ou "-" para alterar o valor, pressione e segure os botões "+" ou "-" durante 3 seg. para que os valores mudem rapidamente. Pressione o botão "ON/OFF" para ativar ou desativar a função alarme (se o alarme estiver ativado, será exibido na tela o ícone de um alto-falante).
- 5) Pressione na seção TEMPERATURA EXTERIOR (OUT) pela quinta vez para mostrar o valor da temperatura externa máxima. O registro máximo pisca e o ícone MAX acende. Para alterar o valor máximo anterior, pressione o valor atual exibido na tela durante 3 seg.
- 6) Pressione na seção TEMPERATURA EXTERIOR (OUT) pela sexta vez para exibir o valor da temperatura externa mínima. O registro mínimo piscará e o ícone MIN acenderá. Para alterar o valor mínimo anterior, pressione o valor atual exibido na tela durante 3 seg.



7.3 Umidade interior



Faça a configuração da umidade interior da seguinte forma:

- Pressione na seção UMIDADE INTERIOR (IN) para configurar a função de alarme de umidade interior alta. As teclas "+", "ON/OFF", "--" e o ícone HI AL piscam e acendem. Pressione "+" ou "--" para alterar o valor, pressione e segure o botão "+" ou "--" durante 3 seg. para que os valores mudem rapidamente. Pressione o botão "ON/OFF" para ativar ou desativar a função alarme (se o alarme estiver ativado, será exibido na tela o ícone de um alto-falante).
- 2) Pressione UMIDADE INTERIOR (IN) novamente para configurar a função de alarme de umidade interior inferior. As teclas "+", "ON/OFF", "--" e o ícone LO AL piscarão e acenderão. Pressione "+" ou "--" para alterar o valor, pressione e segure o botão "+" ou "--" durante 3 seg. para que os valores mudem rapidamente. Pressione o botão "ON/OFF" para ativar ou desativar a função alarme (se o alarme estiver ativado, será exibido na tela o ícone de um alto-falante).
- 3) Pressione na seção UMIDADE INTERIOR (IN) pela terceira vez para mostrar o valor da umidade interior máxima. O registro máximo piscará e o ícone MAX acenderá. Para alterar o valor máximo anterior, pressione o valor atual mostrado na tela durante 3 seg.
- 4) Pressione UMIDADE INTERIOR (IN) pela quarta vez para mostrar o valor da umidade interior mínima. O registro mínimo piscará e o ícone MIN acenderá. Para alterar o valor mínimo anterior, pressione o valor atual mostrado na tela durante 3 seg.

7.4 Umidade externa

Os procedimentos para a configuração deste parâmetro são iguais aos da umidade inferior.



7.5 Velocidade / direção do vento



Faça a configuração do vento da seguinte forma:

- Pressione na seção VELOCIDADE DO VENTO (WIND SPEED), as teclas "+" e "-" piscarão. Pressione as teclas "+" e "-" para selecionar entre a média da velocidade do vento e a velocidade de rajada.
- Pressione na seção VELOCIDADE DO VENTO (WIND SPEED) novamente, as teclas "+" e "--" piscarão. Pressione as teclas "+" e "--" para selecionar a unidade de velocidade do vento: km/h, mph, m/s, knots ou bft.
- 3) Pressione na seção VELOCIDADE DO VENTO (WIND SPEED) pela terceira vez para configurar a função de alarme superior, as teclas "+", "ON/OFF", "-" e o ícone HI AL piscarão e o ícone HI AL acenderá. Pressione a tecla "+" ou "- para alterar o valor, e pressione e segure a tecla "+" ou "- para alterar os valores rapidamente. Pressione "ON/OFF" para ativar ou desativar a função alarme (se o alarme estiver ativado, será exibido na tela o ícone de um alto-falante).
- 4) Pressione na seção VELOCIDADE DO VENTO (WIND SPEED) pela quarta vez para configurar a função de alarme de direção do vento, a seta de direção do vento começará a piscar. Pressione as teclas "+" e "-" para selecionar o alarme desejado para a direção do vento. Pressione "ON/OFF" para ativar ou desativar o alarme de direção do vento.
- 5) Pressione na seção VELOCIDADE DO VENTO (WIND SPEED) pela quinta vez para mostrar o registro de velocidade máxima do vento. O valor máximo registrado piscará e o ícone MAX acenderá. Pressione a tela durante 3 seg. para estabelecer como valor máximo o valor atual da tela.





Faça a configuração da chuva da seguinte forma:

- Pressione na seção CHUVA (RAIN). As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione a tecla "+" ou "-" para alterar a tela entre 1 h, 24 h, semana, mês e chuva total.
- Pressione na seção CHUVA (RAIN) novamente. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione a tecla "+" ou "-" para selecionar a unidade de precipitação: mm ou polegadas.
- 3) Pressione na seção CHUVA (RAIN) pela terceira vez para configurar a função de alarme superior. As teclas "+", "ON/OFF" e "--" piscarão e o ícone HI AL acenderá. Pressione a tecla "+" ou "-- para alterar o valor, e pressione e segure a tecla "+" ou "-- para alterar os valores rapidamente. Pressione "ON/OFF" para ativar e desativar o alarme (se o alarme estiver ativado, o ícone de alto-falante ativará, indicando que esta função está ativa).
- 4) Pressione na seção CHUVA (RAIN) pela quarta vez para mostrar o registro de precipitações máximo atual. O valor máximo registrado piscará e o ícone MAX acenderá. Pressione a tela durante 3 seg. para estabelecer como valor máximo o valor atual da tela.
- 5) Pressione na seção CHUVA (RAIN) pela quinta vez para restabelecer o valor de precipitação a 0 mantendo pressionado o valor intermitente por 3 seg. Em seguida, 1 h, 24 h, semana, mês e chuva total serão restabelecidos a 0.



TENDENCY



- Pressione na seção TENDÊNCIA (TENDENCY). As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione na tecla "+" ou "-" para alterar o ícone exibido entre SUNNY, PARTLY CLOUDY, CLOUDY e RAINY.
- Pressione novamente na seção TENDÊNCIA (TENDENCY). As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione a tecla "+" ou "-" para ajustar o limiar de pressão de 2 a 4 hPa (como padrão, está estabelecido 2 hPa).
- 3) Pressione na seção TENDÊNCIA (TENDENCY) pela terceira vez. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para ajustar o limiar de pressão de chuva de 3 a 9 hPa (como padrão, está estabelecido 4 hPa).





- Pressione na seção PRESSÃO (PRESSURE). As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione na tecla "+" ou "-" para selecionar entre pressão absoluta (abs) e pressão relativa (rel).
- Pressione novamente na seção PRESSÃO (PRESSURE). As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione na tecla "+" ou "-" para alterar entre as unidades de pressão, poderá selecionar entre hPa, inHg e mmHg.
- Pressione na seção PREŠSÃO (PŘESSURE) pela terceira vez para ajustar o valor de pressão relativa. As teclas "+" e "--" piscarão e o ícone "rel" acenderá. Toque no "+" ou "--" para mudar o valor. Pressione e segure a tecla "+" ou "--" para alterar o valor rapidamente.
- 4) Pressione na seção PRESSÃO (PRESSURE) pela quarta vez para ajustar a função de alarme de pressão superior. As teclas "+" e "-" piscarão e o ícone HI AL acenderá. Pressione na tecla "+" ou "-" para alterar o valor e pressione e segure as mesmas teclas durante 3 seg. para alterá-lo rapidamente. Pressione "ON/OFF" para ativar e desativar o alarme (se o alarme estiver ativado, o ícone de alto-falante será ativado, indicando que esta função está ativa).
- 5) Pressione na seção PRESSÃO (PRESSURE) pela quinta vez para ajustar a função de alarme de pressão inferior. As teclas "+", "ON/OFF" e "-" piscarão e o ícone LO AL acenderá. Pressione na tecla "+" ou "-" para alterar o valor e pressione e segure as mesmas teclas durante 3 seg. para alterá-lo rapidamente. Pressione "ON/OFF" para ativar e desativar o alarme (se o alarme estiver ativado, o ícone de alto-falante ativará, indicando que esta função está ativa).
- 6) Pressione na seção PRESSÃO (PRESSURE) pela sexta vez para mostrar o valor máximo de pressão. O valor registrado piscará e o ícone MAX acenderá. Pressione a tela durante 3 seg. para estabelecer como valor máximo o valor atual da tela.
- 7) Pressione na seção PRESSÃO (PRESSURE) pela sétima vez para mostrar o valor mínimo de pressão. O valor mínimo registrado piscará e o ícone MIN acenderá. Pressione a tela durante 3 seg. para estabelecer como valor mínimo o valor atual da tela.

Nota:

Quando for selecionada a pressão absoluta, deve saltar o passo 3.



7.9 Gráfico de barras de pressão

Pressione na seção **GRÁFICO DE BARRAS DE PRESSÃO (PRESSURE BAR GRAPH)** e em seguida pressione a tecla "+" ou "-" para selecionar entre ver o gráfico de pressão das últimas 12 ou 24 horas.

7.10 Hora



- 1) Pressione na seção **TEMPO (TIME)**. As teclas "+" e "--" piscarão. Pressione na tecla "+" ou "--" para ajustar o nível de contraste entre 0 a 8. (como padrão, está o 5)
- 2) Pressione na seção **TEMPO (TIME)** novamente. As teclas "+" e "-" piscarão.
- Pressione na tecla "+" ou "-" para ajustar o fuso horário.
- Pressione na seção TEMPO (TIME) pela terceira vez. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione na tecla "+" ou "-" para alterar entre o formato de 12 ou 24 horas.
- Pressione na seção TEMPO (TIME) pela quarta vez para ajustar a hora. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione na tecla "+" ou "--" para alterar o valor.
- Pressione na seção TEMPO (TIME) pela quinta vez para ajustar os minutos. As teclas "+" e "--" piscarão. Pressione na tecla "+" ou "--" para alterar o valor.

7.11 Data



- Pressione na seção DATA (DATE). As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para selecionar entre a data (Dia-Mês-Ano), o alarme e a data da semana.
- Pressione na seção DATA (DATE) novamente, as teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para alterar entre o formato DD-MM e MM-DD para a data.
- 3) Pressione na seção DATA (DATE) pela terceira vez. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para ajustar o ano. Pressione e segure a tecla "+" ou "-" durante 3 segundos para alterar o valor rapidamente.
- 4) Pressione na seção DATA (DATE) pela quarta vez. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para ajustar o mês. Pressione e segure a tecla "+" ou "-" durante 3 segundos para alterar o valor rapidamente.
- 5) Pressione na seção DATA (DATE) pela quinta vez. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para ajustar o dia. Pressione e segure a tecla "+" ou "-" durante 3 segundos para alterar o valor rapidamente.
- 6) Pressione na seção DATA (DATE) pela sexta vez. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para ajustar a hora do alarme. Pressione e segure a tecla "+" ou "-" durante 3 segundos para alterar o valor rapidamente.
- 7) Pressione na seção DATA (DATE) pela sétima vez. As teclas "+" e "-" piscarão. Pressione "+" ou "-" para ajustar os minutos do alarme. Pressione e segure a tecla "+" ou "--" durante 3 segundos para alterar o valor rapidamente. Pressione "ON/OFF" para ativar ou desativar a função de hora de alarme.



7.12 Memória

Pressione na seção **MEMÓRIA (MEMORY)** para ativar a tela de comutação do histórico de dados. As teclas "+" e "--" piscarão. Pressione "--" para ver os dados meteorológicos dos históricos anteriores juntamente de sua hora. Pressione "+" para ver o histórico de dados meteorológicos posteriores. Quando mostrar o histórico de dados, a hora correspondente será mostrada na seção de hora (o intervalo de armazenamento do histórico de dados somente pode ser alterado utilizando o software para PC que pode ser descarregado para este produto. O intervalo de tempo predeterminado para guardar os dados do histórico é de 30 minutos).

Pressione novamente a seção **MEMÓRIA (MEMORY)** para ativar o procedimento de eliminação de memória: a palavra "CLEAR" assim como o ícone de memória completa piscarão. Pressione e segure o ícone de memória completa por 3 segundos para apagá-la.

8 Manutenção

 Limpe o pluviômetro a cada 3 meses. Gire o funil no sentido anti-horário, levante-o para expor o interior do pluviômetro e limpe-o com um pano humedecido. Remova qualquer sujeira, detritos e insetos. Se a infestação de insetos for um problema, pulverize levemente o pluviômetro com inseticida.



- 2. Limpe o painel solar a cada 3 meses com um pano humedecido.
- 3. Substitua as pilhas a cada 1 ou 2 anos. Se deixadas por um longo tempo, as pilhas podem produzir vazamentos devido a problemas ambientais. Em ambientes agressivos, inspecione as pilhas a cada 3 meses (ao limpar o painel solar).
- Ao substituir as pilhas, aplique um composto anticorrosivo aos terminais das mesmas, disponível na maioria das lojas de materiais de construção.
- 5. Em ambientes com neve, pulverize a parte superior da estação meteorológica com um spray de silicone para evitar o acúmulo de neve.

9 Conexão com o PC

Como característica importante, além de mostrar os dados na tela de toque, a estação meteorológica permite a leitura das medições armazenadas e também mostrá-las no seu PC.

9.1 Registro de dados

Para um histórico meteorológico completo, a tela permite o armazenamento interno de até 4080 conjuntos completos de dados meteorológicos com hora e data. A tela perderá todos os dados meteorológicos quando a fonte de alimentação for interrompida. Caso a capacidade de memória da estação meteorológica se esgote, os conjuntos de dados mais antigos serão sobrescritos pelos novos introduzidos.

9.2 Recuperação de dados

Alguns dados meteorológicos ou valores de ajuste somente podem ser lidos, processados e visualizados através de um PC. Além disso, a configuração do intervalo de armazenamento de 5 a 240 minutos para o armazenamento dos conjuntos de dados somente pode ser realizada por meio de um PC.



9.3 Conexões e software

A conexão entre a estação meteorológica e o PC é feita através de o cabo USB incluído na remessa.

O software permite visualizar todos os dados meteorológicos atuais com símbolos gráficos.

Também permite visualizar, armazenar e imprimir conjuntos de registros de dados, cujo volume não está limitado a um máximo de 4080 conjuntos de dados, como na própria estação meteorológica, mas que somente está limitado pela capacidade da memória principal do PC.

9.4 Instalação do software para PC

A instalação do software é descrita com mais detalhes no capítulo 10.2.

Ao executar o programa pela primeira vez, serão exibidos os dados meteorológicos atuais e, na linha secundária da janela, o programa mostrará o estado do carregamento de dados no software. Contudo, tenha em consideração que quando uma grande quantidade de dados é carregada, demora alguns minutos para que o sistema possa responder à sua configuração.

ystem Record Help		
Pressure	Wind	
Relative Pressure Current: Max: Min: hpa hpa hpa ubsolute Pressure	Wind Speed Current: m/s Max: m/s Gust Current: m/s Current: m/s Max: m/s	
Current: Nax: Min: ,- hpa hpa hpa	Rainfall	
ndoor & Outdoor ndoor Temperature Surrent: Nax: Mirc °C (°C (°C	Hour Rainfall Current: Max: 20	Temperature
ndoor Humidity Lurrent: Nax: Mirc - % - % - %	24 Hour Rainfall 100 Current: Max: 50	Indoor Outdoor 55 55 55 - 55 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
Dutdoor Temperature Current: Nax: Min: *C *C *C Dutdoor Humidity *C *C	Week Rainfall Current: Max: 100 mm mm 0	
Current: Nax: Min: % (% (%	Month Rainfall	15151510010001000_10000_10000_10000_1000000
DewPoint & WindChill DewPoint		-55 - -1010 -1515 -
Jurrent: Nax: Mirt °C °C °C VindChill Jurrent: Nax: Mirt °C °C °C °C	Tetal Rainfall 400 Cerrent: Max: 200 mm mm 0	-10 - 202020202025253035

Quando a memória está completa, demora cerca de dois minutos para carregar todos os dados do histórico no PC, e outros dois minutos para processar todos os dados do histórico para sua visualização gráfica.



10.1 Requisitos do sistema

Para instalar o software "EasyWeather" no seu PC, os requisitos mínimos são os seguintes: Sistema operativo: Windows 7/8/10, MAC OS Internet Explorer 6.0 ou superior Processador: 500 MHz ou superior Memória: mínima de 128 MB, recomendados 256 MB Unidade de CD-ROM A tela e o PC devem estar conectados através de um cabo USB

10.2 Instalação do software "EasyWeather"

O monitor e os sensores externos devem ser conectados e testados para o funcionamento correto. Depois de testar com sucesso o correto funcionamento da estação meteorológica, instale o software "Easyweather" da seguinte forma:

- 1. Ligue o seu PC e faça o download do software aqui: https://www.pce-instruments.com/portugues/descargas-win_4.htm.
- 2. Descompacte o arquivo zip baixado.
- 3. Clique duas vezes em "Easyweather Setup.exe".
- 4. Selecione o idioma e clique em "OK".
- 5. Clique em "seguinte" ("Next") e selecione o lugar de armazenamento.
- Clique em "seguinte" ("Next") para instalar o programa.
- 7. Clique em "OK" para finalizar o processo de instalação
- 8. O programa está em "Start EasyWeather".

Nota:

O usuário deve estar ciente de que, para acessar totalmente as funções gráficas, necessita ter direitos administrativos para o computador.



10.3 Configuração básica do software para PC

Depois de iniciar o programa "EasyWeather.exe", aparecerá na tela do PC a seguinte janela:



As configurações da tela são transferidas para o software do PC. Após concluir as configurações da tela, não é necessário fazer nenhum ajuste no software do PC. Contudo, é fácil alterar as configurações no software do PC e transferi-las para a tela (os ajustes serão atualizados na tela no próximo minuto completo). Quando a tela está conectada ao PC, mostra "USB Connected" na parte inferior da tela. Se nenhuma tela estiver conectada, mostrará "USB Unconnected".

10.4 Menu do sistema

🖄 EasyVeather 👘						
System	Record	Uploa				
Setti	ng					
Alarn	n	ure				
Max/N	lin	Мах				
Langu	lage					
Absolu	ite Press	sure				
Current		Max				



10.4.1 Configuração básica

🔹 Setting			
Time Zone	Interval Minute		
Unit Indoor Temperature C V Utdoor Temperature	Pressure hpa	Rainfall	Pressure Relative Pressure hpa Absolute Pressure
Display Format	Date	mm 💌	Axes
Full Date 💙	dd-mm-yy 💌	24 Hour 💙	12 Hour
Outdoor Temperature	Absolute Pressure	Wind Speed	Rainfall V
		Sa	Exit

Esta seção serve para configurar a tela do software para PC, assim como as unidades de visualização. Pressione a tecla "SAVE" para confirmar as definições.

lam						
		High	Low		Select A	.II
Indoor Humidity		%	%	Alarm	0:00	*
Outdoor Humidity		%	%	Wind Direction		*
Indoor Temperature		,- °C	,- °C	Wind Speed	-	-,- m/s
Outdoor Temperature	-	°C	°C			0 bft
DewPoint		°C	°C	Gust	-	m/s
WindChill		°C	,- °C			0 bft
Relative Pressure		hpa	hpa	Hour Rainfall	-	mm
Absolute Pressure		,- hpa	hpa	24 Hour Rainfall	-	mm
					Save	Exit

PCE

10.4.2 Configuração do alarme

Esta seção serve para configurar a hora desejada, um valor de advertência maior ou menor e para ativar ou desativar uma função de alarme. Pressione a tecla "SAVE" para confirmar a configuração. E se não precisar alterar nenhum dos ajustes, pressione "CANCEL" e saia do menu.



10.4.3 Visualização dos valores Máx/Mín

🎄 Nax/Nin								X
_ Indoor Humi	dity				Wind Spee	d		
Max:	81 %	2010-1-31 5:53:00	Min:	43 % 2010-1-7 10:10:00	Ma	k: 265.7 km/h	2010-1-7 23:28:00	
Outdoor Hur	midity				Gust			
Max:	96 %	2010-1-4 13:45:00	Min:	21 % 2010-1-7 9:53:00	Ma	K: 312.1 km/h	2010-1-2 17:30:00	
Indoor Temp	erature				Hour Rain	fall		
Max:	31.4 °C	2010-5-27 9:51:00	Min:	23.4 °C 2010-1-5 2:50:00	Ma	k: 43.20 mm	2010-1-26 5:43:00	
Outdoor Ter	nperature				24 Hour R	ainfall		
Max:	29.8 °C	2010-1-3 10:38:00	Min:	-27.8 °C 2010-1-4 23:46:00	Ma	k: 64.50 mm	2010-1-3 16:22:00	
-DewPoint-					Week Rair	fall		
Max:	26.7 °C	2010-1-4 13:45:00	Min:	-21.4 °C 2010-1-2 2:55:00	Ma	K: 76.80 mm	2010-1-3 16:22:00	
WindChill					Month Rai	nfall		
Max:	29.8 °C	2010-1-3 10:38:00	Min:	-58.2 °C 2010-1-4 23:46:00	Ma	K: 124.80 mm	2010-1-26 5:43:00	
Absolute Pre	essure				Total Rain	fall		
Max:	1020.0 hpa	2010-1-26 6:09:00	Min:	992.9 hpa 2010-6-7 12:20:00	Ma	K: 124.80 mm	2010-1-26 5:43:00	
Relative Pre	ssure							
Max:	1026.3 hpa	2010-1-26 6:09:00	Min:	999.2 hpa 2010-6-7 12:20:00			Exit	

Esta configuração serve para definir os valores MIN/MAX com data e hora. Somente é possível redefinir os valores MIN/MAX na tela.

10.4.4 Configuração do idioma

🖄 Language	X
Language: English 💌	
Save	Exit



10.5 Salvar



10.5.1 Visualização em forma de tabela

tart Time: nd Time:	2014- 8-11	17:00:10 18:00:10	Search	Export as csv	mport Clear Data	Clear Memory	Cancel
0.	Time	Interval	Indoor Temperature(Indoor Humidity(%)	Outdoor Temperatur	Outdoor Humidity(%)	Relative Pressure

Esta configuração serve para visualizar os valores armazenados em forma de tabela. Para visualizar os dados de um período de tempo específico, insira o período de tempo e clique em "SEARCH" ("Pesquisar") para ativá-lo. A tecla "Export as csv" permite transferir os dados salvos selecionados para um arquivo Excel para uso em outras aplicações.

A versão do software 6.2 utiliza o formato de arquivo .dat, as versões de software superiores a 6.2 utilizam o formato .mbd. Clique em "IMPORT" para importar os dados da versão anterior para a nova versão.

Quando a memória da tela estiver cheia, clique em "CLEAR MEMORY" para esvaziar a memória da tela (lembre-se de transferir os dados para o seu PC antes de pressioná-lo).

Para iniciar um novo registro de dados meteorológicos, clique em "Clear Data" (Limpar dados) e todos os dados registrados anteriormente serão excluídos.

Poderá fazer uma cópia de segurança antes de excluir todos os dados meteorológicos. Poderá fazer uma cópia do arquivo "EasyWeather.mdb" em outro ficheiro ou simplesmente renomear o arquivo "EasyWeather.mdb" como "Jan-07.dat", para futuras referências.



10.5.2 Visualização gráfica



Nesta seção, os dados salvos podem ser visualizados no formato de gráfico. Para visualizar os dados com mais detalhes, use o mouse para selecionar a área, e a tela será atualizada automaticamente em uma escala mais detalhada:



Também pode alterar o eixo Y movendo a roda do mouse.



A tecla "Export as image" (Exportar como imagem) exporta o gráfico selecionado para uma imagem jpeg.

10.6 Solução de problemas: os gráficos não são exibidos

Este é o problema mais comum deste software. Para garantir de que o gráfico seja exibido, proceda da seguinte forma:

- 1. Encontre a pasta na qual está o arquivo "EasyWeahter.exe".
- Crie um arquivo chamado "reg_graph.bat" com um programa de bloco de notas ou Word Pad (verifique se o Windows salva o arquivo com a terminação correta e não como "reg_graph.bat.txt" – o nome do arquivo na frente do ponto não é relevante).
- Escreva "regsvr32 easyweather.ocx" (sem aspas) no editor de texto e salve o arquivo reg_graph.bat.
- Clique duas vezes no arquivo reg_graph.bat file A seguinte mensagem confirma que o comando foi executado corretamente:

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	<u> </u>
C:\Program Files\EasyWeather>regsvr32 easyweather.ocx	
RegSvr32	
DIRegisterServer in easyweather.ocx succeeded.	
	-



10.7 Carregar dados

Nota:

Esta função está disponível a partir da versão 8.3. A versão atual está disponível para download em <u>https://www.pce-instruments.com/portugues/descargas-win_4.htm</u>.

Para fazer carregar os dados meteorológicos na internet a partir do EasyWeather, selecione "Upload" na barra de menus.

10.7.1 Carregar ao WeatherUnderground.com

Os dados de medição salvos podem ser carregados em <u>www.wunderground.com</u>. Registre-se gratuitamente em <u>www.wunderground.com</u>. Selecione "Unir-se" ("Join") se ainda não dispõe de uma conta.

Em seguida, visite <u>http://www.wunderground.com/weatherstation/setup.asp</u> e insira o ID da sua estação (em maiúsculas) e a senha (distinguindo entre maiúsculas e minúsculas). Marque a caixa de verificação "Auto Upload" (Carregamento automático).

Como alternativa, os dados podem ser carregados no seu próprio site. Nesse caso, deve escolher "Custom" e configurar o servidor, tipo de servidor e porta.

Upload	X
Website:	▼
Server: (C	/ww.wunderground.com /ustom)
Type: pł	hp 💌
Port:	
Upload Type:	Customize 🕶
ID:	
PassWord:	
Auto Upload	d Save Cancel

Upload	×
Website:	www.wunderground.com
Server:	rtupdate.wunderground.com
Type:	php 🗸
Port:	80
Upload Type	e: Customize 🗸
ID:	
PassWord:	
Auto Up	load Save Cancel

PCE

10.7.2 Carregar na WeatherCloud

🖄 weathe	rcloud 🔀
Server:	api.weathercloud.net
ID:	
Key:	
	✓ Auto Upload
	Save Cancel



10.7.3 Carregar seus dados meteorológicos no site WeatherObservationWebsite (WOW)

💩 Weather	ObservationsWebsite
Server:	wow.metoffice.gov.uk
ID:	
PassWord:	
	🔽 Auto Upload
	Save Cancel

Selecione "Upload" ("Carregar")- "WeatherObservationWebsite" na barra de menus.

Para carregar os dados no wow.metoffice.gov.uk, primeiro deve registrar-se no site wow.metoffice.gov.uk website. O registro é gratuito.

Depois de fazer o login, deverá criar um novo site WOW. "Sites" são os meios pelos quais WOW organiza os dados meteorológicos fornecidos por ti. Basicamente, o WOW cria um site pessoal para sua estação meteorológica. Os dois elementos seguintes que precisará para carregar dados estão associados com o site.

ID do site: Este é um número arbitrário usado para distinguir seu site de outros. Este número aparece (entre parêntesis) ao lado ou abaixo do nome do seu site na página de informação do site, por exemplo: 6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd.

Chave de autenticação: Este é um número de 6 dígitos usado para garantir que os dados venham de você e não de outro usuário.

Comece a criar um novo site clicando em "Enter a Site" ("Inserir um site"):



Site Created!
Your new site has been created and saved.
View Site Go to the homepage
Share your site!
¥ 🖪

Verifique se ainda está conectado ao site WOW. Faça o login quando necessário. Agora, clique em "My Sites" ("Meus sites") na barra de navegação na parte superior. Se você tiver apenas 1 site, ele será mostrado na página. Se você possui vários sites, precisará selecionar um primeiro. Nesta página, encontrará o ID do site logo abaixo do mapa:



Deverá também criar um código PIN único de 6 dígitos que deverá manter em segredo. É a "Authentication Key" ("Chave de autenticação"). Configure este número clicando em "Edit Site" ("Editar site"), inserindo um número de 6 dígitos de sua escolha:

Authentication Key



Precisará tanto do "Site ID" ("ID do site") como da "Authentication Key" ("Chave de autenticação") para configurar os ajustes de carregamento para WOW no servidor meteorológico.

Na página web da WOW, vá para a página "Device List" ("Lista de dispositivos") e clique no dispositivo para o qual deseja configurar o WOW. Em seguida, verá a configuração "wunderground.com". Por favor, ignore e clique em "Next" ("Seguinte") para ver a configuração de "Weathercloud". Por favor, clique em "Next" ("Seguinte") uma vez mais e chegará à tela onde poderá configurar o WOW.

Nesta tela, digite o "Site ID" ("ID do site") da WOW como "Station ID" ("ID da estação") e a "Authentication Key" ("Chave de autenticação") da WOW criada por ti como "Station Key" ("Chave da estação"). Pressione "Save" ("Salvar") para finalizar a configuração.



10.8 Opção de ajuda

🖄 Eas	yVeath	er			
System	Record	Upload	Help		
Press	ure		Abo	out EasyWeather (A)	1
Relativ	e Pressi	ire			1
Current		Max:		Min:	
(h	ра) (hpa	(hpa)	Π

Clique em "About EasyWeather" ("Acerca do EasyWeather") para entrar no menu "About" ("Acerca de").

PCE

11 Software em MAC OS

11.1 Instalação do software "EasyWeather"

O monitor e os sensores externos devem ser conectados e testados para seu funcionamento correto. Depois de testar com sucesso o correto funcionamento da estação meteorológica, instale o software "EasyWeather" como indicado abaixo:

- 1. Ligue o seu MAC e faça o download do software aqui: https://www.pce-instruments.com/portugues/descargas-win_4.htm.
- 2. Descompacte o arquivo zip baixado.
- 3. Clique duas vezes no ícone "EasyWeather" na pasta MAC. Abrirá a seguinte tela:

Pressure			Wind			- 1	
Relative Pres	sure		Wind Speed			×	N
Current:	Max:	Min:	Current: 0.0 m/s	Ma	x: 86.7 m/s		
1013.2 hpa	3680.2 hpa	992.6 hpa	Gust			~	
Absolute Pre Current:	ssure Max:	Min:	Current: 0.0 m/s	Ma	x: 79.2 m/s	w	
1026.5 hpa) (1026.1 hpa	0.0 hpa	Rainfall				
ndoor & Out	door		Hour Painfall				
Indoor Tomp	aratura		HOUT Kaimaii		⁴⁰ 7		
indoor remp	erature		Current:	Max:	20 -	1	î \
Current:	Max:	Min:	0.0 mm	358.8 mm			
25.4 °C	56.0 °C	C					2020-000-000-000-000-000-000-000-000-00
ndoor Humi	dity		Day Rainfall		100	Indoor	Outdoor
Current:	Max:	Min:			100 7	⁶⁰]	⁶⁰]
23 %	99 %	10 %	Current:	Max:	50 -	55 -	55 -
			0.0 mm	358.8 mm		J 50	45
Outdoor Tem	nperature					40 -	40 -
Current:	Max:	Min:	Week Rainfall		200	35 -	35 -
22.1 °C	59.7 °C	-36.8 °C	Current	Mass	200 7	30 -	30 -
			Current:	358.8 mm	100 -	25	25 -
Outdoor Hun	nidity			(350.0 mm	_ 0 _	15 -	15 -
Current:	Max:	Min:				10 -	10 -
26 %	99 %	10 %	Month Rainfall		300 -	5 -	5 -
DowPoint &	WindChill & Heat	indax	Current:	Max	150 -	0 -	0 -
Dewronnt & i	vinucinii a rieat	Index	0.0 mm	358.8 mm	_ ₀ ⊥	-5 -10	-5 1
DewPoint						-15 -	-15 -
Current:	Max:	Min:	Vera Delefell			-20	-20
1.7 °C	57.8 °C	-37.2 °C	rear Rainfall		400 -	-25 -	-25 -
WindChill			Current:	Max:	200 -	-30	-30
Current:	Max:	Min:	0.0 mm	358.8 mm		-35 -	-35 -
22.1 °C	59.7 °C	-36.8 °C		N		-40	-40

As funções do MAC OS são as mesmas que as da versão do Windows. Depois que o dispositivo estiver conectado a um MAC por meio de um cabo USB, poderá introduzir aqui os ajustes e alarmes de todos os parâmetros meteorológicos. Poderão ser visualizados o registro Máx/Mín e todos os registros do histórico. Os registros do histórico também podem ser exportados como arquivos Excel ou PDF.



11.2 Configuração básica

Por favor, veja a seção ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Interval:	Time Zone:		
1 Minute	0 ‡		
Unit Temperature:	Pressure:	Wind:	Calibration Relative Pressure:
°C ‡	hap \$	m/s ‡	1013.2 hpa
Rainfall:			Absolute Pressure:
mm 🛟			1026.5 hpa
Display			
Date:	Format:	Time:	Axis:
DD/MM/ \$	Full Date 💲	24 \$	24 \$
Pressure:	Wind:	Rainfall:	Outdoor Temperature:
	[DAY	Tompore A

11.3 Configuração do alarme

Por favor, veja a seção ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

	High		Low			Select	
Indoor Humidity:	90	%	20	%	Alarm:	1:00 AM	
Outdoor Humidity:	80	%	20	%	Wind Direction:	E	\$
Indoor Temperature:	30.0	°C	10.0	°C	Wind Speed:	🗌 10.0 r	n/s
Outdoor Temperature:	30.0	°C	. 10.0	°C	Gust:	20.0 r	n/s
DewPoint:	35.0	°C	□ -20 .	0 °C	Hour Rainfall:	50.0 r	nm
WindChill:	35.0	°C		0 °C	Day Rainfall:	300.8 r	nm
Relative Pressure:	1079.9	hpa	980.	8 hpa			
Absolute Pressure:	1079.9	hpa	980.	8 hpa			

Alarm



11.4 Visualização de Máx/Mín

Por favor, veja a seção 10.4.3

Indoor	Humidity					Wind Speed
Max:	99 %	2010-01-14 11:53	Min:	10 %	2010-01-14 12:43	Max: 86.7 m/s 2010-03-09 14:53
Outdo	or Humidity					Gust
Max:	99 %	2010-01-03 19:57	Min:	10 %	2010-01-01 12:00	Max: 79.2 m/s 2010-03-09 14:53
Indoor	Temperature					Hour Rainfall
Max:	56.0 °C	2010-01-14 12:20	Min:	-40.0 °C	2010-01-04 21:55	Max: 358.8 mm 2010-01-01 12:20
Outdo	or Temperature					Day Rainfall
Max:	59.7 °C	2010-01-01 12:02	Min:	-36.8 °C	2010-03-15 20:21	Max: 358.8 mm 2010-01-01 12:20
DewPo	int					Week Rainfall
Max:	57.8 °C	2010-01-03 08:12	Min:	-37.2 °C	2010-01-02 02:00	Max: 358.8 mm 2010-01-01 12:20
Absolu	te Pressure					Month Rainfall
Max:	1026.2 hpa	2010-01-01 12:00	Min:	0.0 hpa	2010-01-01 12:02	Max: 358.8 mm 2010-01-01 12:20
Relativ	e Pressure					Total Rainfall
Max:	3680.2 hpa	2015-10-25 20:34	Min:	992.6 hpa	2010-01-10 04:45	Max: 358.8 mm 2010-01-01 12:20
WindC	nill					
Max:	59.7 °C	2010-01-01 12:02	Min:	-36.8 °C	2010-03-15 20:21	

11.5 Salvar

Por favor, veja a seção ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

						,							
strat Time	e: 17/12/2013 4:53	PM 🗘	End Time:	17/12/20	15 5:53 PM	10	Select	Export	Clean H	istory	Clean Me	mory	Cance
NO.	Time	Interval	InTemp	InHumi	OutTemp	OutHumi	RelPressure	AbsPres	DewPoint	WindChill	Wind	Gust	V
4056	2015-11-27 09:20	1	25.4	23	22.4	28	1022 1	1025.8	3.0	22.4	0.0	0.0	-
4057	2015-11-27 09:21	1	25.4	23	22.4	28	1022.1	1025.8	3.0	22.4	0.0	0.0	1
4058	2015-11-27 09:22	1	25.4	23	22.4	28	1022.1	1025.8	3.0	22.4	0.0	0.0	- I.
4059	2015-11-27 09:23	1	25.4	23	22.4	28	1022.1	1025.8	3.0	22.4	0.0	0.0	-
4060	2015-11-27 09:24	1	25.4	23	22.4	28	1022.1	1025.8	3.0	22.4	0.0	0.0	
4061	2015-11-27 09:25	1	25.4	23	22.4	28	1022.2	1025.9	3.0	22.4	0.0	0.0	-
4062	2015-11-27 09:26	1	25.4	23	22.4	29	1022.2	1025.9	3.5	22.4	0.0	0.0	-
4063	2015-11-27 09:27	1	25.4	23	22.3	29	1022.1	1025.8	3.4	22.3	0.0	0.0	
4064	2015-11-27 09:28	1	25.4	23	22.3	29	1022.0	1025.7	3.4	22.3	0.0	0.0	-
4065	2015-11-27 09:29	1	25.4	23	22.3	29	1022.1	1025.8	3.4	22.3	0.0	0.0	
4066	2015-11-27 09:30	1	25.4	23	22.3	29	1022.0	1025.7	3.4	22.3	0.0	0.0	-
4067	2015-11-27 09:31	1	25.4	23	22.3	29	1022.2	1025.9	3.4	22.3	0.0	0.0	1
4068	2015-11-27 09:32	1	25.4	24	22.3	29	1022.1	1025.8	3.4	22.3	0.0	0.0	-
4069	2015-11-27 09:33	1	25.6	24	22.4	29	1022.2	1025.9	3.5	22.4	0.0	0.0	
4070	2015-11-27 09:34	1	25.6	24	22.4	29	1022.1	1025.8	3.5	22.4	0.0	0.0	1
4071	2015-11-27 09:35	1	25.7	24	22.4	29	1022.2	1025.9	3.5	22.4	0.0	0.0	
4072	2015-11-27 09:36	1	25.6	24	22.4	29	1022.1	1025.8	3.5	22.4	0.0	0.0	-
4073	2015-11-27 09:37	1	25.7	24	22.4	29	1022.1	1025.8	3.5	22.4	0.0	0.0	
4074	2015-11-27 09:38	1	25.7	24	22.4	30	1022.1	1025.8	4.0	22.4	0.0	0.0	-
4075	2015-11-27 09:39	1	25.6	24	22.4	30	1022.0	1025.7	4.0	22.4	0.0	0.0	1
4076	2015-11-27 09:40	1	25.7	24	22.4	30	1022.0	1025.7	4.0	22.4	0.0	0.0	
4077	2015-11-27 09:41	1	25.8	25	22.4	30	1022.0	1025.7	4.0	22.4	0.0	0.0	
4078	2015-11-27 09:42	1	25.8	25	22.4	30	1022.0	1025.7	4.0	22.4	0.0	0.0	1
4079	2015-12-17 17:30	5	26.6	47	26.2	49	1004.0	1017.3	14.7	26.2	0.0	0.0	-
4080	2015-12-17 17:31	1	25.4	23	22.1	26	1012.9	1026.2	1.7	22.1	0.0	0.0	
4081	2015-12-17 17:32	1	25.4	23	22.1	26	1012.8	1026.1	1.7	22.1	0.0	0.0	1
4082	2015-12-17 17:33	1	25.4	24	22.1	26	1012.8	1026.1	1.7	22.1	0.0	0.0	
4083	2015-12-17 17:53	5	26.6	47	26.2	49	1004.0	1017.3	14.7	26.2	0.0	0.0	1



11.6 Visualização dos gráficos

Por favor, veja a seção ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

00	And the second second	and the second	Graph	1	and the second second	And the state of the second
Strat Time: 17/11/	2015 4:53 PM	End Time:	20/11/2015	5:53 PM 🗘	Temperature ‡	Select Cancel
35.0			InTemp DewPoint	OutTemp WindChill		
30.0						
25.0 Ç						
20.0					W	Mun for the
15.0						
15-11-17 16:53	15-11-18 06:46	15-11-18	20:40 1	15-11-19 10:33	15-11-20 00:26	15-11-20 14:20

11.7 Carregar dados

Por favor, veja a seção ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Website:	www.wunderground.com	•
Server:	rtupdate.wunderground.com	
Type:	php \$	
Port:	80	
Upload Type	Customize ‡	
ID:		
Password/K	ey:	
StationNum:		
🗹 Auto Uple	bad	
	Save	Cancel



11.8 Verificação da versão do software

EasyWeather	File	Edit			
About EasyWeather					
Preferences		Ħ,			
Services		•			
Hide EasyWeat Hide Others Show All	her	₩Н ТЖН			
Quit EasyWeath	her	жQ			

Clique em "About EasyWeather" ("Acerca de EasyWeather") para acessar o menu "About" ("Acerca de") e verificar a informação da versão.

11.9 Notas especiais sobre a sincronização horária entre o PC/MAC e a tela

O software do PC obtém sua própria escala de tempo através do marcador de intervalo de tempo. A partir dos dados do histórico de visualização e no software para PC, sincroniza automaticamente os dados meteorológicos com uma marca de tempo calculada. Portanto, o arquivo de histórico de dados pode ter uma hora diferente quando a hora do PC/MAC e a hora de visualização não são as mesmas. Para garantir que a escala de tempo seja correta e evitar que os dados sejam sobrescritos ou perdidos, determine a mesma hora para o PC/MAC que para a tela. Se o histórico dos dados meteorológicos da tela for excluído manualmente, o histórico dos dados meteorológico a partir do último carregamento será perdido permanentemente.

Antes que a memória esteja completa (o ícone de memória no LCD mostra 100% de sua capacidade), lembre-se carregar periodicamente seu histórico de dados meteorológicos no PC/MAC.

Se a chuva foi reajustada na tela, haverá uma discrepância no valor da chuva entre o PC/MAC e a mesma.



12 Garantia

Nossas condições de garantia podem ser lidas em nossos termos e condições disponíveis aqui: <u>https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso.</u>

13 Reciclagem

Por seus conteúdos tóxicos, as baterias não devem ser depositadas junto aos resíduos orgânicos ou domésticos. As mesmas devem ser levadas até os lugares adequados para a sua reciclagem.

Para cumprir a norma (devolução e eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos) recuperamos todos nossos aparelhos do mercado. Os mesmos serão reciclados por nós ou serão eliminados segundo a lei por uma empresa de reciclagem.

Envie para: PCE Ibérica S.L. C/ Mayor 53, bajo 02500 Tobarra (Albacete) España

Poderão entregar-nos o aparelho para proceder a reciclagem do mesmo corretamente. Podemos reutilizá-lo ou entregá-lo para uma empresa de reciclagem cumprindo assim com a normativa vigente.

EEE: PT100115 P&A: PT10036

Informação de contato da PCE Instruments

Alemanha

PCE Deutschland GmbH Im Langel 4 D-59872 Meschede Deutschland Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 info@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/deutsch

Alemanha

Produktions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Im Langel 26 D-59872 Meschede Deutschland Tel.: +49 (0) 2903 976 99 471 Fax: +49 (0) 2903 976 99 9971 info@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/deutsch

Países Baixos

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch

Estados Unidos

PCE Americas Inc. 711 Commerce Way suite 8 Jupiter / Palm Beach 33458 FL USA Tel: +1 (561) 320-9162 Fax: +1 (561) 320-9176 info@pce-americas.com www.pce-instruments.com/us

França

PCE Instruments France EURL 23, rue de Strasbourg 67250 Soultz-Sous-Forets France Téléphone: +33 (0) 972 3537 17 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/french

Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd Unit 11 Southpoint Business Park Ensign Way, Southampton Hampshire United Kingdom, SO31 4RF Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 info@industrial-needs.com www.pce-instruments.com/english

Chile

PCE Instruments Chile S.A. RUT: 76.154.057-2 Calle Santos Dumont N° 738, Local 4 Comuna de Recoleta, Santiago Tel. : +56 2 24053238 Fax: +56 2 2873 3777 info@pce-instruments.cl www.pce-instruments.com/chile

Turquia

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No.6/C 34303 Küçükçekmece - İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Espanha

PCE Ibérica S.L. Calle Mayor, 53 02500 Tobarra (Albacete) España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-instruments.com/espanol

PCE

Itália

PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 55010 Loc. Gragnano Capannori (Lucca) Italia Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd. Unit J, 21/F., COS Centre 56 Tsun Yip Street Kwun Tong Kowloon, Hong Kong Tel: +852-301-84912 jyi@pce-instruments.com www.pce-instruments.cn

China

PCE (Beijing) Technology Co., Limited 1519 Room, 6 Building Zhong Ang Times Plaza No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District 102300 Beijing China Tel: +86 (10) 8893 9660 info@pce-instruments.cn www.pce-instruments.cn