

# KULLANIM KILAVUZU PCE-VM 40C





# İçindekiler

1	Giriş	ş3			
2	Güv	venlik Notları3			
3	Özellikler4				
4	Sistem Avarları				
5	Ope	rasvon	6		
5.1	- 6-0-	Ölcüm Modunu secme	6		
5.2		DIN 4150-3 standardına göre ölçüm	6		
Ölçi	üm pro	osedürü	6		
5.3	•	BS7385'in en uygun ölçümü1	0		
5.4		SN 640312a'ya göre ölçüm1	2		
5.5		Standartlaştırılmamış ölçümler1	4		
5.6		Aşırı yük göstergesi1	4		
5.7		Ölçülen değerlerin kaydedilmesi1	5		
Veri	kaydı	için ayar1	6		
5.8		Kayıtlı verileri görüntüleme1	7		
5.9		Veri hafızasını silmek1	9		
5.10	)	Durum Raporlama1	9		
5.11		Kaydedilmiş verinin bilgisayara transferi1	9		
5.12	2	Röle Çıkışı1	9		
5.13	6	SMS ile uyarı alma (PCE-VM 40B)2	1		
Gen	el bilg	ji2	1		
5.14	Ļ	Mobil ağa bağlanma2	2		
5.15	5	SMS Alarmı2	4		
5.16	5	Telefon Rehberi2	5		
5.17	,	SMS Yazma2	6		
		26			
5.18	6	Telefon görüşmesi yapma2	6		
5.19	)	Mobil ağ bağlantısını kes2	7		
5.20	)	Çeşitli ayarlar2	7		
5.21		Veri Transferi3	0		
5.22	2	Firmware güncellemesi	4		
5.23 Bataryayı şarj etme		Bataryayı şarj etme3	5		
5.24 Harici güç kaynağı		Harici güç kaynağı3	6		
5.25	5	Montaj3	6		
6	Geri	Dönüşüm3	8		
7	İletiş	şim3	8		



#### 1 Giriş

PCE Instruments'tan titreşim monitörü PCE-VM 40C satın aldığınız için teşekkür ederiz.

PCE-VM 40 titreşim monitörü, belirli binalardaki titreşimi ölçebilir ve kaydedebilir. Titreşimler, DIN 4150-3, BS 7385 ve SN 640312a gibi belirlenmiş standartlara göre değerlendirilir. Bu nedenle, binaların hasarını içeren bina yapısının durumu hakkında açıklama yapmak mümkündür. Bellek, olaya veya zamana bağlı olarak kaydedilebilecek 100000 ölçüm değerine kadar kaydetmeyi mümkün kılar.

Menü navigasyonu, cihazı istediğiniz yere ayarlamanızı kolaylaştırır. Standart çalışma modunu seçtikten sonra.operatör kısa süreli ve uzun süreli titreşimler arasında seçim yapabilir,bina tipini seçebilir. Eşik değerleri aşıldığında, bu hemen cihazda gösterilir ve PCE-VM 40B GSM modülü üzerinden SMS gönderebilir.

Cihaz,ölçülen verileri kaydetme (ve gönderme(PCE-VM 40C)) yapmanın yanı sıra,verileri siteden okumanızı da sağlar.Titreşim monitörü,vektör toplamının oluşturulmasını mümkün kılar.Ek olarak,ana frekans ve uzayda üç yönü ve en yüksek salınım genliğine sahip uzayda yönünü gösterir.

#### 2 Güvenlik Notları

Lütfen cihazı ilk defa kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice ve tamamen okuyunuz. Cihaz yalnızca kalifiye personel tarafından kullanılabilir ve PCE Instruments personeli tarafından tamir edilebilir. Kılavuza uyulmamasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar bizim sorumluluğumuz dışındadır ve garantimiz kapsamında değildir.

-Cihaz sadece onaylanmış sıcaklık aralığında kullanılabilir.

- Kasa sadece kalifiye PCE Instruments personeli tarafından açılmalıdır.

- Cihaz asla kullanıcı arayüzü bir nesneye bakacak şekilde yerleştirilmemelidir.(örneğin bir masanın klavye tarafı)

-Cihaz sadece nemli bir bezle temizlenmeli / sadece pH-nötr temizleyici kullanılmalıdır.

Bu kullanım kılavuzu, PCE Instruments tarafından hiçbir garanti olmaksızın yayınlanmaktadır.

Genel iş şartlarımızda bulunabilecek genel garanti şartlarımızı açıkça vurguluyoruz.

Bir sorunuz varsa PCE Instruments personelleriye iletişime geçiniz.



## 3 Özellikler

Ölçüm Değerleri	Titreşim hızının peak değeri
	Titreşim ivmesi peak değeri
Standartlar	DIN 4150-3; BS 7385, SN 640312A
Titreşim Sensörü8	Üç eksenli piezoelektrik kesme tipi ivme ölçer
Ölçüm aralığı titreşim hızı (peak değeri)	0.001 15 m/s <sup>2</sup>
Ölçüm aralığı titreşim (peak değer)	0.01 2400 mm/s
	0.01 30 mm/s
	(tam ölçek değeri, frekansa bağlıdır)
Ölçüm Hassasiyeti	±3 %, ±2 digits, 100 Hz düşük geçiş
	±3 %, ±2 digits, 398 Hz düşük geçiş
Ekran	LCD (siyah / beyaz), 128 x 64 piksel, arka ışık,
	3 tepe değeri (X / Y / Z) veya
	vektör toplamı ana frekans 50-
	satır-FFT-spektrumlu pil durumu
	tarih ve saati
Alarm	Ekranın yanındaki Alarm LED'leri
	Röle çıkışı (değiştirme kontağı, maks. 100 VDC
	/ 2 A)
GSM modemi (PCE-VM 40B)	Dört bantlı (850, 900, 1800, 1900 MHz)
SMS alarmı (PCE-VM 40B)	Alarm verildiğinde SMS gönderimi (X / Y / Z
	frekanslarının ölçüm değerlerini, tarih, saat ve
	cihazın adını içerir)
Ek Fonksiyon GSM (PCE-VM 40B)	Kulaklıklı telefon görüşmesi (via adaptör VM-40
	HS)
Veri Kaydedici	Maksimum 100000 ölçüm değerine sahip takılı
	mikro SD kart (X / Y / Z, frekans, tarih, saat,
	cihazın adı))
Dijital / analog dönüştürücü	24-bit, Sigma-Delta
USB arayüzeyi	USB 2.0, CDC mod, via USB kablo
Pil	NiMH, 4.8 V / 9 Ah, şarj süresi: 10 h tampon
	modunda bataryaya ihtiyaç yoktur (cihaz güç
	kaynağına bağlıyken)
Her şarj edilmiş pil için pil çalışma süresi	5 15 gün, sıcaklığa, arka ışığın görev
	süresine ve GSM kullanımına bağlı olarak
	fonksiyon gösterir (PCE-VM 40B)
Diller	Almanca / Ingilizce
Çalışma Sıcaklığı	-20 +60 °C
Koruma Sınıfı	IP64
Boyut	150 x 140 x 80 mm
Ağırlık	2 kg
Opsiyonel Aksesuarlar	Tripod montaj plakası, kulaklık adaptörü



## 4 Sistem Ayarları







## 5 Operasyon

#### 5.1 Ölçüm Modunu seçme

ON-OFF tuşuna basarak PCE-VM 40'ı açın. Başlangıç ekranından sonra, en son seçilen ayarlarla birlikte ölçüm değeri göstergesi belirir. Ana pencereyi açmak için F3 tuşuna basın ve "measuring mode" seçeneğini seçiniz.



Ayarlanabilir ölçülen değer (standart olmayan) ve aşağıdaki bölümlerde açıklanan üç desteklenen standart arasında seçim yapabilirsiniz. Ölçüm değeri ekranında, seçilen ayarları F1 tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz.

VIBRATION MONITOR BS 7385
Unreinforced/Resident.
1 /4 /15 /40 Hz 3 /15 /20 /50 mm/s F3: Back

Burada seçtiğiniz standardın yanı sıra limit değer eğrisinin dört frekans ve genlik noktasıyla seçtiğiniz standardı göreceksiniz.

Not: Aşağıdaki bölümlerde bina titreşimi için en uygun standartların özetleri yer almaktadır. Uyumlu bir değerlendirme için, standart belgeleri tam olarak incelemek gerekir.

### 5.2 DIN 4150-3 standardına göre ölçüm Ölçüm prosedürü

DIN 4150-3, yapısal titreşimleri ölçmek için uluslararası olarak uygulanan en yaygın standarttır. Ölçüm prosedürü, diğer ulusal standartlarda, örneğin İtalyan UNI 9916'da benzer bir şekilde bulunabilir.

Değerlendirme parametresi, titreşim hızının üç ayrı bileşeninin (peak değerleri) 1 ila 80 Hz frekanslarındaki maksimum değeri vi'dır. Ölçümler temelde yapılır. En dış duvarların tavanındaki titreşimler de analiz için değerli bilgileri sağlar. Bunlar binanın temeldeki titreşime verdiği yatay tepkiyi tespit eder. Analiz için her iki yatay bileşenin yalnızca en büyük değeri kullanılır. Standart,üç tür binada kısa süreli ve sürekli titreşim için izin verilen titreşim hızları için referans değerlerini sağlar.

г

Bina Tipi	Temel Önemli Titresimin Sıklığı			Yüksek Tavan	
Frekans Aralığı	1 – 10 Hz 10 – 50 Hz 50 – 100 Hz		50 – 100 Hz	Tüm Frekanslar	
Talimat	X/Y/Z	X/Y/Z	X/Y/Z	X/Y	Z
Güçlendirilmiş veya çerçeveli yapılar Endüstriyel ve ağır ticari binalar	20 mm/s	20 – 40 mm/s	40 - 50 mm/s	40 mm/s	20 mm/s
Güçlendirilmemi ş veya hafif çerçeveli yapılar / Konut veya hafif ticari tip binalar	5 mm/s	5 – 15 mm/s	15 – 20 mm/s	15 mm/s	20 mm/s
Hassas, listelenmiş binalar (örn. tarihi eserler)	3 mm/s	3 – 8 mm/s	8 – 10 mm/s	<mark>8 mm/s</mark>	20 mm/s

- Büyük inşaat mühendisliği yapıları için,( örneğin;dayanaklar,betonarme yapılar veya blok temeller) endüstriyel binaların referans değerlerini iki kata kadar artırabilirsiniz.

-20 mm / s altındaki tavanlarda dikey yönde kısa süreli titreşimler meydana gelirse, servis kolaylığı için bir düşüş beklenmez.

Standart, ayrıca farklı tipteki boru hatlarında kısa süreli titreşim için referans değerleri verilmiştir:

Boru hatlarında kısa süreli titreşim için referans değerleri			
Boru malzemesi	Titreşim hızı		
Çelik kaynaklı	100 mm/s		
Seramik, beton, betonarme, ön gerilmiş beton,	80 mm/s		
metal			
Tuğla,Plastik	50 mm/s		



Sürekli titreşim için, aşağıdaki referans değerleri geçerlidir.:

Sürekli titreşimin etkilerini analiz etmek için referans değerleri				
Bina Tipi	Üst tavan seviyesi ve tüm frekanslar			
Talimatlar	X /Y (yatay)	Z (dikey)		
Güçlendirilmiş veya çerçeveli yapılar endüstriyel ve ağır ticari yapılar	10 mm/s	10 mm/s		
Güçlendirilmemiş veya hafif çerçeveli yapılar, konut veya hafif ticari tip binalar	5 mm/s	10 mm/s		
Hassas binalar, listelenmiş binalar (örneğin tarihi anıtlar )	2.5 mm/s	-		

-Normalde 10 mm / s'nin altındaki bir titreşim hızına sahip dikey sürekli titreşimler evlerde tavanlara zarar vermez. Hassas binalar için referans değeri yoktur.

Boru hatlarında sürekli titreşim için,% 50 azaltılmış kısa süreli titreşim için referans değerleri uygulanabilir.

Sensörün yerleştirilmesi için DIN 4150-3'te şu tavsiyeler verilmiştir:

-Temel titreşimleri için, dönüştürücü dış duvarın temelindeki en alt kata veya dış duvara yerleştirilmelidir.

- Üst tavan seviyesinde, sensör dış duvarın içine veya çok yakınına yerleştirilmelidir.

- Bodrum katı olmayan binalar için ölçüm yeri, zemin seviyesinden 0,5 m yukarıda olmamalıdır.

- Ölçüm yeri ağırlıklı olarak binanın eksitasyona bakan tarafında olmalıdır.

- Yal ölçüm yönlerinden birinin (X / Y) binanın bir dış kenarına paralel olması gerekir.

- Daha geniş zemin alanlı yapılar birkaç noktadan ölçülmelidir.

- Temelde ve üst tavanda ölçmeye ek olarak, gerekirse, en güçlü titreşimin beklenebileceği (çoğunlukla merkezi) tavanlarda dikey olarak ölçümler yapılabilir.

- Boru hatlarını ölçerken, mümkünse, sensör boru hattının kendisine yerleştirilmelidir.

#### PCE-VM 40 ile ölçümler

DIN 4150-3" işletim modunu seçtikten sonra, lütfen kısa süreli mi yoksa sürekli titreşim mi ölçeceğinizi seçin.

DIN 4450-3	
Sustained vi	lbration Vibration
▲♥+OK: Selec	t F3:Quit



Lütfen daha sonra bina tipini seçiniz:

DIN 4450-3	
Industrial bl >Residential b Listed buildi Pipeline (ear	dg. 10g. 11
▲▼+0K:Select	F3: Quit

"Pipeline" seçildiğinde aşağıdaki tipleri seçilebilir:

DIN 4150-3 PIPES
>Welded steel pipes Concrete/vitr.clay
Flastics/Drickwork
▲▼+OK: Select F3: Quit

Kısa süreli titreşimler durumunda, ölçüm yeri seçilmelidir:

<u>DIN 4450-3</u>	
>Foundation Upper ceiling	3
▲▼+0K: Select	F3:Quit

Standart frekans aralığı 1... 80 Hz'dir. Özel durumlarda, örneğin; patlatma işlemleri, frekans aralığı 1... 315 Hz'e yükseltilebilir:



FRE	QUENCY RANGE
>1-	80 Hz (standard) 315 Hz (blasting)
47+	OK:Select F3:Quit

Ölçüm değeri ekranına gitmek için menüden çıkmak için F3 tuşuna basın.



Titreşim hızının üç peak değeri X / Y / Z ve ana frekans ile birlikte en yüksek genliktir ve her saniye gösterilir. Ekranın sağ tarafındaki grafik bu değeri frekans aralığında gösterir.Diyagram limit eğrisine göre ölçeklendirilir.Diyagram,limit eğrisine göre ölçeklendirilir.Daha büyü yükseklikler kesilecektir.

- Kırmızı ışık yanıp sönecektir.
- Kayıtlar etkinleştirilmişse ölçüm değerleri kaydedilecektir.
- Etkinleştirildiğinde röle çıkışı değişir.
- PC-VM40B'de bu seçenek ayarlanmışsa SMS gönderilecektir.

Not:Taban tavan titreşimlerinin ölçümü için dikey (Z) yönü için farklı referans değerleri vardır. PCE-VM 40 tarafından değerlendirilir ve alarmlar için dikkate alınır.

### 5.3 BS7385'in en uygun ölçümü

#### Ölçüm prosedürü

İngiliz Standardı BS 7385, esas olarak Commonwealth ülkelerinde kullanılmaktadır. DIN standardından daha az karmaşıktır. DIN standardına benzer şekilde, tüm boşluk ölçülerindeki titreşim hızının peak değerini de ölçer. Buna tepe parçacık hızı "ppv" denir.Frekans aralığı tam olarak belirtilmedi. PCE-VM 40, 1 - 80 Hz ve 1 - 315 Hz aralıklarını kullanır. Standart,tabloda görüldüğü gibi temelde ölçülen kısa süreli titreşimler için referans değeri sağlar. Referans değerleri, duvarlardaki veya tavandaki çatlaklar gibi kozmetik hasarların ortaya çıkabileceği sınırın üzerindedir. Referans değerinin iki katında daha az hasar beklenirken,kılavuz değerinin dört katında daha büyük hasar beklenir. Sürekli titreşimler veya bina rezonansından uyarılma durumunda, referans değerlerin en az %50 oranında azaltılması gerekir.



Konut ve sanayi binaları farklılaştırılmıştır:

Bina rezonanslarını uyarmadan kısa vadeli titreşimlerin referans değerleri				
Ana frekans	Residential yapılar	Endüstriyel yapılar		
1 4 Hz	<0.6 mm displacement	-		
4 Hz	15 mm/s	50 mm/s		
15 Hz	20 mm/s	50 mm/s		
40 Hz	50 mm/s	50 mm/s		
250 Hz	50 mm/s	50 mm/s		



### PCE-VM 40 ile ilgili ölçümler:

"BS 7385" ölçüm modunu seçtikten sonra değerlendirilecek bina tipini seçin.



Bir sonraki menüde frekans aralığını seçin:



Menüden çıkmak ve ölçüm değeri ekranına gitmek için F3 tuşuna basın.





Titreşim hızının üç peak değeri X / Y / Z ve ana frekans ile birlikte en yüksek genliktir ve her saniye gösterilir. Ekranın sağ tarafındaki grafik bu değeri frekans aralığında gösterir.Diyagram limit eğrisine göre ölçeklendirilir.Diyagram,limit eğrisine göre ölçeklendirilir.Daha büyük yükseklikler kesilecektir.

- Kırmızı ışık yanıp sönecektir.
- Kayıtlar etkinleştirilmişse ölçüm değerleri kaydedilecektir.
- Etkinleştirildiğinde röle çıkışı değişir.
- PC-VM40B'de bu seçenek ayarlanmışsa SMS gönderilecektir.

Not:Taban tavan titreşimlerinin ölçümü için dikey (Z) yönü için farklı referans değerleri vardır. PCE-VM 40 tarafından değerlendirilir ve alarmlar için dikkate alınır.

#### 5.4 SN 640312a'ya göre ölçüm

#### Ölçüm Prosedürü

İsviçre Standardı SN 640312a, titreşim hızının tepe değerlerine dayanmaktadır.Bununla birlikte vektör toplamını değerlendirme makinesi olarak kullanılır.



5 ila 150 Hz arasında ölçüm yapar. Frekans aralığı üç bölüme ayrılmıştır: 8 ila 30 Hz, 30 ila 60 Hz ve> 60 Hz. 8 Hz altındaki frekanslar için, üçte bir oranında azaltılmış 8 ila 30 Hz referans değeri uygulanır.

Referans değerleri için temel olarak, farklı hassasiyet seviyelerine sahip dört bina tipi ve titreşim etkisinin meydana gelme sıklığı referans değerleri için temel alınır.

	Çok di	üşük ha	ssasiyet	Düşü	k Hassa	siyet	Norm	al Hass	asiyet	Arta	n Hassas	siyet
Titreşim oluşumu	Bazen	Sik sik	Sürekli	Bazen	Sik sik	Sürekl	Bazen	Sik sik	Sürekli	Bazen	Sik sik	<mark>Sürek</mark> li
1 Hz	45 mm/s	18 mm/s	9 mm/s	30 mm/s	12 mm/s	6 mm/s	15 mm/s	6 mm/s	3 mm/s	7,5 mm/s	3 mm/s	1,5 mm/s
30 Hz	60 mm/s	24 mm/s	12 mm/s	40 mm/s	16 mm/s	8 mm/s	20 mm/s	8 mm/s	4 mm/s	10 mm/s	4 mm/s	2 mm/s
60 Hz	90 mm/s	36 mm/s	18 mm/s	60 mm/s	24 mm/s	12 mm/s	30 mm/s	12 mm/s	6 mm/s	15 mm/s	6 mm/s	3 mm/s



#### PCE-VM 40 ile ilgili ölçümler

"SN 640312a" ölçüm modunu seçtikten sonra, binanın hangi hassasiyet sınıfına ait olduğunu tanımlayın:



Bina tipini seçtikten sonra, titreşimlerin oluşumunu seçin. Şekiller, hız vektörünün referans değerini 0,7 katı aştığı titreşim emisyonlarını göstermektedir Değerlendirme süresi,binanın titreşime maruz kaldığı süredir.

<u>SN</u>	64031	2a 00	CUR	RENCE	_
) ≥Ev	casio	nally	(<10	00)	
Pe	rmane	ntly	(>10(	3000)	
474	OK: Se	lect	F3:	Quit	

Menüden çıkmak ve ölçüm değeri ekranına gitmek için F3 tuşuna basın.



X / Y / Z üç yönündeki titreşim hızının vektör toplamı ve ana frekansıyla birlikte en yüksek genlik her saniye gösterilir .Ekranın sağ tarafında görüldüğü gibi, grafik bu değeri frekans aralığında görüntüler.Diyagram limit eğsinine göre ölçeklendirilir. Daha yüksek büyüklükler kesilecektir. Sınır değer aşılırsa, ana frekansın altında "ALARM" görüntülenir ve aşağıdakiler gerçekleşir:

- Kırmızı ışık yanıp sönecektir.
- Kayıtlar etkinleştirilmişse ölçüm değerleri kaydedilecektir.
- Etkinleştirildiğinde röle çıkışı değişir.
- PC-VM40B'de bu seçenek ayarlanmışsa SMS gönderilecekti

Not:Alarm ve kayıt işlevleri, menüden çıktıktan 30 saniye sonra devreye girecektir.



### 5.5 Standartlaştırılmamış ölçümler

Standart bir ölçüm istenmiyorsa, titreşim miktarı (hızlanma veya hız), frekans aralığı ve sınır değerleri manuel olarak girilebilir. Bu seçenek için ölçüm modunu seçin. "standartlaştırılmamış"

Titreşim miktarını ve frekans aralığını bir sonraki adımda seçebilirsiniz.



Bundan sonra ,sınır değerler eğrisini tanımlayan noktalar girilebilir.En düşük ve en yüksek frekanslar sabittir.Genlikler ve iki orta frekans,aralık sınırları dahilinde serbestçe seçilebilir.



Diğer ölçüm modlarında olduğu gibi, seçtiğiniz ölçüm ayarları F1 tuşuna basarak ölçüm sırasında görüntülenebilir.

BLDG.	3 BASEMENT
Non-s	Standard
Accel	eration 1-315 Hz
1 /2	:0 /80 /400 Hz
10 /	15 /15 /30 mm/s
F3: Bad	ok

#### 5.6 Aşırı yük göstergesi

Titreşim büyüklüğü Teknik Veriler bölümünde gösterilen sınırları aşarsa, PCE-VM 40 ilgili yön için ölçüm değeri yerine "OVERLOAD" gösterir.





Ayrıca, uyarı ve alarm LED'leri aynı anda yanıp söner. Entegrasyon nedeniyle, titreşim hızı aşırı yük sınırı frekansa bağlıdır



### 5.7 Ölçülen değerlerin kaydedilmesi Giriş

PCE-VM 40, 100.000 ölçüm için hafıza alanına sahiptir. Kaydedilen veriler alet menüsü üzerinden görüntülenebilir veya USB arayüzü üzerinden PC'ye aktarılabilir.

Bir ölçüm kaydı içerir.

- -Tarih ve saat
- -Ölçüm değerleri veya vektör toplamı

-Ana frekans

-Tetikleyici olay

Aşağıdaki olaylardan herhangi biri meydana gelirse, cihaz verileri kaydeder:

- Bir uyarı veya alarm olayı meydana geldi.

- Önceden tanımlanmış zaman aralığı dolmuş

3. bölümde açıklanan sınırlar aşıldığında alarm olayları meydana gelir.

Uyarı eşiği aşıldığında uyarı olayları meydana gelir

Kaydedilen ölçümler, PCE-VM 40'taki veri dosyalarına göre sıralanır. Bir dosya aynı ayarlarla ilgili ölçümleri içerir.



#### Veri kaydı için ayar

Kaydı başlatmak için, F3 tuşuna basarak ana menüyü açın ve "Recording" ı seçin.



"Start" ı seçin. Artık verilerin kaydedilmesi gereken olayları (tetikleyicileri) tanımlayabilirsiniz.

SAVING MODE
At warning/alarm event Time-controlled
AT+OK: Soloot 52: Ouit
ATTON: Select F3: Wult

"Warning/Alarm" ayarında, durumdaki değişiklik gerçekleştiğinde ölçüm değeri aşağıdaki gibi kaydedilir:

- Normal Uyarı
- Normal Alarm
- Alarm Uyarısı
- Uyarı Alarmı
- Normal Alarm
- Normal Uyarı

Uyarı veya alarm durumu devam ederse, başka ölçülmüş değer kaydedilmez. Bu, kaydedilen veri miktarını minimumda tutar. Durum değişikliği tipi ölçümle birlikte kaydedilir.

PCE-VM 40 ayrıca önceden belirlenmiş zaman aralıklarında ölçüm kaydetme imkanı da sunar Zaman aralıkları saniye cinsinden girilmelidir.(en az 5 saniye)

RECORDING INT	TERUAL
Interval: 030	5
▲▼+OK: Select	F3:Quit



Zaman aralığı kaydı ayrıca durum değişikliği kaydında da birleştirilebilir ("Event and time control"). Kayıt ayarlarını belirledikten sonra,sizden veri kaydının adını girmeniz istenecektir.

RECORD NAME	
Enter record n	ane:
FLOOR_LEVEL_4	
+: Pos. AT: Edit	F3:Quit

Kayıt adı aynı kaydedilmiş ayarlarla ilgili ölçümlerin bir bloğunu tanımlar. Buraya, örneğin ölçüm yerini girebilirsiniz. Ok tuşlarıyla en fazla 20 büyük harf karakter ve rakam girebilirsiniz. Son girilen ad, varsayılan ad olarak görünür. Menüden çıkmak için OK tuşuna basın. Tüm kayıt ayarlarını tanımladıktan sonra, istenmeyen enterferansların oluşmadığından emin olmak için Tamam tuşuna basarak tuş kilidini etkinleştirebilirsiniz. F3 tuşuna basarak tuş kilidini kullanmadan da kayda başlayabilirsiniz.

Unlock by USB command or pressing all arrow keys	Octiv	isto kou look?
Unlock by USB command or pressing all arrow keys	HCH	Aller Key tooks
	Unlock by pressing	y USB command or all arrow keys

Cihaz şimdi "Recording started" mesajı gösterecektir. Beş saniye sonra, kayıt tetikleyicisinin (olay veya zaman aralığı) değerlendirilmesi başlayacaktır. Halen aktif olan kayıt, ölçüm değeri ekranında yanıp sönen bir "Rec. # Xxx" metni olarak görülebilir, burada xxx daha önce kaydedilen ölçümlerin sayısıdır.

Kayıt sırasında menü açılamaz. Menü düğmesine F3 basarsanız, kaydı durdurmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. OK / ON-OFF düğmesine basarsanız da aynı şey olur. Hafıza sonuna ulaştıktan sonra, PCE-VM 40 "Memory full" hata mesajını gösterecektir.

#### 5.8 Kayıtlı verileri görüntüleme

Kayıttan sonra,kaydedilen ölçümleri "Recording" menüsünde görebilirsiniz. "View/edit/delete files" menü noktasını seçin ve ardından görüntülemek istediğiniz veri dosyasını seçmek için keys ▼ ok tuşlarını kullanın.



File No. 2 of 3 FLOOR LEVEL 4 Start: 11.03.14 08:43:44 BS 7385 (1-80Hz) unreinforced/Res. 5 s + events F1: Edit name 4: Delete AT+0K: Select F3: Quit

Bir veri dosyası numarası ve adıyla birlikte, başlangıç zamanı ile birlikte seçilen standart ve tetikleyici kaynağında görüntülenir. Aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

Sust: sürekli Shrt: kısa Ind: endüstriyel Res: verleşim List: listelenmiş Pipe: boru Foun: vakif Ceil: tavan Steel: çelik boru Conc: concrete beton boru Plas: plastik Unreinf./resid: donatisiz / konut Reinforc./ind.: takviye / endüstriyel Very low: çok düşük hassasiyet Low sens.: düşük hssasiyet Normal: normal hassasiyet Higher: yüksek hassasiyet Occas.: bazen Freq.:frekans Perm:.kalıcı acc. hızlanma: vel.: hız

Not: Dosya numaraları her zaman kaydetme sırasına göre değildir. Daha önce silinen bir dosya numarası bir sonraki kaydedilmiş dosyaya atanacaktır.

◄ tuşuna basmak, dosyayı tüm kaydedilmiş ölçümleriyle birlikte siler. Dosya adını değiştirmek için F1 tuşuna basın.

Dosyayı açmak için "OK" a basın. İlk kaydedilen kayıt daha sonra görüntülenir. Dosya adının altında, dosyadaki toplam kayıt sayısı, tarih ve saat ile trigger olayındaki kayıt numarasını görürsünüz. Kısaltmalar şu anlama gelir:

(T): zaman aralığı kontrolü  $0 \rightarrow W$ : normal uyarı geçişi  $0 \rightarrow A$ : normal alarm geçişi  $W \rightarrow A$ : alarm geçiş uyarısı  $W \rightarrow 0$ : normal geçiş uyarısı  $A \rightarrow W$ : uyarı geçiş alarmı



#### $A \rightarrow 0$ : normal geçiş alarmı

Veriler SN 640312a ile ölçüldüğünde, vektör toplamını görürsünüz, aksi takdirde X / Y / Z'nin üç ölçüm değerini göreceksiniz. En yüksek değerin ana frekansı f (maks) da görüntülenir.

FLOOR LEVEL 4 No.1 03:43:44 (T) .0 MM/S mm/s mm/S Hz 3: Quit

Kayıtlar arasında gezinmek için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın. Menüden çıkmak için F3 tuşuna basın.

#### 5.9 Veri hafızasını silmek

"Recording" menüsünde, "delete all files" seçilerek tüm hafıza silinebilir. Saklanan veri miktarına bağlı olarak bu işlem birkaç saniye sürebilir. Saklanan veri miktarına bağlı olarak bu işlem birkaç dakika sürebilir.

#### 5.10 Durum Raporlama

Ölçüm değeri ekranında, meydana gelen uyarı ve alarm olaylarına genel bakış için F2 tuşuna basın. Bunlar kaydedilen ölçülen değerlerin sayısı ile birlikte görüntülenir.



SMS işlevi yalnızca PCE-VM 40B ile kullanılır.

#### 5.11 Kaydedilmiş verinin bilgisayara transferi

Kayıtlı verileri PCE-VM 40'tan bilgisayara aktarmak için bir destek programı mevcuttur. Program, ölçüm verilerini virgülle ayrılmış değerler tablosuna (CSV) dönüştürür. Bu veri formatı, Excel veya OpenOffice Calc gibi tüm yaygın elektronik tablo programlarına aktarılabilir. Bu, kendi analizlerinizi yapmanıza ve kendi gereksinimlerinize göre raporlar oluşturmanıza olanak sağlar.

#### 5.12 Röle Çıkışı

PCE-VM 40, harici sinyal cihazlarını kontrol etmek için bir röle çıkışına sahiptir. Bunlar örneğin uyarı lambaları ve akustik sinyal cihazları olabilir.



Lütfen maksimum temas yüküne dikkat edin. Röle çıkışı, şebeke tarafından işletilen cihazların doğrudan bağlantısı için uygun değildir.

Ayarları yapmak için ana menüyü açın ve "Alarmlar" ve ardından "Röle çıkışı" seçeneğini seçin. Uyarı durumu veya alarm durumu meydana geldiğinde röleyi enerjilendirmek veya enerjisini kesmek içinönceden ayarlayabilirsiniz.



Ek olarak, OK düğmesine basılana kadar ("Mandallamasız") rölenin enerjili kalması ("Mandallama") veya etkinliğin bitmesi durumunda enerjinin kesilmesi gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz.

Not: Röle işlevi, menüden çıktıktan 30 saniye sonra devreye girecektir. Aşağıdaki şekilde çıkış soketi ve kontak ataması gösterilmektedir. Nötr (enerjisiz) konumunda, "C" ve "n.c." kontakları bağlanır, uyarı veya alarm durumu sırasında (enerji verilir) "C" ve "n.o." kontakları bağlanır.





#### 5.13 SMS ile uyarı alma (PCE-VM 40B)

### Genel bilgi

PCE-VM-40B, titreşim olayları meydana geldiğinde kısa mesaj uyarıları göndermek için bir GSM cep telefonu modemi içerir. Bu şekilde, PCE-VM 40B tamamen kendi kendine yeterlidir ve uzaktaki ızgara altyapılarında kullanılabilir.

Dahili modem 850, 900, 1800 ve 1900 MHz frekans bantlarını destekler ve bu nedenle dünya çapında kullanılabilir.

#### SIM Takma

GSM işlevlerini kullanmak için bir SIM kart gereklidir. SIM kartı takmak için PCE-VM 40 kasasının açılması gerekiyor. Bunu yapmak için, anteni sökün ve dört çapraz başlı vidayı gevşeterek şeffaf plastik kapağı çıkarın.

Daha sonra, kasanın dört başlı vidasını gevşetin ve aynı zamanda kabloları çekmemeniz için kapağı dikkatlice konektör tarafına doğru çevirin.





SIM kartı yuvasını, üst kısmını kaydırıp gösterildiği gibi açarak açın. SIM kartı gösterildiği gibi tutucunun içine yerleştirin ve tutucuyu orijinal konumuna getirin. Sonra kapağı tekrar yerine takın. Lütfen bunu yaparken hiçbir kabloyu sıkıştırmadığınızdan emin olun ve lütfen soketlerle bağlantı kuran düz kablo fişinin konumunu kontrol edin.

### 5.14 Mobil ağa bağlanma

SIM kartı taktıktan sonra ana menüden "Alarms / GSM" u açın ve ardından "GSM / SMS". Kartı ilk defa kullandığınızda, PIN kodunu girmeniz istenecektir. Kart kilitliyse (örneğin, üç kez yanlış PIN girdikten sonra), ayrıca PUK numarasını (Kişisel Bloke Alma Anahtarı) girmeniz gerekecektir.



PUK:	19078419	
PIN:		

Not: PCE-VM 40B, ilk kayıt işleminden sonra şifre talebini devre dışı bırakır, böylece şifrenin tekrar girilmesine gerek kalmaz. Şimdi PC-VM40B cep telefonu şebekesine bağlanmaya çalışacaktır. Bu birkaç saniye sürer. Kayıt başarılı olursa, şebeke sağlayıcısının adı ekranda görünecektir.

6SH REGISTRATION	T4
Registered on	
Vodafone D2	
	<u>GSM REGISTRATION</u> Registered on Vodafone D2

Anten sembolü ve alım kalitesi ekranı, ekranın sağ üst köşesinde beş seviyeli bir bağlantının kurulduğunu gösterir. Alım kalitesi çok düşükse, anten sembolünün yanında bir soru işareti belirir.

Aşağıdaki şekil GSM ayarları menüsünü gösterir:

GSM SETTINGS	T4
>SMS alert settings	
Voice call	
Close connection	
▲▼+OK: Select F3: Quit	

Not: GSM cihazları düzenli olarak en yüksek iletim direğine yüksek iletim gücünde bağlantı kurar. Buna Periyodik Konum Güncellemesi denir. Aralıkların uzunluğu şebekeye bağlı olarak 6 dakika (nadiren) ve birkaç saat arasında değişebilir. Bu yüksek performanslı iletim darbeleri, aynı zamanda, ses cihazlarındaki nadiren girişimden de bilinmektedir. Bu tür bir girişim hassas PCE-VM 40B ölçüm kanalında da ortaya çıkabilir ve 1 veya 2 mm / sn ekran değerleriyle sonuçlanabilir. PCE-VM 40B ile çok düşük büyüklükler izlerken bu durum dikkate alınmalıdır.



#### 5.15 SMS Alarmı

PCE-VM 40B, ölçüm değerleri ve bir limit değeri aşıldığı zaman da dahil olmak üzere SMS mesajları gönderebilir. Otomatik SMS uyarılarını ayarlamak için, "SMS Alert Settings" alt menüsünde aşağıdaki bilgileri girmeniz gerekir.



Alt menüde "Max. alerts/day", PCEVM 40B cihazının bir günde gönderebileceği maksimum kısa mesaj sayısını seçebilirsiniz. Bu, bağlantı maliyetlerini kontrol etmenizi sağlar.

Alt menü içinde "Time betw. SMS ", başka bir SMS göndermeden önce PCE-VM 40B cihazının kaç dakika bekleyeceğini belirleyebilirsiniz. Bu bilgi aynı zamanda gereksiz masraf veya rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca, SMS mesajlarının gönderileceği bir veya iki telefon numarasının girilmesi gerekir. Numaralar, Sım karta kaydedilen rehberden seçilir. Rehberden seçilir.

03.03.13 10	107:30 (STZ)
X: 0.0 mm/s	and the second
Y: 0.0 mm/s Z: 0.0 mm/s	
Max.: ??	1 100
F1/F2: Info F3:	Meniji Hž

Önceden gönderilen metin SMS mesajlarının sayısı, F2 tuşuna basarak ölçüm işlemi sırasında görüntülenebilir.

ALARM STATISTICS Warning events: Alarm events: Recordings: Sent SMS: F1: Delete F3: Back



Mesaj, alıcının cep telefonunda (alıcı telefona göre değişebilir) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi görüntülenecektir. "!! VIBRATION ALERT !!" başlığı altında, cihazın adı görüntülenir. Bunun altında, alarm olayının tarihi ve saati ve ardından alarm sinyali sırasında ölçülen üç titreşim değeri görüntülenir.



#### 5.16 Telefon Rehberi

Telefon rehberi SIM kartına kaydedilir. Takılan SIM kartınıza zaten kayıtlı olan kişiler varsa PCE-VM 40C de görünür. PCEVM 40C üzerinden telefon rehberine yeni kişiler eklenebilir.

Telefon rehberi "Alarms / GSM" ana menüsünde, "GSM / SMS" alt menüsünde ve buradan "Telefon rehberi" altında bulunur.

Telefon rehberini düzenlemek için, şebekeye bağlı olmanız gerekir.

GSM PHONE BOOK	TA
No. 5 035184709948 OFFICE	
F1: New D: Edit	Quit

Yeni bir giriş oluşturmak için F1 tuşuna basın. Önce telefon numarasını boşluk bırakmadan, ardından adı girin.

Girişi kaydetmek için Tamam'a basın. ▲ ve ▼ tuşlarıyla, mevcut girişler arasında gezinebilirsiniz. Bir girişi silmek için ◀ düğmesine basın. Mevcut bir girişi düzenlemek için ► tuşuna basın. Telefon rehberi en fazla 50 giriş saklayabilir.



### 5.17 SMS Yazma

"Alarm / GSM" altındaki "Write SMS " menüsünde, "GSM / SMS" alt menüsü kısa bir metin mesajı yazıp gönderebilirsiniz.

WRITE SMS TA	WRITE SHS
Enter phone number:	No. 5 035184709948 0FFICE
♦▲♥:Enter OK:Call F3:Quit	▲▼+OK:Select F3:Quit

Sonra, her biri en fazla 20 karakter uzunluğunda olmak üzere 4 satır metin girebilirsiniz. Her satırın sonunda Tamam düğmesine basın. Dördüncü sıraya girdikten sonra mesaj gönderilecektir.

WRITE SMS T2
<u> </u>
♦: Pos. ▲7: Edit F3: Quit

### 5.18 Telefon görüşmesi yapma

GSM modem üzerinden arama yapmak için, VM40-HS adaptörünü kullanarak PCE-VM 40B'nin ikinci soketine bağlanabilen standart bir PC kulaklığına ihtiyacınız olacak.



PCE Instruments

Telefon numarasını telefon rehberinden seçebilir veya doğrudan girebilirsiniz.



Aramayı başlatmak için OK tuşuna basın. Aramayı bitirmek için tekrar OK tuşuna basın.

GSM VOICE CALL	<b>T</b> 4
No. 5 035184709948 OFFICE Connected	
OK: hang up	

### 5.19 Mobil ağ bağlantısını kes

"GSM / SMS" alt menüsünde, "close connection" seçeneğini bulacaksınız. Cep telefonu şebekesiyle bağlantıyı kapatmak istediğinizi onaylamak için Tamam'a basın Şarj edilebilir pilin ömrünü uzatmak için, kullanmadığınız zamanlaeda mobil şebeke bağlantısını kesmenizi öneririz.

GSM REGISTRATIO	14
Close connection	, with
Vodafone D2	?
OK:Yes F3:Quit	0 1

### 5.20 Çeşitli ayarlar

### Uyarı Eşiği

Uyarı eşiği, seçilen standardın alarm eşiğine ilişkin ayarlanabilir bir yüzde değeridir. Bu, ölçüm değerlerini otomatik olarak kaydetmenizi veya uygulanan standardın alarm limitinin altında bile sinyal göndermeyi etkinleştirmenizi sağlar.

Uyarı eşiği aşılırsa, ekranın yanındaki sarı ışık yanıp söner. Uyarı eşiğini ayarlamak için, F3'e basarak ana menüyü açın, ardından "Alarm / GSM" ve "Warning Threshold" ni seçin.

WARN	ING THRESHOLD
Warni of al	ng at 70% arm threshold
<b>▲¥</b> +0	<: Select F3:Quit

▲ ve ▼ tuşlarına basarak, değeri% 10 ile% 95 arasında ayarlayabilirsiniz.



### Tuş takımı kilidi

Devam eden izleme sırasında manipülasyonu önlemek için, tuş kilidini etkinleştirmek avantajlı olabilir.

Bu fonksiyon ana menüde "Keypad lock" altında bulunur.

Activate key lock? Unlock by USB command or pressing all arrow keys OK: Yes F3: No.

Tuş kilidi etkinleştirildiğinde ve menüden çıktığınızda, yalnızca F1 ve F2 tuşlarını kullanarak bilgi alabilirsiniz.

Tuş kilidini açmak için, cihaz "Key Lock "görüntülenene kadar dört ok tuşuna aynı anda basın.

#### Eksenleri ayarlamak

PCE-VM 40, dikey hizalamayı ayarlamak ve izlemek için bir eğim sensörü içerir. Eksen ayarlama menüsü "Cihaz ayarları" altındaki ana menüde bulunmaktadır. Burada, su terazisini andıran bir grafik göreceksiniz. Hareket noktası dairenin içine yerleştirilmelidir. Bu durumda, ekranın solunda "OK" görünecektir. PCE-VM 40'ı çeşitli zeminlerde veya yüzeylerde standartlara uygun olarak monte etmek / monte etmek için, PCE Instruments ayarlanabilir ayaklara sahip tripod zemin plakası sunar.



Ölçüm işlemi sırasında eksen ayarı izlenir. Eksenler yanlış ayarlanmışsa, standart yerine "Adjust Axes!" Yanıp sönen uyarısı görünecektir.

Adjust axes	3:55:46 ST∡ [
Y 0.0 mm/s Z 0.0 mm/s	
F1/F2: Info F3:	1 100 Menu Hz



#### Tarih ve Zaman

Titreşim olaylarını kaydedilen değerlerde takip etmek için kesin tarih ve saat önemlidir. Tarih ve saati avarlamak icin, F3 tusuna basarak ana menüyü acın. "Cihaz avarları" ve OK düğmesine basın. Bu alt menüden "Tarih ve saat" e gidin.

Yanıp sönen değeri değiştirmek için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın ve ◄ ve ► tuşlarıyla , saat, dakika, ay, gün ve yıl arasında hareket edin.

Tarih, artık yılı da hesaba katar.

Aynı menüde, saat yanlışlığını da düzeltebilirsiniz. Bu, ppm cinsinden "Cal." Ayarını kullanarak yapılabilir. Saat frekansı pozitif değerlerle arttırılabilir ve negatif değerlerle azaltılabilir. Sembol +254 ppm'de eksi olarak değiştirildi.

Örnek: Saat 5 saniye vavas. Bir günde 24 \* 60 \* 60 s = 86400 saniye vardır. Fark 5 s / 86400 s = 58 x 10-6 = 58 ppm'dir. Áyarlanabilir değer -58 ppm'dir. Ayarları uygulamak için OK tuşuna basın.

DATE	AND TIME
20. Ma	ar 2014 09:00:52
Cal.:	+0 ppm
<b>*</b> **+	OK: Set F3: Quit

#### Araç Adı

PCE-VM 40'a,kurulumun yerini tanımlayan ayrı bir ad verilebilir. Cihaz adı USB arayüzü üzerinden alınabilir ve SMS uvarıları icin de kullanılabilir. (PCE-VM 40B).

Adı değiştirmek için ana menüyü açın, "Device settings" ve ardından "Device name" e gidin.

DEAIC	e Name
Enter	device ID text:
BLDG.	3_BASEMENT
<b>▲</b> ¥+0K	:SetF3;Quit

#### Dil

Almanca ve İngilizce arasında seçim yapabileceğiniz "Device Settings" na "Menu Language" alt menüsünü girin.



#### 5.21 Veri Transferi

#### Cihazı bir PC'ye bağlayın

PCE-VM 40 bir USB arayüzüne sahiptir. PC'ye bağlamak için PCE-VM 40'taki ikinci sokete bağlı olan VM2x USB kablosunu kullanabilirsiniz. Kablonun diğer ucu bilgisayarın USB soketine bağlanır bağlanmaz cihaz tanımlaması başlar.

Cihaz ilk defa bir PC'ye bağlanıyorsa, bir sürücü kurulumu yapmanız istenecektir. Gerekli sürücü verileri MMF\_VCP.zip web sitemizde bulunabilir:

www.pce-instruments.com

Her iki veri dosyasını da bilgisayarınızdaki bir dizine kaydedin.

Windows, aygıt sürücüsünün kaynağının ayrıntılarını isterse, bu dizine girilmelidir.

Aygıt sürücüsü dijital olarak imzalanmıştır ve Windows XP, Vista, 7 ve 8 ile çalışır.

PCE-VM 40 bir PC'ye bağlıysa, ölçüm ekranında pil simgesinin yerine "USB" sinyali görünür. Ardından pil gücü kapanır ve cihaz güç kaynağını USB bağlantısı üzerinden alır.

#### VM40MDB Yazılımı

Bilgisayar yazılımı VM40MDB, PCE-VM 40 cihazındaki ölçüm verilerini arşivlemek ve görüntülemek için kullanılır. Ayrıca ilgili standartlara uygun raporlar hazırlar.

Lisanssız yazılımı www.pce-instruments.com web sayfasından indirebilirsiniz.

VM40MDB, Windows 7, 8 ve 8.1 altında çalışır.

PCE-VM 40'ı PC'nin USB portuna bağlayın, açın ve gerekirse aygıt sürücüsünü yükleyin. VM40MDB'yi kurun ve Windows başlat menüsünden başlatın. Ana pencere görünecektir.



PCE-VM 40'tan PC'ye veri aktarımını başlatmak için "PCE-VM 40'tan veri yükle" ye tıklayınız. Yazılım önce başlık verilerini okuyacaktır. Artık onay kutularını işaretleyerek içe aktarılacak dosyaları seçebilirsiniz.



ead files of VM418 #17114	ALIVERATION MONITOR) & C	OM5
Tes:/Marth/Day Tare 	Nectifies Re-0003 Set/ 22 Re-0002 Ext/ 25 Re-0001 COTTE/(SET 31	Settings Disk 4150-3 sunt new centry 1400% E DN 4150-3 short na found 140% E DIN 4150-3 sunt na centry 1400% 0

Aktarımı başlatmak için "Load selected data" ya tıklayın. Bu daha büyük miktarlarda veri için birkaç dakika sürebilir. İlerleme, başlık verileri listesinin üzerinde gösterilir.

							574	ADM(38			
Quite Defense	i Ioola i	0									Filter & Tools
	Datum	Ukret	Filenane	Nesswete	Wanungen	Аате	0¢	Massverfahren	Einstelungen	Geral / Serennummer / Kalbrierdatum	Filer O FN (# A/S
¥.	10-00-2014	88.49.10	COTTINUESE STRUEGO	41535	49	BT.		0414m03	had one colleg.	VMADD / #131334 / 0101205	
	12.05.2014	09 52 25	BAU 25A	5		2		DIN 4150 D	star as Ined.	VMEE / #13154 / 2101205	
	12/06 2014	10.26.33	8943 22	5				DIN A150-3	and me calling	VALUE / 2111134 / 31 21205	05.05.2014 = 12.05.2014 ==
											C Hears

VM40MDB, PCE-VM 40 ile kaydedilen tüm ölçümleri arşivleyebilir. Ayrıca farklı PCE-VM 40 ünitelerinden de gelebilirler.

Daha büyük miktarlarda veri aramak için başlık listesinin sağ tarafında filtre fonksiyonları bulunmaktadır.

Belli bir takvim tarihi, dosya adının bölümleri veya "yer" alanının içeriğini veya ölçüm modunu arayabilirsiniz.

Joker karaktere "\*" izin verilir.

Fare imleci ile bir kayıt seçin ve "Göster" i tıklayın. Açılan dosyanın "Özellikler" ini gösteren bir pencere açılacaktır.

gelstrieter	Messwer	tdiagramm   Mes	sweite			
Algemeine Eig	enschaft	en			Zusammenfassung de	r Messung
Fi	ilename:	001	TBUSER STR 29 O	G	Messwerte:	41928
Z	etraum:	05 05 2014 08	49:10 - 07.05.20	14 15:51:26	Wamungen (0-W):	49
	Gerat	VM408	Setennummer:	131194	Alame (W-A, 0-A):	57
Measurement	method:	DIN 4150-3	Frequenzbereich.	1-80 Hz	Max: X-Wert:	7.62 mm/s
Einste	llungen:		sust. res. ceiling		Max. Y-Wert:	3,31 mm/s
Trigge	r-Mode:		005s + events		Max. Z-Wert:	13,94 mm/s
Kommentar:	1					2
	Fe :	1	Destal all all and	Datas consti		



Aşağıdaki bilgileri bulacaksınız:

- PCE-VM 40'a girilen kayıt adı
- Kayıt süresi
- Cihaz adı ve seri numarası
- Ayrıntılı ayarlarla kullanılan standart
- Kayıt ayarları (tetikler ve aralık)
- Kaydedilen ölçümlerin, uyarıların ve alarmların sayısı (renkli)
- X, Y ve Z için maksimum değerler

Ölçüm yeri, ölçüm koşulları vb. Tanımlarını manuel olarak girebilirsiniz. Bu amaçla iki metin alanı kullanılabilir. DIN 4150-3, Ek A'ya rapor oluşturmak için "Open protocol" ı tıklayın. Birkaç menü sekmesinde, gerekli bilgiler toplanır. Bunlar şunları içerir:

- Alıcı ve sorumlu kişi
- Titreşim kaynağı ile ilgili detaylar
- İzlenen yapının tanımı
- Konum ve ölçüm noktası hakkında bilgiler
- Çevresel ve diğer koşullar
- Dahil edilecek ölçüm sonuçları

"Location and Position" menüsünde resimler girilebilir. Beyaz alanın içine tıklayın ve görüntü dosyasını belirtilen bir depolama konumundan yükleyin.

Raporu tamamlamak için "OK" a basın. Aşağıdaki rakamlar böyle bir raporun örneğini göstermektedir.

Şirket adres bilgileri ve logo içeren raporun başlık verileri ana pencerenin "File" / "Settings" menüsüne girilir.

Bezeichnung:	PCE Instruments	~
Straße:		V
PLZ / Ort:		
Telefon / Fax:		
Web / Email:		
Logo:		
	PCE	
Hauptfenster	PCE	
Hauptfenster Hauptfenster sta	rten: O maximiert I mit letzter Größ	Se und Position

#### PCE Instruments

1



#### PCE Instruments



## Messprotokoll 1 Aligemeines

1.1 Auftraggeber:	TU Dresden Institut für Bauphysik Im Auftrag für die Wasserwerke der Skadt Dresden Universitatsalles 12 D-02324 Oresden
1.2 Auftragskennzeichen:	EX-2014/2348
1.3 Bearbeiter:	Christian Richter
1.4 Messzeitraum:	05.05.2014 08:49:10 - 07.05.2014 15:51:26
2 Art der Erschütterung	
21Erreget:	Sprengung mehrer Wohngebäude in unmittelbær Nähe des Bauwerkes unter Punkt 3. Sprengstoff: (-4. Zündung: manuell elektrisch Sprengsferen, 2.a. 100 Löcher
2 1 Betriebsbedingungen:	keine weiteren Erschüterungsquellen im Radius von 1 Kilometer.
3 Bauwerk	
3.1 Bennenung	Fußbodenmitte in Raum 2
3.2 Zuordnung:	Baudenkmal nach DIN 4150-3
3.3 Beschreibung	Bauart: Wasserturmgebäude Gölle: Grundfläche 20m x 20 m / Höne 30 m Gründung: 1889 Baulichef Zustand: 1992 sanliert, keine Schäden erkennbar.



5 Umgebungsverhältniss Sungeuungeventaninsse Bodensett-2 m ichniger Boden Gestensatt-Sandtöh Grundwassen nicht festgestellt Wetter: sonnig: 27 bei 523: r.iF Durch weitbäumige Absperrung sind Fremderschütterungen ausgeschlossen.

#### PCE Instruments

6 Subjektive Beobachtungen

7 Messkette

8 Messergebnis

8.1 Ereignisgrafik



#### PCE Instruments



07.05.2014	12-19-35	0.99	5.77	13.42	11	Alarm (D-A)
07.05.2014	13-19-53	1.68	5.19	2.97	9	Alatm (0-A)
07.05.2014	13:41:33	5,55	8,75	2,97	11	Alarm (0-A)
07.05.2014	13.52.43	7,01	1,18	1,52	10	Alarm (Ö-A)
07.05.2014	13:53:51	5,44	3,09	2,55	9	Atarm (0-A)
07.05.2014	13-53-59	10,95	20,41	9,22	8	Alarm (D-A)
07.05.2014	15:44:36	8,57	18,34	4,08	2	Alarm (D-A)
07.05.2014	15:44:45	1,3	5,74	5,49	11	Alarm (0-A)
07.05.2014	15:47:31	1,94	6,11	5,04	8	Alatm (D-A)
07.05.2014	15:51:14	97,62	93,31	76,33	3	Alarm (0-A)
07.05.2014	15:51:25	7,84	4,69	1.12	2	Alarm (0-A)

9 Auswertung Die Messwerte befinden sich alle innerhalb der geforderten Grenzen. Es wurden keine Schäden am Gebäude beobachtet.

10 Unterschriften

Bearbeiter & Firmenstempel

Auftraggeber

Messwerte BER X-ACTOR -----120 Iggeschwedigket [mm/s] 10 Schwi 16 11 05 05 2014 21 55 22 07-08-2014 00:12:37 07.05.2014 13.20 05.08.2 Zeitpunkt 8.2 Einzelwerte

An der Absperrgrenze (1 km von Sprengung entfernt) waren keine sekundären Nebeneffekte außer der Explosion an sich zu spüren.

7 Moskette Triadia Vibraton Meter VM40B Sairal number: 13134 Calibration Date: 01.01.2014 Measurement metod. : DN 4150-3 Settings: sut. res. ceiling Frequency range: 1-60 Mz Trigger mode: :0051 + events Measurement processing and report generation done with VM40MDB software.

Datum	Uhrzeit	X-Achse [mm/s]	Y-Achse (mm/s)	Z-Achse [mm/s]	Frequest [Hz]	Trigger- Ereignis
05.05.2014	09:35:49	1,79	5,8	1,79	11	Alarm (D-A)
05.05.2014	09:42:49	2,26	6,19	2,11	9	Alarm (Q-A)
05.05.2014	10:22:57	4,7	20,47	7,32	9	Alarm (D-A)
05.05.2014	10:32:45	5,18	1,52	1,26	3	Alarm (D:A)
05.05.2014	10:33:51	19,42	4,33	2,46	5	Alarm (D-A)
05.05.2014	11:22:48	9,54	2,13	1,6	11	Alarm (0-A)
05.05.2014	11:22:59	15,62	1,97	1,98	2	Alarm (0-A)



Rapor fonksiyonundan ayrı olarak, "Measurement chart" menü sekmesini seçerek ölçüm verilerini grafik olarak görüntüleyebilirsiniz. Tüm ölçümleri büyüklük / zaman diyagramında göreceksiniz. Görüntülenen olaylar, tetikleyici olaylarına bağlı olarak filtrelenebilir. Örneğin, yalnızca alarm olaylarını görmek isteyebilirsiniz. Sağ tuş tıklamasıyla, tek tek eksenler devre dışı bırakılabilir. Diyagramı, Excel, OpenOffice Calc, vb. İşlemlerinde daha sonra işlenmek üzere görüntü olarak veya CSV tablo biçiminde de kaydedebilirsiniz.

ligge	weregrisse auddorder	0				
124	twets:(T)Falen	de Emgrane (A-W)	40/40 🗌 Wa	nungen (2-W)	Name (SA/WA)	
Vesso	Deter	Utrast	X-Schum	Y.Actus	Záctan	
	15.05.2014	38.49.10	0.61	0.99	1.18	1.1
	16.05.2014	38.49.15	0.58	1,23	3.61	-
	15 (5 2014	024919	3.64	0.07	2,87	
	15.05 2014	38.49.25	111	1.04	0.57	100
	05/05/2014	38.49.30	0.25	0.21	0.19	
	105,05,2014	02149.04	1234	0.17	0.16	
	15.05.2014	38.49.39	8.13	0.07	0.09	1.5
	15 (5 2014	304044	6.11	0.08	3.17	
	15.05.2014	38.49.48	0.02	80.0	0.13	
	05/05/2014	384953	8.9	0.11	6.1	
	15.05,2014	38.49.51	5.18	0.22	0.96	
	15 05 2014	08:50:02	-1.08	0.13	-8.11	
	85 85 2014	38.50.07	4,11	0,18	3,29	
	15.05.2014	38.50.13	8.97	0,15	0.56	
	05.05.2014	05:50.17	0.08	0.09	3,07	
	105.76 3014	(38:50.27)	3.29	0.09	6.07	

Ana pencerede "Dışa Aktar" ı tıklarsanız, dışa aktarma dosyasına kaydedilecek olayları seçmeniz istenecektir. Kullanılabilir dışa aktarma formatları metin ve CSV'dir.

Head He data		
Togger a vert fiber		
🗌 Hele terre values	(T)	
Hide sloping ave	m (AWAOW	0
🗌 Hide warnings 🕅	(W)	
🗌 Hide elerre (GA	(WF-A)	
The state	( art )	

Son olarak, veri dosyalarını PCE-VM 40 belleğinden silmek için "Delete" düğmesini kullanabilirsiniz.

#### 5.22 Firmware güncellemesi

Cihaz yazılımı (firmware) USB arayüzü ile güncellenebilir. İlk önce şu anda kurulu olan yazılımın güncellenmiş bir sürümünün mevcut olup olmadığını kontrol edin. Bu web sitemizde altında bulunabilir:

https://www.pce-instruments.com/deutsch/geraete-software-downloadbereich-win 4.htm

Orada en son güncellenen ürün yazılımı sürümünü göreceksiniz. Sürüm numarası, donanım için üç basamaktan ve yazılım için üç basamaktan (hhh.sss) oluşur. Bellenim için yalnızca son üç rakam geçerlidir. Hali hazırda kurulu olan sürüm PCE-VM 40 başlangıç ekranında gösteriliyor. Web sitesinde daha yüksek sürüm numarasına sahip bir ürün yazılımı mevcutsa, lütfen aşağıdakileri yapın:



1. vm40.hex üretici yazılımı dosyasını yukarıda belirtilen web sitesinden indirin. Bu, PCE-VM 40A ve PCE-VM 40B enstrümanları için üretici yazılımını içerir.

2. Ayrıca "Firmware Updater" programını yukarıdaki web sitesinden indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

3. Verilen USB kablosunu kullanarak PCE-VM 40'ı PC'ye bağlayın ve açın. PC daha sonra bir USB cihazı olarak tanıyacaktır.

4. "Firmware Updater" uygulamasını başlatın, ardından "PCE-VM 40" cihaz tipini ve PC tarafından atanan sanal COM portunu seçin.

5. "Firmware Updater" içindeki "Load" düğmesine tıklayın ve indirilen firmware dosyasının vm40.hex dosyasının bulunduğu dosyanın yolunu girin.

6. PCE-VM 40 "Device settings" içinde, "Update Firmware " seçeneğini seçin ve ardından gelen uyarıyı OK düğmesine basarak onaylayın. Bu adımı gerçekleştirerek, eski üretici yazılımı silinir. PCE-VM 40 daha sonra USB arayüzünden yeni bir ürün yazılımı verisinin beklendiğini belirtir (Waiting for update).



7. "Firmware Updater" içindeki "Send" e tıklayın ve ardından gelen notu onaylayın. Firmware verilerinin aktarımı şimdi başladı. Aktarım ilerlemesi, PC'de ve ayrıca PCE-VM'de 40 bir zaman çubuğu olarak gösterilir. Güncelleme tamamlandığında, PCE-VM 40 yeniden başlatılır ve "Firmware Updater" kapanır. Lütfen güncelleme işlemini kesmeyiniz. Aktarım hatalarından sonra, güncelleme 3. noktada yeniden başlatılabilir.

#### 5.23 Bataryayı şarj etme

Entegre NiMH pil PCE-VM 40'ın 10 günden fazla bağımsız olarak çalışmasını sağlayan 9 Ah kapasiteye sahiptir. Şarj seviyesi, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Pil sembolü boş göründükten kısa bir süre sonra PCE-VM 40 kapanır. Cihaz bu duruma ulaşana kadar spesifikasyonlara göre ölçer. Bataryayı şarj etmek için, lütfen cihazın şarj cihazına verilen şarj cihazını bağlayın.

Şarj cihazını bağladıktan sonra, şarj işlemine başlamak için cihazı açmanız gerekir. Birkaç saniye sonra, ekranın sol üst köşesinde batarya sembolü yerine "Chg" belirir. Pil yalnızca "Chg" göstergesi göründüğünde ve yalnızca ölçümler görüntülenirken şarj etmeye başladı. Bir menü açarsanız veya cihazı kapatırsanız, şarj işlemi kesilecektir. Batarya tamamen boşsa, tamamen şarj olması yaklaşık 10 saat sürer. Batarya şarj edilirken ölçüm almaya devam edebilirsiniz.





### 5.24 Harici güç kaynağı

Çok uzun süreli ölçümler için harici bir güç kaynağı önerilir. PCE-VM 40 cihazını harici bir güç kaynağı kullanarak çalıştırmak için, cihazın USB soketiyle birlikte verilen USB kablosunu takın.

Cihazı USB güç kaynağıyla çalıştırmak için, standart bir USB güç kaynağı ünitesi veya alternatif olarak bir "USB Güç Bankası" kullanabilirsiniz. PCE-VM 40 USB üzerinden bağlanırsa, ölçüm ekranında pil simgesinin yerine "USB" yazısı çıkar. Ardından dahili şarj edilebilir pil kapanır ve PCE-VM 40 gücünü USB bağlantısı üzerinden alır.

Şarj edilebilir NiMH piller, günde% 0,5 ila% 1 oranında kendiliğinden boşalma oranına sahiptir.

Not: VM40-CH şarj cihazı, PCE-VM 40 cihazının pil yedeklemesi için tampon çalışması için uygun değildir. Şarj cihazından gelen akım, yalnızca batarya şarj edildiği sürece akar.



#### 5.25 Montaj

PCE-VM 40'ın alüminyum döküm kasası, ağırlığı nedeniyle doğrudan montaj için uygundur. Bununla birlikte, isteğe bağlı bir aksesuar olarak PCE Instruments'tan temin edilebilen tripod zemin plakası VM40-BP'yi kullanmanızı öneririz. Bununla birlikte, isteğe bağlı bir aksesuar olarak PCE Instruments'tan temin edilebilen tripod zemin plakası VM40-BP'yi kullanmanızı öneririz.



Daha büyük boyutlarda, PCE-VM 40 vidalarla tutturulmalıdır. SN 640312a'ya göre, 3 m / s²'nin üzerindeki hızlarda serbest yerleştirmeye izin verilmez. Karşılık gelen hız örneğin 20 Hz'de 24 mm / sn veya 40 Hz'de 12 mm / sn'dir. Vida bağlantısı için, PCE-VM 40, M5'e kadar vidalar için maksimum 8 mm çapında başlıklar için dört delik içerirCihazı monte etmek için kasayı açmak gerekli değildir. Sadece iki plastik gölgeyi çıkarmanız gerekir.





## 6 Geri Dönüşüm

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama noktalarına bırakmalıdır.

Pil toplama noktası: PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No.6/C Küçükçekmece / İstanbul

### 7 İletişim

Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz.

#### Posta:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No.6/C 34303 Küçükçekmece / İstanbul

Telefon:

0212 471 11 47

**Faks:** 0212 705 53 93

E-Posta: info@pce-cihazlari.com.tr



Bütün PCE Ürünleri CE ve RoHs sertifikalıdır.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128