

Kullanım Kılavuzu Hava Kalitesi Ölçer PCE-HT 71N



Versiyon 1.1 30/06/2016

İçindekiler

1	Özellikler	3
2	LED Durum Göstergesi	5
3	Güvenlik	6
4	Pil Değiştirme	6
5	Veri Kaydedici, Graph Yazılım	7
5.1	USB Sürücünün Kurulumu	7
5.2	Menü Görüntüsü	7
5.3	Kaydedicinin Ayarları	8
5.4	Data-Graph Penceresi	10
6	Geri Dönüşüm	13
7	İletişim	13

Kalem formatındaki Mini-Kaydedicinin hava nemi ve sıcaklık ölçümü için dâhili sensörleri vardır. Bu kaydedici cihaz depolarda, laboratuvarlarda, taşımacılıkta veya konteynerlerde uzun süreli kontrol için idealdir. Yazılım aracılığıyla bilgisayarda kaydedici programlanır (ölçüm kotası) ve kaydedilen veriler okunur. Yazılım ayrıca ölçüm verilerini grafik olarak gösterme imkânı sunmaktadır.

1 Özellikler

- 32.000 değerlik hafıza / 16.000 sıcaklık değeri için ve 16.000 hava nemi için
- 2 sn... 24 saat arasında ölçüm kotası seçimi
- tamamen otonom çalışma
- PC'ye direkt bağlantı için USB
- rahat kontrol
- küçük format
- veri aktarım imkânı
- İngilizce yazılım ve destek teslimata dâhildir

Genel tanım / özellikler				
Ölçüm aralığı	-40 +70 °C / 0 100 % N.o.			
Hassasiyet	±1 °C / ±3% N.o.			
Çözünürlük	0,1 °C / 0,1 %			
Okuma hızı	2 sn. 2 saat arasında serbest seçim			
Başlatma / sonlandırma / tarih	Serbest programlama			
Hafiza	32.000 değer (parametre başına 16.000 değer)			
Yazılım	Var, programlama ve okuma için			
Çevresel koşullar	-40 +70 °C ve % 0 100 N.o. yoğunlaşmamış			
Güç kaynağı	Dâhili pil (değiştirilebilir) – 3 yıla kadar pil ömrü			
Boyutlar	30 x 25 x 130			
Sabit montaj	Duvar desteği dâhil			
Ağırlık	30			



2 LED Durum Göstergesi

	REC	ALM O	Anlamı	Düzeltme
			LEDler yanmıyorsa: 1. Kayda 2. başlanmadı 3. Pil yok Pil şarjlı değil Yesil I ED ber 10 sn* yanın sönüvorsa	Pili yereştirin veya kayda başlayın (veriler kaybolmaz, yeni bir pil takın ve verileri aktarın). Her iki LED aynı anda yanıp sönene kadar
REC	ALM O		- Kayıt, alarm devrede değil ** Yeşil LED her 10 sn'de 2 kez* yanıyorsa - Gecikmeli başlatma	Kayıt başlar.
REC		ALM	Kırmızı LED 10 sn* yanıp sönüyorsa - Kayıt, H.r. ,çin düşük alarm Kırmızı LED 10 sn'de 2 defa* yanıp sönüyorsa - Kayıt, H.r. için yüksek alarm Kırmızı LED her 60 sn'de bir yanıp sönüyorsa - Düşük pil****	Kayıt, pil değiştirme sırasında otomatik olarak durur. Herhangi bir veri kaybolmaz.
			Sarı LED her 10 sn*de bir yanıp sönüyorsa - Kayıt, sıcaklık için düşük alarm Sarı LED 10 sn'de 2 defa* yanıp sönüyorsa - Kayıt, sıcaklık için yüksek alarm *** Sarı LED her 60 sn'de bir yanıp sönüyorsa - Hafıza dolu	Veri okuması.

* Pil ömrünü uzatmak için LED'lerin yanıp sönme frekansını değiştirebilirsiniz, yazılım aracılığıyla 20 veya 30 saniyeye ayarlayabilirsiniz.

** Pil ömrünü uzatmak için LED uyarısını yazılım aracılığıyla devre dışı bırakabilirsiniz.

*** Sıcaklık ve nem, alarm limitini aştığında bu durum alternatif olarak LED ile gösterilir. **** Eğer pil yeterli değilse bütün kayıtlar otomatik olarak durur. Hafızaya alınan veriler kaybolmaz. Pil değiştirdikten sonra yazılım ile yeni bir kayda başlayabilir veya verileri okuyup analiz edebilirsiniz.

3 Güvenlik

Lütfen, cihazı çalıştırmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Talimatlara uygun yapılmayan hareketlerden dolayı oluşabilecek zararlar bizim sorumluluğumuzda değildir.

- Cihaz, sadece izin verilen sıcaklık aralığında kullanılmalıdır.
- Cihaz, sadece PCE-Group Iberica SL'nin kalifiye teknisyenleri tarafından açılabilir.
- Cihaza herhangi bir teknik değiştirilme yapılmamalıdır.
- Cihaz, sadece nemli bir bezle temizlenmelidir / sadece pH nötr olan temizlik ürünleri kullanılmalıdır.

4 Pil Değiştirme



Uyarı: Veri kaydedici USB giriş ile bağlıyken, pil çok daha hızlı tükenir.

5 Veri Kaydedici, Graph Yazılım

Yazılımın kurulması

- 1. Windows'u başlatın
- 2. Bilgisayarınızın CD okuma bölümüne CD'yi takın
- 3. Setup.exe 'yi çalıştırın ve konumu seçin
- 4. Veri kaydedicinin sembolü masaüstünüzde görünür

5.1 USB Sürücünün Kurulumu

- 1. Veri kaydediciyi bilgisayarınızın USB girişine takınız
- 2. Windows sisteminiz "Yeni bir donanım bulundu" mesajı verecektir
- 3. CD'nin CD sürücüsünde olduğundan emin olun
- 4. CD'nin bulunduğu konumu seçin
- 5. Windows programı USB sürücüyü yükler

5.2 Menü Görüntüsü



Soldan sağa, semboller şunları ifade etmektedir; verileri yükle, Logger Setup, verileri aç, verileri farklı kaydet, verileri yazdır, hepsini göster ve zoom. Bu ayarlar aynı zamanda üst menü tuşlarından da yapılabilir (File, View, vb)

5.3 Kaydedicinin Ayarları

Basic Settings		
Current Time:	02-16-2007 16:24:25	🕐 Manual 🕤 Instant
Logger Name:	Logging Name	Max. 15 words!
Sample Points:	50 • Sample Ra	te[Sec.]: 10s 💌
Sample Points: LED Flash Cycle Alarm Settings- 「LEDs flash fi	50 • Sample Ra : • 10s · 20s · 30 or high and low alarm	te(Sec.): 10s 💌
Sample Points: LED Flash Cycle Alarm Settings - 「LEDs flash fo Temperature:	50 Sample Rate: •: • 10s C 20s C 31 or high and low alarm Low Alarm O High	te(Sec.): 10s 💌)s Alarm 40 Unit: oC 💌

"Current Time " alanı, bilgisayarınızın saat ve tarihi ile otomatik olarak ayarlanır. "Manual" ve "Instant" seçimi, kullanıcının bu pencereyi kapatır kapatmaz Setup düğmesi (Instant) aracılığıyla kayda başlamayı ya da el ile daha sonra (Manual) başlatmayı seçmesine yöneliktir. Daha fazla bilgi **kayda başlama** altındadır. "Logger Name" alanı kullanıcının kaydediciye bir isim vermesine imkan tanır. "Sample points" alanı aracılığıyla kaydedicinin kaç ölçüm değerinin kaydetmesini istediğinizi belirtebilirsiniz. "Sample rate" alanıyla ise iki kayıt arasındaki süre ayarı içindir.

"LED Flash Cycle" noktası ile LED'lerin yanıp sönme sıklığını ayarlayabilirsiniz. (daha büyük yanıp sönme aralığı = daha uzun pil ömrü). "Alarm Settings" alanı ile sıcaklık ve nem için; düşük ve yüksek alarm limit değerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca LEDlerin yanıp sönmesini devre dışı bırakabilir ya da devreye sokabilirsiniz.

Ayarlar tamamlandığında "Setup" tuşuna basarak ayarların etkinleşmesini sağlayın. Fabrika ayarlarlarına geri dönmek için "Default" tuşuna basınız. "Cancel" tuşuna basarak bu alandan çıkış yaparsınız.

Uyarı: hafızadaki veriler yeni bir setup girildiğinde otomatik olarak silinir. Bu işlemi yapmadan önce lütfen kaydedicide bulunan verileri istediğiniz formatta bilgisayara kaydediniz. Her kayıttan önce pilin istenilen verileri kaydedebilecek yeterlilikte dolu olduğundan emin olunuz.

Kayda başlama

Setup penceresinde "Instant" modunu seçtiyseniz kayda, "setup" düğmesine basıldıktan hemen sonra başlanır. "Manual" seçeneğini seçtiyseniz kaydediciyi el ile çalıştırmak gereklidir. Bunun için kaydedicinin sarı tuşuna, her iki LED aynı anda yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basınız. Kayıt şimdi başlar.

İndirme ve verileri hafızaya alma

Kaydedicide tutulan verileri bilgisayarınıza aktarmak için aşağıdaki adımları uygulayınız:

- 1. Kaydediciyi USB girişiyle bilgisayarınıza takınız
- 2. Yazılımı açınız
- 3. Download tuşuna basınız ya da menü çubuğundaki Data download'a basınız.
- 4. Aşağıdaki pencere açılacaktır. Aktarımı başlatmak için "Download"a basınız.



Eğer iletim başarılı olduysa aşağıdaki iki pencere açılacaktır. "Save" penceresinde dosyanın adını değiştirip istenilen konuma kaydedebilirsiniz. Daha sonra ise dosya, "Save as" komutuyla istenilen formatta kaydedilebilir (Excel, Text, Bitmap). Bir sonraki başlıkta daha detaylı açıklama bulunmaktadır. ".rec" olarak kaydedilen veriler sadece bu program tarafından açılıp kullanılabilir.

Save	2 🛛
Save in: 🛸 Local Disk (C:)	• 🖻 😁 💌
 5f69e7f025b780eb3f42bd9a2de49514 CP2101WIN Crystal Datalogging Printing Series DELL Diamond Documents and Settings drvrtmp 	EXACT Extech 407752 HandHeld HandHeld harry My Downloads NVIDIA Program Files PVSW
File name: TEST 123	Save
Save as type: Logger Files (*.rec)	Cancel

"View" penceresindeki "View" tuşuna basarak kayıtlı verileri grafik formatta görüntüleyebilirsiniz. Kaydedicide kayıtlı herhangi bir veri bulunmadığı takdirde bir uyarı penceresi açılır.



"View" tuşuna basıldıktan sonra "Data-Graph" penceresi açılır ve burada grafik formatta veri analizi gösterilir.

5.4 Data-Graph Penceresi

"Data-Graph" penceresi, aktarılmış ölçüm verilerini bir diyagramda gösterir. X ekseninde saat ve tarih, Y ekseninde ise sıcaklık, bağıl nem, çiğ noktası ve alarm limitleri gösterilir.



Grafiği büyültmenin veya küçültmenin farklı yolları vardır:

- 1. Grafik üzerinde farenizin sol tuşuna basarak açılan menüde istenilen büyüklüğe tıklayınız
- 2. Menü çubuğundaki "Zoom" tuşuna basınız
- 3. Menü çubuğunda "View" menüsü altında "View-all" veya "Zoom out" a tıklayınız.

Graph penceresini değiştirmek için aşağıdaki "View" fonksiyonu seçilebilir:

Show Traces: Grafik olarak gösterilmesi istenilen verileri seçmeye izin verir (sıcaklık, nem, vb.) Background: Arka fon rengini değiştirmeye yarar

Grid lines: X ve Y eksenleri için kılavuz çizgilerini gösterme ya da göstermeme fonksiyonudur Mask Points: Bununla, grafikte ölçüm zaman aralığı mesafesindeki noktalar gösterilir.

Dosyaları açma ve kaydetme

Verileri standart .rec formatı dışında farklı bir formatta kaydetmek için "Save as" tuşuna basılmalıdır veya menü çubuğundaki " Save as" seçilmelidir. Verileri aşağıdaki formatlarda kaydedebilirsiniz:

Text dosyası	(.txt)
Excel dosyası	(.xls)
Bitmap dosyası	(.bmp)

Data Graph penceresinde bir dosyayı açmak için "File Open" tuşuna basılmalı veya menü çubuğunda "File Open" seçilmelidir.



Dosya penceresinde sadece .rec dosyaları açılabilir.

Grafiği yazdırmak isterseniz yazıcı sembolü bulunan sembole tıklayınız ya da menü çubuğunda "Print"i seçiniz. Grafik yazdırmada en iyi sonuç, renkli yazıcılarla alınabilmektedir.

Sorularınız olursa PCE Grup ile iletişime geçiniz.

6 Geri Dönüşüm

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama noktalarına bırakmalıdır.

Pil toplama noktası: PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No.6/C Küçükçekmece / İstanbul

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir.

7 İletişim

Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz.

Posta:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No.6/C 34303 Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: 0212 471 11 47

Faks: 0212 705 53 93

E-Posta: info@pcecihazlari.com.tr



Bütün PCE Ürünleri CE ve RoHs sertifikalıdır.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128