

IMPORTANTE!!

No debe pasar de rosca el cabezal!

Máx, 150 ° en cada dirección!