



# Teknik Katalog

## [Hava Akışı Ölçer]

[PCE-KWR 1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## Potansiyometre çıkışı ile temel Hava Akışı Ölçer

Hava Akışı Ölçer PCE-KWR1 örneğın PCE-WL veri kaydedici için. Potansiyometre çıkışı ile temel rüzgâr yönü sensörü.

### Özellikler

- Temel rüzgâr yönü sensörü
- 3 m bağlantı kablosu
- Kolay montaj
- PCE-WL1 ve PCE-WL2 ile uyumlu

### Teknik Özellikler

Çıkış	0 ... 1000 Ohm
Ölçüm Okuma Aralığı	10 ... 350 °
Hassasiyet	± 5 °
Başlangıç Yüğü	1 m/s at 90°
Kontak Yüğü	0,3 W max 1 mA
Montaj	Montaj breketi
Ortam Sıcaklığı	25 ... +60 °C (buzlu koşullar)
Kablo (seçilebilir)	3 m; LiYY 4 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Koruma Sınıfı	IP54
Ağırlık	yaklaşık. 300g

### Teslimat İçeriğı;

- 1 x Hava Akışı Ölçer PCE-KWR 1,
- 1 x Veri Formu.