

KULLANIM KILAVUZU

Takometre

PCE-LES 100



Versiyon 1.1
Oluşturma Tarihi: 14/04/2017

İçindekiler

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | ÇALIŞMA..... | 3 |
| 2 | Geri Dönüşüm | 4 |
| 3 | İletişim | 4 |

1 ÇALIŞMA



Referans İşareti: Dönen bir cihazın devrini ölçerken, yer ya da görsel bir referans olarak kullanmak için cihaz üzerinde benzersiz bir işareti seçin.

Referans İşareti Hayalleri için düzeltme: $\frac{1}{2}$ Veya gerçek RPM $\frac{1}{4}$ flash oranda bir verim Referans işareti görüntü. Bu tür bir hata ortadan kaldırmak için, 180 iki net referans işareti görüntüler birbirinden° almak için iyi ya da ders flash oranı anahtarları ayarlayın. Sonra bir kez

[2]

basın ve tek referans işaretini tutmak için ayarlamayı iyi kullanmak gerekir.

Flash Faz Ayarlama: Bu yüzden sadece bir yay görünür kısmen görünümünden engellenen dönen bir cihazın hızını ölçerken, Görünümüne referans işareti shift olarak faz ayarlama tuşları tarafından kullanılır.

2 Geri Dönüşüm

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama noktalarına bırakmalıdır.

Pil toplama noktası:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
Küçükçekmece / İstanbul

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir.

3 İletişim

Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz.

Posta:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon:

0212 471 11 47

Faks:

0212 705 53 93

E-Posta:

info@pce-cihazlari.com.tr



Bütün PCE Ürünleri CE ve RoHS
sertifikalıdır.