

5 Betrieb

5.1 Messen mit dem Gerät

Ziehen Sie die Schutzhülle (6) von der Fühlernadel ab, schalten Sie das Gerät mittels der ON/OFF-Taste (3) ein und führen Sie die Nadel mindestens zur Hälfte in das Messobjekt ein.

5.2 Auswahl der Temperatureinheit (°C/°F)

Mittels der °C/°F-Taste (2) kann zwischen den Einheiten Celsius und Fahrenheit umgeschaltet werden.

5.3 Benutzung der HOLD-Funktion

Im Normalmodus (keine Anzeige außer der Temperatur im Display), drücken Sie die HOLD-Taste (1) einmal. Im Display blinkt der Schriftzug „HOLD“ und der Anzeigewert wird „eingefroren“. Um die Funktion aufzuheben, drücken Sie die HOLD-Taste dreimal.

5.4 Anzeige der Höchst- und Mindesttemperatur

Aus dem Normalmodus heraus (keine Anzeige außer der Temperatur im Display), drücken Sie zweimal die HOLD/MAX/MIN-Taste um den Maximaltemperaturwert der Messung anzuzeigen. Im Display blinkt der Schriftzug „MAX“. Um den Minimaltemperaturwert der Messung anzuzeigen, drücken Sie die MODE/MAX/MIN-Taste erneut. Im Display blinkt der Schriftzug „MIN“.

6 Wartung und Reinigung

6.1 Batteriewechsel



Warnung: Um Fehlmessungen und daraus resultierende Verletzungen zu verhindern, wechseln Sie die Knopfzelle sobald die Displayanzeige schwach erscheint.

Zum Wechsel ziehen Sie die blaue Gummiummantelung ab, nehmen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Gerätes ab (Öffnen durch Verschieben in Pfeilrichtung), entfernen die alte Batterie und setzen eine neue, typgleiche Batterie ein. Danach montieren Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

6.2 Reinigung

Säubern Sie das Gerät mit einem feuchten, fusselreien Baumwolltuch und ggf. einem sanften Reiniger. Benutzen Sie keinesfalls Scheuer- oder Lösungsmittel.

7 Entsorgung

Batterien dürfen aufgrund der enthaltenen Schadstoffe nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an dafür eingerichtete Rücknahmestellen zur Entsorgung weitergegeben werden.

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.