

CALIBRAZIONE PCE-CM 41

Materiale occorrente: soluzione di calibratura PCE-CD 41 (1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$)

- 1)** Spenga lo strumento e lo immerga nella soluzione di calibratura
- 2)** Muovere l'elettrodo all'interno della soluzione per far fuoriuscire eventuali bolle d'aria
- 3)** Prema il tasto di accensione insieme al tasto hold e aspetti l'inizializzazione dello strumento
- 4)** Rilasci i due pulsanti
- 5)** Prema il tasto hold
- 6)** Prema il tasto rec
- 7)** Sul display apparirà la seguente procedura

