

# Hassas Terazi PCE-MS T3P-1-M



## Hassas Terazi PCE-MS T3P-1-M

**Kapasite: 3 kg / Kalibrasyon değeri: 1 g / Çift yönlü USB arayüzü**

Hassas terazi PCE-MS T3P-1-M, çay karışımı ve meyve gibi ürünlerin tartımına ek olarak hassasiyet sınıfı III olan terazilerin kullanılabileceği diğer ticari tartımlar için de uygundur. Hassas terazinin tartım aralığı, minimum 20; maksimum 3000 gram aralığındadır. Hassas terazinin kalibrasyon değeri 1 gramdır. Bu nedenle, hassas terazi ile tartılacak ürünler gram cinsinden tartılabilir.

Hassas terazi, -10 ... +40 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanıma uygun olduğundan hem sıcak ortamlarda hem de soğuk ortamlarda ve nemden korunduğu takdirde açık havada da kullanılabilir. Hassas terazinin dahili pili 22 saate kadar çalışma süresi sağlar ve hassas terazinin teslimat içeriğinde yer alan güç adaptörü aracılığıyla şarj edilebilir. Hassas terazi, pilin kullanılmadığı durumlarda güç adaptörü aracılığıyla pil olmadan da çalışır. Hassas terazi ile elde edilen tartım sonuçları, standart bir USB A/USB B kablosu kullanılarak çift yönlü USB arayüzü aracılığıyla doğrudan bilgisayara aktarılıp daha fazla işlenebilir.

Hassas terazi ile belirlenen tartım değerleri, hassas terazinin yüksek kontrastlı ekranında siyah arka planda 30 mm yüksekliğinde beyaz rakamlarla görüntülediğinden zorlu aydınlatma koşullarında bile kolay bir şekilde okunabilir. Buna ek olarak, tartım sonucunun ölçüm birimi görüntülenir ve ek semboller hassas terazinin sıfırlanıp sıfırlanmadığını, tartım değerinin sabit olup olmadığını, net bir değer olup olmadığını ve eğer öyleyse hangi tarafta değerinin etkin olduğunu gösterir. Bunun haricinde, pil şarj durumu değişen pil sembolü ile gösterilir.

Hassas terazi için iki taraflı alma seçeneği mevcuttur. Tartım kabı ya da tartılacak ürün ambalajı için belirlenen ancak dikkate alınmayan ağırlık değeri, sonraki tartım için bir seferlik taraflı taraflı olarak kullanılır ya da ambalaj ağırlığı, taraflı değeri silinene kadar tüm tartımlar için geçerli olur. Taraflı değerinin bir kez mi yoksa birkaç kez mi uygulanacağına ilişkin seçim hassas terazinin ->T<- işaretli fonksiyon tuşuna basılarak yapılır. Bu fonksiyon tuşuna bir kez basılması halinde taraflı değeri yalnızca bir kez uygulanırken iki kez basılması halinde belirlenen değer tekrar bu tuşa basılana ya da hassas terazi kapatılana kadar tüm tartımlar için geçerli olur.

Bu tür bir hassas terazinin ağırlık tespiti, kurulum yerindeki yerçekimi kuvvetinden etkilenir. Bu nedenle, hassas terazi, teslimattan önce planlanan kurulum yerinin ya da coğrafi alanın yerçekimi değerine göre ayarlanır. Örneğin, hassasiyet sınıfı III için 9.81 m/s<sup>2</sup> g değeri (yerçekimi ivmesi) Almanya'nın tamamında kabul edilirken diğer Avrupa ülkelerinde bu değer coğrafi bölgelere göre farklılık gösterebilir. Kalibre edilen hassas terazi sadece ayarlandığı yerçekimi bölgesinde kullanılabilir. Bu yerçekimi bölgesi hem hassas terazinin gövdesindeki etikette hem de hassas terazi için özel olarak hazırlanan uygunluk değerlendirmesinde bulunabilir.

Hassas terazide ayarlanabilir dört ayak ve su terazisi bulunur. Böylece, hassas terazi, kullanılmadan önce hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir. Hassas terazinin teslimat içeriğinde yer alan şeffaf plastik kapak hassas terazinin toz ve kirden korunmasını sağlar.

- ▶ 3 kg'a kadar tartım aralıđı
- ▶ Minimum yük: 20 g
- ▶ Kalibrasyon değeri / çözünürlük: 1 g
- ▶ Dikdörtgen tartım plakası: 25.0 cm x 27.4 cm
- ▶ Pil ya da güç adaptörü ile çalışma
- ▶ Çift yönlü USB arayüzü

Subject to change



## Teknik özellikler

Terazi Türü	Tek aralıklı terazi
Tartım Aralığı (Maks.)	3 kg
Çözünürlük (d)	1 g
Tartım Birimi	kg
Kalibrasyon Değeri (e)	1 g
Kalibrasyon Sınıfı (e)	M III
Minimum Yük (Min.)	20 g
Dara Aralığı	Tartım aralığı boyunca çoklu dara Otomatik ve manuel dara silme mümkün
Tartım Plakası (GxD)	220 x 170 mm
Platform Türü	Plastik tartım plakası
Arayüz	USB-B çift yönlü
Ekran	LCD ekran, siyah arkaplanda beyaz rakam
Rakam Boyutu (GxY)	15 x 28 mm
Güç Kaynağı	Dahili kurşun asit pil 6 V / 4.5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g Harici güç adaptörü 7.8 V / 1.2 A AC / 110 V - 230 V
Pil Ömrü	25 saate kadar (sürekli kullanımda)
Pil Tasarrufu Modu	Var, 30 saniye kullanılmadıktan sonra (devre dışı bırakılabilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Ağırlık	3.6 kg

## Ek bilgi

**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com