



Contador de partículas PCE-RCM 08



PCE-RCM 08

O contador de partículas multifunção PCE-RCM 8 realiza diferentes tipos de medições. De fato, o contador de partículas multifunção mede a concentração mássica, formaldeído e TVOC, entre outros. Este contador de partículas multifunção foi concebido para medir em interiores. A tela grande de 320 x 240 pixels indica os valores em tempo real. Graças ao seu uso simples e tela grande, o contador de partículas multifunção é ideal para medições em escritórios, escolas e salas de estar. O dispositivo integra uma memória que permite ver o último valor. Por outro lado, graças ao acumulador integrado, poderá posicionar o contador de partículas multifunção em qualquer lugar do seu local de trabalho.

- ▶ Acumulador
- ▶ Display LCD
- ▶ Medição de TVOC
- ▶ Função alarme
- ▶ Concentração mássica
- ▶ Pé de apoio
- ▶ Formaldeído em mg/m^3

Especificações técnicas

PM 1,0

Faixa	0 ... 999 µg/m ³
Resolução	± 15 %
Precisão	Dispersão laser

PM 2,5

Faixa	0 ... 999 µg/m ³
Resolução	± 15 %
Precisão	Dispersão laser

PM 10

Faixa	0 ... 999 µg/m ³
Resolução	± 15 %
Precisão	Dispersão laser

HCHO

Faixa	0,001 ... 1,999 mg/m ³
Resolução	± 15 %
Precisão	Sensor eletroquímico

TVOC

Faixa	0,001 ... 9,999 mg/m ³
Resolução	± 15 %
Precisão	Semicondutor

Temperatura

Faixa	-10 ... 50 °C, 14 ... 122 °F 20 ... 85 % H.r.
-------	---

Índice de qualidade do ar 0 ... 500

Quota de medição 1,5 segundos

Display LCD, 320 x 240 pixels

Alimentação Acumulador Li-Ion integrado, 1000 mAh

Dimensões 155 x 87 x 35 mm

Condições de armazenamento -10 ... 60 °C, 20 ... 85 % H.r.

Peso Aprox. 160 g

Conteúdo da remessa

1 x Contador de partículas multifunção PCE-RCM 8

1 x Cabo micro USB

1 x Manual de instruções