



Balança de gancho Série PCE-HS xxxN



Série PCE-HS xxxN

A balança de gancho está disponível com 4 faixas de pesagem diferentes: 0 ... 60 kg, 100 kg, 200 kg e 300 kg. A balança de gancho é um instrumento de medição preciso, pois pesa com uma precisão de ± 1 % F.S. O display LCD integra dígitos de 22 mm de altura. Isso, somado ao fato da tela possuir retroiluminação, permite ao usuário ler os valores à distância, mesmo em áreas com pouca luz. Graças à caixa metálica robusta, é possível usar a balança de gancho mesmo em ambientes de trabalho adversos.

A balança de gancho indica o peso, além da unidade kg também nas unidades lb e N. A balança de gancho integra a função Hold que congela o valor de medição na tela. O adaptador, o gancho e outros acessórios de pesagem têm seu próprio peso. Para simplificar a pesagem, a balança de gancho pode tarar esse peso com o apertar de um botão.

A balança de gancho é alimentada por duas pilhas de 1,5 V, tipo AAA que permite o uso móvel. Para prolongar a autonomia das pilhas, a balança de gancho tem a função de desconexão automática após 15 minutos de inatividade. Opcionalmente, o usuário pode solicitar a PCE Instruments um certificado de calibração ISO para esta balança de gancho.

- ▶ Inclui manilha e gancho
- ▶ Precisão: ± 1 % F.S.
- ▶ Caixa metálica robusta
- ▶ Diferentes faixas até 300 kg
- ▶ Display LCD retroiluminado
- ▶ Opcional: Certificado de calibração ISO

Especificações técnicas	
PCE-HS 60N	
Faixa	0 ... 60 kg
Resolução	20 g
Precisão	±1 % F.S.
PCE-HS 100N	
Faixa	0 ... 100 kg
Resolução	50 g
Precisão	±1 % F.S.
PCE-HS 200N	
Faixa	0 ... 200 kg
Resolução	50 g
Precisão	±1 % F.S.
PCE-HS 300N	
Faixa	0 ... 300 kg
Resolução	100 g
Precisão	±1 % F.S.
Outras especificações	
Material da caixa	Metal
Altura dos dígitos	22 mm
Desconexão automática	Após 15 minutos de inatividade
Retroiluminação	Desconexão automática Após 10 segundos de inatividade
Unidades	kg, lb, N
Indicação sobrecarga	"O_Ld"
Indicação de bateria baixa	"LO"
Alimentação	2 pilhas de 1,5 V, tipo AAA
Condições de operação	5 ... 35 °C / <90 % R.H. sem condensação
Dimensões	158 x 84 x 37 cm
Peso	618 g

Conteúdo enviado	
1 x Balança de gancho série PCE-HS xxxN (dependendo do modelo)	
1 x Gancho	
1 x Manilha	
2 x Pilhas de 1,5 V, tipo AAA	
1 x Manual de instruções	

Reservamo-nos o direito de modificar