



# Balança com contador PCE-SCS 150

## PCE-SCS 150

A balança com contador possui uma plataforma de aço inoxidável de 400 x 500 mm que pode ser removida para limpeza. A balança com contador permite trabalhar de forma flexível graças ao seu leve peso, dimensões compactas e alimentação independente, já que integra uma bateria de 6 V e 4 Ah.

Caso as 4 células de carga da balança com contador com capacidade de pesagem de 150 kg e resolução de apenas 10 g precisem ser ajustadas, isso pode ser feito de forma rápida e fácil usando pesos externos de calibração (opcional). A balança com contador possui uma função de calibração que permite um ajuste rápido e simples. Graças ao uso através do teclado, tempo de resposta rápido e ao grande display com dígitos de 20 mm de altura, esta balança com contador é ideal para uso móvel e para pesagens rápidas.

- ▶ Dimensões plataforma de pesagem: 400 x 500 mm
- ▶ Caixa de plástico resistente a choques
- ▶ Display LCD de 20 mm
- ▶ Acumulador
- ▶ Modo de economia de energia automático
- ▶ Função Tara
- ▶ Contagem de peças
- ▶ Unidades: kg e lb
- ▶ Construção plana e leve

---

#### Especificações técnicas

---

Faixa de pesagem	<b>150 kg</b>
Capacidade de leitura	<b>10 g</b>
Faixa de tara	Toda a faixa
Tempo de estabilização	Ajustável
Unidades	kg / lb
Display	LCD de 20 mm com luz de fundo
Dimensões da plataforma de pesagem	400 x 500 mm (aço inoxidável)
Calibração	Peso de ajuste externo (opcional)
Temperatura operacional	-10 ... +40 °C
Memória	18 valores
Alimentação	100 ... 240 V, 50/60 Hz - Adaptador 12 V Bateria recarregável: 6 V / 4 Ah
Autonomia	130 horas
Sinal de entrada	Analógico, 10,6 mV / V - 3 mV / V
Linearidade	≤ 0,01 % F.S.
Dimensões	680 x 660 x 150 mm
Peso	8 kg

---

---

#### Conteúdo enviado

---

- 1 x Balança com contador PCE-SCS 150
  - 1 x Adaptador de energia
  - 1 x Manual de instruções
- 

Reservamo-nos o direito de modificar