



## Paquímetro digital PCE-DFG FD 300



### PCE-DFG FD 300

O PCE-DFG FD 300 é uma ampliação da máquina de ensaio PCE-MTS500 combinada com um medidor de força, por exemplo, com o dinamômetro PCE-DFG N 5K. O paquímetro digital é uma ferramenta para obter diagramas de força e deslocamento. O software incluído na remessa oferece ao usuário uma interface ideal para analisar os gráficos e diagramas. Graças a isso, o usuário poderá realizar ensaios de materiais com forças de até 5000 N (500 kg).

---

<b>Especificações técnicas</b>	
Faixa	<b>-150 ... 150 mm</b>
Resolução	<b>0,01 mm</b>
Precisão	±0,03 mm
Condições de operação	Temperatura: 0 ... +50 °C
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 ... +65 °C
	Umidade relativa: 10 ... 95 % R.H. sem condensação
Peso	360 g
Alimentação	1 pilha de 3 V, tipo CR-2032
Dimensões	394 x 40 x 10 mm

---

---

#### **Conteúdo enviado**

---

1 x Paquímetro digital PCE-DFG FD 300
1 x Suporte (composto por 11 peças)
1 x Kit de montagem (composto de 24 parafusos e 2 parafusos sem cabeça)
1 x Sistema de medição
1 x Cabo de dados
1 x Pendrive USB com software PCE-DFG FD

---

#### **Nota:**

**A máquina de ensaio é opcional. Não está incluída no conteúdo da remessa.**