

## Balança industrial



### PCE-BSH 6000

A balança industrial é econômica e se destaca por sua alta resolução, mesmo em faixas superiores. A balança compacta possui um prato de pesagem leve, de aço inoxidável, que pode ser removido e limpo facilmente. O equipamento base da balança compacta tem uma função de contagem de peças, que permite contar peças do mesmo peso. Poderá alimentar a balança industrial através do adaptador de energia de 12 V, ou por 6 pilhas tipo AA, permitindo o uso flexível. A balança industrial possui uma bolha e pés niveláveis.

Outra vantagem da balança compacta é sua interface USB, que permite transferir os valores para um PC, usando o software opcional para isso. Os pesos de ajuste opcionais permitem controlar e, se necessário, calibrar a balança industrial. Para garantir a máxima precisão, a balança industrial possui dois modos de calibração. Poderá calibrar a balança com um peso de ajuste livre, ou realizar uma calibração de vários pontos. A balança compacta é o equipamento ideal para uso em salas de fabricação, em laboratórios, em controles de entrada e saída de material e também para uso móvel.

- ▶ Interface USB
- ▶ Faixa de pesagem até 6 kg
- ▶ Alta resolução a partir de 0,1 g
- ▶ Contagem de peças
- ▶ Faixa de tara configurável a 50 % (padrão) ou até 100 % escala completa
- ▶ Possibilidade de calibrar em vários pontos
- ▶ Calibração de 1 ponto com seleção de peso
- ▶ Diferentes unidades
- ▶ Possibilidade de pesagem inferior (gancho opcional)
- ▶ Alimentação por rede ou pilhas

#### Especificações técnicas

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Faixa                   | 6.000 g   |
| Resolução               | 0,1 g   |
| Incerteza               | ± 0,3 g   |
| Dimensões da plataforma | 160 x 180 mm  |
| Faixa de tara           | Tara múltipla em toda a faixa   |
| Display                 | LCD com dígitos de 20 mm de altura<br>Ajuste da luz de fundo  |
| Unidades de pesagem     | g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH,<br>tLJ, GN, dr, MM, ToIA, GSM  |
| Interface               | USB   |
| Alimentação             | 6 pilhas AA de 1,5 V (LR6)<br>Adaptador de rede:<br>- Input: 100 ... 240 V / 50/60 Hz / 0.2<br>A<br>- Output: 12 V / 500 mA |
| Dimensões               | 200 x 265 x 100 mm  |
| Peso                    | Aprox. 1,8 kg (sem pilhas)  |
| Remessa                 |   |
| - Dimensões do pacote   | 370 x 260 x 170 mm  |
| - Peso do pacote        | 2,5 kg  |

#### Conteúdo enviado

|                                     |
|-------------------------------------|
| 1 x Balança industrial PCE-BSH 6000 |
| 1 x Prato de pesagem                |
| 1 x Componente de rede              |
| 1 x Manual de instruções            |

### Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar