



## Termômetro infravermelho

### PCE-889B

O termômetro infravermelho é, graças a sua excelente relação de qualidade / preço, ideal para o âmbito privado e industrial. O termômetro infravermelho é um termômetro infravermelho sem contato. O raio laser projeta pontos muito claros, o que facilita a medição à distância de temperatura. A boa relação entre a distância e o ponto de medição permite ao usuário medir a partir de uma certa distância. Também é possível ajustar os graus de emissividade.

A faixa de temperatura mensurável é de -50 a +1000 °C. Com isso abrange uma ampla faixa, o que torna o termômetro infravermelho tão versátil.

- ▶ Óptica 30:1
- ▶ Faixa: -50 ... +1000 °C
- ▶ Indicação do valor máximo
- ▶ Ajuste do grau de emissividade
- ▶ Raio laser duplo
- ▶ Visor com luz de fundo

#### Especificações técnicas

Faixa	-50 ... +1000 °C
Resolução	0,1 °C
Precisão	±1 %
Tempo de resposta	<150 ms
Óptica	30:1
Ajuste do grau de emissividade	0,1 ... 1,0
Faixa espectral	8 ... 14 µm
Raio laser para visar	Raio laser duplo (classe 2)
Dimensões	146 x 104 x 43 mm
Peso	163 g
Unidades de temperatura	°C / °F
Funções na tela	Função HOLD, desconexão automática indicação do valor máximo
Iluminação de fundo	Sim
Indicador quando exceder um valor-limite	Sim
Função de medição contínua	Sim
Alarme	Sim
Alimentação	1 pilha de 9 V

#### Conteúdo enviado

1 x Termômetro infravermelho PCE-889B
1 x Pilha
1 x Manual de instruções

## Mais informação

### Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar