

Balança industrial



PCE-BSH 10000

A balança industrial é econômica e se destaca por sua alta resolução, mesmo em faixas superiores. A balança industrial possui um prato de pesagem leve de aço inoxidável, que pode ser removido e limpo facilmente. O equipamento base da balança industrial tem uma função contagem de peças, que permite contar peças do mesmo peso. A balança industrial pode ser alimentada por meio de um adaptador de rede de 12 V ou por 6 pilhas tipo AA, o que permite um uso flexível. A balança industrial possui uma bolha e pés niveláveis. Outra vantagem da balança industrial é sua interface USB, que permite transferir os valores para o PC, usando o software opcional para isso. Os pesos de ajuste opcionais permitem controlar e, se necessário, calibrar a balança industrial. Para garantir uma máxima precisão, a balança industrial possui dois modos de calibração. Poderá calibrar a balança com um peso de ajuste livre, ou realizar uma calibração de vários pontos. A balança industrial é o equipamento ideal para uso em salas de fabricação, laboratórios, controles de entrada e saída de material, e também para uso móvel.

- ▶ Interface USB
- ▶ Faixa de pesagem até 10 kg
- ▶ Alta resolução a partir de 0,2 g
- ▶ Contagem de peças
- ▶ Faixa de tara configurável a 50 % (padrão) ou até 100 % escala completa
- ▶ Possibilidade de calibrar em vários pontos
- ▶ Calibração de 1 ponto com seleção de peso
- ▶ Diferentes unidades
- ▶ Possibilidade de pesagem inferior (gancho opcional)
- ▶ Alimentação por rede ou pilhas

Especificações técnicas

Faixa	10.000 g
Resolução	0,2 g
Incerteza	± 0,6 g
Dimensões da plataforma	160 x 180 mm
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa
Display	LCD com dígitos de 20 mm de altura Ajuste da luz de fundo
Unidades de pesagem	g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM
Interface	USB
Alimentação	6 pilhas AA de 1,5 V (LR6) Adaptador de rede: - Input: 100 ... 240 V / 50/60 Hz / 0.2 A - Output: 12 V / 500 mA
Dimensões	200 x 265 x 100 mm
Peso	Aprox. 1,8 kg (sem pilhas)
Remessa	
- Dimensões do pacote	370 x 260 x 170 mm
- Peso do pacote	2,5 kg

Conteúdo enviado

1 x Balança industrial PCE-BSH 10000
1 x Prato de pesagem
1 x Componente de rede
1 x Manual de instruções

Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar