

Balança suspensa



PCE-CS 10000N

A balança suspensa foi desenvolvida para pesagens em interiores de até 10 toneladas. A balança suspensa integra a parte superior uma argola maciço e na parte inferior um gancho giratório com bloqueio de segurança. A balança suspensa é controlada através de um comando à distância que vai incluído com o dispositivo. O display LED é de 5 dígitos com uma altura de aprox. 30 mm, o que permite ler os valores sem nenhum problema a partir de uma distância. O acumulador integrado permite trabalhar durante mais de 50 horas. Poderá verificar o estado do acumulador em qualquer momento. Quando o acumulador estiver fraco, a tela da balança suspensa começa a piscar, isso indica ao usuário que a bateria tem que ser recarregada.

A balança suspensa oferece outras funções. A função tara permite tarar cargas, como pode ser, por exemplo, estropos, correias, correntes, etc. No caso de conhecer o peso do objeto que for tarar é possível digitar manualmente. Outra função útil da balança suspensa é a função soma. Esta função permite somar e visualizar o peso total. A função Hold permite congelar os valores na tela.

- ▶ Faixa: 10000 kg
- ▶ Resolução: 5 kg
- ▶ Carga mínima: 100 kg
- ▶ Controle através do comando à distância
- ▶ Tempo operativo: aprox. 50 horas
- ▶ Funções tara, Hold e soma
- ▶ Display de 5 dígitos e 30 mm de altura
- ▶ Fácil de usar

Especificações técnicas

Faixa máxima	10000 kg / 10 t
Resolução	5 kg
Carga mínima	100 kg
Padrões	OIML classe III
Faixa da redefinição a zero	4 % da faixa de pesagem
Faixa tara	100 % da faixa de pesagem
Tempo de estabilização	≤10 segundos
Indicação de sobrecarga	100 % da faixa de pesagem +9 e
Carga de segurança máxima	125 % da faixa de pesagem
Carga limite	400 % da faixa de pesagem
Display	LCD/LED de 5 dígitos, altura dígitos: 30 mm
Acumulador	Acumulador de chumbo completamente selado, 6 V 7 Ah
Tempo operativo	≥50 horas
Fonte de alimentação	9 V DC / 1000 mA
Alcance do comando à distância	Aprox. 15 m
Alimentação do comando à distância	2 pilhas de 1,5 V, tipo AAA
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Humidade operativa	≤85 % H.r., por baixo de +20 °C
Dimensões	264 x 206 x 745 mm
Peso	30 kg

Conteúdo enviado

1 x Balança suspensa PCE-CS 10000N
1 x Acumulador
1 x Gancho
1 x Argola
1 x Comando à distância
2 x Pilhas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Carregador
1 x Manual de instruções

Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com