



Endoscópio WiFi PCE-WVE 100

Descrição

Para uso com dispositivos iOS e Android e sonda articulada em 4 direções

O endoscópio WiFi de cabeça articulada em 4 direções é uma ferramenta versátil para inspeção visual e captura de imagens em áreas de difícil acesso. Com uma sonda endoscópica de 1 metro de comprimento, o endoscópio WiFi oferece o alcance necessário para penetrar em espaços diminutos e capturar imagens precisas.

A transmissão de imagem do endoscópio WiFi ocorre sem fio via WiFi, permitindo uma conexão fácil e confortável com dispositivos iOS e Android. O usuário pode usar o aplicativo correspondente para controlar as funções do endoscópio WiFi, visualizar imagens ao vivo e gravar vídeos. Isso torna a inspeção e a documentação de áreas de difícil acesso extremamente eficientes.

A cabeça da sonda do endoscópio WiFi incorpora 6 LEDs reguláveis. Esses LEDs fornecem iluminação suficiente em ambientes escuros ou mal iluminados. A intensidade da luz no endoscópio WiFi pode ser ajustada conforme necessário para garantir a qualidade ideal da imagem.

Resumindo, o endoscópio WiFi com sua sonda articulada em 4 direções, sua flexibilidade, conectividade sem fio, opções de armazenamento e iluminação regulável é uma ferramenta muito útil para uma variedade de aplicações, como manutenção, inspeção e diagnóstico em áreas onde as câmeras convencionais não conseguem alcançar.

Características

- Sonda articulada em 4 direções
- Sonda flexível de 1 m
- Transmissão de imagem via WiFi
- App para iOS e Android
- Memória para imagem e vídeo no App
- Cabeça com 6 LEDs (intensidade regulável)

Especificações técnicas

Comprimento da sonda	100 cm
Diâmetro da sonda	6,5 mm
Material da sonda	Tungstênio trançado
Articulação da sonda	4 direções
Resolução	1280 x 720 pixels
Campo de visão	75 °
Distância de visão	4 ... 8 cm
Raio de curvatura	60 mm
Idiomas do menu	Espanhol / Francês / Inglês
Classe de proteção da sonda	IP67
Classe de proteção dispositivo	IP54
Alimentação	Adaptador de rede / Bateria
Condições de operação	0 ... 50 °C / 15 ... 90 % R.H.
Condições de armazenamento	-20 ... 60 °C / 15 ... 90 % R.H.
Dimensões	180 x 84 x 130 mm
Peso	
- Neto (dispositivo)	415 g
- Com acessórios	1495 g
- Com embalagem	1695 g

Mais informação



Conteúdo da remessa

1 x Endoscópio WiFi PCE-WVE 100
1 x Adaptador de rede 5 V / 1,5 A
1 x Maleta de transporte
1 x Manual de instruções

Reservamo-nos o direito de modificar