

# Microscópio PCE-VM 21



## Descrição

**Para oficinas com tela / Luz transmitida e luz refletida / Até 75 ampliações / Permite conexão via USB ao PC**

O microscópio para oficinas está composto de um microscópio óptico, uma câmera CCD e uma tela LCD. Graças às suas 75 ampliações com este microscópio para oficinas é possível visualizar de forma clara peças diminutas, o que o torna um instrumento ideal para oficinas (por exemplo, na inspeção de soldagens em placas, defeitos de material em superfícies metálicas, etc.). As imagens visualizadas na tela LCD podem ser transferidas através da porta USB para o seu computador, para serem processadas (é necessário um software especial, não está incluído na remessa). Além disso, graças ao seu ajuste vertical, é possível investigar com o microscópio para oficinas objetos maiores. O microscópio para oficinas possui função de luz transmitida e luz refletida, que permite investigar materiais transparentes e não transparentes ou sólidos. Graças à estas funções, poderá usar o microscópio para oficinas de forma versátil. Além disso, é destacado por sua operação simples.

## Características

- Aumento contínuo de 12 a 75 ampliações
- Ajuste vertical para objetos com maior tamanho
- De luz refletida e luz transmitida
- Transmissão de dados via USB 2.0
- Menu simples
- Resolução da tela de 800 x 600 pixels
- Visualização direta na tela
- Função de registro de imagem
- Construção compacta
- Fácil operação
- Disponível em 8 idiomas
- Inclui maleta de alumínio

## Especificações técnicas

Display	LCD de 8 "
Resolução	800 x 600 pixel
Ampliações	12 ... 75 contínuo
Fonte luminosa	Luz transmitida e luz refletida / iluminação regulável de forma contínua
Conexões	Mini USB 2.0, AV out
Alimentação	100 ... 240 V AC 50/60 Hz
Requisitos do sistema	A partir do Windows 98
Altura de trabalho	Mín. 40 mm / máx. 210 mm
Dimensões	Display: 220 x 160 x 100 mm Mesa: 150 x 230 x 60 mm
Peso	6,0 kg

## Mais informação



## Conteúdo da remessa

1 x Microscópio para oficinas PCE-VM Z1

1 x Cabo de interface USB

1 x Cabo de vídeo

1 x Cabo de corrente

1 x Funda de proteção contra poeira

1 x Maleta de alumínio com chave

1 x Placa de objeto vidro

1 x Placa de contraste branco / preto

1 x Fonte de iluminação de reposição de luz refletida

1 x Fonte de iluminação de reposição de luz transmitida

1 x Fusível de reposição

1 x Pano de limpeza

1 x Manual de instruções

Reservamo-nos o direito de modificar