



Manómetro de presión PCE-DMM 51



PCE-DMM 51

El manómetro de presión es ideal para la instalación higiénica frontal. Esto permite instalarlo en la industria alimenticia y en la ingeniería médica. El manómetro de presión indica en la pantalla giratoria presiones absolutas o relativas hasta 400 bar. El medio con el que se llena el manómetro de presión tiene una autorización para alimentos conforme a FDA (Control de Alimentos y Medicamentos). Gracias a su instalación frontal a ras es posible esterilizar el manómetro de presión. La pantalla del manómetro es giratoria.

- ▶ Hasta 400 bar
- ▶ Presión relativa y absoluta
- ▶ Funciones MAX / MIN con puesta a cero
- ▶ Pantalla de dos líneas
- ▶ Diferentes unidades
- ▶ Membrana de acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Presión nominal relativa en bar	Sobrepresión en bar	Presión de rotura en bar
60 bar	100 bar	120 bar
100 bar	200 bar	250 bar
160 bar	400 bar	500 bar
250 bar	400bar	500 bar
400 bar	600 bar	650 bar

Precisión	< ± 0,25 % fondo escala
Cuota de medición	5/s
Estabilidad a largo plazo	< ±0,1 % fondo escala
Medios	Agua, pintura y laca, gases, medios viscosos y pastosos
Rangos de temperatura	
Medio	-25 ... 85 °C
Ambiente	0 ... 70 °C
Almacén	0 ... 70 °C
Conexión de presión / carcasa	Acero inoxidable 1.4404
Juntas	FKM
Membrana de separación	Acero inoxidable 4.4435
Medios que hacen contacto	Conexión de presión, juntas, membrana de separación
Pantalla	LCD de 4,5 dígitos
Alimentación	2 x pilas de litio de 3,6 V (1/2 AA)
Duración de las pilas	1,5 años en Standby
Tipo de protección	IP65
Peso	Aprox. 350 g

Contenido del envío

1 x Manómetro de presión PCE-DM 51

1 x Manual de instrucciones

Accesorios

CAL-PM Certificado de calibración ISO

Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones