



EPWL

BÁSCULA DE SOBRESUELO PESA-PALETS EPWL "LOGISTIC"



Báscula pesa-palets rápida, precisa, simple de utilizar y transportar. Visor de peso integrado, completo de cable de conexión extensible, fácil de posicionar según las propias exigencias de pesaje. Funcionamiento con batería interna con cajón extraíble para una fácil sustitución. El triple rango automática de lectura permite la máxima precisión sobre los valores de peso inferior, sin alterar la grande capacidad de carga.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Visor de peso con soporte regulable, apto para instalación sobre columna, mesa o integrado a la estructura.
- Caja en ABS IP54, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
- Teclado impermeable funcional a 5 teclas.
- Pantalla LCD retroiluminado de 25mm con 6 dígitos, de alto contraste, con icono para indicación de las funciones activas.
- Funcionamiento a 4 células de carga de cizalladura dimensionadas al doble de la carga nominal.
- Estructura en acero de carbono pintado al horno, completo de pies regulables.
- Nivel de burbuja, ruedas y empuñadura de transporte.
- Cable de conexión al visor de 3 metros.
- Precisión: +/-0,05% de la capacidad.
- Apagado automático programable.
- Triplo rango de precisión.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o por PC con DINITOOLS.
- Alimentación desde 5 hasta 12Vdc.
- Equipado de serie con cajón extraíble para alojamiento de 4 baterías tipo AA (no incluidas), también recargable, y conector estándar para conexión a alimentador externo (si conectado, excluye la alimentación a través de la batería).

## SECCIÓN I/O DE SERIE:

- Salida bidireccional RS232/C sobre conector RJ para conexión rápida (en opción USB) o RS485, configurable por PC, PLC, pantalla suplementaria remota.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora o etiquetadora.

## FUNCIONES TECLADO Y SELECCIONABLES

- Puesta a cero, Tara manual y automática, Impresión
- Visualización de alta resolución x 10
- Neto/bruto o conversión lb/kg
- Totalización pesos
- Formulación
- Control +/-
- Peso en porcentaje
- Cuenta piezas
- Entrada/Salida

## VERSIONES

### Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> 2R (kg)
EPWL	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	--
EPWLM <b>M</b>	1260x800x85	1000/2000	--	0,5/1



PCE IBERICA S.L.  
CALLE MAYOR, 53 - 02500 - TOBARRA - SPAIN  
Tel. 0034 967 543 548  
Fax. 0034 967 543 542  
E-mail [info@pce-iberica.es](mailto:info@pce-iberica.es)  
Web [www.pce-iberica.es](http://www.pce-iberica.es)