



## Cámara de inspección PCE-VE 1034N-F



### PCE-VE 1034N-F

La cámara de inspección es un instrumento de inspección de múltiples usos. Puede conectar a la cámara de inspección diferentes sondas con distintas características. Una ventaja de la cámara de inspección es su gran pantalla que permite al usuario tener una buena visión del área a visualizar, gracias a sus dimensiones y resolución. La cámara de inspección permite registrar imágenes y videos. Los videos los puede registrar con una secuencia de audio. La clara resolución se aprecia cuando presiona una tecla y almacena las imágenes en la tarjeta SD integrado en la cámara de inspección. A la hora de recuperar los ficheros de la tarjeta SD en el ordenador las imágenes se verán con mucha nitidez. Como los datos se registran en una tarjeta externa, el usuario podrá decidir qué capacidad debe tener, teniendo en cuenta que la capacidad máxima es de 32 GB. Una tarjeta de 8 GB permite registrar más de 60.000 imágenes o más de 530 minutos de video. Sobre todo en lugares de difícil acceso, disponer de una cámara de inspección con una óptica articulada en dos direcciones es una gran ventaja. En caso que el cabezal no permita visualizar la imagen como lo desea, siempre tendrá la posibilidad de girar la imagen en la pantalla en pasos de 90°. Adicionalmente puede ajustar otras funciones en el equipo de mano. Por ejemplo, dispone de un zoom digital y el ajuste del brillo de los LED situados en el cabezal. La cámara de inspección integra en la parte posterior una rosca que permite montarlo sobre un trípode para realizar registros prolongados. También puede activar y desactivar la desconexión automática en el menú. Si lo activa podrá ajustar el tiempo, entre 5 y 30 minutos. Además de poder montarlo sobre un trípode, la cámara de inspección dispone de una correa de mano acolchada que permite sujetarlo de forma cómoda.

- ▶ Incluye sonda de 3 m con cabezal articulado en 2 direcciones
- ▶ Diámetro del cabezal: 4,5 mm
- ▶ Registro de imagen y video
- ▶ Incluye tarjeta de memoria de 8 GB
- ▶ Iluminación LED
- ▶ Incluye maletín de transporte robusto
- ▶ **Nota importante: La cámara de inspección no es apta para uso médico.**

---

#### Especificaciones técnicas

---

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Pantalla                        | LCD de 7 " (800 x 480)              |
| Resolución de imagen            | 640 x 480 JPEG                      |
| Resolución de vídeo             | 640 x 480 MPEG (con registro audio) |
| Test de caída                   | 1 m                                 |
| Alimentación                    | Acumulador Li-Ion                   |
| Interfaz                        | USB                                 |
| Memoria audio/vídeo             | Tarjeta SD (máx. 32 GB)             |
| Salida AV                       | NTSC / PAL                          |
| Entrada audio                   | Integra micrófono                   |
| Ajuste del brillo               | 10 niveles regulables               |
| Tiempo operativo del acumulador | 5 horas                             |
| Tiempo de carga del acumulador  | 3 horas                             |
| Temperatura de carga            | +10 ... +40 °C                      |
| Temperatura operativa           | 0 ... +60 °C                        |
| Temperatura de almacenamiento   | 0 ... +60 °C                        |
| Tipo de protección              | IP57                                |
| Dimensiones                     | 240 x 154 x 47 mm                   |
| Peso                            | 1,3 kg                              |

---

---

#### Contenido del envío

---

|   |
|---|
| 1 x Cámara de inspección PCE-VE 1034N-F           |
| 1 x Tarjeta de memoria SD (8 GB)                  |
| 1 x Set de limpieza para el cabezal y los espejos |
| 1 x Cable USB                                     |
| 1 x Fuente de alimentación para la pantalla       |
| 1 x Cable de vídeo                                |
| 1 x Manual de instrucciones                       |

---

Nos reservamos el derecho a modificaciones