



Analizador de agua PCE-PH20WINE



PCE-PH20WINE

El analizador de agua se ha desarrollado para determinar directamente el valor de pH en soluciones acuosas, como el vino o la cerveza. Además, el analizador de agua también se puede utilizar para medir en otras soluciones con baja conductividad. El analizador de agua se utiliza para determinar el valor pH de forma rápida y precisa. El analizador de agua tiene una pantalla que le permite realizar una lectura fácil del valor pH. Gracias a su carcasa robusta y resistente al agua (IP 67) puede usar el analizador de agua incluso en ambientes adversos. Una recalibración garantiza obtener siempre una alta precisión. Es muy sencilla de realizar usando los sets de calibración opcionales (función de calibración automática sin tornillos de calibración, que se realizará solo a través del teclado).

- ▶ Resistente al agua (IP 67)
- ▶ Electrodo externo especial con cable
- ▶ Alta precisión
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Incluye soluciones de calibración
- ▶ Función Data-Hold
- ▶ Pantalla digital de fácil lectura
- ▶ Manejo sencillo

Especificaciones técnicas	
Rango de medición	0,00...14,00 pH
Resolución	0,01 pH
Precisión	±0,07 pH (en rango de 5 ... 9 pH) ±0,1 pH (en rango de 4 ... 4,9 y 9,1 ... 10 pH) ±0,2 pH (en rango de 1 ... 3,9 y 10 ... 13 pH)
Calibración	Automática, con soluciones de calibración pH 4, 7 o 10
Electrodo	Electrodo pH con conector BNC para líquidos
Alimentación	4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Condiciones ambientales	0 ... +60 °C / <80 % H.r.
Dimensiones	180 x 40 mm
Peso	220 g

Más información

Productos similares



Contenido del envío

1 x Analizador de agua PCE-PH20WINE
1 x Electrodo de pH PCE-PH-WINE
4 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Set de calibración con soluciones de pH4 y pH7 (de 75 ml)
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

PCE-PH-WINE	Electrodo de pH para vino
PE-03	Electrodo de pH
PCE-PH47	Soluciones de calibración de pH4+pH7
PCE-GCS-500	Solución de limpieza de pepsina / ácido clorhídrico
PCE-SSO-250	Solución de conservación 3mol/l (250ml)
CAL-PCE-PH	Certificado de calibración ISO

Nos reservamos el derecho a modificaciones