



Endoscopio

PCE-VE 350HR

El endoscopio con cabezal direccional es el instrumento óptimo para cualquier técnico de mantenimiento e ingeniero de desarrollos. El endoscopio con cabezal direccional le permite visualizar el interior de máquinas e instalaciones, y grabar imágenes y secuencias de video en una tarjeta de memoria SD. Por favor, tenga en cuenta el ínfimo diámetro del cable (6,0 mm). Este le permite penetrar hasta piezas muy pequeñas.

La longitud útil del cable es de 1000 mm. El manejo es muy sencillo: Dirija el cable flexible a través de una perforación o cavidad cerca del lugar que desea ver y examine todo en la pantalla. Con una palanca de mando puede mover la punta de la cámara en dos direcciones. Ahora puede sacar una foto para su documentación, que queda grabada en la memoria del endoscopio con cabezal direccional. Puede traspasar esta imagen a un ordenador cuando desee. Allí podrá analizar la imagen tranquilamente o mostrarla a otras personas. Gracias a la guía flexible, el peso escaso y la óptica excelente puede detectar con este endoscopio con cabezal direccional de forma rápida y sencilla los puntos débiles y problemáticos. Esto le permite tomar medidas preventivas sin tener que efectuar desmontajes costosos.

Facílese el trabajo diario y use el endoscopio con cabezal direccional PCE-VE 350HR en el mantenimiento e inspección de sus instalaciones y máquinas. Eso le permitirá ahorrarse tiempo y gastos del desmontaje de las máquinas.

- ▶ Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz
- ▶ **Función mirror effect y zoom 2X**
- ▶ Iluminación LED (2 LED laterales para una iluminación mejor usando el espejo)
- ▶ Posibilidad de girar la imagen
- ▶ Diámetro de la sonda: **Ø 6 mm**
- ▶ Longitud del cable: **1 m**
- ▶ Memoria: Tarjeta de memoria SD (incluida)

Características técnicas

Cable flexible	1000 mm
Sensor de imagen	CMOS
Resolución / Sensor de imagen (dinámico / estático)	320 x 240 / 640 x 480
Frecuencia de imagen	30 / s
Exposición	Automática
Balance blanco	Fijo
Campo de visión / ángulo de visión	67 °
Distancia de visión	1,5 ... 10 cm
Iluminación	4 LED frontales / 2 LED laterales
Diámetro del cable	6,0 mm
Cabezal	Articulado en dos direcciones y 155°
Radio de curvatura	90 mm
Pantalla	TFT de 3,5"
Interfaz	Mini-USB 1.1 (AVout / AVin)
Memoria	Tarjeta de memoria SD (incluida)
Formato de compresión	MPEG4
Formato de imagen	JPEG (640 x 480)
Formato de salida video	NTSC & PAL
Formato video	ASF (320 x 240)
Temperatura operat. y almacen.	-10 ... +50 °C
Alimentación	Acumulador Ion-Litio de 3,7 V
Peso, maletín incluido	450 g

Contenido del envío

1 x Endoscopio PCE-VE 350HR (incluye cabezal direccionable)
1 x Tarjeta de memoria SD
1 x Cable USB
1 x Maletín
1 x Cargador
1 x Instrucciones de uso

Por favor, tenga en cuenta que el endoscopio no es apto para medicina

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones