



# Medidor de humedad PCE-PMI 3



## PCE-PMI 3

El medidor de humedad de materiales de construcción es un dispositivo pequeño y fiable para determinar la humedad de por ejemplo, el cemento o la madera. El medidor de humedad de materiales de construcción integra una biblioteca con las curvas características de los correspondientes materiales. Una vez que haya seleccionado el tipo de material podrá realizar la medición con el medidor de humedad de materiales de construcción. El resultado se muestra en la pantalla del medidor de humedad pocos segundos después como valor numérico o gráfico.

Puede programar un valor límite de alarma para cada tipo de material integrado en la biblioteca del dispositivo. En cuanto se sobrepase un valor límite, el medidor de humedad de materiales de construcción emitirá una señal acústica. Para proteger la vida de las pilas, el dispositivo se apaga automáticamente a los 5 minutos de inactividad.

- ▶ Para mediciones de madera y hormigón
- ▶ Diseño ergonómico con goma antideslizante
- ▶ Ajuste de alarmas individuales
- ▶ Visualización gráfica y numérica
- ▶ Manejo sencillo con 3 teclas
- ▶ Conversión al método de carburo de calcio para pavimentos

### Especificaciones técnicas

Función de medición	Rango
Escala relativa	0 ... 99,9 %
Pavimento de anhidrita (porcentaje en peso)	0 ... 3,5%
Pavimento de anhidrita (método carburo de calcio) *	0 ... 1,5%
Pavimento de cemento (porcentaje en peso)	0 ... 4,7%
Pavimento de cemento (método carburo de calcio)*	0 ... 3,0%
Hormigón (porcentaje en peso)	0,0 ... 6,0 %
Enlucido en yeso (porcentaje en peso)	0,0 ... 10,0 %
Madera dura (porcentaje en peso)	0,0 ... 37,0 %
Madera blanda (porcentaje en peso)	0,0 ... 51,0 %

\*El método del carburo de calcio es aproximativo

### Otras especificaciones

Precisión	±0,5 %
Resolución	0,1
Alimentación	2 x pilas de 1,5 V, tipo AA
Autonomía	Aprox. 20 horas
Idiomas del menú	Alemán, español, francés, holandés, inglés
Pantalla	Gráfica monocromática, 128x64 pixeles, 61x33 mm, retroiluminada
Temperatura operativa	5 ... 40 °C
Dimensiones	147 x 89 x 33 mm
Peso	Aprox. 200 g (pilas incluidas)

### Contenido del envío

1 x Medidor de humedad absoluta PCE-PMI 3
1 x Maletín de transporte
2 x Pilas de 1,5 V, tipo AA
1 x Manual de instrucciones

Más información  
Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones