



Controlador ambiental PCE-GA 10



PCE-GA 10

El controlador ambiental se usa para detectar fugas en gaseoductos. El controlador ambiental es apto para gases combustibles. El controlador ambiental para gases combustibles dispone de 5 LED que indican el nivel de presencia de gas. Además de la información visual, el controlador ambiental para gases combustibles integra una alarma acústica y otra por vibración.

Esto significa que, según el nivel, el controlador ambiental para gases combustibles emitirá un pitido y vibrará simultáneamente. El controlador ambiental es ideal para detectar la presencia esporádica de gases. Este dispositivo es ideal para aquellos profesionales que deben inspeccionar instalaciones, motores, tuberías de alimentación o gaseoductos. El controlador ambiental para gases combustibles se alimenta a través de un acumulador recargable. El sensor del controlador ambiental para gases combustibles tiene una vida útil de aproximadamente 5 años (como promedio), y se puede cambiar fácilmente.

- ▶ Indicación LED
- ▶ Para gases combustibles
- ▶ Sensor de 500 mm
- ▶ Alarma óptica, acústica y por vibración
- ▶ Tiempo de respuesta corto
- ▶ Acumulador recargable

Especificaciones técnicas

Gases que detecta	Acetaldehído
	Amoníaco
	Benceno
	Etano
	Etanol
	Etileno
	Formaldehído
	Hexano
	ISO-Butano
	Metano
	Propano
	P-Xylol
	Sulfuro de hidrógeno
	Tolueno
	Hidrógeno

Y combinaciones químicas que integran alguno de esos gases

Rango (para metano)	0 ... 10000 ppm
Sensibilidad (para metano)	< 50 ppm
Niveles de indicación	Bajo: 100 / 400 / 700 /1000 ppm Alto: 1000 / 4000 / 7000 / 10000 ppm
Tiempo de respuesta	< 2 s
Fase de calentamiento	Aprox. 50 s
Alarma	Óptica, acústica, por vibración
Alimentación	Acumulador Li-Ion de 3,7 V
Durabilidad sensor	Aprox. 5 años
Longitud sonda	500 mm
Dimensiones	211 x 70 x 45 mm
Peso	Aprox. 400 g

Contenido del envío

1 x Controlador ambiental para gases combustibles PCE-GA 10
1 x Fuente de alimentación d5 V/ 1 A (100 ... 240 V AC)
1 x Bolsa de transporte
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

ESS-PCE-GA 10	Sensor de repuesto
---------------	--------------------

Más información Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones