



# Analizador de agua PCE-PH20WINE



## PCE-PH20WINE

El analizador de agua se ha desarrollado para determinar directamente el valor de pH en soluciones acuosas, como el vino o la cerveza. Además, el analizador de agua también se puede utilizar para medir en otras soluciones con baja conductividad. El analizador de agua se utiliza para determinar el valor pH de forma rápida y precisa. El analizador de agua tiene una pantalla que le permite realizar una lectura fácil del valor pH. Gracias a su carcasa robusta y resistente al agua (IP 67) puede usar el analizador de agua incluso en ambientes adversos. Una recalibración garantiza obtener siempre una alta precisión. Es muy sencilla de realizar usando los sets de calibración opcionales (función de calibración automática sin tornillos de calibración, que se realizará solo a través del teclado).

- ▶ Resistente al agua (IP 67)
- ▶ Electrodo externo especial con cable
- ▶ Alta precisión
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Incluye soluciones de calibración
- ▶ Función Data-Hold
- ▶ Pantalla digital de fácil lectura
- ▶ Manejo sencillo

### Especificaciones técnicas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Rango de medición       | 0,00...14,00 pH  |
| Resolución              | 0,01 pH  |
| Precisión               | ±0,07 pH (en rango de 5 ... 9 pH)<br>±0,1 pH (en rango de 4 ... 4,9 y 9,1 ... 10 pH)<br>±0,2 pH (en rango de 1 ... 3,9 y 10 ... 13 pH) |
| Calibración             | Automática, con soluciones de calibración pH 4, 7 o 10   |
| Electrodo               | Electrodo pH con conector BNC para líquidos  |
| Alimentación            | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA   |
| Condiciones ambientales | 0 ... +60 °C / <80 % H.r.  |
| Dimensiones             | 180 x 40 mm  |
| Peso                    | 220 g  |

### Más información

Productos similares



### Contenido del envío

|   |
|---|
| 1 x Analizador de agua PCE-PH20WINE                           |
| 1 x Electrodo de pH PCE-PH-WINE                               |
| 4 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA                                  |
| 1 x Set de calibración con soluciones de pH4 y pH7 (de 75 ml) |
| 1 x Manual de instrucciones                                   |

### Accesorios

|             |   |
|-------------|---|
| PCE-PH-WINE | Electrodo de pH para vino                           |
| PE-03       | Electrodo de pH                                     |
| PCE-PH47    | Soluciones de calibración de pH4+pH7                |
| PCE-GCS-500 | Solución de limpieza de pepsina / ácido clorhídrico |
| PCE-SSO-250 | Solución de conservación 3mol/l (250ml)             |
| CAL-PCE-PH  | Certificado de calibración ISO                      |

Nos reservamos el derecho a modificaciones