



Calibrador de procesos

PCE-123

El calibrador de procesos / indicador de valor nominal es un aparato que no necesita conexión a red y que se utiliza para simular señales de regulación o de unidades en la técnica MSR con el que podrá comprobar y calibrar casi todos los parámetros de las unidades y los aparatos de medición. El indicador de valor nominal sirve por ello para disponer una señal de salida eléctrica (mA, mV, V y la frecuencia en Hz así como la temperatura en °C o °F).

Este calibrador posee además funciones de nivelación o graduación automáticas, una selección porcentual de los saltos de señal de salida (de 0 a 100 %) por medio de las teclas up / down y una indicación directa del valor de salida (p.e.13,8mA). El aparato se maneja de manera intuitiva y directa por medio del teclado. En este calibrador destaca la alta precisión y el ámbito de uso universal, por lo que no debe faltar en ningún taller eléctrico o departamento de MSR, así como en la industria o la técnica de la automatización. Con ello le ofrecemos una valiosa alternativa de alta calidad asequible frente a los costosos aparatos que habitualmente encontrará en el mercado

- ▶ 4 ... 20 mA (1 k Ω , 24 V alimentación)
- ▶ 0 ... 100,00 mV / 0 ... 1.0000 V / 0 ... 12.000V
- ▶ K, J, E, T sensor de temperatura (°C y °F)
- ▶ Rango de frecuencia 1 ... 62500 Hz
- ▶ Precisión básica 0,025 %
- ▶ Manejo sencillo con el teclado
- ▶ Funciones automáticas graduadas
- ▶ A elegir entre 0 ... 20 mA/ 0 ... 24 mA
- ▶ Entrada 0 ... 100 % (mA, mV, V)
- ▶ Pitido de aviso "abierto" (mA) o „cortocircuito“ (mV, V)

Características técnicas	
Corriente mA DC (carga máxima a 1 kΩ, alimentación a 24 V)	
Rango	4 ... 20 mA/ 0 ... 20 mA/ 0 ... 24 mA
Resolución	1 µA
Precisión	± 0,025 % ± 3 µA
Aviso	Emisión de un pitido en caso de cortocircuito o salida de corriente > 1 mA
Voltaje mV, V DC (alimentación 1 mA)	
Rangos	0 ... 100,00 mV
	0 ... 10,000 V
	0 ... 1,0000 V
Resolución	10 µV
	1 mV
	1,0000 V
Precisión	± 0,05 % ± 30 µV
	± 0,05 % ± 3 mV
	± 0,05 % ± 300 µV
Aviso	Emisión de un pitido en caso de cortocircuito o salida de corriente > 10 mV
Sensor de temperatura tipo K, J, E, T (1 kΩ min.)	
Rangos	K: - 200 ... 0 °C y 0 ... + 1370 °C
	J: - 100 ... 0 °C y 0 ... + 760 °C
	E: - 100 ... 0 °C y 0 ... + 700 °C
	T: - 200 ... 0 °C y T: 0 ... + 400 °C
Resolución	1 °C (para todos)
Precisión	K: ± 1,1 °C y ± 0,8 °C
	J: ± 0,9 °C y ± 0,7 °C
	E: ± 0,9 °C y ± 0,7 °C
	T: ± 1,0 °C y ± 0,8 °C
Frecuencia	
Rango	1 ...125 Hz y 126 ... 62,5 kHz
Resolución	1... 125 Hz / 1 Hz 126...62,5 kHz / 604 pasos
Precisión	±0,04 Hz
Selección	604 frecuencias
Características generales	
Pantalla	LCD de 5 posiciones
Rango operativo de temperatura	0 ... +50 °C
Rango operativo de humedad	<85 % H.r.
Temperatura de almacenado	-20 ... +60 °C
Humedad de almacenado	<85 % H.r.
Alimentación	1 batería de 9V o 6 de 1,5V
Consumo	60 mA ... 180 mA (dependiendo de la salida)
Indicador de la batería	5,5 V para 150 mA
Dimensiones	88 x 168 x 26 mm
Peso	330 g

Contenido del envío
1 x Calibrador de procesos
1 x Maletín
1 x Adaptador tipo K
1 x Porta pilas
6 x Pilas
1x Cables de comprobación con pinzas cocodrilo
1 x Instrucciones de uso

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones