



Balanza comercial verificada

PCE-MS PC300-1-60x70-M

La balanza comercial verificada destaca por su gran plataforma de pesaje con unas dimensiones de 60 x 70 cm. A pesar de sus grandes dimensiones, la balanza comercial verificada es ideal para un uso móvil. En la parte larga de la plataforma recubierta de pintura en polvo se encuentra un asa y un compartimiento para el cable espiral de 90 cm de longitud. Este cable en espiral puede alcanzar una longitud de hasta 2,5 m y permite un posicionamiento versátil de la pantalla.

La balanza comercial verificada dispone de una pantalla conectada por cable. Los dígitos de la pantalla tienen una altura de 28 mm. El acumulador interno tiene una autonomía de hasta 25 horas. La interfaz bidireccional USB-B completa esta balanza comercial verificada.

La balanza comercial se envía homologada. Por favor, indique el lugar de instalación cuando realice el pedido para tener en cuenta el factor de corrección de la gravedad.

Características técnicas

Tipo de balanza	Un solo rango	
Rango de pesaje máx.	300 kg	
Resolución	100 g	
Unidad	kg	
Valor de verificación	100 g	
Clase de verificación	M III	
Carga mínima	2 kg	
Rango de taraje	Múltiple tara en todo el rango de pesaje Posibilidad de cancelar la tara de forma automática y manual	
Dimensiones plataforma	600 x 700 mm	
Interfaz	USB-B, bidireccional	
Pantalla	LCD, blanco sobre negro	
Dimensiones dígitos	15 x 28 mm (ancho x alto)	
Alimentación	Acumulador	6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g
	Adaptador de red	7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomía acumulador	Hasta 25 horas (continuo)	
Modo ahorro	Sí, tras 30 segundos sin inactividad (desactivable)	
Célula de carga	500 kg / IP 65	
Temperatura operativa	-10 ... + 40 °C	
Peso	21,5 kg	

Contenido del envío

1 x Balanza comercial (incluye verificación legal)
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones