



Balanza comercial verificada



PCE-MS PF60-1-45x45-M

La balanza comercial verificada ha sido diseñada para poder colocarla sobre una mesa. La balanza comercial dispone de un soporte para sujetar la pantalla que se pliega de forma sencilla.

Además, integra un acumulador con una autonomía de hasta 25 horas. El modo de ahorro de energía permite aumentar el tiempo operativo. La balanza comercial dispone de una pantalla invertida, cuyos dígitos tienen un tamaño de 15 x 28 mm. Puede proteger la pantalla mediante una funda transparente. La balanza comercial verificada dispone de una interfaz USB-B bidireccional que permite transmitir los valores de pesaje a un ordenador.

La superficie útil de la plataforma de la balanza comercial es de 45 x 42 cm. En el lateral donde está el soporte con la pantalla hay una varilla de apoyo que facilita la correcta colocación de la carga a pesar. La balanza comercial tiene un recubrimiento de pintura en polvo. Adicionalmente, la superficie de la plataforma dispone de una capa fina en acero inoxidable.

La balanza comercial se envía verificada. Por favor, indique el lugar de instalación cuando realice el pedido para tener en cuenta el factor de corrección de la gravedad.

- ▶ Rango máx.: 60 kg
- ▶ Resolución: 20 g
- ▶ Dimensiones plataforma: 45 x 45 cm
- ▶ Superficie útil: 45 x 42 cm
- ▶ Incluye verificación legal

Características técnicas

Tipo de balanza	Un solo rango
Rango de pesaje máx.	60 kg
Resolución	20 g
Unidad	kg
Valor de verificación	20 g
Clase de verificación	M III
Carga mínima	400 g
Rango de taraje	Múltiple tara en todo el rango de pesaje Posibilidad de cancelar la tara de forma automática y manual
Dimensiones plataforma	450 x 450 mm Superficie útil con varilla de apoyo: 450 x 420 mm
Interfaz	USB-B, bidireccional
Pantalla	LCD, blanco sobre negro
Dimensiones dígitos	15 x 28 mm (ancho x alto)
Alimentación	Acumulador 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / interno 820 g Adaptador de red 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomía acumulador	Hasta 25 horas (continuo)
Modo ahorro	Sí, tras 30 segundos sin inactividad (desactivable)
Célula de carga	100 kg / IP 65
Temperatura operativa	-10 ... + 40 °C
Peso	17,7 kg

Contenido del envío

1 x Balanza comercial (incluye verificación legal) PCE-MS PF60-1-45x45-M
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones