



## Balanza comercial con verificación

### PCE-MS PP60-1-30x40-M

La verificación legal de la balanza comercial se realiza teniendo en cuenta la zona geográfica del lugar de instalación previsto. La balanza comercial verificada tiene un recubrimiento de pintura en polvo y, por tanto, es muy apta para su uso en condiciones adversas. Una característica especial es el respaldo extraíble de 36 cm de altura, fabricado en chapa de acero de 2 mm de grosor, que facilita el pesaje o el llenado de sacos y otras mercancías. La plataforma de la balanza comercial verificada tiene una superficie útil de 30 x 36 cm con el respaldo montado, y sin el respaldo la superficie útil aumenta a 30 x 40 cm.

El soporte permite manejar cómodamente la balanza comercial tanto cuando se utiliza en el suelo como en la mesa. Este soporte es desmontable gracias a las conexiones roscadas y de enchufe, por lo que la balanza comercial verificada también puede utilizarse sin soporte. La longitud del cable entre la pantalla y el plato de pesaje es de aproximadamente 1,5 m. El ángulo de inclinación de la pantalla puede ajustarse a través del soporte de la pantalla, lo que permite adaptar la posición de trabajo y el ángulo de visión. La pantalla invertida de alto contraste integra unos dígitos con una altura de 28 mm. Gracias a ello es posible leer los valores de la balanza comercial desde una mayor distancia. Una cubierta protectora transparente protege la pantalla de la suciedad.

La balanza comercial verificada está equipada con una batería interna, pero también puede funcionar a través de la fuente de alimentación externa de 7,8 V. La autonomía de la batería puede alcanzar hasta 25 horas, que puede ampliarse considerablemente utilizando la función de ahorro de energía.

- ▶ Rango máx.: 60 kg
- ▶ Resolución: 20 g
- ▶ Dimensiones plataforma: 30 x 40 cm
- ▶ Superficie útil: 30 x 36 cm (con respaldo)
- ▶ Incluye verificación legal MIII

#### Características técnicas

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tipo de balanza        | Un solo rango  |
| Rango de pesaje máx.   | 60 kg  |
| Resolución             | 20 g   |
| Unidad                 | kg   |
| Valor de verificación  | 20 g   |
| Clase de verificación  | M III  |
| Carga mínima           | 400 g  |
| Rango de taraje        | Múltiple tara en todo el rango de pesaje<br>Posibilidad de cancelar la tara de forma automática y manual           |
| Dimensiones plataforma | 300 x 400 mm / Superficie con respaldo: 300 x 360 mm   |
| Interfaz               | USB-B, bidireccional   |
| Pantalla               | LCD, blanco sobre negro  |
| Dimensiones dígitos    | 15 x 28 mm (ancho x alto)  |
| Alimentación           | Acumulador 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm /<br>interno 820 g<br>Adaptador de red 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V |
| Autonomía acumulador   | Hasta 25 horas (continuo)  |
| Modo ahorro            | Sí, tras 30 segundos sin inactividad (desactivable)  |
| Célula de carga        | 100 kg / IP 65   |
| Temperatura operativa  | -10 ... + 40 °C  |
| Peso                   | 12,5 kg  |

#### Contenido del envío

|  |
|--|
| 1 x Balanza comercial (incluye verificación legal) |
| 1 x Adaptador de red                               |
| 1 x Manual de instrucciones                        |

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones