



## Balanza para palés

### PCE-SD 300B SST

La balanza pesa palés de acero inoxidable es fabricada completamente en acero inoxidable de gran calidad, y se suministran verificada. Podemos suministrar la balanza pesa pales a las necesidades específicas del cliente cuando sea para uso industriales especiales. Esto engloba más que solamente las dimensiones de las balanza pesa palés; podemos equiparla con funciones especiales y tener en cuenta otras necesidades del cliente. Las dimensiones de las balanza pesa pales corresponden exactamente con los palés EU. Éstas pueden utilizarse para distintos usos, ya que los dos largueros pueden separarse hasta 3 metros el uno del otro. Así es ideal para medir maquinaria y otros objetos no sujetos a norma. Las células con protección IP68, así como la pantalla de acero inoxidable con protección IP65, también están indicadas para el uso industrial. Debido a su alta protección, las balanza pesa palés estándar no dispone de interfaz. Sin embargo, en función de las necesidades del cliente, se podrían equipar la balanza pesa pales, por ejemplo, con una interfaz RS-232 bidireccional, USB, LAN, analógico 4-20 mA o 0-10 V, así como con una salida de conmutación con hasta tres contactos.

- ▶ Verificadas según M III
- ▶ Suma de varios pesajes
- ▶ Pesaje en porcentaje
- ▶ Filtro ajustable (tiempo de reacción)
- ▶ Función de pesaje de animales
- ▶ Cómputo de piezas
- ▶ Memoria para un valor de taraje
- ▶ Pesaje de recetas
- ▶ Determinación de la tolerancia MIN / MAX / OK
- ▶ Desconexión automática ajustable
- ▶ Botón bruto/neto en pantalla
- ▶ Menú de ajuste libre
- ▶ Función de estadística
- ▶ Opcional: RS-232, USB, LAN, 4-20mA, etc.

#### Características técnicas

Rango de pesaje	300 kg
Resolución	0,1 kg
Valor de verificación	0,1 kg
Carga mínima*	2 kg
Dimensiones	Mod. 1
Peso	40 kg

\* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. Las barras de pesaje calibradas muestran también pesos inferiores, sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal

Verificación	Verificable según clase M III(se suministra verificada)
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Tiempo de respuesta	<3 s
Pantalla	LCD con dígitos de 20 mm de altura
Unidades de pesado	kg / piezas / lb
Interfaz	RS-232 bidireccional Interfaz USB o LAN opcionales
Rango de temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Tipo de protección	IP 54
Alimentación	~230V, 50Hz, 8VA

#### Contenido del envío

1 x Balanza pesa palés PCE-SD 300B SST
1 x Pantalla (con 3 m de cable)
1 x Manual de instrucciones

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones