



# Transpaleta pesadora PCE-PTS 1N

## PCE-PTS 1N

La transpaleta pesadora es una balanza móvil con un rango de pesaje de 2 000 kg. Puede usar la transpaleta pesadora en cualquier lugar de su empresa. Transporte y pese su mercancía durante el embarque en la plataforma de carga. Esto significa: Tiempos de carga y descarga inferiores y recorridos más cortos con los palés llenos. Ya no necesita llevar sus palés con la transpaleta pesadora a la báscula y depositarlas allí para conocer el peso; todo lo contrario, ahora puede leer el peso directamente en la gran pantalla de la transpaleta pesadora. Realice pesados sin complicaciones y con un control óptimo. Gracias a su alimentación por batería puede usar la transpaleta pesadora en cualquier lugar de su empresa. Gracias a las ruedas robustas puede mover la transpaleta pesadora sobre suelo irregular.

- ▶ Rango de pesaje máximo: 2000 kg
- ▶ Precisión :  $\pm 0,2$  % F.S.
- ▶ Función suma
- ▶ Función computo de piezas
- ▶ Desconexión automática (desactivable)
- ▶ Funcionamiento mediante acumulador
- ▶ Pantalla retroiluminada
- ▶ Dígitos de 30 mm de altura, para una buena lectura
- ▶ Opcional: Certificado de calibración ISO

<b>Especificaciones técnicas</b>		
Rango de pesaje	máx. 2 000 kg	
Resolución	1 kg	
Precisión	±0,2 % F.S.	
Reproducibilidad	2 kg	
Rango de tara	100 %	
Unidades de pesado	kg, lb	
Pantalla	LCD de 6 dígitos, altura 30 mm	
Calibración	Mediante peso de ajuste externo	
Desconexión automática	Tras 10 min. de inactividad (desactivable)	
Tiempo de respuesta	< 10 s	
Alimentación	Acumulador 6 V / 10 Ah	
Condiciones ambientales de funcionamiento	-10 ... +40 °C; < 85% H.r.	
Dimensiones	Longitud de la horquilla	1150 mm
	Ancho	160 mm
	Altura mín.	85 mm
	Altura máx.	205 mm
Peso	85 kg	

#### Contenido del envío

1 x Transpaleta pesadora con balanza PCE-PTS 1N
1 x Acumulador
1 x Cargador
1 x Manual de instrucciones

#### Accesorios

CAL-PCE-HW	Certificado de calibración ISO hasta 1,5 t
PCE-PTS-D1N	Pantalla de repuesto
BAT-PCE-PTS 1N	Batería recargable
MONT-PCE-PTS 1N	Montaje de la transpaleta

## Más información

### Productos similares

