

## **Microscopio para taller PCE-VM 21 microscopio para taller con pantalla / de luz transmitida y luz reflejada / hasta 75 aumentos / conexión a través de USB al PC posible**

El microscopio para taller se compone de un microscopio óptico, una cámara CCD y una pantalla LCD. Gracias a los 75 aumentos con este microscopio para taller puede visualizar de forma clara piezas diminutas, lo que lo convierte en un instrumento muy apto para talleres (p.e. inspección de soldaduras en placas, defectos de material en superficies metálicas, etc.). Las imágenes que se visualizan en la pantalla LCD pueden ser transferidas a través del puerto USB a su ordenador para ser procesadas (es necesario un software especial, no contenido en el envío). Además, gracias a su ajuste vertical, tiene la posibilidad de investigar con el microscopio para taller objetos más grandes. El microscopio para taller dispone de la función de luz transmitida y luz reflejada, lo que le permite investigar materiales transparentes y no transparentes o sólidos. Gracias a estas funciones, puede usar el microscopio para taller de forma versátil. Además destaca por su manejo sencillo.



- Aumento continuo de 12 a 75 aumentos
- Ajuste vertical para objetos de mayor tamaño
- De luz reflejada y luz transmitida
- Transmisión de datos a través de USB 2.0
- Menú sencillo
- Resolución en pantalla de 800 x 600 píxeles
- Visualización directa en pantalla
- Función de registro de imagen
- Construcción compacta
- De fácil manejo
- Disponible en 8 idiomas
- Incluye maletín de aluminio

### **Especificaciones técnicas**

Pantalla	LCD de 8 "
Resolución	800 x 600 píxeles
Aumentos	12 ... 75 continuo
Fuente luminosa	Luz transmitida y luz reflejada / iluminación regulable de forma continua
Conexiones	Mini USB 2.0, AV out
Alimentación	100 ... 240 V AC 50/60 Hz
Requisitos del sistema	a partir de Windows 98
Altura de trabajo	mín. 40 mm / máx. 210 mm
Dimensiones	Pantalla: 220 x 160 x 100 mm Mesa: 150 x 230 x 60 mm
Peso	6,0 kg

**Contenido del envío**

- 1 x Microscopio para taller PCE-VM 21,
- 1 x Cable de interfaz USB,
- 1 x Cable de video,
- 1 x Cable de corriente,
- 1 x Funda protectora de polvo,
- 1 x Maletín de aluminio con llave,
- 1 x Placa de objeto vidrio,
- 1 x Placa de contraste blanco / negro,
- 1 x Fuente de iluminación de repuesto de luz reflejada,
- 1 x Fuente de iluminación de repuesto de luz transmitida,
- 1 x Fusible de recambio,
- 1 x Bayetas de limpieza,
- 1 x Manual de instrucciones de uso