

Balanza para pales para uso móvil / Rango de pesado hasta 1500 kg / Resolución 0,5 kg / Puerto RS-232 / Ruedas y asidero para transportar fácilmente

Con la balanza para palés móvil PCE-EP 1500 puede pesar, por ejemplo, directamente en la plataforma de carga. Esto significa: Disminución de los tiempos de carga y descarga, recorridos más cortos con los pales llenos, reducción del personal. Ya no deberá llevar el palé a la balanza. Lleve la balanza sencillamente al contenido para pesar. Realice pesados sin complicaciones y con un control óptimo. El transporte es sencillo debido a su reducido peso propio, las ruedas en los extremos y el asidero en el otro extremo. La balanza para pales funciona por un acumulador interno recargable o a través del componente de red de 230 V. Su función de calibración automática permite una verificación rápida y sencilla in situ a través de los pesos de ajuste (los pesos de ajuste no se incluyen en el envío). La balanza para palés se transporta fácilmente. La pantalla se puede montar sobre un trípode o colocar sobre una mesa.

- Reproducibilidad de $\pm 0,5$ kg
- Gran pantalla LCD, desmontable
- Deducción automática de tara, introducción manual de tara, función de adición
- Armazón de acero sólido, lacado
- Funcionamiento a través de acumulador interno o el componente de red de 230 V
- Ruedas y asidero para facilitar el transporte
- Pies ajustables para equilibrar las desigualdades del suelo
- Desconexión automática para proteger la batería
- Función de alarma para sobrepeso

Especificaciones técnicas

Rango de pesado	0 ... 1500 kg
Capacidad de lectura	0,5 kg
Reproducibilidad	$\pm 0,5$ kg
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Tiempo de respuesta	3 ... 5 s
Unidades de pesado	kg
Pantalla	Pantalla LCD de 25 mm de alto contraste con 4 teclas e iluminación de fondo, desmontable, longitud de cable 4 m
Sobrecarga máx.	125 %
Alarma de sobrecarga	Alarma a partir del 3 % de sobrecarga
Calibración	Automática (a través de un peso de ajuste externo)
Alimentación	- A través del componente de red de 230 V 500 mA - A través del acumulador recargable 6 V 4 Ah
Carcasa	Balanza: acero inoxidable / Pantalla: ABS
Tipo de protección	IP 54
Condiciones ambientales	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
Dimensiones	1200 x 840 x 75 mm
Peso	50 kg

Contenido del envío

- 1 x Balanza para palés PCE-EP 1500
- 1 x Pantalla
- 1 x Componente de red
- 1 x Instrucciones de uso