

Medidor de pH de mano para valor de pH, Redox y temperatura / tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB), los datos almacenados se almacenan en un archivo Excel / pantalla grande / con interfaz RS-232 y software opcional para el PC

El medidor de pH PCE-228 es un aparato de mano de fácil manejo para medir pH / mV / °C. En el medidor de pH los valores de pH y la temperatura pueden ser almacenados directamente en la tarjeta SD (formato Excel) o, mediante la interfaz RS-232 puede transmitir los valores directamente al PC. Para ello ofrecemos el software y el cable de datos RS-232 como componentes opcionales. La compensación de temperatura se realiza de manera manual o automática por medio de un sensor de temperatura incluido en el envío. Todo ello proporciona una medición de pH de gran fiabilidad. El medidor de pH tiene una calibración de tres puntos que se realiza de forma automática. Con el medidor combinado se pueden determinar el valor de pH, la temperatura o el potencial REDOX (ORP). Para este último parámetro de medición deberá solicitar un electrodo de REDOX adicional. Le recomendamos el electrodo ORP 14. El medidor de pH se alimenta con baterías (el envío incluye 6 baterías de 1,5 V).



- Muy buena relación calidad / precio
- Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB)
- Datos almacenados en Excel en tarjeta SD
- Interfaz RS-232 (transmisión en tiempo real)
- Mide pH, Redox y temperatura
- Alta precisión
- Indicación de batería baja
- Ajuste de la cuota de medición
- Carcasa robusta
- Sonda pH y temperatura incluidas
- Calibración automática
- Compensación de temperatura
- Conexión BNC
- Gran pantalla LCD

Especificaciones técnicas

Rango de pH

Resolución

Precisión

0,00 ... 14,00 pH

0,01 pH

±(0,02 pH + 2 dígitos)

Rango de Redox

Resolución

Precisión

-1999 ... 0 ... 1999 mV (sólo con el electrodo REDOX opcional)

1 mV

±(0,5 % + 2d)

Rango de Temperatura

Resolución

Precisión (@20°C)

0,0...65,0 °C (sólo el sensor de temperatura)

0,1 °C

±0,5 °C

Calibración

Compensación de temperatura

Electrodo

Rango de medición

Cuota de medición

Pantalla

Memoria

Interfaz

Software

Alimentación

Condiciones ambientales

Dimensiones

Peso

Calibración automática de tres puntos

Automática de 0 ... 65°C o manual entre 0 y 100°C retirando el sensor de temperatura

Electrodo de pH PE-03, relleno de gel, cable de 1 metro y clavija BNC

0 ... 60 °C

Ajustable de 1 segundo para 8 horas 59 min 59 seg

LCD de 52 x 38 mm

Tarjeta SD de 1 a 16 GB (incluida)

RS-232

opcional

6 pilas x 1,5 V AA / Adaptador de red 9 V (opcional)

0...50 °C máx.85 % H.r.

177 x 68 x 45 mm

490 g

Contenido del envío

1 x Medidor de pH PCE-228

1 x Solución de calibración pH 4,00

1 x Solución de calibración pH 7,00

1 x Maletín de transporte

1 x Electrodo PE-03

1 x Tarjeta de memoria SD

1 x Sensor de temperatura

6 x Pilas

1 x Instrucciones de uso