



# Caudalímetro PCE-MAM 2



## PCE-MAM 2

El caudalímetro es compacto y robusto, integra una rueda alada y es apto ideal para mediciones orientativas de la velocidad del aire en interiores y exteriores. Con el caudalímetro puede controlar de forma rápida y en situ la velocidad del viento.

Además de mostrar en pantalla el valor actual de velocidad del viento, el caudalímetro dispone de la función de visualización de los valores mínimo y máximo. La pantalla es retroiluminada. Puede también cambiar las unidades pulsando simplemente una tecla.

- ▶ Pantalla a color
- ▶ Formato de bolsillo
- ▶ Indicador del estado de la batería
- ▶ Selección entre 5 unidades
- ▶ Sensor de rueda alada
- ▶ Carcasa de plástico robusto
- ▶ Funciones MIN / MAX
- ▶ Desconexión automática

#### Especificaciones técnicas

##### Medición de velocidad de viento

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Rango de medición | 0,4 ... 30 m/s                |
| Resolución        | 0,1 m/s                       |
| Precisión         | ± (3 % + 0,3 m/s)             |
| Unidades          | m/s, km/h, mph, nudos, ft/min |

##### Medición de temperatura

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Rango de temperatura | -20 ... 70 °C |
| Resolución           | 0,1 °C        |
| Precisión            | ± 1,5 °C      |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Cuota de medición                  | 300 ms                                |
| Tiempo operativo de la batería     | Aprox. 60 horas                       |
| Desconexión automática             | Tras aprox. 15 minutos de inactividad |
| Alimentación                       | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA          |
| Condiciones ambientales operativas | -20 ... 60 °C / 10 ... 90 % H.r.      |
| Dimensiones                        | 178,5 x 56 x 30,5 mm                  |
| Peso                               | Aprox. 84 g                           |

#### Contenido del envío

|                              |
|------------------------------|
| 1 x Caudalímetro PCE-MAM 2   |
| 3 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA |
| 1 x Manual de instrucciones  |

#### Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones