



Luxómetro PCE-LMD 5



El luxómetro mide en un amplio rango de medición de 0 ... 400 000 lux. El luxómetro utiliza como sensor un fotodiodo de silicio con filtro espectral. Gracias a ello podrá posicionar siempre el sensor del luxómetro de forma correcta. Los valores de medición del luxómetro se muestran en las unidades Lux y Footcandle. Además de visualizarlos de forma numérica dispone de un gráfico de barras.

Para poder realizar un análisis con el luxómetro este dispone de funciones adicionales. Las teclas "MIN" y "MAX" del luxómetro activan la visualización en pantalla de los valores máximo y mínimo. Adicionalmente puede poner en relación el valor indicado en pantalla mediante la tecla "REL". La función "PEAK" registra el valor pico. Con esta función activada la cuota de medición es de 10 μ s.

Puede cargar el acumulador Li-Ion de 3,7 V del luxómetro usando la interfaz micro USB. Para ello dispone de una conexión de 5 V DC. Gracias a sus funciones puede usar este luxómetro para el control de la iluminación en invernaderos, en puestos de trabajo, en salas de fabricación o estudios fotográficos. Opcionalmente puede solicitar un certificado de calibración ISO para este luxómetro.

- ▶ Batería recargable
- ▶ Interfaz micro USB
- ▶ Rango 0 ... 400.000 lux
- ▶ Unidades: Lux y Footcandle
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada
- ▶ Opcional: Certificado de calibración ISO

Especificaciones técnicas

Rango	1000 ... 400.000 Lux 0,0 ... 999,9 Lux
Resolución	1 Lux 0,1 Lux
Rango	1000 ... 400.000 fc 100 ... 999 fc 0,00 ... 99,00 fc
Resolución	1 fc 1 fc 0,01 fc
Precisión	±5 % del valor ±10 dígitos con luz normalizada A ±10 % del valor ±10 Digits
Repetibilidad	±2 %
Cuota de medición	4 Hz
Cuota de medición Peak-Hold	10 µs
Sensor	Fotodiodo de silicio con filtro espectral
Indicación del estado de batería	Visualización del símbolo de batería cuando tiene poca carga
Interfaz	Micro USB
Acumulador	Li-Ion de 3,7 V
Cargador USB	5 V DC, 1 A
Condiciones operativas	-10 ... 50 °C / <80 % H.r. sin condensación
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 50 °C / <80 % H.r. sin condensación
Dimensiones	Dispositivo: 162 x 88 x 32 mm Sensor: 102 x 60 x 25 mm
Peso	Aprox. 320 g

Contenido del envío

1 x Luxómetro
1 x Cable USB
1 x Estuche
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

CAL-PCE-LUX	Certificado de calibración ISO
-------------	--------------------------------

Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones