



Medidor de humedad papelote PCE-W3



PCE-W3

Este medidor de humedad de materiales ha sido diseñado para el uso profesional en el control de entrada de pilas de papelote o también en contenedores de papel suelto. El medidor detecta la humedad absoluta del papelote. Esto le permite conocer el contenido exacto de humedad en el centro de recogida o en la fábrica de papel, lo que le permite liquidar las cuentas o reclamar. Así se evitará pagar más de lo debido. Otra ventaja es su manejo sencillo, las ínfimas dimensiones y su sonda de penetración tan robusta. El medidor de humedad de materiales se envía calibrado de fábrica, aunque de forma opcional puede solicitar el certificado de calibración ISO. Puede pedir una recalibración en cualquier momento. Sencillo, preciso y robusto.

El medidor de humedad posee una sonda de penetración muy robusta para la detección precisa de la humedad absoluta. Simplemente introdúzcala en el papelote, gire el interruptor en el medidor a "ON" y lea el valor de humedad absoluta en la pantalla.

Especificaciones técnicas

Rango de medición	6 ... 30 %
Resolución	0,1 %
Precisión	±10 % del valor de medición
Longitud de los electrodos	85 mm
Pantalla	LCD de 3,5 dígitos
Alimentación	1 x batería de 9 V
Dimensiones	Medidor 165 x 80 x 33 mm Maletín 270 x 180 x 55 mm
Peso	680 g (electrodo y cable incluidos)

Más información

Productos similares



Contenido del envío

1 x Medidor de humedad de papelote PCE-W3 (incl. electrodo de penetración con asidero de goma)
1 x Cable de conexión a la sonda (longitud 1 m)
1 x Batería
1 x Capuchón protector
1 x Maletín de transporte
1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones